

BANNER 3-9X40MM SFP RIFLE SCOPE - 3-9X40MM SFP MULTI-X RETICLE BLACK

A high-power, variable scope for long-range centerfire shooting. Features the Multi-X reticle, which offers a classic sight picture. Waterproof Construction - O-ring sealed optics stay dry inside, even when totally immersed in water. Fully Multi Coated - Multiple layers of anti-reflective coating on all air-to-glass surfaces deliver bright, high-contrast images. Argon Purged Fog-Proofing - Argon-filled optics remain stable regardless of ambient temperature for the ultimate fog-proof protection. Includes a Multi-X crosshair reticle.



Attributes

- Name: 3-9X40MM SFP MULTI-X RETICLE BLACK
- Manufacturer: BUSHNELL
- Product no.: 100046016
- Mfr. No.: 613947
- Battery: None
- Click Value: 1/4 MOA
- Click Value: 1/4 MOA
- Eye Relief: 6.0"
- Finish: Black
- Focal Plane: Second
- Illumination: No
- Length: 11.5"
- Max Magnification: 9x
- Min. Magnification: 3x
- Model Number: Banner Riflescope
- Objective Size: 40mm
- Reticle: Multi-X
- Tube Size: 1"
- Weight: 13.0 oz
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 029757139467

Item details

US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BANNER 39X40MM SFP Zielfernrohr von BUSHNELL](#)
- [English: BANNER 39X40MM SFP RIFLE SCOPE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lunette de Tir BANNER 39X40MM SFP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BANNER 39X40MM SFP RIFLE SCOPE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání puškohledu BANNER 39X40MM SFP](#)

Sicherheitshinweise für das BANNER 39X40MM SFP Zielfernrohr von BUSHNELL

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das BANNER 39X40MM SFP Zielfernrohr von BUSHNELL entschieden hast. Dieses Produkt ist für Langstreckenschießen mit Zentralfeuerwaffen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen, sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfe regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck – Langstreckenschießen mit Zentralfeuerwaffen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Nutze das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den beiliegenden Anweisungen. Achte darauf, die richtigen Schrauben und Halterungen zu verwenden.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs, bevor du es verwendest.

2. Einstellung des Zielfernrohrs

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe (3x bis 9x) ein.
- Justiere das Fadenkreuz für eine optimale Sicht. Stelle sicher, dass es in der Mitte des Sichtfelds positioniert ist.

3. Nutzung des Zielfernrohrs

- Positioniere dein Auge in einem Abstand von 6.0" vom Okular für optimale Sicht.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr immer sauber und frei von Schmutz ist, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Verwende das MultiX Fadenkreuz für präzise Zielerfassung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Stelle sicher, dass alle Batterien (falls vorhanden) ordnungsgemäß recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle notwendigen Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Verwende das BANNER 39X40MM SFP Zielfernrohr verantwortungsbewusst und genieße deine Schießsporterfahrungen!

BANNER 39X40MM SFP RIFLE SCOPE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the BANNER 39X40MM SFP RIFLE SCOPE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before using the scope. Adhering to these guidelines will help you enjoy a safe and effective shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle scope as if it is loaded, even when it is not.
- Ensure that the rifle scope is securely mounted before use.
- Keep the scope and rifle pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Use the scope only for its intended purpose: longrange centerfire shooting.
- Store the scope in a dry, cool place when not in use to prevent damage.
- Regularly inspect the scope for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Eye Protection:** Always wear appropriate eye protection when using the rifle scope to prevent injury from recoil or debris.
- **Child Safety:** Keep the rifle scope and all firearms out of reach of children. Educate children about the dangers of firearms.
- **Weather Considerations:** Although the scope is waterproof and fogproof, avoid using it in extreme weather conditions that could impair visibility or safety.
- **Handling:** When handling the rifle, ensure that it is unloaded until you are ready to shoot.
- **Magnification Settings:** Be cautious when adjusting the magnification settings. Ensure that you are aware of your target and surroundings at all times.

Instructions for Installation and Usage

- **Mounting the Scope:**
 1. Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Follow the manufacturer's instructions for mounting the scope to the rifle. Ensure it is securely fastened.
 3. Adjust the scope's positioning to align with your eye level for optimal viewing.
- **Using the Scope:**
 1. Familiarize yourself with the MultiX reticle before use.
 2. Adjust the magnification from 3x to 9x as needed for your shooting distance.
 3. Use the click value of 1/4 MOA to make precise adjustments to your aim.
 4. Always check the focus and clarity of the optics before shooting.
- **Maintenance:**
 - Clean the lens with a soft, lintfree cloth to avoid scratches.
 - Ensure that all airtoglass surfaces remain free of moisture and dirt.
 - Check for any signs of fogging or damage, and address these issues before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the scope in household waste. Check for designated collection points for electronic waste and hazardous materials.
- If the scope is damaged beyond repair, ensure that it is rendered unusable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BANNER 39X40MM SFP RIFLE SCOPE, please refer to the manufacturer's contact information included in the product packaging or visit their official website for further assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BANNER 39X40MM SFP RIFLE SCOPE. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and optical equipment. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour la Lunette de Tir BANNER 39X40MM SFP

Introduction

Merci d'avoir choisi la lunette de tir BANNER 39X40MM SFP de BUSHNELL. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir précise et agréable. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre lunette.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la lunette est utilisée uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte responsable.
- Ne laissez pas la lunette à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas la lunette de tir, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Utilisez la lunette uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour le tir à longue distance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- *Ne regardez jamais directement vers le soleil à travers la lunette, cela peut causer des dommages irréversibles à vos yeux.*
- Assurez-vous que la lunette est correctement montée et sécurisée avant chaque utilisation.
- Utilisez des protections auditives et oculaires appropriées lors du tir.
- Évitez d'utiliser la lunette dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que des tempêtes ou des vents violents.
- Ne pointez jamais une arme à feu, même si elle est déchargée, vers une personne ou un animal.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Lunette

- Placez la lunette sur le rail de montage de votre arme.
- Assurez-vous que la lunette est bien alignée avec le canon de l'arme.
- Serrez les vis de montage avec un couple approprié pour éviter tout mouvement pendant le tir.

2. Réglage de la Lunette

- Utilisez le réticule MultiX pour ajuster votre visée.
- Tournez les boutons de réglage pour ajuster le point de visée selon vos préférences.
- Testez la lunette à une distance de tir appropriée pour vous assurer qu'elle est correctement réglée.

3. Utilisation de la Lunette

- Prenez une position stable et confortable pour tirer.
- Regardez à travers la lunette et ajustez votre visée en fonction de la cible.
- Appuyez doucement sur la détente pour éviter de faire bouger l'arme.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la lunette conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas la lunette dans les ordures ménagères.

- Si la lunette est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre lunette de tir, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre lunette de tir BANNER 39X40MM SFP en toute sécurité et avec confiance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BANNER 39X40MM SFP RIFLE SCOPE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BANNER 39X40MM SFP RIFLE SCOPE di BUSHNELL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Consultare il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami di prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (es. tempeste, forti piogge) se non specificamente progettato per tali condizioni.
- Evitare di puntare l'ottica verso fonti di luce intensa, come il sole, per prevenire danni all'ottica e agli occhi.
- Assicurarsi che l'ottica sia montata saldamente e correttamente sulla carabina prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni visibili o malfunzionamenti.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si utilizza la carabina.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posizionare l'ottica sulla slitta della carabina.
- Fissare saldamente l'ottica utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia allineata correttamente.
- Verificare che l'ottica non si muova durante l'uso.

2. Uso

- Regolare il reticolo MultiX per ottenere la massima chiarezza.
- Utilizzare l'ingrandimento minimo per una visione più ampia e aumentare gradualmente fino all'ingrandimento massimo, se necessario.
- Controllare l'oculare per un corretto allineamento con l'occhio.
- Dopo l'uso, coprire l'ottica con il tappo protettivo per proteggerla da polvere e graffi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; portarlo presso un centro di raccolta designato per il riciclaggio.
- Assicurarsi che le batterie (se presenti) siano smaltite secondo le normative sulle batterie esauste.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE specificato nella documentazione del prodotto.

Si prega di conservare questa guida per consultazioni future e di seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Návod k bezpečnému používání puškohledu BANNER 39X40MM SFP

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled BANNER 39X40MM SFP od společnosti BUSHNELL. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysoký výkon a spolehlivost při střelbě na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu při používání tohoto zařízení, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že rozumíte jeho funkcím a způsobu ovládání.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání puškohledů a střelných zbraní.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení, které by mohlo ovlivnit jeho výkon.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte okamžitě puškohled používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nehodláte střílet.
- Ujistěte se, že je puškohled správně namontován a pevně zajištěn.
- Při nastavování puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně uložena a není nabitá.
- Nepoužívejte puškohled v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a montážní příslušenství.
- Připevněte puškohled k montážním kroužkům na zbraní podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a správně zarovnaný.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte optiku na požadovanou vzdálenost a zvětšení podle vašich potřeb.
- Upravte křížový zaměřovač MultiX podle pokynů výrobce.
- Před použitím proveďte testovací výstřely pro ověření přesnosti.

3. Používání puškohledu:

- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrý výhled a stabilní oporu.
- Používejte puškohled pouze pro zamýšlené účely a ve vhodných podmínkách.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen, zvažte jeho vrácení výrobci nebo odborné likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání puškohledu BANNER 39X40MM SFP, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že dodržíte všechny

pokyny a bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečného a efektivního používání.