

ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVERS - ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 35-40MM BLACK

The Butler Creek Element Scope Caps are highly rugged with a multi-flex sleeve. The objective flip out printable dope disk provides wind and elevation information.



Attributes

- Name: ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 35-40MM BLACK
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046056
- Mfr. No.: ESC40
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 40mm
- Delivery weight: 0.104kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 92mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 051525000310

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dei Coprilenti Butler Creek Element Scope Cap](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers](#)
- [Suomi: ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Český: Návod k použití krytky objektivu Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover 3540mm Black](#)

Sicherheitshinweise für den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Zielfernrohr zu schützen und die Nutzung zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit Zielfernrohren, die für die angegebenen Maße (3540mm) geeignet sind.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf das Produkt, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die DopeScheibe korrekt angebracht ist, um genaue Informationen zu Wind und Höhenverstellung zu erhalten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob das Produkt unbeschädigt und vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Zielfernrohr sauber und trocken ist.

2. Installation:

- Setzen Sie den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover vorsichtig auf das Objektiv Ihres Zielfernrohrs.
- Stellen Sie sicher, dass der multiflexible Ärmel gut sitzt und keine Lücken aufweist.
- Befestigen Sie die DopeScheibe, indem Sie sie an der vorgesehenen Stelle anbringen.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die DopeScheibe zur Anpassung von Wind und Höhenverstellungen.
- Entfernen Sie die Abdeckung nur, wenn Sie das Zielfernrohr verwenden, um Staub und Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Setzen Sie die Abdeckung nach der Nutzung wieder auf, um das Objektiv zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch!

Safety Instruction Guide for Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers. These covers are designed to protect your scope lens while providing essential information for wind and elevation adjustments. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope cap.
- Always inspect the product for any signs of damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the scope cap if it shows signs of wear, tear, or damage.
- Avoid exposing the product to extreme temperatures, which may affect its performance.
- Ensure that the scope cap is securely fitted to prevent accidental detachment during use.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way, as this may compromise its safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the scope cap from its packaging.
- Align the cap with the objective lens of your scope.
- Gently press the cap onto the lens until it is securely in place.
- Ensure that the multiflex sleeve is properly adjusted for a snug fit.

2. Usage:

- To access the dope disk, flip open the objective cap.
- Use the printed wind and elevation information as a reference during your shooting activities.
- After use, close the cap to protect the lens from dust and scratches.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- When the scope cap reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly, ensuring it does not harm the environment. Check local guidelines for the disposal of plastic products.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit their official website.

Thank you for prioritizing safety while using the Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers. Your adherence to these guidelines ensures a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le capuchon d'objectif Butler Creek Element. Ce produit est conçu pour protéger ton équipement de lunette tout en assurant une utilisation sûre. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le capuchon d'objectif est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du capuchon pour détecter tout dommage.
- Ne laisse pas le capuchon à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le capuchon sur l'objectif, car cela pourrait l'endommager.
- Évite d'exposer le capuchon à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Utilise le capuchon uniquement avec des objectifs de 3540mm pour garantir un ajustement correct.
- Si tu remarques des fissures ou des déformations, cesse immédiatement l'utilisation et remplace le capuchon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Capuchon :

- Aligne le capuchon d'objectif avec l'objectif de la lunette.
- Pousse doucement le capuchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Assure-toi que le capuchon est bien fixé avant de manipuler la lunette.

2. Utilisation du Capuchon :

- Pour retirer le capuchon, tire doucement sur les bords pour le déclipser.
- Ne tire pas trop fort pour éviter d'endommager l'objectif ou le capuchon.
- Lorsque tu n'utilises pas la lunette, remets toujours le capuchon pour protéger l'objectif de la poussière et des rayures.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le capuchon est endommagé ou ne peut plus être utilisé, mets-le au rebut de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Ne jette pas le capuchon dans la nature ou dans des lieux non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un service client approprié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter en toute sécurité de ton capuchon d'objectif Butler Creek Element.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dei Coprilenti Butler Creek Element Scope Cap

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per i coprilenti Butler Creek Element Scope Cap. Questo prodotto è progettato per offrire una protezione efficace agli obiettivi delle ottiche. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e ottimale, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il coprilenti se presenta crepe o danni visibili.
- Evitare l'esposizione prolungata a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non forzare il coprilenti durante l'installazione o la rimozione.
- Assicurarsi che il coprilenti sia ben fissato prima di utilizzare l'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Coprilenti:

- Pulire l'area dell'obiettivo per rimuovere polvere e detriti.
- Allineare il coprilenti con l'obiettivo dell'ottica.
- Spingere delicatamente il coprilenti fino a quando non è fissato saldamente.

2. Utilizzo del Coprilenti:

- Per aprire il coprilenti, afferrare il disco stampabile e sollevarlo delicatamente.
- Verificare le informazioni su vento ed elevazione stampate sul disco prima dell'uso.
- Dopo l'uso, chiudere il coprilenti per proteggere l'obiettivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma utilizzare i contenitori di raccolta appropriati.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le linee guida locali per il riciclaggio dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace dei coprilenti Butler Creek Element Scope Cap. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e il rispetto di queste linee guida

aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza positiva con il prodotto.

Bruksanvisning for Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers

Introduksjon

Takk for at du valgte Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers. Dette produktet er designet for å beskytte kikkertsikter og sikre optimal ytelse under bruk. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å forstå sikkerhetsprosedyrer og bruksanvisninger.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for synlige skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner hvor det kan være utsatt for ekstreme værforhold.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker som involverer produktet til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk ikke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Unngå å bruke produktet i kombinasjon med andre produkter som ikke er anbefalt av produsenten.
- Vær oppmerksom på at produktet er designet for bruk med kikkertsikter med en objektivdiameter på 3540mm.
- Ikke eksponer produktet for brann eller høy temperatur, da dette kan skade materialene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av objektivdeksel:

- Plasser objektivdekselet over objektivet på kikkertsiktet.
- Trykk forsiktig ned til dekslet sitter tett og sikkert.
- Kontroller at dekslet er riktig festet og ikke kan løsne under bruk.

2. Bruk av multifleksibel sleeve:

- Juster sleeve etter behov for å sikre optimal passform.
- Unngå å dra eller strekke sleeve for hardt, da dette kan føre til skade.

3. Bruk av dopedisk:

- Vær oppmerksom på at dopedisken gir informasjon om vind og høyde.
- Juster diskens innstillinger basert på omgivelsene og skytters preferanser.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Se etter resirkuleringssymboler på emballasjen og følg de lokale retningslinjene for resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du valgte Butler Creek. Vi ønsker deg en trygg og behagelig opplevelse med vårt produkt.

ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVERS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan optiikkaasi ja varmistamaan sen kestävyys. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta turvallisten ja tehokkaiden toimintojen varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuotteen käyttöä ole erikseen suositeltu lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi optiikkasi mittoihin (3540mm).
- Tarkista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä, jotta vältetään vahingot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Aseta objektiivisuojaus optiikan päälle varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiinnitä hihna, jos se on mukana, varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain optiikan suojaamiseen.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Jos tuote on likaantunut, puhdista se varovasti pehmeällä liinalla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään, jolta ostit tuotteen. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja valmistusnumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä kaikkia tuotteita. Noudata näitä ohjeita ja nauti Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers tuotteen käytöstä turvallisesti.

Návod k použití krytky objektivu Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover 3540mm Black

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili krytky objektivu Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover. Tento produkt je navržen tak, aby chránil objektiv vašeho puškohledu a zajišťoval jeho optimální funkčnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Při používání výrobku dodržujte místní předpisy a zákony týkající se používání puškohledů a optiky.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nezanedbávejte krytky na puškohledu po delší dobu, pokud je výrobek nepoužíván, aby nedošlo k poškození skla.
- Při manipulaci s puškohledem a krytkami se vyvarujte nárazům a pádům, které by mohly způsobit poškození.
- Při čištění krytek používejte pouze jemné, suché hadříky. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit materiál.
- Při používání výrobku ve vlhkých podmínkách zajistěte, aby byl důkladně oschlý, aby se předešlo vzniku plísní nebo korozivních skvrn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace krytek:

- Ujistěte se, že je puškohled čistý a suchý.
- Umístěte krytku na objektiv puškohledu tak, aby pevně seděla a dokonale zakrývala sklo.
- Zkontrolujte, zda je krytka správně nasazena a pevně drží.

2. Používání krytek:

- Před použitím puškohledu odstraňte krytky.
- Po skončení používání puškohledu opět krytky nasadte, aby byl objektiv chráněn před prachem a poškozením.
- Pravidelně kontrolujte, zda krytky nejeví známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Když krytky dosáhnou konce své životnosti, zlikvidujte je v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Materiál krytek může být recyklovatelný; zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na výrobce nebo prodejce. V případě potřeby se také informujte o aktualizacích a zpětných výzvěch na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a užíváte si bezpečné a efektivní používání krytek objektivu Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover.