

# SHOOT-N-C® TARGET - SHOOT-N-C 8" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 12PK

## Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair - Round target with fluorescent orange "crosshair" pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective - Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



## Attributes

- Name: SHOOT-N-C 8" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 12PK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 100048023
- Mfr. No.: BC-TDSNC8-12PK
- Style: Papers
- Target Size/Type: -
- Type: Papers
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 222mm
- Shipping length: 222mm
- UPC: 888151030905

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [English: SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 8" BULLSEYE TARGET](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Suomi: BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITÄULUT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET MED RESEALABLE PACK 12PK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)

# Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

## Einführung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen zu helfen und gleichzeitig Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Ziel nur in einem sicheren und geeigneten Bereich, der für das Schießen vorgesehen ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Ziel auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie es verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden, bevor Sie das Ziel verwenden.
- Verwenden Sie nur die von den Herstellern empfohlenen Geschosse und Waffen.
- Vermeiden Sie es, das Ziel bei schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- Wenn das Ziel beschädigt wird, verwenden Sie es nicht weiter und entsorgen Sie es sicher.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Wählen Sie einen stabilen Untergrund für die Montage des Ziels.
- Befestigen Sie das Ziel mit der selbstklebenden Rückseite an einer geeigneten Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Ziel auf Augenhöhe ist, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Ziels, um sicherzustellen, dass es korrekt positioniert ist.
- Nach dem Schießen können Sie die Einschusslöcher leicht erkennen, da sie durch das fluoreszierende Chartreuse hervorgehoben werden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Ziel beschädigt oder abgenutzt ist, werfen Sie es in den regulären Müll.
- Trennen Sie gegebenenfalls die selbstklebenden Teile von anderen Materialien, bevor Sie sie entsorgen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schiesserlebnis zu gewährleisten.

# SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduction

Thank you for choosing the SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET. This product is designed for recreational shooting and target practice. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

## General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe shooting environment, free from people and obstacles.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection.
- Keep the target area clear of unauthorized persons, especially children.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting range is properly set up.
- Always follow all local laws and regulations regarding firearms and shooting practices.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Target Visibility:** The SHOOTNC target features a fluorescent halo that makes bullet impacts visible. Ensure you are positioned at a safe distance to observe target hits without putting yourself in danger.
- **Adhesive Backing:** The target has a selfadhesive backing. Ensure that the surface you are applying the target to is clean and dry to prevent the target from falling.
- **Repair Pastors:** Use the included repair pasters to cover bullet holes and extend the life of your target.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by children without adult supervision. Ensure that minors are supervised when handling firearms and using targets.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Choose a suitable location for target practice, ensuring it is legal and safe.
- Gather all necessary equipment, including firearms, ammunition, safety gear, and the SHOOTNC target.

### 2. Installing the Target:

- Remove the target from the packaging.
- Peel off the adhesive backing.
- Firmly press the target onto a clean, dry surface, such as a wooden board or a target stand.

### 3. Using the Target:

- Set up your shooting position at a safe distance from the target.
- Aim carefully and fire at the target, observing the fluorescent color change upon impact.
- Use the included repair pasters to cover bullet holes as needed.

### 4. PostShooting:

- Once shooting is complete, safely store all firearms and ammunition.
- Remove the target from the surface if necessary by peeling it away gently to avoid damage.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of used targets and packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not burn the targets or packaging materials, as they may release harmful substances.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding the SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET, including safety concerns or product issues, please refer to the manufacturer's contact details found on the product packaging or website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with the SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET. Always prioritize safety and responsible use.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el objetivo SHOOTNC® TARGET de Birchwood Casey. Este producto está diseñado para proporcionar una experiencia de tiro segura y efectiva. Es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo asociado.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el objetivo en un área adecuada y segura para el tiro.
- Mantén el objetivo fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el objetivo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Utiliza el objetivo solo con municiones y armas adecuadas.
- Sigue todas las normativas locales y nacionales sobre el uso de armas y municiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficie de Uso:** Coloca el objetivo en una superficie plana y estable. Asegúrate de que no haya obstrucciones detrás del objetivo.
- **Distancia de Tiro:** Mantén una distancia segura al disparar. Consulta las recomendaciones del fabricante para la distancia óptima.
- **Visibilidad:** Asegúrate de que el área de tiro esté bien iluminada para poder ver claramente el impacto de las balas.
- **Uso de Protección:** Siempre usa protección auditiva y ocular al disparar.
- **Revisión de Impactos:** Después de disparar, verifica el objetivo desde una distancia segura antes de acercarte.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desempaquetado:** Abre el paquete y retira los objetivos. Asegúrate de que no haya daños visibles.
2. **Colocación:** Retira el respaldo autoadhesivo y pega el objetivo en una superficie limpia y seca.
3. **Tiro:** Utiliza el objetivo con tu arma de fuego, asegurándote de seguir las precauciones de seguridad mencionadas anteriormente.
4. **Reparación:** Si el objetivo presenta agujeros, utiliza los parches de reparación incluidos para mantener la visibilidad de los impactos.
5. **Retiro:** Al finalizar el uso, retira el objetivo de la superficie con cuidado para evitar daños.

## Instrucciones de Eliminación

- Elimina el objetivo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos.
- No incineres el objetivo ni lo deseches en el agua.
- Consulta las normativas de reciclaje de tu área para la eliminación adecuada de materiales de vinilo.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, busca el contacto adecuado en tu área. Asegúrate de tener a mano la información del producto al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y pautas, podrás disfrutar de tu experiencia de tiro de manera segura y efectiva.

# Guide de Sécurité du Produit pour la Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

## Introduction

Merci d'avoir choisi la cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Ce guide te fournira des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit, ainsi que des instructions pour son installation, son utilisation et son élimination. Assure-toi de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu, à savoir comme cible de tir.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Vérifie toujours l'état de la cible avant de l'utiliser. Ne l'utilise pas si elle présente des dommages visibles.
- Évite de tirer sur des cibles qui ne sont pas fixées correctement ou qui sont placées dans des zones dangereuses.
- Informetoι sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des cibles et du tir.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection appropriées lors du tir.
- Assure-toi que la zone de tir est sécurisée et qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes dans le champ de tir.
- Ne tire pas sur la cible à une distance inférieure à celle recommandée par le fabricant.
- Évite les tirs dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, vent fort, etc.) qui pourraient affecter la précision ou la sécurité.
- Ne touche pas la cible immédiatement après avoir tiré, car elle peut être chaude ou contenir des résidus de munitions.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Cible:

- Choisis un emplacement approprié pour installer la cible, loin des personnes et des animaux.
- Assure-toi que la surface sur laquelle tu fixes la cible est propre et sèche.
- Utilise le dos autoadhésif de la cible pour la fixer fermement à la surface choisie. Si nécessaire, utilise des attaches supplémentaires pour plus de sécurité.

### 2. Utilisation de la Cible:

- Vérifie que ton équipement de tir est en bon état avant chaque utilisation.
- Place la cible à la distance recommandée pour le type de tir que tu pratiques.
- Tire sur la cible et observe les impacts. Les impacts devraient être visibles grâce au halo lumineux de couleur chartreuse fluorescent.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans la nature. Élimine-le de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des produits en vinyle et adhésifs.
- Si possible, recycle les matériaux conformément aux directives de recyclage locales.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, ou pour signaler un produit dangereux, contactez l'autorité locale compétente. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY.

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bersaglio in un'area sicura e controllata.
- Non utilizzare il bersaglio in presenza di persone non autorizzate o di animali.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso di armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il bersaglio per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il bersaglio se presenta segni di deterioramento o se non è in buone condizioni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bersaglio a distanze inferiori a quelle raccomandate dal produttore.
- Evita di colpire il bersaglio con munizioni non appropriate.
- Non tentare di riparare o modificare il bersaglio.
- Assicurati che il bersaglio sia ben fissato e stabile prima di iniziare a sparare.
- Non toccare il bersaglio o le aree circostanti immediatamente dopo aver sparato, poiché potrebbero essere calde.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Scegli un'area di tiro adatta e sicura, lontano da persone e proprietà.
- Rimuovi il bersaglio dalla confezione con attenzione.
- Posiziona il bersaglio su una superficie piana e stabile, utilizzando il retro adesivo per fissarlo se necessario.
- Assicurati che il bersaglio sia ben visibile e facilmente accessibile.
- Inizia a sparare seguendo le istruzioni di sicurezza generali e specifiche.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bersaglio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bersaglio in acqua o in aree protette.
- Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali di imballaggio, se applicabile.

## Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi relativi alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore di fiducia o consulta il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e divertente. Grazie per aver scelto il bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY.

# Sikkerhetsveiledning for SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 8" BULLSEYE TARGET

## Introduksjon

Takk for at du valgte SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 8" BULLSEYE TARGET. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk av produktet, samt retningslinjer for installasjon, bruk og avhending. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle lokale lover og forskrifter.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid egnet beskyttelsesutstyr, inkludert øyevern, når du skyter.
- Kontroller produktet før bruk for eventuelle skader eller defekter.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Rapportér usikre produkter til relevante myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å sikte mot mennesker eller dyr.
- Sørg for at skyteområdet er klart og fritt for hindringer.
- Bruk alltid en passende skytevåpen for å unngå ulykker.
- Sørg for at alle som er til stede er klar over at skyting pågår.
- Unngå å bruke produkter som viser tegn på slitasje eller skade.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse av mål:

- Ta ut målet fra pakken og kontroller at det ikke er skadet.
- Fjern beskyttelseslaget fra den selvklebende baksiden.

### 2. Montering:

- Plasser målet på en flat, stabil overflate eller fest det på en passende støtte.
- Sørg for at målet er godt festet for å unngå at det faller ned under bruk.

### 3. Bruk:

- Still inn skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sikre at området er klart, og at ingen er i nærheten av målet før du begynner å skyte.
- Når kulen treffer målet, vil det svarte området bli synlig med en lys halo av fluorescerende chartreuse farge.

### 4. Etter bruk:

- Fjern eventuelle rester av målet fra skyteområdet.
- Kontroller området for eventuelle kuler eller annet avfall.

## Avhendingsinstruksjoner

- Avfall skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Sørg for at alle deler av produktet er avhendet på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål om sikkerhet, bruksanvisninger eller annen informasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi håper at denne sikkerhetsveiledningen hjelper deg med å bruke SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 8" BULLSEYE TARGET trygt og effektivt. Takk for at du følger våre sikkerhetsretningslinjer!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i cieszyć się z używania naszych celów.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj celów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj cele w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj cele pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj celów tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić widoczność.
- Nie pozwól, aby dzieci używały celów bez nadzoru dorosłych.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że obszar strzelania jest bezpieczny i wolny od osób postronnych.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak nauszники i okulary ochronne.
- Nie strzelaj do celów, które są uszkodzone lub niekompletne.
- Nie używaj celów w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- W przypadku trafienia w cel, sprawdź, czy nie wystąpiły żadne uszkodzenia i czy cel jest nadal bezpieczny do użycia.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Montaż celów:

- Odklej samoprzylepne tło i przyklej cel do płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że cel jest równomiernie przylegający do powierzchni, aby uniknąć odklejania się podczas strzelania.

### 2. Użytkowanie celów:

- Używaj odpowiednich pocisków zgodnych z typem celu.
- Obserwuj zmiany koloru po trafieniu, co ułatwia identyfikację miejsc trafień.
- Po zakończeniu strzelania, zbierz wszystkie odpady i nieużywane cele.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj cele zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj celów do ognia ani nie spalaj ich.
- Jeśli cele są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji materiałów plastikowych i winylowych.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami w swoim kraju.

## **Podsumowanie**

Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

# BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITAUTUT

## Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön. Tuotteet on suunniteltu monipuoliseen ammuntaan, ja niiden käyttöön liittyy tiettyjä riskejä ja huomioita.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ammunassa ja että se on oikeanlainen tarpeisiisi.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja maalitaulujen käyttöön.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä maalitauluja vain tarkoitetuilla ampumaalueilla.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä.
- Vältä katselemasta suoraan osumakohtaan, kun ammut.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Tarkista säännöllisesti taulujen kunto ja vaihda ne tarvittaessa.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Valitse tasainen ja turvallinen paikka maalitaulun asentamiselle.
- Kiinnitä taulu tukevasti niin, että se ei kaadu tai liiku käytön aikana.
- Varmista, että taulu on riittävän kaukana ampujasta.

#### 2. Käyttö:

- Käytä ainoastaan hyväksytyjä ammuksia ja aseita.
- Tarkista, että taulu on kunnolla kiinnitetty ennen ammuntaa.
- Seuraa aina ammunnan turvallisuusohjeita ja käytäntöjä.

### Hävittämisoheet

- Hävitä käytetyt maalitaulut ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Vältä polttamista tai muuta hävittämistä, joka voi aiheuttaa ympäristövahinkoja.

### Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että käytät oikeaa ja ajankohtaista yhteystietoa.

Kiitos, että valitsit BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulut. Toivomme sinulle turvallista ja miellyttävää ampumakokemusta!

# Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET MED RESEALABLE PACK 12PK

## Introduktion

Tack för att du har valt SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 8" BULLSEYE TARGET. Denna produkt är designad för att underlätta skytte och träffsäkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett säkert avstånd från människor och djur.
- Kontrollera att alla skott sker i en säker och godkänd skjutbana.
- Var medveten om omgivningarna innan du avfyrar ett skott.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen från eventuella flygande fragment.
- Se till att målet är ordentligt fäst på en stabil yta innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot något annat än det avsedda målet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och installation.

## Instruktioner för installation och användning

- Förbered målet genom att ta bort det från förpackningen.
- Fäst målet på en jämn och stabil yta med den självhäftande baksidan.
- Se till att målet är ordentligt fäst för att undvika att det faller eller rör sig vid träff.
- Använd lämpligt vapen och ammunition för att träffa målet.
- Observera att träffar på målet kommer att resultera i en fluorescerande halo, vilket gör träffarna synliga.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda och skadade mål i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn förpackningen om möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Tänk på att vissa komponenter kan vara farliga och bör hanteras med omsorg.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar upplevelse med din SHOOTNC® TARGET.

# Návod k bezpečnému používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili terče SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků (EU GPSR). Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte terče mimo dosah dětí, pokud není použití pod dohledem dospělé osoby.
- Zajistěte, aby byl terč používán pouze v bezpečném a kontrolovaném prostředí, kde nehrozí nebezpečí zranění.
- Pravidelně kontrolujte terče na poškození a v případě jakýchkoliv známek opotřebení je okamžitě zlikvidujte.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání terčů dodržujte doporučené vzdálenosti pro střelbu, aby se minimalizovalo riziko zranění.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka, pokud je to nutné.
- Nepoužívejte terče v blízkosti osob nebo zvířat.
- Při použití laserového zaměřovače dbejte na to, aby laser nebyl nasměrován na osoby nebo odrazivé plochy.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava terče:

- Vyjměte terč z obalu a zkontrolujte, zda není poškozen.
- Ujistěte se, že povrch, na který terč umístíte, je čistý a suchý.

### 2. Umístění terče:

- Pevně přilepte terč na vhodný povrch pomocí samolepicí zadní strany.
- Zajistěte, aby terč byl umístěn v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob a překážek.

### 3. Použití:

- Střílejte na terč pouze z určené vzdálenosti.
- Sledujte zásahy, které budou jasně viditelné díky fluorescentnímu halo.

### 4. Údržba terče:

- Po použití zkontrolujte terč na poškození a v případě potřeby vyměňte.
- Udržujte terče v suchu a mimo přímé sluneční světlo, aby se prodloužila jejich životnost.

## Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání terče se ujistěte, že je správně zlikvidován.
- Terče mohou být likvidovány v běžném odpadu, pokud neobsahují žádné nebezpečné materiály.

- Pokud máte pochybnosti o správné likvidaci, obraťte se na místní úřady pro odpadové hospodářství.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali terče SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Prosíme, dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a příjemné používání produktu.