

SHOOT-N-C® TARGET - SHOOT-N-C 12" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 12PK

Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair – Round target with fluorescent orange “crosshair” pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective – Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



Attributes

- Name: SHOOT-N-C 12" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 12PK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 100048025
- Mfr. No.: BC-TDSNC12-12PK
- Style: Papers
- Target Size/Type: -
- Type: Papers
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.338kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 318mm
- Shipping length: 321mm
- UPC: 888151030929

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [English: SHOOTNC® TARGET Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Italiano: Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet ved bruk av SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Suomi: BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITÄULUT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)

Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Einführung

Willkommen bei Ihrem SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE TARGET. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Schießen zu erleichtern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Ziel auf einer stabilen und sicheren Oberfläche montiert ist.
- Verwenden Sie das Ziel nur in dafür vorgesehenen Bereichen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen bei der Verwendung von Schusswaffen.
- Vermeiden Sie es, das Ziel zu verwenden, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zu anderen Personen, während Sie das Ziel verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wählen Sie einen stabilen Untergrund für die Montage des Ziels.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite.
- Drücken Sie das Ziel fest auf die gewünschte Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Ziel sicher befestigt ist, bevor Sie es verwenden.

2. Nutzung:

- Positionieren Sie sich in einem sicheren Abstand vom Ziel.
- Verwenden Sie nur geeignete Geschosse, die für die Verwendung mit dem Ziel geeignet sind.
- Überprüfen Sie nach jedem Schuss das Ziel auf Beschädigungen.
- Bei Treffern verwandelt sich das Schwarz in fluoreszierendes Chartreuse, was die Trefferanzeige erleichtert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Ziels in die Umwelt gelangen.
- Wenn das Ziel beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu

haben, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie die Empfehlungen, um eine sichere Nutzung des SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY zu gewährleisten.

SHOOTNC® TARGET Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 12PK. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the targets.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are aware of the safety instructions provided in this guide.
- Always supervise children when using this product to prevent accidents.
- Use the targets in a controlled environment, such as a designated shooting range.
- Wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and animals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the targets in areas where shooting is prohibited or unsafe.
- Ensure that the target is securely mounted to prevent it from falling or moving during use.
- Avoid aiming at targets that are not clearly visible or are obstructed by other objects.
- Do not attempt to retrieve bullets or projectiles from the target area until it is safe to do so.
- Always check your firearm and ammunition to ensure they are in good working condition before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Choose a suitable location for the target, ensuring it is at a safe distance from the shooting position.
- Remove the backing from the selfadhesive backing of the target.
- Firmly press the target onto a clean, flat surface to ensure it adheres properly.

2. Usage

- Use only appropriate firearms and ammunition that are designed for the intended shooting activity.
- Aim carefully at the target and ensure that the shooting area is clear before firing.
- Observe the target after each shot to assess the impact and visibility of bullet holes.
- If using the laser reflective targets, ensure the laser sight is properly aligned with the target for accurate aiming.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets in accordance with local regulations for waste disposal.
- Ensure that any remaining adhesive materials are removed and disposed of properly.
- Do not burn the targets, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance. Ensure that you have the product details ready when seeking support.

By following these safety instructions, you can enjoy a safe and effective shooting experience with the SHOOTNC® TARGET. Always prioritize safety and responsibility in all shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el objetivo SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Este producto está diseñado para proporcionar una experiencia de tiro segura y efectiva. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y prevenir accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y personas no autorizadas.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No dispares si el objetivo está dañado o si hay alguna duda sobre su integridad.
- Guarda el producto en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- Informa a los menores sobre los peligros asociados con el uso de armas y la importancia de la supervisión de un adulto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Impacto Visible:** Al disparar, el negro del objetivo se reemplaza por un halo de color chartreuse fluorescente, lo que facilita la identificación del impacto.
- **Uso de Parches de Reparación:** Utiliza los parches de reparación incluidos para cubrir agujeros en el objetivo y mantener su efectividad.
- **Superficie Adhesiva:** Asegúrate de que la superficie donde pegues el objetivo esté limpia y seca para un mejor agarre.
- **Objetivos Reflectantes:** Los centros de objetivo reflectantes autoadhesivos están diseñados para maximizar el contraste. Asegúrate de que estén bien colocados antes de disparar.
- **Agujeros de Balas:** Los patrones de "cruz" en naranja fluorescente están diseñados para mostrar claramente los agujeros de las balas. Verifica la visibilidad antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparar el Área:** Asegúrate de que el área de tiro sea segura y que no haya personas en las cercanías.
2. **Colocar el Objetivo:**
 - Retira el respaldo autoadhesivo del objetivo.
 - Coloca el objetivo en una superficie plana y seca.
 - Presiona firmemente para asegurar que esté bien adherido.
3. **Uso del Objetivo:**
 - Usa el objetivo en condiciones de luz adecuadas para que el impacto sea visible.
 - Dispara desde una distancia segura y adecuada para el tipo de arma y munición que estés utilizando.
4. **Revisar el Objetivo:**
 - Después de cada sesión de tiro, revisa el objetivo en busca de daños.
 - Si el objetivo está dañado, retíralo y reemplázalo por uno nuevo.
5. **Uso de Parches:**
 - Si el objetivo tiene agujeros, utiliza los parches de reparación para cubrirlos.
 - Asegúrate de que los parches estén bien adheridos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el objetivo, deséchalo de manera responsable.
- Si el producto está dañado o no es reutilizable, colócalo en el contenedor de residuos adecuado.
- No incineres el producto ni lo deseches en cuerpos de agua.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o información adicional sobre el producto, por favor dirígete a los canales de contacto de tu distribuidor o fabricante. Es importante que tengas acceso a información actualizada sobre el producto y cualquier posible retirada del mercado.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para disfrutar de una experiencia de tiro segura y responsable. Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, consulta a un profesional o a un experto en el área.

Guide de Sécurité pour le Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Ce document a été élaboré pour garantir un usage sûr et efficace de ce produit. Il est important de suivre toutes les précautions de sécurité pour éviter les accidents et assurer une expérience positive.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours l'intégrité de la cible avant de l'utiliser. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde la cible hors de portée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne tire jamais sur une cible qui n'est pas correctement installée ou qui est mal positionnée.
- Utilise uniquement des munitions appropriées pour le type d'arme que tu utilises.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des cibles et le tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu installes la cible, assuretoi qu'elle est fixée solidement et qu'elle ne peut pas tomber.
- Évite de tirer à des distances trop proches de la cible pour minimiser les risques de rebond.
- Ne regarde jamais directement dans le canon de l'arme, même si tu penses qu'elle est déchargée.
- Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme.
- Ne tire pas dans un environnement où des personnes non impliquées pourraient être présentes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Choix de l'emplacement:

- Choisis un endroit dégagé et sécurisé pour installer ta cible.
- Assuretoi que la zone derrière la cible est sécurisée et qu'il n'y a pas d'obstacles.

2. Installation de la cible:

- Retire la cible de son emballage.
- Si la cible est autocollante, retire le film protecteur et colle la cible sur une surface propre et sèche.
- Pour les cibles non autocollantes, utilise des punaises ou du ruban adhésif pour la fixer.

3. Utilisation de la cible:

- Une fois la cible installée, recule à une distance appropriée pour tirer.
- Assuretoi que la cible est bien visible et qu'il n'y a pas de distractions.

4. Après utilisation:

- Inspecte la cible après chaque session de tir pour vérifier si elle a besoin d'être remplacée.
- En cas de dommages, retire la cible et remplace-la par une nouvelle.

Instructions d'Élimination

- Dispose des cibles usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Évite de brûler les cibles, car cela peut libérer des substances toxiques.
- Si la cible est endommagée, assuretoi de la recycler ou de la jeter de manière sûre.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans ton pays de résidence.

En suivant ce guide, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de la cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Assure-toi de respecter toutes les recommandations pour ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il bersaglio SHOOTNC® TARGET di Birchwood Casey. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, rendendo i colpi immediatamente visibili. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bersaglio in un'area sicura e designata per il tiro.
- Non utilizzare il bersaglio in prossimità di persone non autorizzate o animali.
- Verifica che l'area di tiro sia priva di ostacoli e che ci siano adeguate misure di sicurezza.
- Non utilizzare il bersaglio con proiettili o munizioni non conformi alle specifiche del prodotto.
- Conserva il bersaglio in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare direttamente il bersaglio durante il tiro per evitare lesioni agli occhi.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non tentare di riparare il bersaglio se danneggiato; sostituiscilo con uno nuovo.
- Assicurati che il bersaglio sia ben fissato e stabile prima di iniziare a tirare.
- Non utilizzare il bersaglio se presenta segni di usura eccessiva o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Tiro

- Scegli un'area di tiro sicura e priva di ostacoli.
- Assicurati che il bersaglio sia posizionato a una distanza adeguata e che sia ben visibile.

2. Installazione del Bersaglio

- Rimuovi il bersaglio dalla confezione.
- Stacca il retro adesivo e applica il bersaglio su una superficie piana e pulita.
- Controlla che il bersaglio sia ben attaccato e non ci siano bolle d'aria.

3. Utilizzo del Bersaglio

- Posiziona il bersaglio a una distanza appropriata in base alla tua abilità e al tipo di arma utilizzata.
- Inizia a tirare, osservando attentamente le precauzioni di sicurezza.
- Dopo ogni colpo, verifica i segni lasciati dai proiettili sul bersaglio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bersaglio in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non bruciare il bersaglio in quanto potrebbe rilasciare sostanze tossiche.
- Se il bersaglio è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante del servizio clienti di Birchwood Casey.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo bersaglio SHOOTNC®!

Bruksanvisning for sikkerhet ved bruk av SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Introduksjon

Takk for at du valgte SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Dette produktet er designet for å gi deg en effektiv og visuelt tiltalende måte å spore treff på. For å sikre en trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i et trygt og kontrollert miljø.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øyevern, når du bruker skytevåpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Kontroller at området er fritt for mennesker og dyr før du avfyrrer.
- Bruk kun godkjente ammunisjonstyper i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Vær oppmerksom på at treff kan føre til sprut av fluorescerende farge; unngå kontakt med huden og øynene.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av skytevåpen og mål.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forbered område:** Velg et trygt og passende område for å sette opp målet.
2. **Montering:**
 - Ta ut målet fra pakken.
 - Fjern beskyttelsesfolien fra den selvklebende baksiden.
 - Plasser målet på en flat, ren overflate eller fest det til en passende støtte.
3. **Bruk:**
 - Bruk skytevåpenet i samsvar med produsentens retningslinjer.
 - Observer treffene; de vil bli synlige som en lys halo av fluorescerende chartreuse ved treff.
 - Bruk reparasjonslappene som følger med for å dekke tidligere treff om nødvendig.

Avfallshåndtering

- Kasser produktet i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder skadelige materialer.
- Vurder resirkulering av emballasje der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Se emballasje eller produsentens nettside for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego obsługi i utylizacji. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj celów wyłącznie w miejscach przeznaczonych do strzelania, w tym na strzelnicach oraz w innych bezpiecznych lokalizacjach.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszники.
- Przechowuj cele w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj cele pod kątem uszkodzeń przed ich użyciem.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma osób ani zwierząt w pobliżu miejsca strzelania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiednich rodzajów amunicji zgodnych z celami.
- Nie strzelaj w kierunku osób ani zwierząt.
- Unikaj strzelania w warunkach silnego wiatru lub deszczu, które mogą wpłynąć na trajektorię pocisku.
- Po każdym strzelaniu sprawdź cele pod kątem uszkodzeń i ewentualnie wymień je na nowe, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Wybór miejsca:** Wybierz odpowiednie miejsce do zawieszenia celów, zapewniając, że jest ono bezpieczne i nie ma w pobliżu osób ani przeszkód.
2. **Mocowanie:**
 - Odklej tylną część samoprzylepnego tła.
 - Umieść cel na płaskiej, czystej powierzchni, upewniając się, że jest dobrze przymocowany.
3. **Użycie:**
 - Używaj celów zgodnie z ich przeznaczeniem, stosując odpowiednią amunicję.
 - Obserwuj zmiany na celu po każdym trafieniu, które powinno być widoczne dzięki fluorescencyjnym kolorom.
4. **Zakończenie strzelania:** Po zakończeniu strzelania upewnij się, że wszystkie użyte cele zostały bezpiecznie usunięte i zutylizowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Cele, które nie są już używane, należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj palenia celów, ponieważ mogą one zawierać materiały, które są niebezpieczne w dymie.
- W przypadku uszkodzonych celów, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Można również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Zachowanie ostrożności oraz przestrzeganie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY.

BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITAUTUT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia amunnasta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuotteemme ovat suunniteltu monipuoliseen amuntaan ja ne tarjoavat erinomaisen näkyvyyden osuille.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät maalitauluja vain laillisissa ja turvallisissa ampumaradoissa.
- Tarkista, että ampumaradalla on riittävä suoja ja että se on suunniteltu ampumiseen.
- Pidä maalitaulut poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki amuntaan liittyvät varusteet ovat hyvässä kunnossa.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että taulut on kiinnitetty tukevasti ja turvallisesti ampumaradalla.
- Älä ammu tauluja, jotka ovat vaurioituneet tai joissa on näkyviä reikiä.
- Käytä vain hyväksytyjä amuntatyyppejä, jotka sopivat käytettäväksi BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen kanssa.
- Tarkista säännöllisesti taulujen kunto ja vaihda ne tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse tasainen ja turvallinen ampumapaikka.
- Kiinnitä maalitaulu tukevasti seinään tai muuhun pintaan, joka kestää ampumisen.
- Varmista, että maalitaulu on näkyvissä kaikilta ampuma-asemilta.

2. Käyttö:

- Käynnistä amunta vain, kun kaikki ovat valmiita ja ampumarata on tyhjennetty muista henkilöistä.
- Tarkista, että ampuma-ase on oikein ladattu ja että kaikki varusteet ovat kunnossa.
- Aseta taulu ampumaradan hyväksytyyn etäisyyteen.
- Ammu taulua kohti ja tarkista osumat säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt maalitaulut ympäristöystävällisesti.
- Älä polta maalitauluja, ellei se ole sallittua paikallisissa säädöksissä.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset käytettyjen ampumatarvikkeiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat tiedot. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuustiedotteista.

Kiitos, että valitsit BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulut. Toivomme sinulle turvallista ja nautinnollista ampumakokemusta!

Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET

Introduktion

Tack för att du valt SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET. Denna produkt är designad för att ge en tydlig och synlig träffmarkering vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte, vilket är skytte och träning.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till en auktoriserad återförsäljare.
- Följ alltid de lokala lagarna och förordningarna gällande skytte och användning av mål.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämpliga skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Se till att du skjuter i en säker och kontrollerad miljö, borta från människor och djur.
- Undvik att rikta vapnet mot något som inte är avsett att träffas.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Vid träff, observera att den fluorescerande färgen kan orsaka fläckar på kläder eller ytor. Var försiktig med var du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

- Placera målet på en stabil yta där det kan stå emot skott.
- Se till att målet är ordentligt fäst och inte riskerar att falla över.
- Använd den självhäftande baksidan för enkel installation, men säkerställ att ytan är ren och torr innan applicering.
- Vid träff, observera de fluorescerande markeringarna för att enkelt se resultatet.
- För att reparera eventuella skador på målet, använd de medföljande reparationslapparna.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och papper.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den förvaras på ett säkert sätt tills den kan bortskaffas korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsärenden angående produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili terče SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu a pokyny pro jeho správné použití. Prosím, věnujte pozornost uvedeným bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání terčů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že terče jsou používány v bezpečném prostředí, kde nehrozí zranění osob nebo poškození majetku.
- Používejte terče pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Nezanedbávejte děti bez dozoru v blízkosti terčů a střelných zařízení.
- Při používání terčů dbejte na ochranu zraku a sluchu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že terče jsou umístěny na stabilním a bezpečném povrchu.
- Kontrolujte terče před každým použitím, zda nejsou poškozené nebo opotřebované.
- Při střelbě se ujistěte, že se v okolí nenachází žádné osoby nebo zvířata.
- Používejte vhodné střelivo, které odpovídá typu terčů a vaší střelnici.
- V případě zasažení terče se ujistěte, že je zásah jasně viditelný a že se terč nachází v bezpečné vzdálenosti.

Pokyny pro instalaci a používání

- Terče SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY jsou vybaveny samolepicí zadní stranou, což usnadňuje jejich připevnění.
- Před připevněním terče na cíl zkontrolujte, zda je povrch čistý a suchý.
- Odstraňte ochrannou fólii z terče a pevně jej přitlačte na vybraný povrch.
- Po použití terče je možné jej snadno odstranit a přilepit nový terč na stejné místo.
- Udržujte terče v suchu a chraňte je před vlhkostí, aby se zajistila jejich dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití terčů se ujistěte, že jsou správně zlikvidovány.
- Terče by měly být vyhozeny do běžného odpadu, pokud nejsou poškozené a mohou být recyklovány.
- Pokud jsou terče poškozené, zlikvidujte je v souladu s místními předpisy o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů se doporučuje sledovat aktualizace na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY.