

SHOOT-N-C® TARGET - SHOOT-N-C 12" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 25PK

Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair – Round target with fluorescent orange “crosshair” pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective – Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



Attributes

- Name: SHOOT-N-C 12" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 25PK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 100048026
- Mfr. No.: BC-TDSNC12-25PK
- Style: Papers
- Target Size/Type: -
- Type: Papers
- Quantity: 25
- Delivery weight: 0.592kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 318mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 888151030936

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE TARGET](#)
- [English: SHOOTNC® TARGET Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto SHOOTNC® TARGET](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Cible SHOOTNC®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Norsk: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC Maalitaulut Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)

Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE TARGET

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE TARGET. Diese Zielscheibe wurde entwickelt, um Ihnen ein verbessertes Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet ist, ohne Aufsicht eines Erwachsenen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Das SHOOTNC® TARGET ist für den Einsatz mit Schusswaffen und Luftgewehren konzipiert.
- Halten Sie das Ziel und die Schusszone von unbefugten Personen und Tieren fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Zielscheibe auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Zielscheiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Schießstand sicher und für das Schießen geeignet ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen und Gehörschutz, wenn Sie schießen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei schlechten Lichtverhältnissen, um die Sichtbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Geschosse und Schusswaffen, um das Ziel nicht zu beschädigen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des Schießstandes:

- Stellen Sie sicher, dass der Schießstand sicher ist und die Zielscheibe stabil aufgestellt ist.
- Verwenden Sie eine geeignete Halterung oder einen Rahmen, um das Ziel zu befestigen.

2. Anbringen der Zielscheibe:

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite der Zielscheibe.
- Drücken Sie die Zielscheibe fest auf die gewählte Fläche, um sicherzustellen, dass sie gut haftet.

3. Verwendung des Ziels:

- Schießen Sie auf die Zielscheibe und beobachten Sie die Trefferanzeige. Die Einschüsse werden durch leuchtende Farben angezeigt.
- Überprüfen Sie die Zielscheibe regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen.

4. Nach dem Schießen:

- Entfernen Sie die Zielscheibe vorsichtig, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
- Entsorgen Sie die Zielscheibe gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Zielscheibe in den regulären Müll, es sei denn, es gibt spezifische lokale Vorschriften, die eine andere Entsorgung vorschreiben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Zielscheibe sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller. Es wird empfohlen, die Website des Herstellers zu besuchen oder sich direkt an den Kundenservice zu wenden.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen zu befolgen, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Ihr Wohlbefinden und das Ihrer Umgebung stehen an erster Stelle.

SHOOTNC® TARGET Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 25PK. This product is designed to enhance your shooting experience by providing clear visibility of bullet impacts. However, it is important to follow safety guidelines to ensure safe use. This guide outlines essential safety instructions and precautions for your protection.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure you are in a safe shooting environment, away from people and property.
- Use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Keep the targets out of reach of children and pets.
- Inspect the target area for any potential hazards before use.
- Do not use the targets for any purpose other than intended.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the target is securely attached to a stable backing to prevent it from falling or being blown away.
- Do not shoot at the target from an unsafe distance; maintain a safe shooting distance as recommended by local regulations.
- Avoid using the targets in adverse weather conditions that may affect visibility or safety.
- If using the adhesive backing, ensure the surface is clean and dry for proper adhesion.
- Dispose of any damaged targets properly to avoid sharp edges or other hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a safe location for target practice.
- Ensure the area is clear of obstructions and bystanders.
- Remove the target from the packaging.
- Peel off the adhesive backing and apply the target to a clean, dry surface.
- For best results, ensure the target is flat and securely attached.

2. Usage:

- Use appropriate firearms and ammunition suitable for the target.
- Aim carefully and shoot at the center of the target for optimal results.
- After shooting, inspect the target for bullet holes; the fluorescent halo will indicate hits.
- If using laser sights, ensure they are properly calibrated for accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets in accordance with local waste management regulations.
- Do not burn the targets, as they may contain materials that could release harmful substances when incinerated.
- Recycle packaging materials if possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable shooting experience with the SHOOTNC® TARGET. Always prioritize safety and adhere to local laws and regulations when engaging in shooting activities. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto SHOOTNC® TARGET

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el objetivo SHOOTNC® TARGET de Birchwood Casey. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, permitiendo que los impactos sean fácilmente visibles. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y animales no autorizados.
- Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas y protección auditiva.
- Mantén el objetivo en una superficie estable y segura durante su uso.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.
- Realiza un chequeo regular del objetivo para detectar daños o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Los impactos de las balas pueden generar fragmentos. Mantente alejado de la trayectoria de disparo.
- El adhesivo en la parte posterior del objetivo puede causar irritación en la piel. Evita el contacto prolongado.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Asegúrate de que el objetivo esté bien fijado antes de disparar.
- Si experimentas irritación, retira el objetivo y lava el área afectada con agua y jabón.
- No utilices el objetivo si está dañado o presenta signos de desgaste.

- **Advertencias Específicas por Edad o Público:**

- Este producto no es adecuado para niños menores de 12 años sin supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el objetivo de su empaque.
- Despega el respaldo autoadhesivo del objetivo.
- Coloca el objetivo en una superficie plana y seca, asegurándote de que esté bien adherido.

2. Uso:

- Utiliza el objetivo a una distancia segura y adecuada para el tipo de tiro que estés realizando.
- Observa el impacto de las balas. El negro se reemplazará por un halo de color chartreuse fluorescente, lo que indica un impacto.
- Reemplaza el objetivo si se encuentra dañado o si los agujeros son demasiado numerosos.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el objetivo de acuerdo con las normativas locales de residuos.
- Si el producto está dañado, asegúrate de que los fragmentos se eliminen de manera segura para evitar lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad de este producto, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o visita el sitio web del fabricante para más información.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu experiencia de tiro de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a tu entorno y utilizar el sentido común al utilizar productos como el SHOOTNC® TARGET.

Guide de Sécurité du Produit pour la Cible SHOOTNC®

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour la cible SHOOTNC® de Birchwood Casey. Ce document te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état de la cible et remplace-la si elle est endommagée.
- Garde le produit hors de portée des enfants lorsque tu ne l'utilises pas.
- Informe-toi sur les procédures d'urgence en cas d'accident ou de blessure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation des Lunettes de Protection:** Bien que ce produit ne nécessite pas de lunettes de visée, il est recommandé de porter des lunettes de protection lors de l'utilisation d'armes à feu.
- **Manipulation des Armes à Feu:** Ne jamais diriger une arme à feu vers une personne ou un animal. Assure-toi que la zone de tir est sécurisée.
- **Impact de la Balle:** Lorsque la balle touche la cible, le noir est remplacé par un halo lumineux de couleur chartreuse fluorescent. Vérifie l'impact avant de te déplacer vers la cible.
- **Conditions Météorologiques:** Évite d'utiliser la cible par temps humide ou venteux pour assurer une performance optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation:**
 - Retire la cible de son emballage.
 - Assure-toi que la surface où tu vas installer la cible est propre et sèche.
 - Colle la cible sur une surface plane, en veillant à bien la fixer pour éviter qu'elle ne se détache pendant l'utilisation.
- **Utilisation:**
 - Utilise la cible dans un espace ouvert et sécurisé, loin des personnes et des animaux.
 - Observe attentivement le halo lumineux de couleur chartreuse fluorescent pour localiser les impacts.
 - Pour les cibles réfléchissantes laser, assure-toi que le point de visée est bien aligné avec la lunette laser ou le boresighter laser.

Instructions d'Élimination

- Élimine les cibles usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les cibles dans la nature. Utilise les services de recyclage appropriés si disponibles.
- Si le produit est endommagé, contacte les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le point de contact de l'UE pour les informations sur la sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer une utilisation sécuritaire et agréable de ta cible SHOOTNC®.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Introduzione

Grazie per aver scelto il bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e divertente. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e per minimizzare i rischi associati.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bersaglio in un'area sicura e designata per il tiro.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il bersaglio in presenza di persone non autorizzate o animali.
- Controlla regolarmente il bersaglio per eventuali danni o usura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e bersagli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso di proiettili:** Utilizza solo proiettili compatibili e approvati.
- **Controllo del bersaglio:** Verifica che il bersaglio sia ben fissato e stabile prima di iniziare a tirare.
- **Visibilità:** Assicurati che il bersaglio sia posizionato in un luogo ben illuminato per una migliore visibilità.
- **Distanza di sicurezza:** Mantieni una distanza di sicurezza adeguata dal bersaglio durante il tiro.
- **Sostituzione del bersaglio:** Sostituisci il bersaglio se presenta segni di danno o usura eccessiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del bersaglio:

- Rimuovi il bersaglio dalla confezione.
- Stacca il retro adesivo e posiziona il bersaglio su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il bersaglio sia ben attaccato e non possa staccarsi durante l'uso.

2. Utilizzo del bersaglio:

- Posizionati in una posizione sicura e comoda per il tiro.
- Mira al bersaglio e spara seguendo le pratiche di sicurezza standard.
- Controlla il bersaglio dopo ogni serie di colpi per eventuali danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bersaglio secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il bersaglio nell'ambiente; utilizza i contenitori di riciclaggio appropriati se disponibili.
- Se il bersaglio è danneggiato, segui le linee guida locali per il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza più rapidamente.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro più sicura e piacevole. Ricorda sempre di essere responsabile e di rispettare le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e bersagli.

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Dette produktet er designet for å gi en enkel og effektiv måte å overvåke skudd og forbedre skyteferdigheter. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i et trygt og kontrollert miljø.
- Hold alltid sikkerhetsbriller på når du bruker skytevåpen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at målområdet er klart for skytetrening, uten tilskuere eller andre som kan bli skadet.
- Bruk aldri produktet under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
- Vær oppmerksom på værforholdene; unngå bruk i kraftig vind eller regn som kan påvirke presisjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av mål:

- Ta ut målet fra den resealable pakken.
- Sjekk at målet ikke er skadet og at baksidebeskyttelsen er intakt.

2. Montering av målet:

- Fjern beskyttelsesfilmen fra den selvklebende baksiden.
- Plasser målet på en flat, stabil overflate eller på en passende målstand.
- Sørg for at målet er sikkert festet før bruk.

3. Bruk av målet:

- Når kulen treffer, vil det svarte området bli erstattet av en lys halo av fluorescerende chartreuse farge, som gjør treffet synlig.
- Bruk de medfølgende reparasjonslappene for å reparere hull i målet om nødvendig.

4. Etter bruk:

- Fjern målet fra målstand eller overflate forsiktig.
- Oppbevar gjenværende mål og reparasjonslapper på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i naturen eller i vanlige husholdningssøppel hvis det inneholder farlige materialer.

- Kontakt lokale myndigheter for veiledning om riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets modellnummer og annen relevant informasjon tilgjengelig.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Vennligst vær ansvarlig og ta nødvendige forholdsregler for din egen sikkerhet og sikkerheten til andre.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celu SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcja ta jest zgodna z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zawsze sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z bronią palną. Używanie go z innymi przedmiotami może być niebezpieczne.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj celu wyłącznie w odpowiednich warunkach, z dala od ludzi i mienia.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj okularów ochronnych podczas strzelania.
- Upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem celu.
- Nie strzelaj do celu, jeśli nie masz pewności co do bezpieczeństwa otoczenia.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelania i używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Rozpakuj cel z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy są w komplecie.
- Wybierz odpowiednie miejsce do zamontowania celu, z dala od ludzi i zwierząt.
- Przyklej cel do stabilnej powierzchni, upewniając się, że tył jest czysty i suchy.
- Użyj samoprzylepnego tła, aby upewnić się, że cel jest dobrze przymocowany.
- Po zakończeniu strzelania sprawdź cel i napraw wszelkie uszkodzenia za pomocą dołączonych łat.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte cele zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu materiałów winylowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC Maalitaulut

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain ammuntaan ja että käytät sitä asianmukaisissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammunnan aikana.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä maalitauluja vain sellaisilla alueilla, jotka on tarkoitettu ammuntaan.
- Varmista, että taulut on asennettu tukevasti ja turvallisesti.
- Älä käytä maalitauluja, jos ne ovat kosteat tai vaurioituneet.
- Tarkista, että ammunta ei vaaranna muita ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna maalitaulut tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä maalitaulu tarvittaessa tarralla, joka on mukana pakkauksessa.
- Varmista, että maalitaulu on näkyvässä ja että sen ympärillä on riittävästi tilaa ampua.
- Käytä vain hyväksytyjä ammuttavälineitä, jotka eivät vahingoita maalitauluja.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt maalitaulut ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä maalitauluja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia aineita.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvitsemasi tuen ja tiedot turvallisesta käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käyttökokemuksesi BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen kanssa on sekä turvallinen että miellyttävä.

Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET

Introduktion

Tack för att du valt SHOOTNC® TARGET från Birchwood Casey. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att göra träffar synliga omedelbart. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera alla skador eller incidenter relaterade till produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen från eventuella projektiler eller splitter.
- Se till att du har en säker skjutbana och att ingen befinner sig i skottlinjen.
- Använd endast ammunition som är avsedd för den typ av vapen du använder.
- Undvik att skjuta mot hårda ytor som kan orsaka att kulor studsar tillbaka.
- Använd inte produkten för något annat syfte än avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj en lämplig och säker plats för skytte.
- Se till att målet är ordentligt fäst vid en stabil yta.

2. Montering av målet:

- Ta bort skyddspapperet från den självhäftande baksidan.
- Fäst målet på en ren och torr yta. Tryck fast ordentligt för att säkerställa att det sitter fast.

3. Användning:

- När kulan träffar målet, kommer det svarta området att bytas ut mot en ljus halo av fluorescerande chartreuse färg för att indikera träff.
- Kontrollera träffarna regelbundet för att bedöma skjutresultaten.

Avfallshantering

- Kassera använda mål och förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili terče SHOOTNC® od společnosti Birchwood Casey. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy. Přečtěte si prosím tento dokument pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání terčů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte terče podle pokynů výrobce.
- Uchovávejte terče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou terče nepoškozené a v dobrém stavu.
- Nikdy nepoužívejte terče, pokud vykazují známky poškození.
- Zajistěte, aby se při střelbě dodržovaly všechny místní zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Není potřeba dalekohled nebo binokulár pro sledování zásahů.
- Při zásahu do terče se černá barva mění na jasné halo fluorescentní chartreuse barvy, což činí zásah okamžitě viditelným.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to nutné, aby se minimalizovalo riziko zranění.
- Při manipulaci s terčí vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava terčů:

- Odstraňte terč z obalu.
- Zkontrolujte, zda je terč nepoškozený.

2. Umístění terče:

- Umístěte terč na stabilní a bezpečné místo, které je vhodné pro střelbu.
- Ujistěte se, že je terč viditelný a snadno přístupný.

3. Použití terče:

- Po každém výstřelu zkontrolujte terč, abyste viděli, kde došlo k zásahu.
- Při použití laserového zaměřovače se ujistěte, že je cílová tečka maximálně kontrastní.

4. Údržba terče:

- Po použití terče zkontrolujte, zda není poškozený.
- Pokud je terč poškozen, nepoužívejte ho a zlikvidujte ho správným způsobem.

Pokyny pro likvidaci

- Použité terče a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je terč poškozen, ujistěte se, že je správně zlikvidován, aby nedošlo k nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a že přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.