

CZ 457 1913 IMPROVED SCOPE RAIL WITH BUBBLE LEVEL - AREA 419 CZ 457 50 MOA SCOPE RAIL W/LEVEL

An Enhanced Optics Rail for Your CZ 457

Building on the success of the company's CZ 455 scope base, Area 419 aimed to produce the best-possible scope base for the popular CZ 457 rimfire rifle, one of the popular options for today's precision-rimfire competitions. The Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail includes a bubble level that ensures the rifle platform is absolutely level when pushing rimfire rounds out to the limits of the cartridge. Each Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail is machined from T7075 aluminum, using the company's in-house Haas 4-axis machining center, and the clamping system on the rail locks down with consistent force along the entire length of the rail for security and repeatability. The rail features 30 MOA of built-in elevation, and a 15-MOA rail is also available. Other highlights of the Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail include an increased length that allows users to push their optics farther forward on the rail for better eye relief. The built-in level can be easily seen at the rear of the rail without removing your head from the stock for a shot.



Attributes

- Name: AREA 419 CZ 457 50 MOA SCOPE RAIL W/LEVEL
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100048039
- Mfr. No.: 419-ISR-CZ457-5
- Color: Black
- Elevation: 50 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 457
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 850002933833

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ 457 1913 Verbesserte Zielfernrohrschiene mit Wasserwaage von Area 419](#)
- [English: CZ 457 1913 Improved Scope Rail Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le rail de lunette amélioré CZ 457 1913](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la CZ 457 1913 Improved Scope Rail](#)
- [Norsk: CZ 457 1913 Forbedret Kikkertsiktebase Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bazy celowniczej Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail](#)
- [Suomi: CZ 457 1913 Parannettu Kiikarin Kiinnike Turvaohjeet](#)
- [Svenska: CZ 457 1913 Förbättrad Kikarsikte Rail Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CZ 457 1913 Improved Scope Rail](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 457 1913 Verbesserte Zielfernrohrschiene mit Wasserwaage von Area 419

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die CZ 457 1913 Verbesserte Zielfernrohrschiene mit Wasserwaage von Area 419 entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte beachte alle Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schiene nur mit kompatiblen Waffen verwendest.
- Überprüfe die Schiene regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halte die Schiene und die dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Schiene nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Wasserwaage korrekt funktioniert, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Stelle sicher, dass die Schiene sicher und fest montiert ist, um ein Verrutschen während des Schießens zu vermeiden.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille.
- Schieße niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halte den Abzug der Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Schiene:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige die Schiene gemäß den beiliegenden Anweisungen an der Waffe.
- Überprüfe, ob die Schiene fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Verwendung der Wasserwaage:

- Achte darauf, dass die Wasserwaage vor jedem Schuss überprüft wird.
- Justiere die Schiene so, dass die Wasserwaage in der Mitte ist, um eine gerade Schusslinie zu gewährleisten.

3. Nach dem Schießen:

- Reinige die Schiene und die Waffe nach jedem Gebrauch, um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern.
- Überprüfe die Schiene auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Schiene und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum Produkt, wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuche die offizielle Webseite von Area 419. Stelle sicher, dass du alle Informationen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts befolgst.

Bitte beachte, dass alle Produkte, die du kaufst, strengen Sicherheitsstandards unterliegen. Im Falle von Rückrufen oder Sicherheitswarnungen wirst du über die entsprechenden Kanäle informiert. Halte dich über die EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden, um Informationen zu unsicheren Produkten zu erhalten.

CZ 457 1913 Improved Scope Rail Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CZ 457 1913 Improved Scope Rail with Bubble Level from Area 419. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and precise mounting platform for your optics. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the scope rail.
- Use the scope rail only with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Regularly inspect the scope rail for signs of wear or damage before use.
- When using the rifle equipped with the scope rail, always follow standard firearm safety practices.
- Keep the scope rail and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bubble level is properly calibrated before taking shots to maintain accuracy.
- Avoid overtightening the clamping system, as this may damage the rail or the firearm.
- Do not modify the scope rail or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with the scope rail.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Place the CZ 457 1913 Improved Scope Rail onto the mounting surface of the rifle.
- Align the rail with the mounting holes on the rifle.
- Secure the rail using the provided screws, ensuring that they are tightened evenly and securely.
- Check that the clamping system locks down with consistent force along the entire length of the rail.

2. Usage:

- Before using the rifle, check that the bubble level indicates that the rifle is level.
- Adjust your optics as needed for proper eye relief and accuracy.
- After each use, inspect the rail for any signs of looseness or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the CZ 457 1913 Improved Scope Rail in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum material where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CZ 457 1913 Improved Scope Rail, please refer to the

manufacturer's customer service resources or website for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience. Thank you for your attention to safety and for choosing Area 419 products.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la riel mejorada CZ 457 1913 de Area 419. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y asegurar un rendimiento óptimo. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si el producto presenta algún defecto, no lo uses y contacta al fabricante.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que la riel esté correctamente instalada y ajustada antes de usarla.
- **Nivelación:** Utiliza el nivel de burbuja incorporado para asegurarte de que la riel esté completamente nivelada.
- **Uso de Ópticas:** Al montar tus ópticas, asegúrate de que estén bien sujetas y ajustadas para evitar que se deslicen o se caigan durante el uso.
- **Condiciones de Uso:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente la riel con un paño seco y suave. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Riel:

- Retira el tornillo de sujeción de la riel.
- Coloca la riel en la base del rifle CZ 457.
- Alinea los agujeros de la riel con los del rifle.
- Vuelve a colocar el tornillo de sujeción y asegúralo firmemente pero sin excederte.
- Verifica que la riel esté nivelada utilizando el nivel de burbuja.

2. Uso del Producto:

- Antes de disparar, asegúrate de que el rifle esté en una posición segura y estable.
- Ajusta tus ópticas según sea necesario para obtener el mejor alivio ocular.
- Realiza disparos de prueba para asegurarte de que la riel y las ópticas estén funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la riel o si se encuentra dañada, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o si necesitas reportar un producto defectuoso, asegúrate de consultar con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste la riel.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro con la riel mejorada CZ 457 1913 de Area 419.

Instructions de sécurité pour le rail de lunette amélioré CZ 457 1913

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de lunette amélioré CZ 457 1913 avec niveau à bulle d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant une plateforme de montage sécurisée et précise pour tes optiques. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Toujours s'assurer que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le rail de lunette.
- Utiliser le rail de lunette uniquement avec des armes à feu compatibles comme spécifié par le fabricant.
- Inspecter régulièrement le rail de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Lors de l'utilisation du fusil équipé du rail de lunette, toujours suivre les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu.
- Garder le rail de lunette et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signaler tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- S'assurer que le niveau à bulle est correctement calibré avant de tirer pour maintenir l'exactitude.
- Éviter de trop serrer le système de serrage, car cela pourrait endommager le rail ou l'arme à feu.
- Ne pas modifier le rail de lunette ou l'utiliser d'une manière non prévue par le fabricant.
- Toujours porter une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu équipées du rail de lunette.
- Être conscient de ton environnement et garantir un espace de tir sûr.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- S'assurer que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Placer le rail de lunette amélioré CZ 457 1913 sur la surface de montage du fusil.
- Aligner le rail avec les trous de montage sur le fusil.
- Fixer le rail à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'elles soient serrées de manière uniforme et sécurisée.
- Vérifier que le système de serrage se verrouille avec une force constante sur toute la longueur du rail.

2. Utilisation :

- Avant d'utiliser le fusil, vérifier que le niveau à bulle indique que le fusil est à niveau.
- Ajuster tes optiques si nécessaire pour un bon dégagement oculaire et une précision.
- Après chaque utilisation, inspecter le rail pour détecter tout signe de jeu ou de dommage.

Instructions d'élimination

- Éliminer le rail de lunette amélioré CZ 457 1913 conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisager de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.

- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le rail de lunette amélioré CZ 457 1913, veuillez consulter les ressources ou le site Web du service client du fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de tir sûre et agréable. Merci de prêter attention à la sécurité et d'avoir choisi les produits d'Area 419.

Istruzioni di Sicurezza per la CZ 457 1913 Improved Scope Rail

Introduzione

Grazie per aver scelto la CZ 457 1913 Improved Scope Rail con Bubble Level di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una piattaforma di montaggio sicura e precisa per le tue ottiche. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di installare o regolare la guida per il mirino.
- Utilizza la guida per il mirino solo con armi da fuoco compatibili come specificato dal produttore.
- Ispeziona regolarmente la guida per il mirino per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Quando utilizzi il fucile dotato della guida per il mirino, segui sempre le pratiche standard di sicurezza delle armi da fuoco.
- Tieni la guida per il mirino e il fucile fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il livello a bolla sia correttamente calibrato prima di effettuare i tiri per mantenere l'accuratezza.
- Evita di stringere eccessivamente il sistema di bloccaggio, poiché ciò potrebbe danneggiare la guida o il fucile.
- Non modificare la guida per il mirino né utilizzarla in modo non previsto dal produttore.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi armi da fuoco dotate della guida per il mirino.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Posiziona la CZ 457 1913 Improved Scope Rail sulla superficie di montaggio del fucile.
- Allinea la guida con i fori di montaggio sul fucile.
- Fissa la guida utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate in modo uniforme e sicuro.
- Controlla che il sistema di bloccaggio si fissi con una forza costante lungo l'intera lunghezza della guida.

2. Uso:

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che il livello a bolla indichi che il fucile è in piano.
- Regola le tue ottiche secondo necessità per un corretto rilievo visivo e accuratezza.
- Dopo ogni utilizzo, ispeziona la guida per eventuali segni di allentamento o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la CZ 457 1913 Improved Scope Rail in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclo del materiale in alluminio dove possibile.

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la CZ 457 1913 Improved Scope Rail, ti invitiamo a consultare le risorse del servizio clienti del produttore o il sito web per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto i prodotti Area 419.

CZ 457 1913 Forbedret Kikkertsiktebase

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte CZ 457 1913 Forbedret Kikkertsiktebase med boblenivå fra Area 419. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en sikker og presis monteringsplattform for optikken din. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at riflen er avfyrt før du installerer eller justerer kikkertsiktebasen.
- Bruk kikkertsiktebasen kun med compatible skytevåpen som spesifisert av produsenten.
- Inspiser regelmessig kikkertsiktebasen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Når du bruker riflen utstyrt med kikkertsiktebasen, følg alltid standard sikkerhetspraksis for skytevåpen.
- Hold kikkertsiktebasen og skytevåpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at boblenivået er riktig kalibrert før du tar skudd for å opprettholde nøyaktighet.
- Unngå å stramme klemmet systemet for mye, da dette kan skade basen eller skytevåpenet.
- Ikke modifier kikkertsiktebasen eller bruk den på en måte som ikke er ment av produsenten.
- Bruk alltid passende øyevern når du bruker skytevåpen utstyrt med kikkertsiktebasen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet ditt er avfyrt og peker i en sikker retning.
- Plasser CZ 457 1913 Forbedret Kikkertsiktebase på monteringsflaten til riflen.
- Juster basen med monteringshullene på riflen.
- Fest basen med de medfølgende skruene, og sørg for at de er strammet jevnt og sikkert.
- Sjekk at klemmet systemet låser seg med konsistent kraft langs hele lengden av basen.

2. Bruk:

- Før du bruker riflen, sjekk at boblenivået indikerer at riflen er i vater.
- Juster optikken etter behov for riktig øyeavstand og nøyaktighet.
- Etter hver bruk, inspiser basen for tegn på løshet eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser CZ 457 1913 Forbedret Kikkertsiktebase i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere aluminiummaterialet der det er mulig.
- Kasser ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående CZ 457 1913 Forbedret Kikkertsiktebase, vennligst referer

til produsentens kundeserviceressurser eller nettsted for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og for at du velger produkter fra Area 419.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bazy celowniczej Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bazy celowniczej Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bazy celowniczej tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan bazy celowniczej i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użycia broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i nie załadowany przed instalacją bazy celowniczej.
- Nie używaj bazy celowniczej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady materiałowe.
- Podczas używania bazy celowniczej zawsze zachowuj ostrożność i stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Nie modyfikuj bazy celowniczej ani nie używaj jej w sposób, do którego nie została zaprojektowana.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz imbusowy.
- Sprawdź, czy karabin CZ 457 jest czysty i suchy.

2. Instalacja bazy celowniczej

- Umieść bazę celowniczą na szynie karabinu, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Użyj klucza imbusowego, aby dokręcić śruby mocujące. Upewnij się, że mocowanie jest równomiernie dokręcone wzdłuż całej długości szyny.
- Sprawdź poziom, używając wbudowanej poziomicy, aby upewnić się, że platforma jest całkowicie pozioma.

3. Użytkowanie bazy celowniczej

- Po zainstalowaniu bazy celowniczej, zamontuj optykę zgodnie z jej instrukcjami.
- Upewnij się, że optyka jest odpowiednio ustawiona, aby zapewnić optymalną ulgę dla oka.
- Regularnie sprawdzaj, czy baza celownicza i zamontowana optyka są stabilne i nie wykazują oznak luzu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bazy celowniczej do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących produktu lub w celu zgłoszenia incydentów związanych z bezpieczeństwem, zaleca się skontaktowanie się z odpowiednimi organami lub dostawcą produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bazy celowniczej Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail.

CZ 457 1913 Parannettu Kiikarin Kiinnike

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa CZ 457 1913 Parannetun Kiikarin Kiinnikkeen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen huolenaihe. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja noudatat kaikkia ohjeita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa, sillä se voi vaikuttaa keskittymiskykyysi.
- Ilmoita kaikista tuotteeseen liittyvistä onnettomuuksista tai vaaratilanteista paikallisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kiikarin kiinnike on asennettu oikein ja tiukasti ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja kiinnikkeitä, jotka on suunniteltu CZ 457 kiväärille.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaita liasta tai rasvasta ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät kivääriä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kiikarin kiinnike pakkauksesta.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä kiikarin kiinnike tarkasti CZ 457 kiväärin Picatinnykiskoon.
- Varmista, että kiinnike on tiukasti paikallaan ja että se ei liukahda.

2. Käyttö:

- Säädä kiikarin korkeutta ja etäisyyttä tarpeidesi mukaan.
- Varmista, että kuplataapaino on oikein ennen laukaisua.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen tiukkuus ja kiikarin asento.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit CZ 457 1913 Parannetun Kiikarin Kiinnikkeen. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti tarkkuuskivääriammuntasi!

CZ 457 1913 Förbättrad Kikarsikte Rail

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CZ 457 1913 Förbättrad Kikarsikte Rail med Bubbelnivå från Area 419. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att tillhandahålla en säker och precis monteringsplattform för dina optik. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att geväret är oladdat innan du installerar eller justerar kikarsikte railen.
- Använd kikarsikte railen endast med kompatibla vapen som specificerats av tillverkaren.
- Inspektera regelbundet kikarsikte railen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- När du använder geväret utrustat med kikarsikte railen, följ alltid standard säkerhetsrutiner för skjutvapen.
- Håll kikarsikte railen och geväret utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att bubbelnivån är korrekt kalibrerad innan du skjutet för att upprätthålla noggrannhet.
- Undvik att dra åt klämssystemet för hårt, eftersom detta kan skada railen eller geväret.
- Modifiera inte kikarsikte railen eller använd den på ett sätt som inte är avsett av tillverkaren.
- Bär alltid lämplig ögonskydd när du använder skjutvapen utrustade med kikarsikte railen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en trygg skjutmiljö.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att ditt gevär är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Placera CZ 457 1913 Förbättrad Kikarsikte Rail på monteringsytan av geväret.
- Justera railen så att den stämmer överens med monteringshålen på geväret.
- Säkra railen med de medföljande skruvarna, se till att de är åtdragna jämnt och säkert.
- Kontrollera att klämssystemet låser ner med konsekvent kraft längs hela längden av railen.

2. Användning:

- Innan du använder geväret, kontrollera att bubbelnivån visar att geväret är i nivå.
- Justera dina optik vid behov för korrekt ögonavstånd och noggrannhet.
- Efter varje användning, inspektera railen för eventuella tecken på löshet eller skada.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta CZ 457 1913 Förbättrad Kikarsikte Rail i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna aluminiummaterialet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående CZ 457 1913 Förbättrad Kikarsikte Rail, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänstresurser eller webbplats för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar skytteupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt produkter från Area 419.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CZ 457 1913 Improved Scope Rail

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CZ 457 1913 Improved Scope Rail od společnosti Area 419. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost při použití s puškami CZ 457. Před použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je základna v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny místní a národní předpisy týkající se používání střelných zbraní.
- Informujte se o bezpečnostních opatřeních a technikách střelby, pokud nejste zkušený střelec.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání základny se ujistěte, že je puška stabilní a bezpečně umístěná.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je puškohled správně nastaven a zda je úroveň bublinky vyrovnaná.
- Při manipulaci s puškou a příslušenstvím noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při používání puškohledu se vyhněte jakýmkoliv rozptýlením a soustřeďte se na cíl.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace základny:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje na montáž (např. šroubovák).
- Odstraňte jakékoliv staré montáže nebo příslušenství z pušky.
- Umístěte CZ 457 1913 Improved Scope Rail na pušku tak, aby byly všechny otvory pro šrouby správně zarovnané.
- Pomocí dodaných šroubů pevně připevněte základnu k pušce. Ujistěte se, že je montáž dostatečně utažená, aby se zabránilo pohybu.
- Zkontrolujte, zda je základna ve vodorovné poloze pomocí vestavěné bublinkové úrovně.

2. Použití puškohledu:

- Po instalaci nastavte puškohled podle svých preferencí a zkontrolujte, zda je výška a úhel pohledu pohodlný.
- Před každým použitím ověřte, že je puškohled správně nastaven na požadovanou vzdálenost střelby.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Základnu a všechny její součásti recyklujte, pokud je to možné.
- Nikdy nezahazujte výrobky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání CZ 457 1913 Improved Scope Rail. Vaše bezpečnost je naší prioritou.