

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL - 4" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Enhance Your Precision Shooting With an Improved ARCA Rail

An accessory that's growing popular among shooters in the precision world is the ARCA rail, a sliding handguard that allows users to mount bipods, barricade stops and other accessories on a sliding unit that allows for fast, easy adjustment. However, Area 419 saw an issue with this friction lock, noticing that the system can slide under pressure. The company's ARCALock Universal Flat Rail solves this issue while still providing the benefits of the ARCA mechanism. Each Area 419 ARCALock Universal Flat Rail features a proprietary clamp design that mechanically locks the serrated sides of the rail into place, and the unit is backwards-compatible with all standard ARCA-style accessories on the market. Each edge and corner on the unit is radiused, so there's no way to cut or snag on any side of the rail. The entire unit is machined from 6061-T6 aluminum and features a Type 3 hard-coat anodizing. Area 419 designers initially developed its ARCALock Universal Flat Rail with the Manners Composite Stock in mind, but the unit can be used with a range of stocks with an accessible front-action screw or front-attachment point.



Attributes

- Name: 4" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100048040
- Mfr. No.: 419-ALK-UNIV4
- Length: 4
- Material: G10
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.073kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850002933741

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL](#)
- [English: ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail Universel ARCALock Area 419](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 4" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL](#)
- [Suomi: ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 4" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL](#)

Sicherheitshinweise für die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL von AREA 419. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und flexible Möglichkeit zu bieten, Zubehör wie Bipods und Barricade Stops zu montieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufinformationen über die EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Schiene korrekt und sicher an Ihrem Handguard montiert ist.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Schiene, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile fest und sicher montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatibles ARCA-Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Montage kann es zu Verletzungen kommen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL und die Montagefläche sauber und frei von Schmutz sind.

2. Installation:

- Positionieren Sie die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL an der gewünschten Stelle auf Ihrem Handguard.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob die Schiene fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Nutzung:

- Montieren Sie Ihr Zubehör (z. B. Bipods) gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Testen Sie die Stabilität des montierten Zubehörs, bevor Sie das Produkt in der Praxis verwenden.

4. Wartung:

- Reinigen Sie die Schiene regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und Kunststoffen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen im Zusammenhang mit der ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK Universal Flat Rail. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use and installation of the product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the ARCALOCK Universal Flat Rail is used only for its intended purpose as an accessory for mounting bipods, barricade stops, and other compatible accessories.
- Always inspect the rail and accessories for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the rail and all accessories out of reach of children or vulnerable individuals.
- Use the product in a safe and controlled environment, free from hazards that may cause injury.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- When adjusting the rail, ensure that your hands and other body parts are clear of moving parts to prevent injury.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for mounted accessories.
- Avoid using the rail in conditions that may cause it to become slippery or unstable, such as wet or muddy environments.
- Be cautious when using the rail with heavy equipment or accessories, as improper handling may lead to accidents.
- Ensure that all accessories are securely mounted and tightened before use to prevent accidental detachment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Identify the frontaction screw or frontattachment point on your stock.
- Align the ARCALOCK Universal Flat Rail with the designated attachment point.
- Using the provided hardware, securely fasten the rail to the stock, ensuring it is tight and stable.
- Doublecheck that the rail is properly aligned and securely attached before proceeding.

2. Usage

- To mount accessories, slide the accessory onto the rail until it locks into place.
- Ensure that the accessory is securely fastened and locked before using.
- Adjust the position of the accessory as needed, ensuring it is locked in place after adjustment.
- Regularly check the tightness of the rail and mounted accessories during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the ARCALOCK Universal Flat Rail and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the rail in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling options for aluminum components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ARCALOCK Universal Flat Rail, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Important Note: Please report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities and check for recall updates through the EU's Safety Gate platform. Your safety is our priority, and we appreciate your cooperation in maintaining a safe environment.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

Introducción

Gracias por elegir el ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL de Area 419. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, brindando una solución segura y eficaz para montar accesorios. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y prevenir accidentes. Esta guía proporciona instrucciones claras y concisas para ayudarte a utilizar el producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Siempre utiliza el producto en un entorno seguro y controlado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el riel esté correctamente montado y fijado antes de usarlo.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles y recomendados por el fabricante.
- **Evita la Presión Excesiva:** No fuerces el riel o los accesorios más allá de sus límites de diseño.
- **Manejo Adecuado:** Evita el contacto con bordes afilados y asegúrate de que todas las partes estén aseguradas.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia y revisa el riel regularmente para asegurar su correcto funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Herramientas Necesarias:

- Destornillador
- Llave Allen (si es necesario)

2. Pasos de Instalación:

- Localiza el área de montaje en tu culata o superficie.
- Alinea el ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL con los puntos de montaje.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el riel en su lugar.
- Asegúrate de que esté firmemente ajustado y no se mueva.

Uso

1. Montaje de Accesorios:

- Coloca el accesorio deseado en el riel.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y bloqueado en su lugar.

2. Ajustes:

- Realiza ajustes según sea necesario para la comodidad y el rendimiento.
- Verifica regularmente que los accesorios estén seguros durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL, deséchalo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y plástico.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte relacionado con el producto, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra para facilitar la asistencia.

Conclusión

El ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL de Area 419 es una herramienta excelente para mejorar tu experiencia de tiro. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que su uso sea seguro y efectivo. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre el producto y reportar cualquier problema a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour le Rail Universel ARCALock Area 419

Introduction

Le rail universel ARCALock d'Area 419 est un accessoire conçu pour améliorer l'expérience des tireurs en offrant une solution pratique pour le montage d'accessoires. Bien qu'il soit conçu avec des normes de sécurité élevées, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et de ses accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa fonctionnalité.
- Informe toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le rail avec des accessoires qui dépassent les spécifications du fabricant.
- Assuretoi que tous les accessoires sont correctement fixés avant l'utilisation.
- Utilise des gants de protection lors de l'installation pour éviter les coupures.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- Ne modifie pas le rail ou ses accessoires, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Vérifie que le rail est propre et exempt de débris.

2. Fixation :

- Positionne le rail sur la surface prévue.
- Utilise les vis fournies pour fixer le rail en place, en t'assurant qu'il est bien aligné.
- Serre les vis de manière uniforme pour éviter toute déformation.

3. Vérification :

- Une fois installé, teste la solidité du rail en exerçant une légère pression.
- Assuretoi que tous les accessoires sont correctement montés et sécurisés.

Utilisation

- Utilise le rail pour monter des accessoires comme des bipieds ou des arrêts de barricade.
- Ajuste les accessoires selon tes besoins, en veillant à ce qu'ils soient bien verrouillés en place.
- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour éviter tout accident.

Instructions de Mise au Rebut

- Le rail ARCALock et ses accessoires doivent être éliminés de manière responsable.

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour les matériaux recyclables, notamment l'aluminium.
- Si tu as des doutes sur l'élimination, consulte les réglementations locales sur les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte la documentation fournie ou rendstoi sur le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement des avantages du rail universel ARCALock tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza per l'ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419

Introduzione

Grazie per aver scelto il rail ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una soluzione sicura e versatile per il montaggio di accessori. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla regolarmente il bloccaggio del rail per assicurarti che sia sicuro e stabile.
- Non sovraccaricare il rail con accessori oltre il peso raccomandato.
- Assicurati che tutti gli accessori siano montati correttamente e siano ben fissati.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.
- Evita di toccare le parti metalliche del rail quando è esposto a temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti e chiavi appropriate.
2. **Posizionamento:** Colloca il rail ARCALOCK sulla superficie desiderata, assicurandoti che sia in linea con il punto di montaggio.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti fornite per fissare il rail. Assicurati che siano ben serrate ma non eccessivamente, per evitare danni al materiale.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica che il rail sia saldamente fissato e non si muova.

Uso

1. **Montaggio Accessori:** Fissa gli accessori desiderati sul rail, seguendo le istruzioni specifiche per ciascun accessorio.
2. **Regolazione:** Utilizza il meccanismo di bloccaggio per regolare la posizione degli accessori. Assicurati che siano bloccati in posizione prima dell'uso.
3. **Verifica Finale:** Prima di utilizzare l'arma, controlla nuovamente che tutti gli accessori siano saldamente fissati e che il rail non presenti segni di usura.

Istruzioni per il Dispositivo

- Quando non utilizzi il prodotto, conservalo in un luogo asciutto e sicuro.
- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti. Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Ricicla i materiali quando possibile, in particolare l'alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il rail ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

Introduksjon

Takk for at du valgte ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL fra Area 419. Dette produktet er designet for å forbedre presisjonen og fleksibiliteten i skyting ved å gi en sikker og justerbar monteringsløsning for bipoder og annet tilbehør. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med annet utstyr før du bruker det.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for montering og bruk.
- Rapportere eventuelle ulykker eller farlige produkter til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL i henhold til produsentens retningslinjer for å unngå skader.
- Kontroller at alle festemekanismer er ordentlig låst før bruk.
- Unngå å påføre unødvendig kraft på monteringssystemet for å forhindre skader.
- Hvis du opplever problemer med friksjonslåsen, stopp bruken umiddelbart og kontakter en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av ARCALOCK RAIL:

- Plasser ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL på ønsket sted på stokken.
- Sørg for at skinnens taggete sider er i riktig posisjon for låsing.
- Bruk en passende skrue for å feste railen til stokken. Kontroller at skruen er strammet tilstrekkelig, men unngå overstramming.

2. Bruk av tilbehør:

- Monter bipoder eller annet ARCAkompatibelt tilbehør på railen.
- Sørg for at tilbehøret er sikkert festet før bruk.
- Juster tilbehøret til ønsket posisjon og kontroller at det er stabilt.

3. Vedlikehold:

- Rengjør railen regelmessig for å fjerne smuss og støv.
- Inspiser railen og festemekanismer for slitasje eller skader før hver bruk.
- Bytt ut eventuelle skadde deler umiddelbart.

Avfallsinstruksjoner

- Når ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL ikke lenger er i bruk, sørg for å kaste det på en ansvarlig måte.
- Materialet (6061T6 aluminium) kan resirkuleres. Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets modellnummer tilgjengelig for raskere hjelp.

Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Area 419!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 4" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić jego bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce użytkowania jest wolne od przeszkód, które mogą spowodować upadek lub uszkodzenie sprzętu.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą być niebezpieczne, takich jak mokre lub śliskie powierzchnie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamocowany przed każdym użyciem.
- Unikaj nadmiernego obciążania szyny, co może prowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu bipodów i innych akcesoriów, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze korzystaj z odpowiedniego sprzętu ochronnego, jeśli jest to wymagane.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż szyny ARCALOCK:

- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i w dobrym stanie.
- Umieść szynę na odpowiedniej powierzchni montażowej.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby zamocować szynę do kolby lub innego elementu, zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że szyna jest stabilnie zamocowana przed przystąpieniem do dalszych czynności.

2. Użytkowanie szyny ARCALOCK:

- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane.
- Dostosuj położenie bipodu lub innych akcesoriów zgodnie z własnymi preferencjami.
- Po zakończeniu użytkowania, upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; sprawdź, czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla materiałów metalowych i plastikowych.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest całkowicie rozmontowany przed jego utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednimi organami regulacyjnymi w swoim kraju.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate UE.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń ze strzelania!

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

ARCALOCK Universal Flat Rail on suunniteltu tarkkuusammunnan tarpeita varten, ja se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kiinnittää erilaisia lisävarusteita. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ARCALOCK Universal Flat Rail on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Ole varovainen, kun käytät tuotetta voimakkaassa säässä tai äärimmäisissä olosuhteissa.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä ARCALOCK Universal Flat Rail tukevasti haluttuun paikkaan.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että tuote on oikein asennettu ennen sen käyttöä.

2. Käyttö

- Kiinnitä lisävarusteet (kuten bipodit tai esteiden pysäyttimet) ARCALOCKmekanismin avulla.
- Säädä lisävarusteet tarpeen mukaan, mutta varmista, että ne ovat turvallisesti kiinnitettyjä.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuusvaroitukset.

ARCALOCK Universal Flat Rail on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas kokemus tarkkuusammunnassa.

Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 4" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Introduktion

Tack för att du har valt ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL från AREA 419. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av precisionsskytt och erbjuder säker och effektiv montering av tillbehör. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Rapportera eventuella skador eller problem till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ARCALOCKskenan är korrekt monterad innan användning.
- Se till att alla tillbehör är ordentligt fästa för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.
- Använd skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder produkten i samband med skytte.
- Var medveten om omgivningen och andra människor när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL:

- Placera skenan på den önskade platsen på din stock.
- Använd en lämplig skruvmejsel för att fästa skenan med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att skenan sitter fast ordentligt innan du fortsätter.

2. Montering av tillbehör:

- Fäst bipod, barrikadstopp eller andra tillbehör i de avsedda fästpunkterna på skenan.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

3. Användning av produkten:

- Justera tillbehören efter behov för att optimera din skytteupplevelse.
- Var noga med att inte överbelasta skenan med för många tillbehör.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkten och dess förpackning ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt, inklusive förpackningsmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller för att rapportera säkerhetsproblem, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök AREA 419:s officiella webbplats för mer information.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.