

RS75/RS62 WAVE SPRING

Replacement Wave Spring for your Riflespeed Gas Control. Made in the USA from 17-7 Stainless Steel. If you keep spare parts on hand for repairs then add a couple of these to your kit. Also available as part of the Riflespeed Rebuild Kit.



Attributes

- Name: RS75/RS62 WAVE SPRING
- Manufacturer: RIFLESPEED
- Product no.: 100050273
- Mfr. No.: US0116
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 159mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RS75/RS62 Wellenfeder](#)
- [English: RS75/RS62 Wave Spring Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort Ondulé RS75/RS62 Riflespeed](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Molla a Onda RS75/RS62 di Riflespeed](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RS75/RS62 Wave Spring](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: RS75/RS62 WAVE SPRING Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RS75/RS62 Wave Spring](#)

Sicherheitshinweise für die RS75/RS62 Wellenfeder

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RS75/RS62 Wellenfeder von Riflespeed entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner RiflespeedGaskontrolle zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Wellenfeder nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Wellenfeder nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Bewahre die Wellenfeder an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Korrosion zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du beim Umgang mit der Wellenfeder geeignete Schutzausrüstung trägst, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide es, die Wellenfeder zu überdehnen oder unsachgemäß zu installieren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lese die Bedienungsanleitung deiner Gaskontrolle, um sicherzustellen, dass die Wellenfeder korrekt integriert wird.
- Teste die Funktionalität der Wellenfeder in einer sicheren Umgebung, bevor du sie in einer aktiven Situation verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Reinige den Bereich, in dem die Wellenfeder installiert wird, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Entferne die alte Wellenfeder vorsichtig aus der Gaskontrolle.
- Setze die neue RS75/RS62 Wellenfeder in die vorgesehene Halterung ein.
- Stelle sicher, dass die Wellenfeder fest und sicher sitzt, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Nutzung

- Überprüfe die Funktion der Gaskontrolle, um sicherzustellen, dass die Wellenfeder korrekt funktioniert.
- Achte darauf, dass du die Wellenfeder nicht überlastest, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Wellenfeder gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass die Wellenfeder nicht in die Umwelt gelangt, indem du sie in einem geeigneten Recyclingbehälter abgibst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Riflespeed. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts nicht zögerst, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Diese Sicherheitshinweise wurden erstellt, um dir eine sichere und effektive Nutzung der RS75/RS62 Wellenfeder zu ermöglichen. Bitte halte dich an alle Anweisungen und Hinweise, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

RS75/RS62 Wave Spring Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RS75/RS62 Wave Spring, a highquality replacement part for your Riflespeed Gas Control. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and maintenance of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the wave spring and all associated components out of reach of children.
- Regularly inspect the wave spring for any signs of wear or damage before each use.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms or related components.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may lead to malfunction or failure of the gas control system.
- Using a damaged or worn wave spring can result in unsafe operation of your firearm.

• Avoiding Hazards:

- Follow all installation instructions carefully.
- Do not modify the wave spring in any way.
- Ensure that the wave spring is compatible with your specific Riflespeed Gas Control model.

• Warnings:

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18.
- Always consult a qualified gunsmith if you are unsure about installation or use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure you have a clean workspace.
- Ensure your firearm is unloaded and safe to work on.

2. Installation Steps:

- Remove the existing wave spring from the Riflespeed Gas Control.
- Inspect the area for any debris or damage.
- Install the RS75/RS62 Wave Spring by aligning it properly within the gas control assembly.
- Ensure that the wave spring is seated correctly and securely.

3. PostInstallation Checks:

- Conduct a visual inspection to ensure proper installation.
- Test the gas control system to confirm that it is functioning correctly.

4. Usage:

- Use the product in accordance with the manufacturer's guidelines for your firearm.
- Regularly check the wave spring during maintenance routines.

Disposal Instructions

- Dispose of the RS75/RS62 Wave Spring in accordance with local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the wave spring in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your RS75/RS62 Wave Spring. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Ressort Ondulé RS75/RS62 Riflespeed

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le ressort ondulé RS75/RS62 de Riflespeed. Ce produit est conçu pour améliorer ton contrôle de gaz, mais il est essentiel de l'utiliser correctement pour assurer ta sécurité et celle des autres. Ce guide te fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie que le ressort est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le ressort ou son installation de manière non autorisée.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lorsque tu manipules des pièces de gaz.
- Ne force pas le ressort lors de l'installation. Si tu rencontres une résistance, vérifie que tout est correctement aligné.
- Ne touche pas le ressort lorsque l'arme est sous pression ou chargée.
- En cas de défaillance du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire l'ancien ressort en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Insère le nouveau ressort ondulé RS75/RS62 dans le logement prévu.
- Vérifie que le ressort est correctement positionné et en place.
- Remets en place toutes les pièces retirées lors de l'installation.

3. Utilisation:

- Teste le fonctionnement du ressort en effectuant des tirs de contrôle dans un environnement sécurisé.
- Surveille tout comportement anormal de l'arme et du ressort lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le ressort dans des déchets ordinaires.
- Suis les règlements locaux concernant l'élimination des pièces d'armes.
- Contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte le site web de Riflespeed ou le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécuritaire et efficace du ressort ondulé RS75/RS62 Riflespeed. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Molla a Onda RS75/RS62 di Riflespeed

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla a Onda RS75/RS62 di Riflespeed. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Ti invitiamo a leggere attentamente queste informazioni per prevenire incidenti e garantire un uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di danni visibili o segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la Molla a Onda RS75/RS62.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostruzioni.
- Non tentare di modificare o riparare la molla da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Evita di utilizzare la molla in condizioni estreme di temperatura o umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Controlla che il tuo kit di ricambi includa la Molla a Onda RS75/RS62 e altri componenti necessari.

2. Installazione:

- Rimuovi il componente danneggiato o usurato con attenzione.
- Posiziona la nuova Molla a Onda RS75/RS62 nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa il componente in modo sicuro, seguendo le istruzioni specifiche del tuo sistema Riflespeed.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, esegui un test per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
- Monitora il funzionamento della molla durante l'uso e verifica eventuali segni di malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune o un centro di riciclaggio per informazioni su come smaltire correttamente la molla.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti di Riflespeed.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della tua Molla a Onda RS75/RS62 di Riflespeed.

Bruksanvisning for RS75/RS62 Wave Spring

Introduksjon

Takk for at du valgte RS75/RS62 Wave Spring fra Riflespeed. Denne erstatningskomponenten er designet for å gi optimal ytelse i din Riflespeed gasskontroll. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadde deler.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå kontakt med varme overflater under installasjon.
- Bruk vernebriller og hansker for å beskytte deg selv under installasjon og vedlikehold.
- Sørg for at gasskontrollen er frakoblet før du utfører noen arbeid på Wave Spring.
- Følg alle instruksjoner nøye for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at området der du skal arbeide er rent og ryddig.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig (f.eks. skrutrekker, tang).

2. Fjern den gamle Wave Spring:

- Slå av gasskontrollen og fjern den fra våpenet.
- Bruk passende verktøy for å fjerne den gamle Wave Spring forsiktig.

3. Installer den nye Wave Spring:

- Plasser den nye RS75/RS62 Wave Spring på riktig sted.
- Kontroller at den sitter godt og er festet riktig.

4. Test gasskontrollen:

- Koble til gasskontrollen igjen og test funksjonaliteten.
- Kontroller at alt fungerer som det skal før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med den gamle Wave Spring.
- Unngå å kaste produktet i husholdningsavfall. Bruk resirkuleringsstasjoner der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av RS75/RS62 Wave Spring, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Riktig bruk og vedlikehold av produktet er avgjørende for å opprettholde ytelse og sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny falistej RS75/RS62 WAVE SPRING firmy Riflespeed. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj sprężyny, jeśli jest uszkodzona lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Upewnij się, że wszystkie elementy systemu kontroli gazu są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie dokonuj modyfikacji ani nie próbuj naprawiać sprężyny samodzielnie.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Sprawdź, czy miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Zdejmij uszkodzoną sprężynę, jeśli jest to konieczne.
- Zainstaluj nową sprężynę falistą RS75/RS62, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Dokładnie sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

3. Użytkowanie:

- Używaj sprężyny zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie kontroluj stan sprężyny i systemu kontroli gazu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeżeli jest to zabronione przez prawo lokalne.
- Zwracaj uwagę na możliwość recyklingu materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania sprężyny falistej RS75/RS62 WAVE SPRING.

RS75/RS62 WAVE SPRING Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RS75/RS62 Wave Spring tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. RS75/RS62 Wave Spring on valmistettu korkealaatuisesta 177 ruostumattomasta teräksestä Yhdysvalloissa ja se on suunniteltu käytettäväksi Riflespeedin kaasumännissä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole valmistajan ohjeiden mukaista.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Asenna Wave Spring tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein ja ettei siinä ole vaurioita.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta sen käyttö välittömästi ja tarkista se.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikoille ilman asianmukaista käsittelyä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea RS75/RS62 Wave Spring tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Säkerhetsinstruktioner för RS75/RS62 Wave Spring

Introduktion

Tack för att du valt RS75/RS62 Wave Spring, en ersättningsdel för din Riflespeed Gas Control. Denna guide syftar till att ge dig nödvändig information för säker användning, installation och avfallshantering av produkten, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten.
- Undvik kontakt med vassa kanter och skarpa delar under installationen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan orsaka skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser

- Samla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.
- Läs igenom hela installationsguiden innan du påbörjar.

2. Installation

- Stäng av gasflödet innan du börjar installationen av Wave Spring.
- Ta bort den gamla Wave Spring från din Riflespeed Gas Control.
- Installera den nya RS75/RS62 Wave Spring genom att följa dessa steg:
 - Placera Wave Spring på rätt plats i gasregulatorn.
 - Kontrollera att den sitter ordentligt innan du återmonterar enheten.
- Återställ gasflödet och kontrollera för läckor.

3. Användning

- Använd produkten endast i avsett syfte och enligt tillverkarens specifikationer.
- Var uppmärksam på eventuella förändringar i prestanda och agera omedelbart om något verkar fel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinning av metallkomponenter rekommenderas där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att släppa ut produkten i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av RS75/RS62 Wave Spring, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av RS75/RS62 Wave Spring och skyddar både dig själv och andra.