

QUICK TRIM DIES - 204 RUGER QUICK TRIM DIE

Lee Quick Trim Dies, for use with the Lee Deluxe and Lee Value Trim Case Trimmers.



Attributes

- Name: 204 RUGER QUICK TRIM DIE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053358
- Mfr. No.: 90439
- Caliber: -
- Cartridge: 204 Ruger
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 734307904395

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE](#)
- [English: QUICK TRIM DIES 204 RUGER QUICK TRIM DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Die de Recorte Rápido Lee para 204 Ruger](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Dies de Découpe Rapide Lee Precision 204 Ruger](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE](#)
- [Suomi: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft Ihnen, potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitsupdates.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer, mit dem die Dies verwendet werden, stabil und sicher aufgestellt ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Kleidungsstücke oder Schmuck in die Arbeitsbereiche gelangen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Sichtprobleme zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer ordnungsgemäß montiert und stabil ist.
- Befestigen Sie die QUICK TRIM DIE gemäß den Anweisungen des Trimmerherstellers.
- Überprüfen Sie, ob die Die sicher und fest sitzt, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

2. Verwendung:

- Laden Sie die Hülsen gemäß den Anweisungen des Trimmerherstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Die korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie mit dem Trimmen beginnen.
- Betreiben Sie den Trimmer nur mit der empfohlenen Geschwindigkeit und den empfohlenen Einstellungen.
- Überwachen Sie den Trimmvorgang, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten.
- Schalten Sie den Trimmer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz, wenn Sie die Die reinigen oder warten möchten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können dort auch Informationen zu Rückrufen und Sicherheitsupdates erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

QUICK TRIM DIES 204 RUGER QUICK TRIM DIE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lee Quick Trim Dies for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the Quick Trim Dies.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is trimming cases for the 204 Ruger cartridge.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when operating the case trimmer to prevent injury from metal fragments or debris.
- Keep hands clear of moving parts during operation to avoid pinching or cuts.
- Ensure that the workspace is clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Do not modify the Quick Trim Die or use it in a manner not specified by the manufacturer.
- Only use compatible Lee case trimmers with the Quick Trim Dies to ensure safety and efficiency.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Follow the instructions provided with your Lee case trimmer for attaching the Quick Trim Die.
- Ensure that the die is securely fastened before operation.
- Verify that the die is properly aligned with the trimmer.

2. Usage:

- Insert the case into the trimmer as per the manufacturer's guidelines.
- Adjust the trimming depth according to your specifications.
- Operate the trimmer smoothly and steadily, avoiding sudden movements.
- After trimming, inspect the case for any defects or issues before proceeding with reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn Quick Trim Dies in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Quick Trim Dies, please refer to the manufacturer's website or

customer support channels for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the Lee Quick Trim Dies.

Instrucciones de Seguridad para el Die de Recorte Rápido Lee para 204 Ruger

Introducción

Gracias por elegir el Die de Recorte Rápido Lee para el cartucho 204 Ruger. Este producto está diseñado para facilitar el recorte de casquillos de munición. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Este documento proporciona instrucciones de seguridad, precauciones específicas y pautas de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad, al trabajar con herramientas.
- Mantén el Die fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Riesgo de lesiones al usar herramientas afiladas.
 - Posibilidad de daño a los casquillos si no se utiliza correctamente.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Nunca intentes modificar el Die.
 - Asegúrate de que el Die esté correctamente instalado antes de usarlo.
 - No uses el Die si está dañado o desgastado.
- **Advertencias para Audiencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años. Asegúrate de que solo las personas capacitadas lo utilicen.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu trimmer esté apagado y desconectado antes de instalar el Die.
- Coloca el Die en el soporte de tu trimmer, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que todas las piezas estén firmemente sujetas antes de proceder.

2. Uso:

- Inserta el casquillo que deseas recortar en el Die.
- Activa el trimmer y permite que el Die realice el recorte.
- Detén el trimmer y retira el casquillo recortado.
- Inspecciona el casquillo para asegurarte de que el recorte se haya realizado correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- El Die de Recorte Rápido debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de herramientas y equipos.
- No lo tires a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten herramientas metálicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. También puedes reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también asegura un uso eficiente y prolongado de tu Die de Recorte Rápido Lee.

Guide de Sécurité pour les Dies de Découpe Rapide Lee Precision 204 Ruger

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des dies de découpe rapide Lee Precision 204 Ruger. Ce document a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit dangereux aux autorités compétentes.
- Consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour concernant les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des dies.
- Ne force pas le produit au-delà de ses capacités spécifiées.
- Évite d'utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et bien éclairée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place le die sur un support stable et sécurisé.
- Assuretoi que le die est correctement fixé avant de commencer à l'utiliser.
- Vérifie que tous les composants sont présents et en bon état.

2. Utilisation :

- Suis les instructions du fabricant pour le réglage et l'utilisation du die.
- Ne dépasse pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation.
- Utilise le die uniquement avec les découpeurs de douilles Lee Deluxe et Lee Value Trim.
- Inspecte régulièrement le die pour détecter des signes d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les directives locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, assuretoi qu'il est éliminé de manière sécurisée pour éviter tout risque.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le contact approprié dans ton pays de résidence. Assuretoi d'avoir les informations nécessaires pour signaler des problèmes ou demander

de l'aide.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Utilise ce produit de manière responsable et fais attention à ta sécurité et à celle de ton environnement.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die di Trimmaggio Rapido Lee, progettato per l'uso con i Trimmer di Caso Deluxe e Value Lee. Questo prodotto è destinato a un uso sicuro e responsabile. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per garantire un uso sicuro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Die di Trimmaggio Rapido solo con i Trimmer di Caso compatibili.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche di utilizzo.
- Non toccare le parti in movimento durante il funzionamento del trimmer.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il Trimmer di Caso sia spento e scollegato prima di procedere.
- Fissare il Die di Trimmaggio Rapido nel Trimmer di Caso seguendo le istruzioni del produttore.
- Controllare che il Die sia saldamente fissato prima di accendere il trimmer.

2. Uso:

- Accendere il Trimmer di Caso e regolare la velocità secondo le specifiche del produttore.
- Inserire il bossolo da trimmare nel Die di Trimmaggio Rapido.
- Seguire le istruzioni per il trimmaggio fornite con il trimmer.
- Una volta completato il trimmaggio, spegnere il trimmer e rimuovere il bossolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare il servizio di gestione dei rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una

rapida assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e corretto del Die di Trimmaggio Rapido Lee. È importante essere sempre vigili e informati riguardo alla sicurezza durante l'uso di attrezzature di lavoro. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan käyttäjille, jotka ovat vähintään 18vuotiaita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten on määritelty käyttöohjeissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on rikkoutunut tai siinä on näkyviä vaurioita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Älä käytä voimaa, jos tuote ei toimi odotetusti.
- Jos tuote aiheuttaa epämukavuutta tai kipua, lopeta käyttö välittömästi.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Lue kaikki valmistajan ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että työkalosi ovat valmiina asennusta varten.
- Kiinnitä die koneeseen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että die on tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kone ja tarkista, että kaikki toimii oikein.
- Aseta hylsy dieen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käytä tuotetta rauhallisesti ja hallitusti.
- Pidä kädet ja vaatteet poissa liikkuvista osista.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai

jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE

Introduktion

Tack för att du valt Lee Quick Trim Dies för 204 Ruger. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv trimning av hylsor. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp som kan uppstå under trimningsprocessen.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och verktyg.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet – trimning av hylsor för 204 Ruger.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Quick Trim Die:

- Skruva av den befintliga dämparen på din Lee Deluxe eller Lee Value Trim Case Trimmer.
- Fäst Quick Trim Die på trimmern och se till att den sitter ordentligt.
- Justera höjden på die enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av Quick Trim Die:

- Sätt in hylsan i trimmern.
- Aktivera trimmern för att påbörja trimningsprocessen.
- Övervaka processen noggrant för att säkerställa att hylsan trimmas korrekt.
- Stäng av trimmern när trimningen är klar och ta bort hylsan.

Avfallshantering

- Avfall från trimningsprocessen bör samlas upp och kasseras på ett säkert sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallskrot och andra material.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Lee Quick Trim Dies.