

RUGER® LC9S® GRIP TAPE - RUGER LC9S GRIP GRANULATED BLACK

Provides Enhanced Texturing

The Ruger LC9S is a great 9mm personal-defense pistol for those looking for a concealable gun in a caliber larger than .380 ACP, but the slim, single-stack design of the LC9S can be enhanced with the addition of Talon Ruger LC9S Grip Tape. The Talon Ruger LC9S Grip Tape offers users a textured, wraparound design that enhances the tactile feel of the grip, allowing it to remain anchored in the hand during rapid-fire strings. The tape covers both grip panels, thumb rests, beneath the trigger guard and the backstrap of the gun. Available in rubber and granulate options Color: black Features cutout for safety The Talon Ruger LC9S Grip Tape features a solid adhesive that remains secure to the gun while allowing users to remove it easily.



Attributes

- Name: RUGER LC9S GRIP GRANULATED BLACK
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053626
- Mfr. No.: 508G
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Granulated
- Model: LC9S
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 812308025919

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Talon Grip Tape für Ruger LC9S](#)
- [English: Ruger LC9S Grip Tape Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Talon Ruger LC9S Grip Tape](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Talon Grip Tape Ruger LC9S](#)
- [Norsk: RUGER LC9S Grip Tape Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Taśmy Gripowej Talon Ruger LC9S](#)
- [Suomi: RUGER® LC9S® Grip Tape Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Talon Ruger LC9S Grip Tape](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání gripu Talon pro Ruger LC9S](#)

Sicherheitshinweise für Talon Grip Tape für Ruger LC9S

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Talon Grip Tape für die Ruger LC9S. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Griff Ihrer Waffe zu verbessern und Ihnen ein sicheres und komfortables Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Ruger LC9S geeignet ist.
- Verwenden Sie das Grip Tape nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Grip Tapes auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Anwendung des Grip Tapes entladen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, um die Klebeverbindung nicht zu beeinträchtigen.
- Üben Sie beim Umgang mit der Waffe immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen aus.
- Verwenden Sie das Grip Tape nicht, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Tape nicht über die Sicherheitsmechanismen der Waffe hinausragt.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie die Griffoberfläche gründlich, um Schmutz und Öl zu entfernen.

2. Anwendung des Grip Tapes:

- Entfernen Sie das Grip Tape vorsichtig von seiner Trägerfolie.
- Beginnen Sie an einem Ende des Griffs und drücken Sie das Tape gleichmäßig auf die Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen entstehen. Wenn nötig, können Sie mit einer weichen Kante darüber streichen, um eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten.

3. Anpassung:

- Schneiden Sie das Tape bei Bedarf mit einer scharfen Schere oder einem Cuttermesser auf die gewünschte Länge.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kanten gut haften.

4. Nach der Installation:

- Lassen Sie das Tape mindestens 24 Stunden ruhen, bevor Sie die Waffe verwenden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Grip Tape gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren Behälter aufbewahrt wird, bis es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Talon Grip Tape für Ruger LC9S wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Bleiben Sie immer sicher und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrer Waffe.

Ruger LC9S Grip Tape Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Ruger LC9S Grip Tape by Talon Grips Inc. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your grip tape. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing the grip tape.
- Keep the grip tape and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the grip tape regularly for wear and tear. Replace if damaged.
- Do not use the grip tape if it shows signs of peeling or if the adhesive is compromised.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- The grip tape is designed for the Ruger LC9S model only. Do not use it on other firearm models.
- Ensure that the grip tape does not obstruct any safety features of the firearm.
- Avoid using the firearm in wet or slippery conditions while relying solely on the grip tape for traction.
- Be aware that the grip tape may affect the aesthetics of your firearm; ensure that this meets your personal preferences before installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Clean the grip surface of the firearm with rubbing alcohol to remove any oils or residues.

2. Installation:

- Peel the backing off the grip tape carefully.
- Align the grip tape with the grip panels, ensuring it fits snugly and covers all intended areas.
- Press down firmly to secure the tape in place, ensuring no air bubbles are trapped underneath.
- Allow the adhesive to cure for at least 24 hours before using the firearm.

3. Usage:

- Handle the firearm with care, ensuring a proper grip at all times.
- Regularly check the grip tape for any signs of wear or detachment.
- If the grip tape begins to peel or lose adhesion, remove it and replace it with a new piece.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged grip tape in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the grip tape, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the Ruger LC9S Grip Tape, please refer to the official Talon Grips Inc. website or contact their customer support.

Thank you for ensuring the safe use of your Ruger LC9S Grip Tape. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S

Introducción

La Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S está diseñada para mejorar el agarre y la manipulación de la pistola Ruger LC9S. Este producto ha sido creado teniendo en cuenta la seguridad del usuario y cumple con las regulaciones de seguridad de productos de la UE. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento de la cinta de agarre.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de aplicar la cinta de agarre.
- Inspecciona la cinta de agarre antes de usarla para asegurarte de que no presente daños.
- No uses la cinta de agarre si notas que tiene burbujas o se despegas de la superficie.
- Mantén la cinta de agarre alejada de fuentes de calor o productos químicos que puedan dañarla.
- Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar problemas de seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular al manipular la pistola.
- Asegúrate de que la cinta de agarre esté correctamente instalada antes de usar la pistola.
- Si experimentas dificultad para sostener la pistola, revisa la instalación de la cinta de agarre.
- Mantén la pistola en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- No modifiques la cinta de agarre ni la pistola de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del agarre de la pistola con un paño seco para eliminar polvo y grasa.
- Asegúrate de que la pistola esté completamente descargada.

2. Aplicación de la Cinta de Agarre:

- Retira la parte trasera del adhesivo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta con el panel de agarre de la pistola y presiona firmemente.
- Asegúrate de que la cinta cubra completamente el área designada.
- Repite el proceso para ambos paneles de agarre y otras áreas según sea necesario.

3. Comprobación:

- Después de aplicar la cinta, revisa que esté bien adherida y sin burbujas.
- Realiza una prueba de agarre para asegurarte de que la cinta no interfiera con la operación de la pistola.

4. Uso:

- Sostén la pistola con ambas manos para un mejor control.
- Practica el manejo de la pistola en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides quitar la cinta de agarre, hazlo con cuidado para no dañar el acabado de la pistola.
- Retira lentamente la cinta desde una esquina, asegurándote de que no queden residuos adhesivos.
- Desecha la cinta de agarre de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales sobre residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier duda o consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado de TALON GRIPS INC o a la entidad local correspondiente. Revisa el sitio web oficial para obtener más información sobre el producto y sus características.

Conclusión

La Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S está diseñada para mejorar tu experiencia de uso de la pistola Ruger LC9S, pero siempre es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con la seguridad del producto y actúa siempre con precaución.

Guide de Sécurité pour le Talon Ruger LC9S Grip Tape

Introduction

Merci d'avoir choisi le Talon Ruger LC9S Grip Tape. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une prise texturée et confortable. Toutefois, il est important de respecter certaines consignes de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation sécurisée** : Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- **Inspection régulière** : Vérifiez régulièrement l'état du grip tape pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dégradation.
- **Tenue hors de portée des enfants** : Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- **Évitez l'humidité** : Conservez le grip tape dans un endroit sec pour éviter une dégradation prématurée.
- **Rapports d'accidents** : Signalez tout accident ou produit défectueux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation prudente** : Lorsque vous manipulez votre pistolet, assurez-vous qu'il est déchargé.
- **Évitez les surfaces glissantes** : Ne manipulez pas le pistolet sur des surfaces glissantes ou instables.
- **Vérifiez l'adhérence** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le grip tape est bien collé et ne présente pas de bords décollés.
- **Ne pas utiliser avec des gants** : Évitez d'utiliser le grip tape avec des gants qui pourraient affecter votre prise.
- **Utilisation en conditions climatiques extrêmes** : Ne pas exposer le grip tape à des températures extrêmes ou à des conditions climatiques sévères.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparer la surface** : Nettoyez soigneusement la surface de la poignée de votre pistolet avec un nettoyant doux et un chiffon propre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, d'huile ou d'humidité.
2. **Mesurer et couper** : Si nécessaire, mesurez et coupez le grip tape pour un ajustement parfait. Assurez-vous que les découpes pour la sécurité sont correctement positionnées.
3. **Retirer le support adhésif** : Enlevez le support adhésif du grip tape.
4. **Appliquer le grip tape** : Positionnez le grip tape sur la poignée et appuyez fermement pour assurer une bonne adhérence. Veillez à ce qu'il soit bien aligné.
5. **Lisser les bords** : Utilisez vos doigts pour lisser les bords et éliminer les bulles d'air.

Utilisation

- **Prise en main** : Tenez le pistolet fermement avec le grip tape pour une meilleure maîtrise lors du tir.
- **Vérification avant tir** : Avant chaque session de tir, vérifiez que le grip tape est en bon état et que votre arme est déchargée.

Instructions de Mise au Rebut

- **Élimination appropriée** : Si vous devez vous débarrasser du grip tape, suivez les réglementations

locales concernant l'élimination des matériaux adhésifs.

- **Ne pas jeter dans les eaux usées** : Ne jetez pas le grip tape dans les toilettes ou les systèmes d'évacuation des eaux usées.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez le grip tape conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de votre Talon Ruger LC9S Grip Tape, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacter le point de contact local pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre Talon Ruger LC9S Grip Tape. Restez toujours vigilant et informé sur les meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Talon Grip Tape Ruger LC9S

Introduzione

Benvenuti alla guida alle istruzioni di sicurezza per il Talon Grip Tape Ruger LC9S. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e la maneggevolezza della pistola Ruger LC9S. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il Talon Grip Tape solo su armi compatibili, in particolare sulla Ruger LC9S.
- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grip tape.
- Conserva il grip tape in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Non utilizzare il grip tape se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il grip tape mentre l'arma è carica.
- Evita di toccare il nastro adesivo con mani sporche o bagnate per garantire una buona adesione.
- Non utilizzare solventi o prodotti chimici aggressivi per pulire il grip tape, poiché potrebbero comprometterne l'integrità.
- Se il grip tape si stacca o si danneggia durante l'uso, rimuovilo immediatamente e sostituiscilo con un nuovo grip tape.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Arma:

- Assicuratevi che la Ruger LC9S sia scarica e priva di munizioni.
- Pulisci la superficie della pistola dove verrà applicato il grip tape con un panno asciutto per rimuovere polvere e residui.

2. Applicazione del Grip Tape:

- Rimuovi il supporto adesivo dal retro del grip tape.
- Allinea il grip tape con i pannelli della presa della pistola, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Premi saldamente il grip tape sulla superficie per garantire una buona adesione.

3. Controllo Finale:

- Controlla che il grip tape sia ben fissato e che non ci siano bolle d'aria.
- Esegui un controllo visivo per assicurarti che il grip tape non ostacoli il funzionamento della pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grip tape usato nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali adesivi.
- Se il grip tape è danneggiato, rimuovilo con attenzione e smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo il Talon Grip Tape Ruger LC9S, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

RUGER LC9S Grip Tape Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Talon Grip Tape for din Ruger LC9S. Dette produktet er designet for å forbedre grepet og kontrollen av våpenet ditt. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Ruger LC9S før installasjon.
- Bruk alltid våpenet i henhold til produsentens retningslinjer og lokale lover.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller regelmessig at grip tape er i god stand og ikke viser tegn på slitasje.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Unngå å bruke grip tape hvis det er skadet eller slitt.
- Vær oppmerksom på at grip tape kan påvirke grepet under våte forhold.
- Sørg for at hendene er tørre og rene før du håndterer våpenet.
- Ikke forsøk å fjerne grip tape under bruk av våpenet.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hansker når du installerer grip tape.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør grepet på Ruger LC9S med en mild såpe og vannløsning, og tørk det grundig.
- Sørg for at overflaten er fri for fett og smuss.

2. Installasjon:

- Ta av beskyttelsesfolien fra grip tape.
- Plasser grip tape på grepet, og sørg for at det dekker alle nødvendige områder, inkludert tomme støtterne og under avtrekkerbeskyttelsen.
- Trykk ned tapen jevnt for å sikre god vedheft.
- La tapen sitte i minst 24 timer før du bruker våpenet for å sikre at limet fester seg ordentlig.

3. Bruk:

- Når grip tape er installert, test grepet før du bruker våpenet i en reell situasjon.
- Sørg for at grepet føles komfortabelt og sikkert i hånden.

Avfallsinstruksjoner

- Når grip tape er slitt eller skadet, fjern det forsiktig fra våpenet.
- Kaste det gamle grip tape i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste grip tape i brann eller i resirkulering, da det kan inneholde materialer som ikke er miljøvennlige.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller mer informasjon om sikkerhet og bruk av Talon Grip Tape, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du tar sikkerhet på alvor. Nyt ditt forbedrede grep og sikker bruk av din Ruger LC9S!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Taśmy Gripowej Talon Ruger LC9S

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup taśmy gripowej Talon Ruger LC9S. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz maksymalnej satysfakcji z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj taśmy gripowej Talon Ruger LC9S zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan taśmy, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj taśmy gripowej w połączeniu z innymi akcesoriami, które mogą wpływać na jej działanie lub bezpieczeństwo.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu taśmy, zaprzestań jej użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i nie załadowana przed nałożeniem taśmy gripowej.
- Przed użyciem broni z zamontowaną taśmą gripową, przetestuj chwyt, aby upewnić się, że zapewnia on odpowiednią kontrolę.
- Nie stosuj taśmy gripowej w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej przyczepność lub trwałość.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub zauważasz jakiejkolwiek reakcje alergiczne, przestań używać taśmy gripowej i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
- Oczyszczyć powierzchnię chwytu broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i tłuszcz.

2. Aplikacja taśmy gripowej

- Odetnij odpowiedni kawałek taśmy gripowej, jeśli jest to konieczne.
- Zdejmij papier ochronny z klejącej strony taśmy.
- Starannie nałóż taśmę na panele chwytowe, oparcia kciuka, obszar pod osłoną spustu i tylną część broni.
- Upewnij się, że taśma jest dobrze przylegająca i nie ma żadnych pęcherzyków powietrza.

3. Użytkowanie

- Sprawdź, czy taśma gripowa jest prawidłowo zainstalowana przed każdym użyciem broni.
- Regularnie kontroluj stan taśmy i wymień ją, jeśli zauważysz oznaki zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Taśma gripowa Talon Ruger LC9S powinna być usuwana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wrzucaj taśmy do ognia ani nie spalaj jej, ponieważ może to prowadzić do wydzielania szkodliwych substancji.
- Upewnij się, że wszelkie odpady są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem dzieci i zwierząt.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących taśmy gripowej Talon Ruger LC9S, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dzięki za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas najważniejsze!

RUGER® LC9S® Grip Tape Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® LC9S® Grip Tape tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään ainoastaan sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käsittelyä.
- Älä käytä tuotetta liiallisessa kosteudessa tai märissä olosuhteissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet epämukavuutta tai kipua.
- Käytä tuotetta vain aikuisten valvonnassa, kun se on lasten lähellä.
- Varmista, että asetta käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista aseenn pinta huolellisesti ennen grip tapen asennusta. Varmista, että pinta on kuiva ja pölytön.
2. **Leikkaaminen:** Tarvittaessa leikkaa grip tape sopivaan kokoon. Varmista, että se ei peitä tärkeitä toimintoja, kuten turvatoimintoja.
3. **Asennus:** Poista suojakalvo grip tapen takapuolelta. Aseta grip tape varovasti aseeseen ja paina se tiukasti paikalleen.
4. **Tarkistus:** Varmista, että grip tape on kunnolla kiinni ja että se ei häiritse aseenn toimintaa.
5. **Käyttö:** Käytä asetta normaalisti grip tapen kanssa. Huomioi, että grip tape parantaa otteen tuntumaa ja hallintaa.

Hävittämisohejet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ympäristösäännökset ja ohjeet ennen hävittämistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että RUGER® LC9S® Grip Tape tuotteen käyttö on turvallista ja miellyttävää. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Talon Ruger LC9S Grip Tape

Introduktion

Talon Ruger LC9S Grip Tape är designad för att förbättra greppet och kontrollen av din Ruger LC9S pistol. Denna produkt är tillverkad med fokus på säkerhet och användarvänlighet. Följande säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av grepptejpen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet grepptejpen för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte grepptejpen om den är skadad eller sliten.
- Se till att grepptejpen är korrekt installerad för att undvika att den lossnar under användning.
- Undvik att använda grepptejpen på andra typer av pistoler än Ruger LC9S.
- Om du upplever allergiska reaktioner eller irritation från materialet, avbryt användningen omedelbart.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Rengör ytan på din Ruger LC9S noggrant med ett lämpligt rengöringsmedel för att ta bort smuts och olja.
- Torka ytan helt innan installation.

2. Installation av grepptejpen:

- Ta bort skyddspappret från grepptejpen.
- Placera tejpens på grepppanelerna, tummstödet, under avtryckarskyddet och baksidan av pistolen enligt de medföljande instruktionerna.
- Tryck fast tejpens ordentligt för att säkerställa att den fäster ordentligt.

3. Användning:

- Håll pistolen med ett fast grepp för att säkerställa stabilitet vid skott.
- Kontrollera att grepptejpen sitter på plats innan varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna grepptejpen på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastmaterial.
- Tänk på att återvinning kan vara ett alternativ beroende på de lokala avfallsreglerna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Talon Ruger LC9S Grip Tape.

Návod k bezpečnému používání gripu Talon pro Ruger LC9S

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili grip Talon pro Ruger LC9S. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil úchop a ovládání vaší zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte návod k obsluze zbraně.
- Ujistěte se, že je zbraň před instalací gripu vybitá.
- Grip Talon je určen pouze pro model Ruger LC9S.
- Udržujte grip v suchu, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo používáním, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Neumisťujte grip na zbraň, pokud je zbraň v provozu.
- Při odstraňování gripu buďte opatrní, abyste nepoškodili povrch zbraně.
- Udržujte grip mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace gripu

1. Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.
2. Očistěte povrch úchopu zbraně alkoholem, aby se odstranily nečistoty a oleje.
3. Odstraňte ochrannou fólii z gripu.
4. Umístěte grip přesně na úchopové panely zbraně, ujistěte se, že všechny otvory a výřezy odpovídají.
5. Pevně stiskněte grip na povrch zbraně, aby se zajistilo dobré přilnutí.
6. Nechte grip zaschnout podle pokynů výrobce.

Používání gripu

- Grip Talon zlepšuje hmatový pocit a stabilitu při střelbě.
- Při používání gripu se ujistěte, že máte zbraň vždy pod kontrolou.
- Pravidelně kontrolujte stav gripu a v případě poškození jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Grip Talon je možné likvidovat spolu s běžným odpadem, pokud neobsahuje žádné nebezpečné materiály.
- Pokud je grip poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo likvidaci podle místních předpisů.

Kontakt pro další podporu

Pro informace o bezpečnosti a dalších dotazech se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod gripu Talon pro Ruger LC9S.