

ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER - RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER POLYMER BLACK

This Archangel® magazine loader is designed to quickly load Ruger® 10/22® magazines while preventing finger fatigue. Constructed of a high impact black polymer with steel hardware, the spring loaded design depresses the magazine follower to easily load .22 LR cartridges. The loader works with Archangel AA922 series 10/22® magazines, ProMag® (25) Rd and (32) Rd 10/22® magazines, and most other brands of 10/22® magazines. The magazine loader is not intended for use with 10/22® drum or rotary magazines. Lifetime Warranty. Made in USA. Magazine loader for the Ruger® 10/22® .22 LR magazines Quickly loads magazines to prevent finger fatigue Spring loaded design depresses the magazine follower to easily load Works with Archangel AA922 series magazines, ProMag® 10/22® magazines, and most other brands of 10/22® magazines Not intended for use with 10/22® drum or rotary magazines Made of high impact black polymer with steel hardware Lifetime Warranty* Made in USA



Attributes

- Name: RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER POLYMER BLACK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 100053683
- Mfr. No.: AA115
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Capacity: Unlimited
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Range Loader
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 708279010842

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER](#)
- [English: ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Revistas Archangel Ruger 10/22®](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le chargeur de magazine Archangel Ruger 10/22®](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Caricatore Archangel Ruger 10/22®](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla ładowarki magazynków ARCHANGEL RUGER 10/22®](#)
- [Suomi: ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití nabíječe zásobníků Archangel® Ruger 10/22®](#)

Sicherheitshinweise für den ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER. Dieser Magazinlader wurde entwickelt, um das Laden von Ruger® 10/22® Magazinen zu erleichtern und gleichzeitig die Fingerermüdung zu reduzieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Magazinladers, ob er unbeschädigt ist und keine sichtbaren Mängel aufweist.
- Verwenden Sie den Magazinlader ausschließlich für Ruger® 10/22® Magazine und kompatible Modelle.
- Halten Sie den Magazinlader außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie den Lader nur in gut beleuchteten Bereichen, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Munition im Magazin oder in der Nähe des Laders befindet, während Sie den Lader verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Lader zu überladen oder übermäßigen Druck auszuüben, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Verwenden Sie den Lader nicht, wenn Sie müde oder unkonzentriert sind.
- Wenn der Lader nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ihn nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller für Unterstützung.
- Verwenden Sie den Lader nicht für 10/22® Trommel oder Rotationsmagazine.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Lader auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Halten Sie alle benötigten Magazine und .22 LR Patronen bereit.

2. Laden des Magazins

- Setzen Sie das Magazin in den Lader ein, indem Sie es in die dafür vorgesehene Halterung drücken.
- Füllen Sie die Patronen in den Lader, indem Sie sie nacheinander in die Öffnung einführen.
- Drücken Sie den Hebel des Ladens nach unten, um die Patronen in das Magazin zu drücken. Achten Sie darauf, dass jede Patrone ordnungsgemäß sitzt.
- Überprüfen Sie das Magazin, um sicherzustellen, dass alle Patronen korrekt geladen sind.

3. Nach dem Laden

- Entfernen Sie das Magazin vorsichtig aus dem Lader.
- Lagern Sie den Lader an einem sicheren Ort, wenn er nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Magazinlader gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und zur Verwendung des ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADERS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie den ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER sicher und effektiv verwenden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Archangel® Ruger 10/22® Magazine Loader. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safe and effective use of this product. Please read this manual thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine loader with care and ensure it is used in a safe environment.
- Keep the magazine loader out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the magazine loader for any purpose other than loading Ruger® 10/22® magazines.
- Inspect the magazine loader regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine loader is used in a welllit area to avoid accidents.
- Always load magazines in a safe direction away from yourself and others.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine loader.
- Avoid placing fingers near the magazine follower when loading cartridges.
- Do not overload the magazine loader beyond its intended capacity.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the magazine loader is clean and free from debris before use.
- Gather the Ruger® 10/22® magazines you intend to load.

2. Loading Process:

- Place the magazine loader on a flat, stable surface.
- Insert the magazine into the loader, ensuring it is seated properly.
- Hold the loader securely with one hand while using the other hand to load .22 LR cartridges into the magazine.
- The springloaded design will automatically depress the magazine follower, allowing for easy loading of cartridges.
- Repeat the loading process until the magazine is filled to the desired capacity.

3. PostUse:

- Remove the magazine from the loader and store it safely.
- Clean the loader after use to maintain its functionality and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine loader responsibly when it reaches the end of its life.
- Do not dispose of the magazine loader in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods, especially for plastic and metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Archangel® Ruger 10/22® Magazine Loader, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Archangel® Ruger 10/22® Magazine Loader. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Revistas Archangel Ruger 10/22®

Introducción

Gracias por elegir el Cargador de Revistas Archangel Ruger 10/22® Magazine Loader Pro Mag Ruger 10/22® Magazine Loader Polymer Black. Este producto está diseñado para facilitar la carga de los cargadores Ruger 10/22, mientras minimiza la fatiga en los dedos. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el cargador solo para su propósito previsto, que es cargar cargadores Ruger 10/22.
- No utilices el cargador con cargadores de tambor o rotativos de 10/22.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el cargador y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga Segura:** Asegúrate de que el cargador esté colocado en una superficie estable y segura durante la carga.
- **Uso de Fuerza:** No fuerces el cargador si sientes resistencia. Esto puede causar daños al cargador o a los cargadores que estás intentando cargar.
- **Manejo de Cartuchos:** Siempre manipula los cartuchos con cuidado. Asegúrate de que estén orientados correctamente al cargar.
- **Almacenamiento:** Guarda el cargador en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol, para evitar daños al material de polímero.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Colocación del Cargador:** Coloca el cargador en una superficie plana y estable.
2. **Preparación de los Cartuchos:** Asegúrate de que los cartuchos .22 LR estén listos para ser cargados.
3. **Uso del Cargador:**
 - Inserta el cargador Ruger 10/22 en el cargador de revistas Archangel.
 - Presiona el resorte en el cargador para que el seguidor se mueva hacia abajo.
 - Inserta los cartuchos en el cargador siguiendo las instrucciones del fabricante.
 - Asegúrate de que cada cartucho encaje correctamente antes de continuar.
4. **Finalización:** Una vez que hayas cargado los cartuchos, retira el cargador del cargador de revistas y verifica que esté en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cargador o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de plásticos y otros materiales.
- No arrojes el cargador en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten productos de plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del producto, consulta la documentación del fabricante o visita su página web oficial. Es importante tener un contacto disponible para resolver cualquier inquietud que puedas tener sobre el producto.

Recuerda siempre seguir estas directrices para garantizar tu seguridad y la de los demás al utilizar el Cargador de Revistas Archangel Ruger 10/22®. Gracias por tu atención y por elegir un producto de calidad.

Guide de sécurité pour le chargeur de magazine Archangel Ruger 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur de magazine Archangel Ruger 10/22®. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ce document avant d'utiliser le chargeur.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le chargeur est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le chargeur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Ne pas utiliser le chargeur si tu es fatigué ou distrait.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des chargeurs Ruger 10/22® compatibles avec le chargeur Archangel.
- Ne pas charger plus de cartouches que la capacité spécifiée pour éviter les obstructions.
- Ne pas utiliser le chargeur avec des chargeurs tambour ou rotatifs 10/22®.
- Évite de toucher les parties mobiles du chargeur pendant son utilisation.
- Garde le chargeur propre et sec pour assurer un fonctionnement optimal.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le chargeur est propre et en bon état avant l'installation.
- Insère le chargeur dans le chargeur Ruger 10/22® en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le chargeur est bien en place et sécurisé.

2. Utilisation :

- Place le chargeur sur une surface plane et stable.
- Utilise le mécanisme à ressort pour enfoncer le suiveur de magazine.
- Charge les cartouches .22 LR en respectant la capacité du chargeur.
- Une fois chargé, vérifie que le chargeur est correctement installé sur l'arme avant de procéder à l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le chargeur avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des produits en polymère et en acier.
- Si possible, recycle le chargeur conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta

sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du chargeur de magazine Archangel Ruger 10/22®.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Caricatore Archangel Ruger 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore Archangel Ruger 10/22® Magazine Loader. Questo prodotto è progettato per semplificare il processo di ricarica dei caricatori Ruger® 10/22®, riducendo la fatica delle dita e migliorando l'efficienza. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo per i caricatori Ruger® 10/22® e compatibili.
- Non utilizzare il caricatore con caricatori a tamburo o rotativi 10/22®.
- Controlla il caricatore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il caricatore solo per caricare cartucce .22 LR in caricatori compatibili.
- **Attenzione alle Dita:** Durante il caricamento, fai attenzione a non schiacciare le dita nel meccanismo del caricatore.
- **Controllo Visivo:** Prima di utilizzare il caricatore, controlla che non ci siano oggetti estranei o detriti all'interno.
- **Non forzare:** Non forzare il caricatore se incontri resistenza durante il caricamento.
- **Supervisione:** Se il caricatore è utilizzato da un bambino o da un utente inesperto, assicurati che ci sia un adulto presente per supervisionare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che il caricatore sia compatibile con il tuo modello Ruger® 10/22®.

2. Caricamento:

- Posiziona il caricatore Archangel su una superficie piana e stabile.
- Inserisci le cartucce .22 LR nel caricatore seguendo le istruzioni del produttore del caricatore.
- Utilizza il design a molla per comprimere il follower e caricare le cartucce senza sforzo.

3. Controllo Finale:

- Dopo aver caricato, verifica che tutte le cartucce siano correttamente posizionate e pronte per l'uso.
- Riponi il caricatore in un luogo sicuro fino al momento dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e metallo.
- Non gettare il caricatore nel fuoco o in luoghi non autorizzati.
- Se il caricatore è danneggiato, contatta il tuo rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o la piattaforma di acquisto. È importante avere un contatto locale per assicurarti di ricevere assistenza adeguata e tempestiva.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore Archangel Ruger 10/22®. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che è fondamentale essere informati e preparati per evitare incidenti. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Brukerveiledning for ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER

Introduksjon

Takk for at du valgte ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER. Denne magasinladeren er designet for å forenkle prosessen med å laste Ruger® 10/22® magasiner, og for å redusere fingerfatigue. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du laster magasiner for å beskytte øynene mot eventuelle prosjektiler eller fremmedlegemer.
- Unngå å bruke produktet med 10/22® trommel eller roterende magasiner, da dette kan føre til skader eller feilfunksjon.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna åpningen mens du laster for å unngå klem eller skadefare.
- Last kun .22 LR patroner, og sørg for at de er i god stand før lasting.
- Bruk aldri produktet hvis det er skadet eller mangler deler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige deler og at produktet er i god stand.
- Velg et rent, tørt og sikkert sted for lasting av magasiner.

2. Lasting av magasiner:

- Plasser magasinladeren på en stabil overflate.
- Sett inn magasinet i laderen, og sørg for at det sitter godt.
- Fyll magasinet med .22 LR patroner ved å trykke ned magasinfølgeren med den fjærbelastede designen.
- Fortsett å trykke ned og sette inn patronene til magasinet er fullt.

3. Ferdigstilling:

- Når magasinet er lastet, fjern det forsiktig fra laderen.
- Kontroller at magasinet er sikkert og klart til bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet når slutten av sin levetid, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av plast og metall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Takk for at du valgte ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse!

Instrukcja bezpieczeństwa dla ładowarki magazynków ARCHANGEL RUGER 10/22®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ładowarki magazynków ARCHANGEL RUGER 10/22®. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj ładowarki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj ładowarkę pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj ładowarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie kieruj ładowarki w stronę ludzi lub zwierząt podczas użytkowania.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj ładowarki tylko z magazynkami Archangel AA922 oraz magazynkami ProMag® 10/22®.
- Nie używaj ładowarki z bębniami ani magazynkami obrotowymi 10/22®.
- Upewnij się, że amunicja jest odpowiednia do ładowarki (.22 LR).
- Zawsze ładować amunicję w bezpiecznym i odpowiednim miejscu.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać ładowarki samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do ładowania

- Upewnij się, że ładowarka i magazynki są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy amunicja jest zgodna (tylko .22 LR).

2. Ładowanie magazynków

- Umieść magazynki w ładowarce, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Włóż naboje do ładowarki, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Naciśnij dźwignię ładowarki, aby wprowadzić naboje do magazynka. Upewnij się, że każdy nabój jest prawidłowo umieszczony.

3. Po zakończeniu ładowania

- Po załadowaniu magazynków, usuń je z ładowarki.
- Sprawdź, czy wszystkie naboje są prawidłowo umieszczone w magazynku.
- Przechowuj ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj ładowarkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj ładowarki do ognia ani nie poddawaj jej wysokim temperaturom.
- Jeśli ładowarka jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania ładowarki, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych i zachowanie ostrożności podczas korzystania z ładowarki magazynków ARCHANGEL RUGER 10/22®.

ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Ruger® 10/22® patruunoille.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen lataamista.
- Älä yritä pakottaa patruunoita latauslaitteeseen.
- Vältä voimakasta painamista tai väkivaltaista käsittelyä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huonossa mielentilassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että tuote on puhdas ja ehjä ennen käyttöä.
- Aseta patruunalaite tasaiselle pinnalle.
- Aseta patruunat oikein latauslaitteeseen ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Pidä latauslaitetta tukevasti yhdellä kädellä.
- Käytä toista kättäsi patruunoiden syöttämiseen.
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikallaan ennen lataamista.
- Anna jousikuormitteisen rakenteen painaa patruunalevy alas.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Yhteenveto

ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER on suunniteltu tarjoamaan tehokas ja turvallinen tapa ladata Ruger® 10/22® patruunoita. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja sujuva käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER

Introduktion

Tack för att du valt ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER. Denna produkt är utformad för att underlätta laddningen av Ruger® 10/22® magasin och för att minska risken för fingertrötthet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, dvs. för att ladda Ruger® 10/22® magasin.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor som involverar produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta för att förhindra olyckor.
- Ladda endast .22 LR patroner i magasinladdaren. Använd inte andra typer av ammunition.
- Undvik att trycka på magasinets följare med fingrarna när du använder laddaren för att undvika skador.
- Använd inte laddaren med trummagasin eller roterande magasin, eftersom detta kan leda till skador på både laddaren och magasinet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Kontrollera att du har alla delar av magasinladdaren och att de är i gott skick.
2. **Laddning av magasin:**
 - Placera magasinladdaren på en stabil yta.
 - Sätt in magasinet i laddaren enligt instruktionerna i manualen.
 - Fyll laddaren med .22 LR patroner genom att följa anvisningarna.
 - Tryck ner på laddarens handtag för att trycka ner följaren i magasinet och underlätta laddningen av patronerna.
3. **Efter användning:** Ta bort magasinet från laddaren och kontrollera att inga patroner kvarstår i laddaren.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller manual för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ARCHANGEL RUGER 10/22® MAGAZINE LOADER. Tack för att du väljer vår produkt.

Návod na bezpečné použití nabíječe zásobníků Archangel® Ruger 10/22®

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nabíječ zásobníků Archangel® Ruger 10/22®. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání produktu a zajištění jeho správného fungování. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svoji i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nabíječe si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že nabíječ používáte pouze s kompatibilními zásobníky (Archangel AA922 série, ProMag® 10/22®).
- Nabíječ není určen pro použití se zásobníky typu buben nebo rotačními zásobníky.
- Udržujte nabíječ mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání nabíječe dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při nabíjení zásobníků vždy zkontrolujte, zda je nabíječ umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Nikdy nenabíjejte zásobníky, pokud je nabíječ poškozen nebo má viditelné známky opotřebení.
- Při používání nabíječe se vyvarujte kontaktu s očima a obličejem.
- Pokud dojde k jakémukoli úrazu nebo nehodě, okamžitě přestaňte nabíječ používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty a že jsou v dobrém stavu.
2. Umístěte nabíječ na stabilní a rovný povrch.
3. Umístěte zásobník do nabíječe podle pokynů výrobce.
4. Pomalu a opatrně stlačte pružinový mechanismus, dokud nebude možné snadno vložit náboje.
5. Vložte náboje do zásobníku jeden po druhém, dokud není zásobník plně nabitý.
6. Po dokončení nabíjení vyjměte zásobník z nabíječe a zkontrolujte, zda je správně uzavřen.

Pokyny pro likvidaci

- Nabíječ a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nabíječ poškozen nebo nefunkční, neprovádějte žádné opravy a nevyhazujte jej do běžného odpadu.
- Zkontrolujte, zda existují speciální programy pro recyklaci plastových výrobků ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, dotazy nebo hlášení o nebezpečných produktech, prosím, kontaktujte místní autority nebo příslušné orgány.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a pomáháte tak zajistit bezpečné používání nabíječe zásobníků Archangel® Ruger 10/22®.