

AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER - A2 BIRDCAGE FLASH HIDER FOR AR .308 BLACK

Classic A2 Style Birdcage Flash Hider for standard AR .308s Classic A2 Style
5/8x24" TPI .30 Caliber Made in the USA



Attributes

- Name: A2 BIRDCAGE FLASH HIDER FOR AR .308 BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 100054413
- Mfr. No.: APRH100073C
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Finish: Black
- Make: AR .308
- Material: Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 815421021103

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR .308 A2 Birdcage Flash Hider](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CacheFlamme A2 BIRDCAGE pour AR .308](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER](#)
- [Norsk: AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomienia AR .308 A2 BIRDCAGE](#)
- [Suomi: AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER von AERO PRECISION. Dieser Mündungsfeuerdämpfer ist speziell für AR .308 Waffen konzipiert und bietet eine klassische A2StilOptik. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt nur von Personen verwendet wird, die über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Flash Hider nur in Verbindung mit kompatiblen AR .308 Waffen.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider korrekt installiert ist, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Halten Sie den Bereich um die Waffe beim Schießen frei von Personen und Tieren.
- Vermeiden Sie es, den Flash Hider während des Schießens zu berühren, da er heiß werden kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Schrauben Sie den Flash Hider mit einem 5/8x24 TPI Gewinde auf den Mündungsbereich Ihrer AR .308 Waffe.
- Ziehen Sie den Flash Hider mit dem richtigen Werkzeug fest, um sicherzustellen, dass er stabil sitzt.
- Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass der Flash Hider sicher befestigt ist.

2. Nutzung:

- Verwenden Sie die Waffe nur in einem sicheren und geeigneten Bereich.
- Achten Sie beim Schießen auf die Umgebung und die Sicherheitsvorkehrungen.
- Reinigen Sie den Flash Hider regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Waffenbestandteilen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Unbefugten gelangt, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es wird empfohlen, alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle zu richten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER entschieden haben. Ihre Sicherheit und die der anderen hat für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for AR .308 A2 Birdcage Flash Hider

Introduction

Thank you for choosing the AR .308 A2 Birdcage Flash Hider. This product is designed to enhance the performance of your AR .308 firearm while minimizing the visible flash during firing. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the flash hider and firearm securely to prevent unauthorized access.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Inspect the flash hider regularly for any signs of wear or damage.
- Use only compatible firearms as specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the flash hider if it is damaged or shows signs of excessive wear.
- Ensure that the flash hider is installed correctly before use.
- Use protective eyewear when firing to protect against debris and potential injuries.
- Keep hands and face clear of the muzzle when firing.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting area.
- Avoid using the flash hider in a manner that could endanger yourself or others.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing flash hider or muzzle device from the firearm.
- Clean the threads of the muzzle to remove any debris or residue.
- Align the AR .308 A2 Birdcage Flash Hider with the threads on the muzzle.
- Handtighten the flash hider onto the muzzle until secure.
- Use a wrench to tighten further if necessary, but do not overtighten.

2. Usage:

- Confirm that the flash hider is securely attached before firing.
- Follow all standard firearm handling procedures while using the firearm.
- Monitor the performance of the flash hider during use; if you notice any issues, cease use immediately and inspect for damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the flash hider in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the flash hider in regular household waste if it is damaged or defective.
- Contact a local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR .308 A2 Birdcage Flash Hider, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer. Always ensure you have the most current information regarding safety and product recalls.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your AR .308 A2 Birdcage Flash Hider. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER

Introducción

Gracias por elegir el AR .308 A2 Birdcage Flash Hider de AERO PRECISION. Este dispositivo está diseñado para mejorar la eficiencia de tu arma, pero es esencial seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación del producto, así como detalles sobre cómo reportar problemas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado por un profesional o por alguien con experiencia en armas de fuego.
- Nunca utilices el flash hider en un arma que no sea compatible.
- Mantén el flash hider y el arma fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No modifiques el flash hider de ninguna manera.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al utilizar tu arma.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Puede producirse un retroceso inesperado si no se utiliza correctamente.
- El flash hider puede calentarse durante el uso, lo que puede causar quemaduras.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- No toques el flash hider inmediatamente después de disparar.
- Asegúrate de que el área de disparo esté despejada y que no haya personas cerca.

- **Advertencias Específicas:**

- Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
- No utilices el flash hider en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura.
2. Utiliza una llave de ajuste para instalar el flash hider en la rosca de 5/824 de tu cañón.
3. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero no lo aprietes en exceso para evitar daños.

- **Uso:**

- Al disparar, asegúrate de tener una postura firme y estable.
- Observa siempre el área de tiro y asegúrate de que no haya obstáculos o personas en el camino.
- Después de cada uso, limpia el flash hider para mantener su eficacia.

Instrucciones de Eliminación

- Si el flash hider está dañado o ya no es funcional, sigue estos pasos para eliminarlo de manera segura:
 1. Desmonta el flash hider de tu arma siguiendo las instrucciones de instalación en orden inverso.
 2. Coloca el flash hider en una bolsa de plástico y ciérrala para evitar que se escape cualquier residuo.
 3. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero. En muchos casos, el acero puede ser reciclado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, busca un contacto en la Unión Europea que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra cuando te comuniques.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del AR .308 A2 Birdcage Flash Hider. Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Si observas algún producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le CacheFlamme A2 BIRDCAGE pour AR .308

Introduction

Merci d'avoir choisi le cacheflamme A2 BIRDCAGE d'AERO PRECISION pour votre AR .308. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en respectant les normes de sécurité. Il est important de lire et de comprendre ce guide avant l'utilisation afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du cacheflamme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais l'arme chargée lorsque tu n'es pas en train de l'utiliser.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Si tu observes un produit défectueux ou dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le cacheflamme si tu n'es pas familiarisé avec le fonctionnement des armes à feu.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton AR .308.
- Assuretoi que le cacheflamme est correctement installé avant chaque utilisation.
- Évite de tirer dans des environnements où il y a des matériaux inflammables à proximité.
- Ne touche pas le cacheflamme immédiatement après l'utilisation, car il peut être très chaud.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation :** Assuretoi que l'AR .308 est déchargée et que la sécurité est activée.
2. **Retrait de l'ancien cacheflamme :** Si un cacheflamme est déjà installé, utilise un outil approprié pour le retirer.
3. **Installation du nouveau cacheflamme :**
 - Vis le cacheflamme A2 BIRDCAGE sur le filetage de 5/824 de ton AR .308.
 - Utilise un outil de clé pour bien le fixer, sans trop forcer pour éviter d'endommager le filetage.
4. **Vérification :** Assuretoi que le cacheflamme est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Charge ton AR .308 uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Prends position dans un endroit sûr et approprié pour tirer.
- Lorsque tu es prêt, utilise l'AR .308 comme d'habitude, en respectant toutes les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le cacheflamme dans les ordures ménagères.
- Suis les lois locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le cacheflamme est endommagé ou usé, contacte un centre de recyclage approprié pour un traitement sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web d'AERO PRECISION ou contacte un point de vente autorisé. Assure-toi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser le cache-flamme A2 BIRDCAGE d'AERO PRECISION de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Flash Hider A2 Birdcage per AR .308 di AERO PRECISION. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR .308. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Utilizza solo il Flash Hider A2 Birdcage con armi compatibili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altre persone.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Flash Hider.
- Non utilizzare il Flash Hider in condizioni di scarsa visibilità o in spazi ristretti senza adeguate precauzioni.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un cacciavite e una chiave inglese, se necessario.

2. Installazione:

- Allinea il Flash Hider con il filetto della canna dell'arma.
- Ruota il Flash Hider in senso orario fino a quando non è ben fissato.
- Utilizza la chiave inglese per serrare ulteriormente, se necessario, ma fai attenzione a non danneggiare il filetto.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il Flash Hider sia saldamente fissato.
- Procedi con l'uso dell'arma seguendo le linee guida di sicurezza generali.

4. Rimozione:

- Per rimuovere il Flash Hider, segui la procedura inversa.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere alla rimozione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.

- Non gettare il Flash Hider nell'ambiente. Ricicla il materiale secondo le linee guida locali.
- Consulta un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni di prodotti non sicuri, contatta l'assistenza clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e una descrizione del problema.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del Flash Hider A2 Birdcage per AR .308. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Grazie per aver scelto AERO PRECISION.

AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du har valgt AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER fra AERO PRECISION. Denne produktet er designet for å forbedre ytelsen til din AR .308 rifle. For å sikre trygg og korrekt bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje eller skader.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk verneutstyr:** Bruk alltid passende vernebriller og hørselvern når du bruker våpen med dette produktet.
- **Unngå overoppheting:** La produktet kjøle seg ned etter bruk for å unngå brannskader.
- **Sjekk monteringen:** Sørg for at flash hideren er korrekt installert før bruk for å unngå løse deler som kan føre til ulykker.
- **Ikke modifier produktet:** Unngå å gjøre endringer eller modifikasjoner på produktet, da dette kan påvirke sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at det er i sikker tilstand før installasjon.
- Rengjør gjengene på løpet for å fjerne smuss eller rester.

2. Montering:

- Skru flash hideren på løpet med klokken til den er strammet godt.
- Bruk et momentverktøy for å sikre at den er montert med riktig kraft, ifølge produsentens spesifikasjoner.

3. Bruk:

- Når du bruker våpenet, vær oppmerksom på omgivelsene og følg alle sikkerhetsprosedyrer for skyting.
- Etter bruk, inspiser produktet for eventuelle skader eller slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- **Avfallshåndtering:** Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- **Resirkulering:** Sjekk om deler av produktet kan resirkuleres i henhold til lokale retningslinjer for metallavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Husk at sikkerhet alltid kommer først. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomienia AR .308 A2 BIRDCAGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tłumika Płomienia AR .308 A2 BIRDCAGE od AERO PRECISION. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on zgodny z Twoim rodzajem broni.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej oraz akcesoriów.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tłumika płomienia tylko w połączeniu z bronią zaprojektowaną do jego stosowania.
- Nie używaj tłumika, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Zawsze nosić okulary ochronne podczas używania broni, aby chronić oczy przed odłamkami i iskrami.
- Upewnij się, że obszar wokół Ciebie jest wolny od łatwopalnych materiałów podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij oryginalny tłumik lub końcówkę lufy, jeśli jest to konieczne.
- Nałóż tłumik płomienia AR .308 A2 BIRDCAGE na lufę, upewniając się, że gwint jest odpowiedni (5/824 TPI).
- Dokręć tłumik ręcznie, a następnie użyj klucza, aby mocno go zabezpieczyć, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić gwintu.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, zawsze sprawdzaj, czy tłumik jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.
- Podczas strzelania, trzymaj broń w stabilnej pozycji i zawsze celuj w bezpieczne miejsce.
- Po zakończeniu używania, upewnij się, że broń jest rozładowana i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy tłumik płomienia jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem AERO PRECISION.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Tłumika Płomienia AR .308 A2 BIRDCAGE. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.

AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

AR .308 A2 Birdcage Flash Hider on suunniteltu käytettäväksi AR .308 aseissa. Tämä tuote on valmistettu Yhdysvalloissa ja se on valmistettu teräksestä mustalla viimeistelyllä. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain asiantuntevien henkilöiden toimesta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, aina ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä ampumista suljetuissa tiloissa ilman riittävää ilmanvaihtoa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha flash hider, jos sellainen on asennettuna.
- Kierrä AR .308 A2 Birdcage Flash Hider paikalleen 5/8x24 TPI kierteillä.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa kierteitä.

2. Käyttö:

- Tarkista, että flash hider on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Käytä aseeseen mukana tulevia ohjeita ja varmista, että kaikki toiminnot ovat kunnossa.
- Huolehdi säännöllisestä huollosta ja puhdistuksesta varmistaaksesi tuotteen pitkäikäisyyden.

Hävitsohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erillistä keräystä, mikäli mahdollista.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten aineiden hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista tuotetiedoista ja mahdollisista takaisinvetotiedoista.

Muista: Turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER från AERO PRECISION. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minimera synligheten av avfyrningsflamman. För att säkerställa en säker och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR .308system och ska endast användas av personer som är utbildade och kvalificerade att hantera vapen.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av skjutvapen.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att flash hider är ren och fri från skräp innan installation.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller avinstallerar flash hider.
- Var medveten om att användning av flash hider kan påverka ljudnivån och avfyrningsflamman, vilket kan ha betydelse för omgivningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser

- Se till att vapnet är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör gängorna på vapnets pipan noggrant.

2. Installation

- Skruva på flash hider medurs på pipans gängor (5/8x24 TPI).
- Dra åt flash hider med en momentnyckel enligt tillverkarens specifikationer för att säkerställa korrekt installation.

3. Användning

- Efter installation, kontrollera att flash hider sitter fast ordentligt innan användning.
- Använd vapnet i enlighet med tillverkarens instruktioner och lokala lagar.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktinformation och inköpsdatum tillgängligt för snabbare support.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.