

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS - PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE BLACK

A Backpacker Stock for Your Ruger PC Carbine

When the Backpacker Stock first emerged for the popular Ruger 10/22®, enthusiasts flocked to the streamlined design that made takedown models of the 10/22 easy to carry. Now, that same functionality is available to owners of the Ruger PC Carbine®, which operates with the same quick-takedown mechanism as the 10/22. This Magpul Backpacker Stock provides ultimate portability and provides many of the same features found in the original X-22 Backpacker. You'll find the same interface that locks the two separate halves of the gun together for transport and storage, and there are M-LOK attachment slots on the forend that make adding accessories a breeze. Ruger® models equipped with chassis and/or tubular handguards utilize a Modular Handguard Mount which will need to be replaced by the end user with a standard Takedown Block in order to mount the Magpul Forend. Each Magpul PC Carbine® Backpacker Stock includes two storage locations, one found in the water-resistant grip and the other in the cheek riser that accommodates storage for a single pistol magazine. The size of this rear compartment will accommodate magazines up to the size of Magpul's PMA 21 GL9. This drop-in stock fit is designed to work with PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W, and there are interchangeable cheek risers that will work for mounted optics. A non-slip rubber butt pad ensures shooting comfort, and you can add an additional 3/8-inch insert to adjust the length-of-pull.



Attributes

- Name: PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100055446
- Mfr. No.: MAG1076-BLK
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: PC Carbine
- Weight: 1.31 lbs
- Delivery weight: 0.966kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 546mm
- UPC: 840815130727

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAGPUL PC® CARBINE BACKPACKER STOCK](#)
- [English: Ruger PC Carbine Backpacker Stocks Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Backpacker MAGPUL PC Carbine](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock](#)
- [Norsk: RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den MAGPUL PC® CARBINE BACKPACKER STOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MAGPUL PC® CARBINE BACKPACKER STOCK! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Portabilität und Benutzerfreundlichkeit für Ihre Ruger PC Carbine® zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit Ruger PC Carbine® Modellen, die für den Backpacker Stock ausgelegt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Stock ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie keine Teile, die nicht von MAGPUL genehmigt sind, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Stock keine Hindernisse oder lose Teile hat, die während des Gebrauchs zu Verletzungen führen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Ruger PC Carbine® entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage des Stocks:**
 - Entfernen Sie den vorhandenen Stock, indem Sie den StandardTakedown Block verwenden.
 - Montieren Sie den MAGPUL Backpacker Stock gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 - Überprüfen Sie, ob der Stock sicher und fest sitzt.
3. **Zubehör anbringen:**
 - Verwenden Sie die MLOKBefestigungsstellen am Vorderschaft, um Zubehör sicher zu montieren.

Nutzung

- **Handhabung:** Halten Sie die Firearm immer mit dem Lauf in eine sichere Richtung.
- **Zugang zu Stauraum:** Nutzen Sie die Stauraumoptionen im Griff und in der Wangenauflage für die sichere Aufbewahrung von Zubehör, wie z.B. einem Pistolenmagazin.
- **Verwendung von Optiken:** Achten Sie darauf, dass die Wangenauflage für montierte Optiken geeignet ist, wenn Sie diese verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MAGPUL PC® CARBINE BACKPACKER STOCK entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit stehen an erster Stelle. Befolgen Sie diese Richtlinien, um das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen!

Ruger PC Carbine Backpacker Stocks Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Ruger PC Carbine Backpacker Stock. This product is designed to enhance the portability and functionality of your Ruger PC Carbine. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition in separate, secure locations.
- Ensure that the firearm is not accessible to children or unauthorized users.
- Familiarize yourself with the local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Inspect the Backpacker Stock and firearm before use to ensure proper installation and function.
- Do not modify the stock or firearm in ways that could compromise safety or performance.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Ruger PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W.
- Ensure that the stock is properly installed before using the firearm.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for accessories attached to the stock.
- When using the storage compartments, do not overload them. Store only the recommended items.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be cautious of the surrounding environment and ensure a safe shooting area.
- Avoid using the stock in extreme weather conditions that may affect its performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Ruger PC Carbine according to the manufacturer's instructions.
- If applicable, replace the Modular Handguard Mount with the standard Takedown Block.
- Align the Backpacker Stock with the firearm and secure it according to the provided installation instructions.
- Ensure that all components are tightly secured before use.

2. Usage:

- Use the stock as intended for enhanced portability and stability.
- Utilize the MLOK attachment slots to add accessories as needed.
- Store items in the waterresistant grip and cheek riser as specified, ensuring they do not interfere with the operation of the firearm.
- Adjust the length of pull using the 3/8 inch insert if necessary for comfort.

Disposal Instructions

- Dispose of the Backpacker Stock in accordance with local regulations for plastic products.
- Ensure that any firearm components are disposed of safely and securely to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please reach out to the appropriate customer service channels provided by the manufacturer.

Thank you for prioritizing safety while using the Ruger PC Carbine Backpacker Stock. Your responsible handling and care contribute to a safer shooting experience for everyone.

Guide de Sécurité pour la Crosse Backpacker MAGPUL PC Carbine

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la crosse Backpacker MAGPUL PC Carbine. Ce document a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Assuretoi de lire attentivement ce guide avant d'utiliser la crosse.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision d'un adulte.
- Évite de modifier ou d'altérer la crosse, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de la manipulation de la crosse et de l'arme.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la crosse.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle est déchargée.
- Ne transporte pas l'arme avec la crosse installée dans des zones où cela pourrait être illégal.
- Sois conscient des lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation des armes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de la Crosse

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
2. **Retrait de l'ancienne crosse:** Suis les instructions du fabricant pour retirer la crosse d'origine.
3. **Installation de la crosse Backpacker:**
 - Aligne le support de la crosse avec le châssis de l'arme.
 - Utilise les vis fournies pour fixer la crosse en place, en t'assurant qu'elles sont bien serrées.
4. **Vérification:** Une fois installée, vérifie que la crosse est solidement fixée et ne présente aucun jeu.

Utilisation de la Crosse

- Ajuste la longueur de tir en utilisant le pad de crosse en caoutchouc antidérapant.
- Utilise les emplacements de rangement pour stocker des chargeurs ou d'autres accessoires.
- Assuretoi que les rehausseurs de joue sont correctement installés si tu utilises des optiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la crosse dans les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les options de recyclage des matériaux en polymère dans ta région.
- Si la crosse est endommagée, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur son élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la crosse Backpacker MAGPUL PC Carbine, consulte les informations de contact fournies avec le produit ou sur le site web du fabricant.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de la crosse Backpacker MAGPUL PC Carbine. En suivant ces directives, tu peux profiter de ton produit en toute sécurité. N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour et les rappels de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock. Questo prodotto è progettato per migliorare la portabilità e la funzionalità del tuo Ruger PC Carbine. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Backpacker Stock con munizioni non appropriate o non raccomandate.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Backpacker Stock.
- Evita di puntare l'arma verso te stesso o verso altre persone durante l'installazione o l'uso.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.
- Non modificare il prodotto in alcun modo non autorizzato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori già montati sull'arma.

2. Installazione del Backpacker Stock:

- Posiziona il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock sulla parte posteriore del tuo Ruger PC Carbine.
- Allinea il sistema di bloccaggio con i punti di montaggio dell'arma.
- Fissa il Backpacker Stock in posizione utilizzando il sistema di bloccaggio. Assicurati che sia ben fissato.

3. Uso del Comparto di Stoccaggio:

- Utilizza il comparto di stoccaggio per riporre un caricatore di pistola. Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente.
- Non sovraccaricare il comparto di stoccaggio oltre la sua capacità.

4. Regolazione della Lunghezza dell'Impugnatura:

- Se necessario, aggiungi un inserto di 3/8 di pollice per regolare la lunghezza dell'impugnatura.
- Assicurati che l'inserto sia sicuro e ben fissato.

5. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il Backpacker Stock con un panno morbido e asciutto.
- Controlla periodicamente il sistema di bloccaggio e i punti di montaggio per eventuali segni di

usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali e nazionali riguardanti i rifiuti di plastica e materiali compositi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le indicazioni per il riciclaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web ufficiale di Magpul. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Utilizza sempre il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock in modo responsabile e informato.

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS fra MAGPUL. Denne produktguiden inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les alle instruksjoner nøye før bruk for å sikre sikkerheten din og for å oppfylle EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller defekter.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som øre og øyebeskyttelse under bruk.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at alle festepunkter og komponenter er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Backpacker Stock:

- Fjern den eksisterende stokken fra Ruger PC Carbine ved å følge produsentens instruksjoner.
- Installer Magpul Backpacker Stock ved å bruke den medfølgende Takedown Block for montering.
- Sørg for at alle skruer og festepunkter er stramt festet for å unngå bevegelse under bruk.

2. Bruk av Backpacker Stock:

- Juster kinnstøtten for å passe til din individuelle komfort.
- Kontroller at magasinet er sikkert plassert før du begynner å bruke våpenet.
- Bruk MLOK festepunktene til å feste tilbehør som lys eller grep.

3. Lagring:

- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.
- Sørg for at magasiner og ammunisjon oppbevares separat og utilgjengelig for barn.

Avhending

- Følg lokale forskrifter for avhending av plastmaterialer og våpenkomponenter.
- Sørg for at alle deler er forsvarlig avhendet for å unngå miljøskader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den aktuelle produsenten eller forhandleren. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Vennligst vær oppmerksom på at sikkerheten er av høyeste prioritet. Ved å følge disse instruksjonene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS.

Instrukcja bezpieczeństwa dla kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania. Niniejszy dokument jest zgodny z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan kolby i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, natychmiast zaprzestań jego używania.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj kolby w połączeniu z odpowiednim modelem Ruger PC Carbine.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj kolby ani nie stosuj części zamiennych, które nie są zalecane przez producenta.
- Zwróć szczególną uwagę na ergonomię chwytu, aby uniknąć kontuzji podczas strzelania.
- Używaj tylko amunicji zgodnej z zaleceniami producenta.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja kolby

- Upewnij się, że Ruger PC Carbine jest w stanie rozłożonym.
- Zdejmij standardowy Takedown Block, jeśli jest zainstalowany.
- Zamontuj Modular Handguard Mount, jeśli jest wymagany.
- Połącz dwie części kolby, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są stabilne i dobrze przylegają.

2. Użytkowanie kolby

- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem strzelania.
- Dostosuj podniesienie policzka do swoich preferencji, jeśli jest to możliwe.
- Sprawdź, czy w komorze przechowywania znajdują się jedynie dozwolone akcesoria.
- Używaj antypoślizgowej gumowej podkładki dla lepszego komfortu strzelania.

3. Przechowywanie

- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj kolbę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są usunięte przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj kolby ani jej części do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, proszę skontaktować się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych doświadczeń ze strzelania.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Denna produkt är utformad för att ge optimal portabilitet och funktionalitet för din Ruger PC Carbine. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller använder produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar av Backpacker Stock är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast kompatibla Rugermodeller med denna Backpacker Stock.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller slitage.
- Förvara ammunition och vapen separat för att minimera riskerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Backpacker Stock:

- Se till att din Ruger PC Carbine är oladdad.
- Ta bort den befintliga stocken enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera Magpul Backpacker Stock genom att följa dessa steg:
 - Anslut den främre delen av stocken till chassit.
 - Säkerställ att den bakre delen av stocken är ordentligt fastsatt.
 - Kontrollera att alla låsmekanismer är på plats och fungerar korrekt.

2. Användning av Backpacker Stock:

- Justera kindstödet för att passa dina preferenser för bästa sikte.
- Använd MLOKfästen på förhandtaget för att fästa tillbehör.
- Kontrollera att den halkfria gummibakplattan är korrekt installerad för att säkerställa komfort under skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av plast och polymermaterial.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du tar dig tid att läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är av största vikt.

Návod k bezpečnému použití pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Magpul PC Backpacker Stock pro Ruger PC Carbine. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální přenosnost a funkčnost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně nainstalována a zda všechny součásti fungují správně.
- Nikdy nepoužívejte zbraň, pokud je poškozená nebo neúplná.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně vždy dodržujte místní zákony a předpisy.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete z důvěryhodných a certifikovaných webových stránek.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Při instalaci nebo demontáži se ujistěte, že máte výrobek na stabilním a čistém povrchu.
- Při střelbě noste ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a příslušenství.
- Odstraňte původní pažbu z Ruger PC Carbine.
- Nainstalujte Magpul Backpacker Stock podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění bezpečně utaženy.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost zbraně.
- Ujistěte se, že je zásobník správně umístěn a zajištěn.
- Při střelbě mějte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Pokud dojde k zablokování, okamžitě přestaňte střílet a zkontrolujte zbraň.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci zbraní a souvisejících dílů.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zvažte recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k

dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali Magpul PC Backpacker Stock. Bezpečné používání je naší prioritou!