

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS - PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE FDE

A Backpacker Stock for Your Ruger PC Carbine

When the Backpacker Stock first emerged for the popular Ruger 10/22®, enthusiasts flocked to the streamlined design that made takedown models of the 10/22 easy to carry. Now, that same functionality is available to owners of the Ruger PC Carbine®, which operates with the same quick-takedown mechanism as the 10/22. This Magpul Backpacker Stock provides ultimate portability and provides many of the same features found in the original X-22 Backpacker. You'll find the same interface that locks the two separate halves of the gun together for transport and storage, and there are M-LOK attachment slots on the forend that make adding accessories a breeze. Ruger® models equipped with chassis and/or tubular handguards utilize a Modular Handguard Mount which will need to be replaced by the end user with a standard Takedown Block in order to mount the Magpul Forend. Each Magpul PC Carbine® Backpacker Stock includes two storage locations, one found in the water-resistant grip and the other in the cheek riser that accommodates storage for a single pistol magazine. The size of this rear compartment will accommodate magazines up to the size of Magpul's PMA 21 GL9. This drop-in stock fit is designed to work with PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W, and there are interchangeable cheek risers that will work for mounted optics. A non-slip rubber butt pad ensures shooting comfort, and you can add an additional 3/8-inch insert to adjust the length-of-pull.



Attributes

- Name: PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100055447
- Mfr. No.: MAG1076-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: PC Carbine
- Weight: 1.31 lbs
- Delivery weight: 0.966kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 546mm
- UPC: 840815130710

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK](#)
- [English: RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Magpul PC® Backpacker](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE FDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pažby Magpul PC Backpacker pro Ruger PC Carbine](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK, hergestellt von MAGPUL. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur mit dem RUGER PC Carbine® kompatible Zubehörteile.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit dem RUGER PC Carbine® schießen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um Sie herum sicher ist und dass keine unbefugten Personen in der Nähe sind, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Laden Sie die Waffe nur, wenn Sie bereit sind zu schießen, und entladen Sie sie sofort nach Gebrauch.
- Halten Sie den Lauf immer in eine sichere Richtung und niemals auf Personen oder Tiere.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob die Waffe ordnungsgemäß zusammengebaut und funktionsfähig ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation des Stocks beginnen.
- Entfernen Sie den bestehenden Stock der Waffe gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Montieren Sie den Magpul Backpacker Stock, indem Sie die Modular Handguard Mount verwenden. Ersetzen Sie den StandardTakedown Block, wenn Ihre Waffe mit einem Chassis und/oder Rohr Handschutz ausgestattet ist.
- Überprüfen Sie, ob der Stock sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.

Nutzung

- Verwenden Sie die Stauraumoptionen im Griff und in der Wangenauflage nur für die vorgesehenen Zwecke, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Fach im Griff und die Wangenauflage ordnungsgemäß geschlossen sind, um ein versehentliches Öffnen während der Benutzung zu vermeiden.
- Passen Sie die Länge des Abzugs an, indem Sie das 3/8 Zoll Insert verwenden, um den Komfort zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung des RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie Ihre Zeit beim Schießen!

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK. This safety instruction guide is designed to help you use the product safely and effectively while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the Ruger PC Carbine before using the Backpacker Stock.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Backpacker Stock for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm storage and transportation.
- In case of any malfunction or unusual behavior during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the Backpacker Stock.
- Do not exceed the recommended weight limits for accessories mounted on the stock.
- Use only compatible accessories with the MLOK attachment slots.
- Ensure that the stock is securely locked in place before transporting the firearm.
- Avoid exposing the Backpacker Stock to extreme temperatures or harsh chemicals that may degrade the material.
- Store the firearm in a secure location when not in use, and ensure that the Backpacker Stock is properly maintained.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove Existing Stock:** Ensure the firearm is unloaded. Follow the manufacturer's instructions to remove the existing stock from the Ruger PC Carbine.
2. **Attach the Backpacker Stock:** Align the Backpacker Stock with the receiver of the Ruger PC Carbine. Ensure that the stock is securely locked in place.
3. **Replace Modular Handguard Mount:** If applicable, replace the existing chassis or tubular handguards with a standard Takedown Block to mount the Magpul Forend.
4. **Check Security:** Verify that the stock is firmly attached and that all components are secured.

Usage

- **Loading the Firearm:** Ensure the firearm is unloaded before loading a magazine. Insert the magazine into the grip storage compartment or cheek riser as needed.
- **Adjusting Length of Pull:** If necessary, add the 3/8inch insert to adjust the length of pull for a comfortable shooting position.
- **Using the MLOK Slots:** Attach accessories to the MLOK slots as needed, ensuring that they are compatible and securely fastened.
- **Transporting the Firearm:** Always ensure the firearm is unloaded and the stock is securely locked in place before transportation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Backpacker Stock in accordance with local regulations for the disposal of polymer materials.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful substances.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour la Crosse Magpul PC® Backpacker

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Magpul PC® Backpacker pour votre Ruger PC Carbine. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'assurer que tu utilises ce produit de manière sûre et efficace. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler l'arme à feu avec précaution, comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la crosse.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec l'arme ou s'en approcher sans supervision.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse et des pièces pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas utiliser la crosse si elle présente des signes de dommages ou de défauts.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement la crosse Magpul PC® Backpacker avec des Ruger PC Carbines chambrés en 9 mm et .40 S&W.
- Assure-toi que tous les accessoires ajoutés via les emplacements de fixation MLOK sont correctement installés.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le transport d'accessoires.
- Ne modifie pas la crosse ou n'ajoute pas d'accessoires non approuvés par le fabricant.
- Utilise toujours des chargeurs compatibles et en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse :

- Retire la crosse d'origine de ton Ruger PC Carbine.
- Installe le support de gardemain modulaire si nécessaire.
- Fixe la crosse Magpul PC® Backpacker en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
- Assure-toi que la crosse est solidement fixée avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation de la Crosse :

- Vérifie que l'arme est déchargée avant chaque utilisation.
- Ajuste la longueur de tir en ajoutant ou en retirant le pad de crosse en caoutchouc si nécessaire.
- Utilise les emplacements de rangement pour stocker les chargeurs ou autres accessoires de manière sécurisée.
- Vérifie régulièrement que tous les éléments sont en place et en bon état avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la crosse ou ses composants dans des ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination appropriée des matériaux en polymère.
- Si la crosse est endommagée, contacte un centre de recyclage local qui accepte les plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la crosse Magpul PC® Backpacker, nous te recommandons de consulter le site web du fabricant ou de contacter un revendeur autorisé. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Ce guide de sécurité a été élaboré pour te protéger et t'aider à profiter de ton produit en toute sécurité. Prends le temps de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser la crosse. Reste vigilant et tire prudemment!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock per il tuo Ruger PC Carbine. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si utilizza il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock, assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Non tentare di modificare il prodotto o di utilizzarlo in modi non previsti dal produttore.
- Utilizza solo accessori compatibili e approvati per il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Backpacker Stock

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il vecchio stock seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock sull'arma.
- Fissa saldamente il stock utilizzando le viti fornite.
- Controlla che il stock sia fissato correttamente e non si muova.

2. Uso del Backpacker Stock

- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il sistema di bloccaggio per un trasporto sicuro.
- Sfrutta gli slot di attacco MLOK per aggiungere accessori come luci o impugnature.
- Utilizza gli spazi di stoccaggio per riporre i caricatori in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali ove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Magpul. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Magpul PC® Carbine Backpacker Stock. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE FDE

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les og følg alle instruksjoner nøye for å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at stokken er riktig festet før bruk for å unngå uhell.
- Unngå å bruke stokken til annet enn tiltenkt formål.
- Hold stokken og våpenet rent og godt vedlikeholdt for å sikre sikker drift.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten når du håndterer våpenet.
- Bruk alltid stokken i samsvar med produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av stokken:

- Fjern den eksisterende stokken fra Ruger PC Carbine ved å følge produsentens instruksjoner.
- Installer Magpul Backpacker Stock ved å feste den til våpenets chassis og/eller rørformede håndtak.
- Sørg for at alle festepunkter er sikre før du bruker våpenet.

2. Bruk av stokken:

- Når stokken er installert, kontroller at den er låst på plass.
- Bruk MLOK festepunktene på forenden for å legge til ønsket tilbehør.
- Juster lengden på grepet etter behov ved å bruke den ekstra 3/8tommers innsettingen som følger med stokken.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av plastmaterialer.
- Sørg for at produktet er tomt for eventuelle farlige materialer før avhending.
- Gjenbruk eller resirkuler deler der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte angående RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC

BACKPACKER STOCK, vennligst kontakt relevant myndighet eller produsentens kundeservice.

Vennligst vær oppmerksom på at det er viktig å følge alle sikkerhetsretningslinjer og lokale lover for å sikre en trygg og ansvarlig bruk av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z bronią Ruger PC Carbine®.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia broni lub obrażeń ciała.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny kolby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zawsze stosuj odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas strzelania.
- Nie używaj kolby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie modyfikuj kolby w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Kolby:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdemonstuj oryginalną kolbę, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Zamontuj Magpul Backpacker Stock, łącząc obie części zgodnie z instrukcją.
- Sprawdź, czy kolba jest prawidłowo zamocowana i stabilna przed użyciem.

2. Użytkowanie Kolby:

- Używaj kolby w sposób zgodny z przeznaczeniem, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa.
- W przypadku konieczności dodania akcesoriów, skorzystaj z dostępnych slotów MLOK.
- Regularnie kontroluj stan kolby oraz wszelkich mocowań i akcesoriów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- W przypadku, gdy kolba jest już nieużyteczna lub uszkodzona, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj kolby do zwykłych śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, należy skontaktować się z przedstawicielem producenta lub autoryzowanym dealerem.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy satysfakcji z

użytkowania!

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Denna produkt är utformad för att förbättra din Ruger PC Carbine och ge ökad portabilitet och funktionalitet. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger dig viktig information för säker användning, installation och avfallshantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning av produkten.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av vapnet.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är oladdat.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat när det inte används.
- Använd produkten endast med kompatibla modeller av Ruger PC Carbine.
- Var medveten om att det finns risker förknippade med användning av skjutvapen och följ alltid lokala lagar och förordningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Backpacker Stock:

- Ta bort den befintliga kolven från din Ruger PC Carbine.
- Kontrollera att chassit är i gott skick och fritt från skräp.
- Montera Magpul Backpacker Stock genom att följa dessa steg:
 - Anslut den bakre delen av kolven till chassit.
 - Lås fast den framre delen av kolven på plats.
 - Kontrollera att alla delar sitter ordentligt fast.

2. Användning av förvaringsutrymmen:

- Utnyttja det vattenavvisande greppet för att förvara små tillbehör.
- Använd höjningen på kindstödet för att förvara ett pistolmagasin.
- Kontrollera att förvaringsutrymmena är stängda och säkrade under transport.

3. Justering av kolvens längd:

- Använd den halkfria gummibakplattan för att justera längden på dragningen.
- Lägg till en extra 3/8tums insats om det behövs för optimal komfort.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och polymermaterial.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, överväg att återvinna den på en lämplig anläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK.

Návod k bezpečnému používání pažby Magpul PC Backpacker pro Ruger PC Carbine

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pažbu Magpul PC Backpacker pro Ruger PC Carbine. Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil přenosnost a funkčnost vaší zbraně. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte zde uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Používejte pouze originální součásti a příslušenství doporučené výrobcem.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se zbraní ve vaší oblasti.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je pažba správně namontována.
- Nepoužívejte pažbu, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti se zbraněmi.
- Při střelbě používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Ujistěte se, že máte dostatečný prostor pro střelbu a že se v okolí nenacházejí žádné osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž pažby:

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá.
- Odstraňte starou pažbu podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte Magpul PC Backpacker Stock podle přiloženého návodu.
- Zkontrolujte, zda je pažba pevně uchycena a správně umístěna.

2. Použití pažby:

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že máte správnou pozici pro střelbu a že pažba je pohodlně umístěna.
- Používejte úložné prostory na zásobníky a příslušenství podle potřeby.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte pažbu na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte pažbu suchým hadříkem a vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků.

Pokyny pro likvidaci

- Zajistěte, aby byl výrobek likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo již není použitelný, zlikvidujte ho odpovědně a ekologicky.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Magpul PC Backpacker Stock pro Ruger PC Carbine. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho výrobku.