

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS - PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE ODG

A Backpacker Stock for Your Ruger PC Carbine

When the Backpacker Stock first emerged for the popular Ruger 10/22®, enthusiasts flocked to the streamlined design that made takedown models of the 10/22 easy to carry. Now, that same functionality is available to owners of the Ruger PC Carbine®, which operates with the same quick-takedown mechanism as the 10/22. This Magpul Backpacker Stock provides ultimate portability and provides many of the same features found in the original X-22 Backpacker. You'll find the same interface that locks the two separate halves of the gun together for transport and storage, and there are M-LOK attachment slots on the forend that make adding accessories a breeze. Ruger® models equipped with chassis and/or tubular handguards utilize a Modular Handguard Mount which will need to be replaced by the end user with a standard Takedown Block in order to mount the Magpul Forend. Each Magpul PC Carbine® Backpacker Stock includes two storage locations, one found in the water-resistant grip and the other in the cheek riser that accommodates storage for a single pistol magazine. The size of this rear compartment will accommodate magazines up to the size of Magpul's PMA 21 GL9. This drop-in stock fit is designed to work with PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W, and there are interchangeable cheek risers that will work for mounted optics. A non-slip rubber butt pad ensures shooting comfort, and you can add an additional 3/8-inch insert to adjust the length-of-pull.



Attributes

- Name: PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE ODG
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100055449
- Mfr. No.: MAG1076-ODG
- Color: O.D. Green
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: PC Carbine
- Weight: 1.31 lbs
- Delivery weight: 0.966kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 546mm
- UPC: 840815130741

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock](#)
- [English: RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK Consumer Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la crosse Backpacker Magpul PC Carbine](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC Carbine Backpacker Stock](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Polski: RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE ODG](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock entschieden hast. Dieser Stock wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Portabilität und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Stocks und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig sind.
- Halte den Stock und die Waffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock nur mit kompatiblen Modellen der Ruger PC Carbine®.
- Achte darauf, dass der Stock korrekt montiert ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Verwende nur die empfohlenen Zubehörteile und Ersatzteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Vermeide es, den Stock in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Materialschäden zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Stock und die Waffe frei von Schmutz und Verunreinigungen sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Stocks:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Stock, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montiere den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Achte darauf, dass alle Befestigungen fest angezogen sind.

2. Nutzung des Stocks:

- Halte die Waffe immer in einem sicheren und kontrollierten Bereich.
- Verwende den rutschfesten Gummischulterstütze für zusätzlichen Komfort während des Schießens.
- Achte darauf, dass du die Waffe mit dem richtigen Kaliber (9mm oder .40 S&W) verwendest.
- Nutze die Stauraumoptionen im Griff und in der Wangenauflage verantwortungsbewusst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den RUGER PC® Carbine Backpacker Stock nicht im Hausmüll. Informiere dich über spezielle Sammelstellen für Kunststoffabfälle oder wende dich an den örtlichen Entsorgungsdienst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu Sicherheit und Gebrauch des RUGER PC® Carbine Backpacker Stocks wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards und gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK

Consumer Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always handle firearms and firearm accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the Backpacker Stock and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Backpacker Stock for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Backpacker Stock with Ruger PC Carbines that are chambered in 9mm and .40 S&W.
- Ensure that the stock is properly secured before use to prevent accidental detachment.
- Be cautious when adjusting the lengthofpull using the 3/8inch insert. Ensure the insert is securely in place.
- Avoid using the stock with any modifications or accessories that are not approved by the manufacturer.
- Always check that the firearm is unloaded before installing or removing the Backpacker Stock.
- Use the nonslip rubber butt pad to ensure a secure shoulder fit during shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Backpacker Stock:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove any existing stock according to the manufacturer's instructions.
- Align the Backpacker Stock with the receiver of the Ruger PC Carbine.
- Secure the stock in place using the appropriate mounting hardware.
- Confirm that the stock is locked in position and does not move.

2. Usage of the Backpacker Stock:

- Adjust the lengthofpull as needed by inserting or removing the 3/8inch insert.
- Store magazines in the designated storage locations within the grip and cheek riser.
- Utilize the MLOK attachment slots for adding accessories as needed.
- Ensure that the firearm is properly maintained and cleaned after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Backpacker Stock in accordance with local regulations for plastic waste.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents accidental use by unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour la crosse Backpacker Magpul PC Carbine

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Backpacker Magpul PC Carbine pour votre Ruger PC Carbine. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (UE).

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou des personnes qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse et des composants pour détecter les signes d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser la crosse si elle présente des fissures, des déformations ou d'autres défauts visibles.
- Ne jamais laisser le produit à la portée des enfants.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des chargeurs et des munitions compatibles avec le Ruger PC Carbine.
- Ne pas modifier la crosse ou ses composants, car cela peut compromettre la sécurité.
- Lors de l'installation, assuretoi que toutes les pièces sont correctement fixées et sécurisées.
- Lorsque tu transportes le carabine, utilise une housse appropriée pour éviter les chocs et les dommages.
- Prends soin de ne pas bloquer les emplacements de fixation MLOK lors de l'ajout d'accessoires.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation de la crosse Backpacker

1. **Préparation:** Assuretoi que le Ruger PC Carbine est déchargé et sécurisé.
2. **Retrait de l'ancienne crosse:**
 - Utilise un outil approprié pour retirer la crosse d'origine.
 - Suis les instructions du fabricant pour le démontage.
3. **Installation de la crosse Backpacker:**
 - Positionne la crosse Magpul sur le châssis du carabine.
 - Assuretoi que la crosse est bien alignée avec le mécanisme de démontage rapide.
 - Fixe la crosse en suivant les instructions fournies par Magpul.
4. **Vérification:** Une fois installée, vérifie que la crosse est solidement fixée et qu'elle fonctionne correctement.

Utilisation de la crosse Backpacker

- Utilise le compartiment de rangement pour stocker un chargeur de pistolet et d'autres petits accessoires.
- Ajuste le pad de crosse pour un confort optimal lors du tir.
- Si nécessaire, ajoute un insert de 3/8 pouces pour ajuster la longueur de tir.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas la crosse dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si possible, recycle le produit conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésitez pas à contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC Carbine Backpacker Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul PC Carbine Backpacker Stock. Questo prodotto è progettato per migliorare la portabilità e la funzionalità del tuo Ruger PC Carbine. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni sui requisiti di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e lo smaltimento, e informazioni di contatto per ulteriori supporti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero come supporto per il Ruger PC Carbine.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami del prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Magpul PC Carbine Backpacker Stock se noti segni di usura o danni.
- Assicurati che il Ruger PC Carbine sia correttamente montato e sicuro prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il compartimento di stoccaggio con più di un caricatore per pistola.
- Utilizza solo caricatori compatibili con le specifiche indicate nella guida del prodotto.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni acustiche durante l'uso del tuo Ruger PC Carbine.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Magpul PC Carbine Backpacker Stock:

- Rimuovi il vecchio stock dal Ruger PC Carbine seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati di avere il Modular Handguard Mount se il tuo modello ha chassis o guancette tubolari.
- Sostituisci il Modular Handguard Mount con un standard Takedown Block.
- Posiziona il Magpul PC Carbine Backpacker Stock sul Ruger PC Carbine e assicurati che sia ben fissato.
- Verifica che il sistema di bloccaggio funzioni correttamente.

2. Utilizzo del Magpul PC Carbine Backpacker Stock:

- Controlla che il caricatore sia correttamente inserito nel compartimento di stoccaggio.
- Regola il pad di gomma antiscivolo per garantire il massimo comfort durante il tiro.
- Se necessario, aggiungi un inserto di 3/8 di pollice per regolare la lunghezza dell'impugnatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e dei componenti del prodotto.
- Contatta il tuo comune o un centro di smaltimento autorizzato per informazioni specifiche sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Magpul PC Carbine Backpacker Stock. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Brukerhåndbok for RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Dette produktet er designet for å gi maksimal bærbarhet og funksjonalitet for Ruger PC Carbine®. Vennligst les denne brukerhåndboken nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader på produktet.
- Unngå bruk av produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Hold produktet og tilbehør unna brennbare materialer.
- Ved eventuelle ulykker eller skader, rapporter dette til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hansker og vernebriller når du håndterer produktet.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre skade.
- Sørg for at produktet er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Kontroller at alle festepunkter er sikre før du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Backpacker Stock:

- Fjern den eksisterende stokken fra Ruger PC Carbine®.
- Installer Magpul Backpacker Stock ved å følge disse trinnene:
 - Plasser stokken på chassiset.
 - Sørg for at den raske nedtakingsmekanismen er korrekt låst.
 - Kontroller at alle MLOK festepunkter er sikre og på plass.

2. Bruk av lagringssteder:

- Lagre magasiner i de spesifikke lagringsrommene i grepet og kinnstøtten.
- Sørg for at magasinet er sikkert på plass før transport.

3. Justering av kinnstøtte:

- For å justere lengden på grepet, fjern den sklisiske gummibakplaten.
- Legg til en ekstra 3/8tommers innsetting om nødvendig.

4. Vedlikehold:

- Rengjør stokken regelmessig med en myk klut.
- Unngå bruk av sterke kjemikalier som kan skade materialet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er fjernet og at produktet er utilgjengelig for barn før det kastes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende sikkerhet og bruk av RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK, vennligst kontakt produsenten eller den autoriserte forhandleren.

Vennligst vær oppmerksom på at denne håndboken er utformet for å oppfylle EU General Product Safety Regulation (GPSR) og gir viktig informasjon for sikker bruk av produktet. Din sikkerhet er vår prioritet, så vær oppmerksom på retningslinjene og følg dem nøye.

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS

MAGPUL PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE ODG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Magpul PC Backpacker Stock do Ruger PC Carbine. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przechowuj broń w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny sprzętu przed każdym użyciem.
- Zawsze traktuj broń jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że jest pusta.
- Zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma osób w pobliżu, gdy strzelasz.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Magpul PC Backpacker Stock jest prawidłowo zamontowany przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, do którego nie został zaprojektowany.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone i nie ma luzów.
- Zwracaj uwagę na oznaki zużycia lub uszkodzenia; w razie potrzeby wymień uszkodzone części.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Ruger PC Carbine jest w trybie zabezpieczonym i niezaładowany.
- Zdejmij oryginalną kolbę, jeśli jest zainstalowana.
- Zamontuj Magpul PC Backpacker Stock, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

2. Użycie

- Po zamontowaniu kolby, upewnij się, że jest stabilna i gotowa do użytku.
- Przechowuj akcesoria w dostępnych schowkach, aby zwiększyć mobilność.
- Używaj slotów MLOK do montażu dodatkowych akcesoriów, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Zawsze usuwaj baterie i inne akcesoria w sposób odpowiedzialny.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z Magpul PC Backpacker Stock dla Ruger PC Carbine. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych doświadczeń strzeleckich.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Denna produkt är utformad för att ge optimal portabilitet och funktionalitet för din Ruger PC Carbine. För att säkerställa säker användning och för att undvika skador, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning av produkten.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar Backpacker Stock.
- Använd alltid skyddsglasögon vid användning av vapnet.
- Se till att alla fästen och komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för att hantera vapnet säkert.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Backpacker Stock:

- Ta bort den befintliga kolven från Ruger PC Carbine.
- Montera den nya Magpul Backpacker Stock genom att följa instruktionerna i produktens manual.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av förvaringsutrymmen:

- Använd det vattenavvisande greppet för att förvara små föremål.
- Förvara ett pistolmagasin i kindstödet höjning, se till att det är ordentligt på plats.

3. Justering av längd på dragningen:

- För att justera längden på dragningen, lägg till en 3/8tums insats om det behövs.
- Kontrollera att gummibakplattan är korrekt installerad för att säkerställa skjutkomfort.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa att produkten kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn alla delar som kan återvinnas i enlighet med lokala regler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Håll alltid produktens manual tillgänglig för framtida referens.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Úvod

Gratulujeme k zakoupení RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální přenosnost a funkčnost. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte pokynům výrobce.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečném stavu a je správně zajištěna.
- Při manipulaci s produktem vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Zabraňte přístupu dětí a zranitelných osob k produktu.
- Při používání produktu se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném a povoleném místě pro střelbu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně namontována a zda je Backpacker Stock v dobrém stavu.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci a používání výrobku se ujistěte, že jsou všechny součásti správně upevněny.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi, včetně nošení ochranných brýlí a sluchátek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně zajištěná.

2. Instalace Backpacker Stock:

- Odstraňte stávající pažbu z Ruger PC Carbine.
- Podle pokynů výrobce připevněte Magpul Backpacker Stock na zbraň.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

3. Používání Backpacker Stock:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je Backpacker Stock správně namontován.
- Ujistěte se, že máte k dispozici dostatek místa pro bezpečné a pohodlné střelby.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte Backpacker Stock na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte a udržujte produkt podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti produktu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Materiály jako polymer by měly být recyklovány, pokud je to možné.
- Nikdy neodhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Tento návod a bezpečnostní pokyny splňují požadavky na bezpečnost podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK.