

AR .308 APOLLO LR COMPENSATOR 6.5 - 6.5 APOLLO LR COMPENSATOR 5/8X24

Long-Range Muzzle Control for Your 6.5 AR Platform

The Ultradyne 6.5 Apollo LR Compensator 5/8"x24 is the premier long-range compensator. Nothing is more frustrating for you, the long-range shooter, than having your shot follow-up messed up because you can't see bullet splash or stay on target because of muzzle rise or gas distortion. The Ultradyne 6.5 Apollo LR Compensator fixes both of these problems. First, the gases are diverted away from the line of sight of the shooter, so you can see bullet travel and impact clearly. Also aiding in staying on target is the drastic reduction of recoil and muzzle rise that can so often make it hard to get back to where you want to be. Shoot with confidence. CNC machined in the USA Stainless steel construction Rated for 6.5 Creedmoor, 6.5 Grendel, 6.5 PRC, .264 Win Mag, 6.5 Rem Mag, .260 Rem, 6.5x284 Norma, 26 Nosler, 6mm BR, 6mm PPC, 6.5x47 Lapua, .25-06 Rem, .257 Roberts, .257 Wby Mag, .243 WSSM The Ultradyne 6.5 Apollo LR Compensator installs fast, because the timing nut is included.



Attributes

- Name: 6.5 APOLLO LR COMPENSATOR 5/8X24
- Manufacturer: ULTRADYNE USA
- Product no.: 100061518
- Mfr. No.: UD11180
- Caliber: 265/6.5 mm (.265)
- Finish: Black
- Make: AR .308
- Material: Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 850011462157

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ultradyne 6.5 Apollo LR Kompensator](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AR .308 Apollo LR Compensator](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur AR .308 APOLLO LR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore AR .308 APOLLO LR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR .308 APOLLO LR KOMPENSATOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompenatora Ultradyne 6.5 Apollo LR](#)
- [Suomi: Ultradyne 6.5 Apollo LR Compensator Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den Ultradyne 6.5 Apollo LR Kompensator

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Ultradyne 6.5 Apollo LR Kompensators. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um Ihnen ein besseres Schießerlebnis zu bieten, indem er Rückstoß und Mündungsaufschlag reduziert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Kompensator nur mit den empfohlenen Kalibern verwendet wird: 6.5 Creedmoor, 6.5 Grendel, 6.5 PRC, .264 Win Mag, 6.5 Rem Mag, .260 Rem, 6.5x284 Norma, 26 Nosler, 6mm BR, 6mm PPC, 6.5x47 Lapua, .2506 Rem, .257 Roberts, .257 Wby Mag, .243 WSSM.
- Verwenden Sie den Kompensator nur auf Schusswaffen, die für den Einsatz mit einem 5/8"24 Gewinde ausgelegt sind.
- Halten Sie den Kompensator und die Schusswaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Kompensator auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Beschädigungen darf der Kompensator nicht mehr verwendet werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, bevor Sie den Kompensator verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Kompensator ordnungsgemäß installiert ist, um ein Verstopfen oder eine Fehlfunktion zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass der Kompensator die Sicht auf die Flugbahn und den Aufprall der Geschosse verbessern soll; jedoch sollten Sie niemals die Sicherheit und Kontrolle über die Waffe aus den Augen verlieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Kompensators:

- Reinigen Sie das Gewinde der Mündung Ihrer Waffe gründlich, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Schrauben Sie den Ultradyne 6.5 Apollo LR Kompensator vorsichtig auf das Gewinde der Mündung, bis er fest sitzt.
- Verwenden Sie die mitgelieferte TimingMutter, um die korrekte Positionierung des Kompensators zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Kompensator nicht überdreht wird.

2. Benutzung des Kompensators:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie sie laden.
- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein und zielen Sie sicher, bevor Sie den Abzug betätigen.
- Beobachten Sie die Flugbahn und den Aufprall der Geschosse, um die Leistung des Kompensators zu bewerten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Kompensators sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Ultradyn 6.5 Apollo LR Kompensators wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich immer an die besten Praktiken und gesetzlichen Vorschriften, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the AR .308 Apollo LR Compensator

Introduction

Thank you for choosing the Ultradyne 6.5 Apollo LR Compensator. This product is designed to enhance your shooting experience by minimizing muzzle rise and improving visibility of bullet travel. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the safe handling and operation of firearms before using this compensator.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the compensator and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use this compensator with ammunition that exceeds the specified calibers.
- Regularly inspect the compensator for wear or damage before each use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the area around you is clear of obstructions and bystanders before firing.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop for your shots.
- Do not modify the compensator in any way, as this may compromise its safety and performance.
- If you experience any unusual noise or recoil while shooting, cease use immediately and inspect the compensator.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before installation, ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Muzzle Device:** If applicable, remove any existing muzzle device from your firearm using the appropriate tools.
3. **Install the Compensator:**
 - Align the compensator with the threads on the muzzle of your firearm.
 - Handtighten the compensator onto the muzzle.
 - Use the included timing nut to secure the compensator in place. Ensure it is snug but do not overtighten.
4. **Check Alignment:** Verify that the compensator is aligned correctly and does not obstruct the line of sight.

Usage

- After installation, conduct a function check to ensure that the compensator is securely attached.
- When ready to shoot, assume a stable shooting position and ensure your grip is secure.
- Focus on your target and be aware of the compensator's effect on recoil and muzzle rise.
- After shooting, inspect the compensator for any signs of wear or damage before subsequent use.

Disposal Instructions

- When disposing of the compensator, follow local regulations regarding the disposal of metal products.

- If the compensator is damaged or no longer functional, consider recycling it at a facility that accepts metal scrap.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ultradyn 6.5 Apollo LR Compensator, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your Ultradyn 6.5 Apollo LR Compensator. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Compensateur AR .308 APOLLO LR

Introduction

Le compensateur Ultradyn 6.5 Apollo LR est conçu pour améliorer votre expérience de tir à longue distance. Cet appareil réduit le recul et le soulèvement du canon, vous permettant de rester sur votre cible. Cependant, il est essentiel de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est installé correctement avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser le compensateur avec des munitions non compatibles.
- Évitez d'utiliser le compensateur dans des conditions de faible visibilité.
- Gardez le compensateur propre et inspectez-le régulièrement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais le compensateur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- Ne jamais pointer votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Assurez-vous que l'aire de tir est dégagée de tout obstacle et de toute personne non autorisée.
- Ne tirez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances.
- En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer le compensateur vous-même. Contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Compensateur

- Vérifiez que l'écrou de synchronisation est inclus avec le compensateur.
- Assurez-vous que le filetage de votre canon est compatible (5/824).
- Nettoyez le filetage du canon avant l'installation pour éviter les débris.
- Vissez le compensateur sur le canon jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Utilisez l'écrou de synchronisation pour sécuriser le compensateur.

2. Utilisation du Compensateur

- Avant de tirer, vérifiez que le compensateur est en place et sécurisé.
- Tirez avec une posture stable pour maximiser l'efficacité du compensateur.
- Observez le comportement de votre arme après chaque tir pour détecter tout problème.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le compensateur est endommagé, contactez un professionnel pour une évaluation appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur, veuillez consulter le site web de votre fournisseur ou le distributeur autorisé.

Conclusion

Le compensateur Ultradyne 6.5 Apollo LR est un outil précieux pour les tireurs à longue distance, mais la sécurité doit toujours être votre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez profiter de vos sessions de tir tout en minimisant les risques.

Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore AR .308 APOLLO LR

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Ultradyn 6.5 Apollo LR 5/8"x24. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile e garantire una migliore visibilità durante il tiro a lungo raggio. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco e degli accessori.
- Conserva il compensatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il compensatore con munizioni non compatibili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il compensatore sia correttamente installato e serrato prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di modificare il compensatore in alcun modo.
- Evita di sparare in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o forte vento, che possono influenzare la precisione.
- Fai attenzione ai gas di scarico devianti, che possono essere caldi e potenzialmente pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Compensatore:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi i copri filetti dall'estremità della canna.
- Avvita il compensatore sul filetto della canna (5/824) fino a quando è ben serrato.
- Utilizza il dado di temporizzazione incluso per garantire una corretta installazione.
- Controlla che il compensatore sia allineato correttamente con la linea di mira.

2. Utilizzo del Compensatore:

- Dopo aver installato il compensatore, carica il tuo fucile con munizioni compatibili (6.5 Creedmoor, 6.5 Grendel, ecc.).
- Posizionati in una posizione stabile e sicura per il tiro.
- Mira e spara, osservando attentamente il percorso e l'impatto del proiettile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il compensatore nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.
- Se il compensatore è danneggiato e non può più essere utilizzato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a disposizione per una migliore assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il compensatore Ultradyne 6.5 Apollo LR in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto di alta qualità che soddisfi le tue esigenze di tiro a lungo raggio.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR .308 APOLLO LR KOMPENSATOR

Introduksjon

Takk for at du valgte Ultradyne 6.5 Apollo LR Kompensator. Denne kompensatoren er designet for å forbedre din langdistanse skyteopplevelse ved å redusere rekyl og munningsheving. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke kompensatoren i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.
- Oppbevar kompensatoren utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Rapportere eventuelle unsafe produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselvern når du skyter.
- Unngå å bruke kompensatoren med ammunisjon som overstiger anbefalte spesifikasjoner.
- Sørg for at våpenet er i korrekt tilstand og har blitt inspisert før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og sørg for at det ikke er personer i nærheten som kan bli skadet ved avfiring.
- Unngå å bruke kompensatoren hvis den viser tegn på skade eller slitasje.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og at det ikke er ammunisjon i kammeret.
- Fjern den eksisterende kompensatoren eller munningsbremsen fra våpenet.
- Rengjør gjengene på løpet før installasjon av den nye kompensatoren.
- Skru Ultradyne 6.5 Apollo LR Kompensator på løpet med medfølgende timingmutter.
- Stram kompensatoren forsiktig for å sikre at den sitter godt, men unngå overstramming.

2. Bruk:

- Når kompensatoren er installert, kan du begynne å bruke våpenet som vanlig.
- Observer kulebevegelse og treff tydelig, takket være den reduserte gassforvrengningen.
- Vær oppmerksom på at rekyl og munningsheving vil være redusert, noe som gir en bedre opplevelse ved langdistanse skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Når kompensatoren ikke lenger er i bruk, må den kastes i samsvar med lokale miljøforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avfallshåndtering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av Ultradyne 6.5 Apollo LR Kompensator,

vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres nettside for mer informasjon.

Merk: Denne veiledningen er utarbeidet for å sikre at du får en trygg og effektiv opplevelse med produktet. Vennligst oppbevar denne veiledningen for fremtidig referanse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompenatora Ultradyne 6.5 Apollo LR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompenatora Ultradyne 6.5 Apollo LR. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o strzelcach długodystansowych, aby zminimalizować odrzut i ułatwić powrót do celu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj kompenatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas strzelania.
- Upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od osób postronnych i przeszkód.
- Regularnie sprawdzaj stan kompenatora i broni, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem kompenatora upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany.
- Nie używaj kompenatora z amunicją, która nie jest zgodna z jego specyfikacją.
- Nie modyfikuj kompenatora ani nie używaj go w sposób, do którego nie został zaprojektowany.
- Utrzymuj kompenator w czystości, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
2. Zdejmij istniejący kompenator lub tłumik, jeśli jest obecny.
3. Nałóż kompenator Ultradyne 6.5 Apollo LR na gwint lufy.
4. Użyj dołączonej nakrętki ustalającej, aby zabezpieczyć kompenator na miejscu.
5. Sprawdź, czy kompenator jest prawidłowo zamocowany, wykonując delikatne ruchy ręką.

Użytkowanie

- Upewnij się, że masz odpowiednią postawę strzelecką przed oddaniem strzału.
- Strzelaj w kontrolowany sposób, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.
- Po każdym strzale sprawdzaj, czy kompenator pozostaje na swoim miejscu i nie wykazuje oznak uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kompenator zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli kompenator jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompenatora Ultradyne 6.5 Apollo LR, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, który może udzielić wsparcia i informacji na temat produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Życzymy udanych i bezpiecznych strzałów!

Ultradyne 6.5 Apollo LR Compensator

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ultradyne 6.5 Apollo LR Compensatorin käyttöohjeeseen. Tämä kompensaattori on suunniteltu parantamaan pitkän matkan ampumakokemusta vähentämällä suun nousua ja rekyä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja käyttöohjeita. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Älä käytä kompensattoria, jos se on vaurioitunut tai jos siihen liittyy epäilyksiä turvallisuudesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaratilanteita.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kompensattorin asennusta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä ampumista alueilla, joissa saattaa olla muita ihmisiä tai eläimiä lähellä.
- Käytä vain suositeltuja kalipereita tuotteen kanssa: 6.5 Creedmoor, 6.5 Grendel, 6.5 PRC, .264 Win Mag, 6.5 Rem Mag, .260 Rem, 6.5x284 Norma, 26 Nosler, 6mm BR, 6mm PPC, 6.5x47 Lapua, .2506 Rem, .257 Roberts, .257 Wby Mag, .243 WSSM.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha kompensaattori tai suujarru, jos sellainen on asennettuna.
3. Puhdista kierreosa huolellisesti.
4. Asenna Ultradyne 6.5 Apollo LR Compensator kierreosaan.
5. Kiristä asennusmutteri, joka tulee pakkauksen mukana, varmistaen, että kompensaattori on tukevasti paikallaan.
6. Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki on kunnossa ja että kompensaattori on turvallisesti kiinni.

Käyttö

- Aseta ase tukevasti olkapäälle ja varmista, että ote on turvallinen.
- Tarkista, että ampumapaikka on turvallinen.
- Käynnistä laukaus ja seuraa luodin kulkua kompensattorin avulla.
- Pidä huolta, että olet tietoinen ympäristöstäsi ampumisen aikana.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätekeskuksiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Yhteenveto

Ultradyne 6.5 Apollo LR Compensator on suunniteltu parantamaan ampumakokemusta ja turvallisuutta. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön. Muista tarkistaa tuotteen kunto säännöllisesti ja pidä se puhtaana ja hyvässä kunnossa.