

GUNRUNNER PACK - MILITARY GREEN

Hike Your Hunting Gear in With Ease

The Eberlestock H2 Gunrunner Pack is tailor-made for back country hunters looking for a simple, lightweight bag that can handle everything they need to get to their hunting grounds, firearm included. The Eberlestock H2 Gunrunner Pack provides just enough space for personal gear while allowing users to keep their rifle stowed in the bag yet easily accessible when a quick shot is needed. The main compartment allows for enough food and clothing for a day's worth of hard hunting. Comes in loden, skye, military green, mountain and dry earth colors Provides 1,000 cubic-inches of storage space Weight: 3.9 pounds Dimensions: 19 inches x 12 inches x 7 inches The Eberlestock H2 Gunrunner Pack can be used with separate hydration systems and is not designed for hiking meat out from hunting grounds.



Attributes

- Name: GUNRUNNER PACK - MILITARY GREEN
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 100080011
- Mfr. No.: H2MJ
- Color: Military Green
- Cubic Inches: 1000
- Dimensions: 22" x 10" x 7"
- Size: Medium
- Weight: 3.8 lbs
- Delivery weight: 1.814kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 635mm
- UPC: 812028013883

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Eberlestock H2 Gunrunner Pack](#)
- [English: Eberlestock H2 Gunrunner Pack Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mochila GUNRUNNER PACK EBERLESTOCK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Eberlestock H2 Gunrunner Pack](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GUNRUNNER PACK EBERLESTOCK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání batohu Eberlestock H2 Gunrunner](#)

Sicherheitshinweise für den Eberlestock H2 Gunrunner Pack

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Eberlestock H2 Gunrunner Packs in Militärgrün! Dieser Rucksack wurde speziell für Jäger im Hinterland entwickelt und bietet eine praktische und sichere Möglichkeit, Ihre Ausrüstung zu transportieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Rucksack vor der ersten Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Rucksack von Kindern fern, da er Teile enthält, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Stellen Sie sicher, dass alle Reißverschlüsse und Schnallen ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor Sie sich in unwegsames Gelände begeben.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Rucksacks und der Tragegurte.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, den Rucksack über das zulässige Gewicht hinaus zu beladen (maximal 3,9 Pfund).
- Lagern Sie Ihre Feuerwaffe immer sicher im Rucksack und stellen Sie sicher, dass sie nicht versehentlich ausgelöst werden kann.
- Halten Sie den Rucksack trocken, um Schimmel und Bakterienbildung zu vermeiden.
- Verwenden Sie separate Hydratationssysteme gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, den Rucksack nicht zum Transport von Wildfleisch zu verwenden, da dies nicht vorgesehen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Packen Sie den Rucksack mit der schwersten Ausrüstung unten und leichteren Gegenständen oben, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Gurte und Schnallen straff angezogen sind, um ein Verrutschen des Rucksacks während der Nutzung zu verhindern.
- Nutzen Sie die Hauptfächer für Lebensmittel und Kleidung, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu erreichen.
- Bei Bedarf können Sie zusätzliche Taschen oder Zubehörteile an den vorgesehenen Halterungen anbringen.
- Verwenden Sie den Rucksack nicht, wenn er beschädigt ist. Überprüfen Sie ihn regelmäßig auf Risse oder Abnutzungserscheinungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Rucksack gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle nicht biologisch abbaubaren Teile, wenn möglich, und recyceln Sie diese.
- Entsorgen Sie den Rucksack nicht in der Natur; verwenden Sie stattdessen geeignete Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit des Eberlestock H2 Gunrunner Packs wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle

Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsvoll zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Eberlestock H2 Gunrunner Pack entschieden haben. Genießen Sie Ihre nächsten Abenteuer in der Natur!

Eberlestock H2 Gunrunner Pack Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Eberlestock H2 Gunrunner Pack. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure your safe and effective use of the pack. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always inspect the pack for any signs of damage or wear before each use.
- Ensure that all zippers and straps are functioning properly.
- Do not overload the pack beyond its capacity of 1,000 cubic inches.
- Keep the pack away from sharp objects to avoid punctures.
- Store the pack in a cool, dry place when not in use.
- Avoid exposure to extreme temperatures and direct sunlight for prolonged periods.
- Use the pack only for its intended purpose: carrying personal gear and firearms during hunting activities.

Specific Safety Precautions for Use

- When carrying a firearm in the pack, ensure it is unloaded and properly secured.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm transport and storage.
- Use caution when accessing your firearm from the pack; ensure you are in a safe location.
- Be aware of your surroundings when using the pack in backcountry areas.
- Avoid using the pack in wet conditions if it is not designed for waterproofing.
- Ensure that all personal gear is securely packed to prevent shifting during use.

Instructions for Installation and Usage

• Packing the Gunrunner Pack:

- Open the main compartment and place your personal gear inside.
- Ensure that the rifle is stowed in the designated area, ensuring it is secure.
- Close all zippers and check that the pack is properly sealed.

• Wearing the Pack:

- Adjust the shoulder straps to fit your body comfortably.
- Ensure the pack is balanced and does not shift while walking.
- Use the sternum strap for added stability.

• Accessing Gear:

- When you need to access your gear, find a safe spot to stop.
- Unzip the compartments carefully to avoid snagging.

• Cleaning and Maintenance:

- Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Do not machine wash or submerge in water.
- Inspect all straps and zippers regularly for wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the pack in accordance with local regulations.
- If the pack is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not burn the pack as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Eberlestock H2 Gunrunner Pack, please refer to the official Eberlestock website or your point of purchase for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your time in the great outdoors with the Eberlestock H2 Gunrunner Pack!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mochila GUNRUNNER PACK EBERLESTOCK

Introducción

Gracias por elegir la mochila Eberlestock H2 Gunrunner. Esta mochila está diseñada para cazadores de montaña que buscan una solución ligera y eficiente para llevar su equipo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la mochila esté en buen estado antes de cada uso. Revisa si hay daños visibles o partes desgastadas.
- Utiliza la mochila solo para el propósito previsto: llevar equipo de caza y no para transportar carne desde los terrenos de caza.
- Mantén la mochila fuera del alcance de niños y grupos vulnerables cuando no esté en uso.
- Si sientes que la mochila está dañada o si experimentas algún problema durante su uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Armas de Fuego:** Asegúrate de que el rifle esté siempre en una posición segura dentro del compartimento designado. Nunca manipules el arma mientras la mochila esté en movimiento.
- **Carga de la Mochila:** No excedas el peso recomendado de la mochila. La mochila Eberlestock H2 Gunrunner tiene un peso de 3.9 libras y un espacio de almacenamiento de 1,000 pulgadas cúbicas. Asegúrate de distribuir el peso de manera uniforme.
- **Condiciones Meteorológicas:** Evita el uso de la mochila en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer tu seguridad o la integridad del equipo.
- **Hidratación:** Aunque la mochila se puede usar con sistemas de hidratación, asegúrate de que el sistema esté correctamente instalado y que no haya fugas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Equipo:

- Abre el compartimento principal de la mochila.
- Coloca tu equipo personal, asegurándote de que el rifle esté en el compartimento designado.
- Cierra el compartimento de manera segura para evitar que el equipo se caiga.

2. Ajuste de las Correas:

- Coloca la mochila sobre tus hombros y ajusta las correas para un ajuste cómodo.
- Asegúrate de que la mochila esté bien ajustada a tu espalda y que no se deslice.

3. Uso de Sistemas de Hidratación:

- Si utilizas un sistema de hidratación, asegúrate de que esté correctamente conectado y que el tubo de bebida esté accesible.
- Revisa regularmente el sistema de hidratación para detectar posibles fugas.

4. Acceso Rápido al Rifle:

- Practica el acceso rápido a tu rifle mientras la mochila está puesta. Esto es crucial para situaciones

de caza.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil de la mochila, asegúrate de deshacerte de ella de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos textiles y otros materiales.
- Si es posible, considera la opción de reciclar la mochila o donar si está en buenas condiciones.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas adicionales sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte con preguntas relacionadas con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu mochila Eberlestock H2 Gunrunner.

Guide de Sécurité pour le Eberlestock H2 Gunrunner Pack

Introduction

Merci d'avoir choisi le Eberlestock H2 Gunrunner Pack. Ce sac à dos est conçu pour les chasseurs en milieu sauvage, offrant un espace suffisant pour transporter votre équipement tout en gardant votre arme à feu facilement accessible. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité de 1 000 litres.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre votre sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Transport d'Armes à Feu:**
 - Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant de la placer dans le sac.
 - Utilisez des housses de protection pour éviter des dommages à l'arme et au sac.
- **Utilisation de Systèmes d'Hydratation:**
 - Vérifiez que le système d'hydratation est compatible avec le sac avant de l'utiliser.
- **Équipement Personnel:**
 - Rangez tous les équipements de manière sécurisée pour éviter qu'ils ne se déplacent pendant le transport.
- **Chasse:**
 - Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le sac en milieu sauvage.
 - Informez toujours un compagnon de chasse de vos intentions et de votre emplacement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Configuration du Sac:

- Ouvrez le compartiment principal en dézipant la fermeture éclair.
- Rangez votre équipement personnel, nourriture et vêtements à l'intérieur.
- Placez votre arme à feu dans le compartiment prévu à cet effet, en vous assurant qu'elle est sécurisée.

2. Ajustement des Sangles:

- Ajustez les sangles de manière à ce que le sac soit bien ajusté à votre dos.
- Assurez-vous que les sangles ne sont pas trop serrées pour éviter l'inconfort.

3. Utilisation du Système d'Hydratation:

- Insérez le réservoir d'hydratation dans le compartiment dédié.
- Faites passer le tube d'hydratation à travers l'ouverture prévue pour un accès facile.

4. Transport:

- Lorsque vous vous déplacez, gardez le sac bien équilibré sur votre dos.
- Évitez de courir ou de faire des mouvements brusques qui pourraient déséquilibrer le sac.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus le sac, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux.
- Si le sac est endommagé au point de ne plus être utilisable, envisagez de le retourner à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Eberlestock H2 Gunrunner Pack, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

Note Importante: Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le Eberlestock H2 Gunrunner Pack de manière sûre et efficace. Pour toute information supplémentaire, reportez-vous aux instructions fournies avec le produit et restez informé des mises à jour de sécurité.

Säkerhetsinstruktioner för GUNRUNNER PACK EBERLESTOCK

Introduktion

Tack för att du valt GUNRUNNER PACK från Eberlestock. Denna ryggsäck är designad för att vara lätt och funktionell, vilket gör den idealisk för jägare som behöver ett pålitligt sätt att transportera sitt vapen och utrustning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid ryggsäcken före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd endast ryggsäcken enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll ryggsäcken borta från barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll ryggsäcken ren och torkad för att förhindra mögel och andra skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd ryggsäcken på ett säkert sätt genom att se till att allt innehåll är korrekt förpackat och säkrat.
- Undvik att överbelasta ryggsäcken för att förhindra skador på både ryggsäcken och användaren.
- Kontrollera att vapnet är säkert förvarat och att det inte kan avfyras av misstag under transport.
- Använd alltid en vapenväska eller fodral för att skydda vapnet ytterligare.
- Var medveten om omgivningen och se upp för potentiella faror när du använder ryggsäcken i naturen.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa ryggsäcken:

- Placera vapnet i det avsedda facket och se till att det är ordentligt säkrat.
- Fördela vikten jämnt i ryggsäcken för att säkerställa stabilitet.
- Packa personliga tillhörigheter som kläder, mat och andra nödvändigheter i huvudfacket.

2. Justera axelremmarna:

- Justera axelremmarna så att ryggsäcken sitter bekvämt mot ryggen.
- Se till att remmarna inte är för lösa eller för tigha.

3. Använd ryggsäcken:

- Sätt på dig ryggsäcken genom att dra den över axlarna.
- Kontrollera att ryggsäcken sitter stadigt och är bekväm.
- Vid behov, justera remmarna för optimal passform.

4. Ta hand om ryggsäcken:

- Rengör ryggsäcken med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Låt ryggsäcken torka helt innan du förvarar den.

Avfallshanteringsanvisningar

- Om ryggsäcken inte längre är användbar, kassera den på ett miljövänligt sätt.

- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för råd om hur man korrekt återvinner eller kasserar ryggsäcken.
- Undvik att kasta ryggsäcken i vanliga sopor om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av GUNRUNNER PACK, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Eberlestock GUNRUNNER PACK. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání batohu Eberlestock H2 Gunrunner

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili batoh Eberlestock H2 Gunrunner. Tento batoh je navržen pro lovce v odlehlých oblastech a poskytuje kombinaci lehkosti a funkčnosti. Aby byl zajištěn bezpečný a efektivní provoz, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím batohu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Zkontrolujte batoh na jakékoliv viditelné poškození před každým použitím.
- Ujistěte se, že všechny přezky, zipy a švy jsou v dobrém stavu.
- Batoh je určen pouze pro nošení loveckého vybavení a osobních věcí. Nepoužívejte ho k přenášení masa z loveckých oblastí.
- Udržujte batoh mimo dosah dětí, pokud je nepoužíváte.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím batohu si zkontrolujte, zda je puška správně uložena a zabezpečena.
- Při nošení batohu se ujistěte, že je správně upevněn na zádech, aby nedošlo k jeho sklouznutí nebo pádu.
- Vyvarujte se přetížení batohu nad doporučenou hmotnost (3,9 liber).
- Při lovu se vždy řiďte místními zákony a předpisy o lovu.
- Pokud se batoh nebo jeho obsah poškodí, přestaňte ho používat a zkontrolujte příčinu poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava batohu:

- Otevřete hlavní komoru a zkontrolujte vnitřní prostor.
- Uložte své osobní vybavení a jídlo do hlavní komory.
- Ujistěte se, že puška je správně umístěna a zabezpečena.

2. Nastavení popruhů:

- Upravte ramenní popruhy tak, aby batoh pohodlně seděl na vašich zádech.
- Ujistěte se, že popruh kolem pasu je pevně utažen, aby se batoh stabilizoval.

3. Používání hydratačního systému:

- Batoh je kompatibilní se samostatnými hydratačními systémy.
- Ujistěte se, že hadička je správně umístěna a zabezpečena.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte batoh na známky opotřebení.
- Čistěte batoh podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Batoh Eberlestock H2 Gunrunner by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je batoh poškozen a již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

- Neponechávejte batoh na místech, kde by mohl představovat nebezpečí pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti a používání produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme, že jste zvolili Eberlestock H2 Gunrunner. Užívejte si svůj lov bezpečně a zodpovědně!