

GOLDEN BOY 22 S/L/LR LEVER ACTION RIFLE - HENRY REPEATING ARMS GOLDEN BOY 22 LR 20" BBL 16 ROUND WOOD

The Golden Boy rifle's awesome 20-inch blued octagonal barrel, American walnut stock, brass buttplate and gleaming Brasslite receiver will transport you back to the wild and wooley days of America's Old West, when Benjamin Tyler Henry designed the original Henry lever action rifle.



Attributes

- Name: HENRY REPEATING ARMS GOLDEN BOY 22 LR 20" BBL 16 ROUND WOOD
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100300143
- Mfr. No.: H004
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 16+1-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Blue
- Front Sight: Fixed
- Length: 38.5"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry Repeating Arms
- Model: Goldenboy
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 6.75 lbs
- Delivery weight: 3.465kg
- UPC: 619835006004

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das GOLDEN BOY 22 S/L/LR Unterhebelrepetiergewehr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GOLDEN BOY 22 S/L/LR LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le FUSIL À LEVIER GOLDEN BOY 22 S/L/LR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva GOLDEN BOY 22 S/L/LR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for GOLDEN BOY 22 S/L/LR LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GOLDEN BOY 22 S/L/LR LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Český: Příručka bezpečnostních pokynů pro pušku GOLDEN BOY 22 S/L/LR s pákovým mechanismem](#)

Sicherheitsanleitung für das GOLDEN BOY 22 S/L/LR Unterhebelrepetiergewehr

Einführung

Danke, dass du dich für das GOLDEN BOY 22 S/L/LR Unterhebelrepetiergewehr von Henry Repeating Arms entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Feurgewehrs zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jedes Feurgewehr immer so, als ob es geladen wäre.
- Halte das Feurgewehr jederzeit in eine sichere Richtung.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
- Lagere Feuerwaffen sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig dein Feurgewehr auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur die empfohlene Munition für dein Feurgewehr.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du es reinigst, lagerst oder transportierst.
- Trage beim Schießen Augen und Gehörschutz.
- Verwende das Feurgewehr nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet.
- Modifiziere oder verändere das Feurgewehr auf keine Weise.
- Wenn das Feurgewehr nicht feuert, halte es mindestens 30 Sekunden lang in eine sichere Richtung, bevor du versuchst, die Störung zu beheben.
- Verwende immer die Sicherheitsmechanismen, wenn das Feurgewehr nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Lese das Benutzerhandbuch gründlich, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für alle erforderlichen Montageschritte.

Nutzung

- Lade das Magazin mit der geeigneten Munition und stelle sicher, dass sie korrekt eingesetzt ist.
- Um das Feurgewehr zu laden, ziehe den Hebel vollständig zurück und setze eine Patrone in die Kammer ein.
- Schließe den Hebel, um die Patrone zu laden.
- Um zu feuern, stelle sicher, dass die Sicherung deaktiviert ist, ziele auf dein Ziel und drücke sanft den Abzug.
- Nach dem Schießen öffne den Hebel, um die leere Patrone auszuwerfen und lade eine weitere Runde, wenn gewünscht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn du das Feurgewehr entsorgen musst, kontaktiere einen lizenzierten Waffenhändler für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Werfe niemals Feuerwaffen oder Munition in den Müll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder Bedenken bezüglich des GOLDEN BOY 22 S/L/LR Unterhebelrepetiergewehrs, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktdokumentation angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, dass deine Erfahrung mit dem GOLDEN BOY 22 S/L/LR Unterhebelrepetiergewehr sicher und angenehm ist. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for GOLDEN BOY 22 S/L/LR LEVER ACTION RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the GOLDEN BOY 22 S/L/LR Lever Action Rifle by Henry Repeating Arms. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before cleaning, storing, or transporting.
- Use eye and ear protection when shooting.
- Do not use the firearm under the influence of alcohol or drugs.
- Be mindful of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.
- Do not modify or alter the firearm in any way.
- If the firearm fails to fire, keep it pointed in a safe direction for at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.
- Always use the safety mechanism when the firearm is not in use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- Read the user manual thoroughly before installation.
- Ensure that all components are present and undamaged.
- Follow the manufacturer's instructions for any assembly required.

Usage

- Load the magazine with the appropriate ammunition, ensuring it is seated correctly.
- To load the firearm, pull the lever fully back and insert a cartridge into the chamber.
- Close the lever to chamber the round.
- To fire, ensure the safety is off, aim at your target, and gently squeeze the trigger.
- After firing, open the lever to eject the spent cartridge and load another round if desired.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition according to local regulations.
- If you need to dispose of the firearm, contact a licensed firearms dealer for proper disposal methods.
- Never throw firearms or ammunition in the trash.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the GOLDEN BOY 22 S/L/LR Lever Action Rifle, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product documentation.

By following these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your GOLDEN BOY 22 S/L/LR Lever Action Rifle. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de Sécurité pour le FUSIL À LEVIER GOLDEN BOY 22 S/L/LR

Introduction

Merci d'avoir choisi le FUSIL À LEVIER GOLDEN BOY 22 S/L/LR de Henry Repeating Arms. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ton arme à feu. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Garde ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois conscient de ta cible et de ce qui se trouve au-delà.
- Range les armes à feu de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise uniquement les munitions recommandées pour ton arme à feu.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant de le nettoyer, de le ranger ou de le transporter.
- Utilise des protections pour les yeux et les oreilles lors du tir.
- Ne pas utiliser l'arme à feu sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Sois attentif à ton environnement et assure-toi qu'aucune personne ne se trouve dans la ligne de tir.
- Ne modifie ni n'altère l'arme à feu de quelque manière que ce soit.
- Si l'arme à feu ne tire pas, garde-la pointée dans une direction sûre pendant au moins 30 secondes avant d'essayer de résoudre le problème.
- Utilise toujours le mécanisme de sécurité lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Lis le manuel de l'utilisateur en entier avant l'installation.
- Assure-toi que tous les composants sont présents et non endommagés.
- Suis les instructions du fabricant pour tout assemblage requis.

Utilisation

- Charge le chargeur avec les munitions appropriées, en veillant à ce qu'il soit correctement en place.
- Pour charger l'arme, tire complètement le levier en arrière et insère une cartouche dans la chambre.
- Ferme le levier pour chamber la cartouche.
- Pour tirer, assure-toi que la sécurité est désactivée, vise ta cible et appuie doucement sur la détente.
- Après avoir tiré, ouvre le levier pour éjecter la cartouche usagée et charge une nouvelle cartouche si désiré.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine toute munition non utilisée ou périmée conformément aux réglementations locales.
- Si tu dois te débarrasser de l'arme à feu, contacte un revendeur d'armes à feu agréé pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

- Ne jette jamais d'armes à feu ou de munitions à la poubelle.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le FUSIL À LEVIER GOLDEN BOY 22 S/L/LR, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies dans la documentation du produit.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec ton FUSIL À LEVIER GOLDEN BOY 22 S/L/LR. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva GOLDEN BOY 22 S/L/LR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fucile a Leva GOLDEN BOY 22 S/L/LR della Henry Repeating Arms. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso e una manipolazione sicuri della tua arma da fuoco. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di ciò che c'è oltre di esso.
- Conserva le armi in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente la tua arma per eventuali segni di usura o danni.
- Usa solo le munizioni raccomandate per la tua arma da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di pulirlo, conservarlo o trasportarlo.
- Usa protezioni per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Non usare l'arma da fuoco sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Fai attenzione al tuo ambiente e assicurati che nessuno sia nella linea di tiro.
- Non modificare o alterare l'arma da fuoco in alcun modo.
- Se l'arma non riesce a sparare, tienila puntata in una direzione sicura per almeno 30 secondi prima di tentare di risolvere il malfunzionamento.
- Usa sempre il meccanismo di sicurezza quando l'arma non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Leggi attentamente il manuale dell'utente prima dell'installazione.
- Assicurati che tutti i componenti siano presenti e non danneggiati.
- Segui le istruzioni del produttore per eventuali assemblaggi richiesti.

Uso

- Carica il caricatore con le munizioni appropriate, assicurandoti che sia inserito correttamente.
- Per caricare l'arma, tira completamente indietro la leva e inserisci una cartuccia nella camera.
- Chiudi la leva per camerare il colpo.
- Per sparare, assicurati che la sicurezza sia disattivata, mira al tuo bersaglio e premi delicatamente il grilletto.
- Dopo aver sparato, apri la leva per espellere la cartuccia sparata e caricare un altro colpo se desiderato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali munizioni inutilizzate o scadute secondo le normative locali.
- Se hai bisogno di smaltire l'arma da fuoco, contatta un rivenditore di armi autorizzato per i metodi di smaltimento appropriati.

- Non gettare mai armi o munizioni nella spazzatura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Fucile a Leva GOLDEN BOY 22 S/L/LR, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Fucile a Leva GOLDEN BOY 22 S/L/LR. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for GOLDEN BOY 22 S/L/LR LEVER ACTION RIFLE

Introduksjon

Takk for at du valgte GOLDEN BOY 22 S/L/LR Lever Action Rifle fra Henry Repeating Arms. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk og håndtering av ditt våpen. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert våpen som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet i en trygg retning til enhver tid.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Oppbevar våpenet sikkert og utilgjengelig for barn.
- Inspiser regelmessig våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun anbefalt ammunisjon for ditt våpen.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpeneierskap og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at riflen er uladd før rengjøring, lagring eller transport.
- Bruk øye og hørselsvern når du skyter.
- Ikke bruk våpenet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i skuddlinjen.
- Ikke modifier eller endre våpenet på noen måte.
- Hvis våpenet ikke avfyres, hold det rettet i en trygg retning i minst 30 sekunder før du prøver å fjerne feilen.
- Bruk alltid sikkerhetsmekanismen når våpenet ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

- Les brukermanualen grundig før installasjon.
- Sørg for at alle komponenter er til stede og uskadet.
- Følg produsentens instruksjoner for eventuell montering som kreves.

Bruk

- Last magasinet med passende ammunisjon, og sørg for at det sitter korrekt.
- For å laste våpenet, trekk laderen helt tilbake og sett en patron inn i kammeret.
- Lukk laderen for å kamre runden.
- For å skyte, sørg for at sikkerheten er av, sikt mot målet og klem forsiktig på avtrekkeren.
- Etter å ha skutt, åpne laderen for å kaste ut den brukte patronen og last en ny runde hvis ønskelig.

Avfallsinstruksjoner

- Kast ubenyttet eller utgått ammunisjon i henhold til lokale forskrifter.
- Hvis du må kvitte deg med våpenet, kontakt en lisensiert våpenhandler for riktige avhendingsmetoder.
- Kast aldri våpen eller ammunisjon i søpla.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående GOLDEN BOY 22 S/L/LR Lever Action Rifle, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er gitt i produktdokumentasjonen.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din GOLDEN BOY 22 S/L/LR Lever Action Rifle. Prioriter alltid sikkerhet og ansvar når du håndterer våpen.

Säkerhetsinstruktionsguide för GOLDEN BOY 22 S/L/LR LEVER ACTION RIFLE

Introduktion

Tack för att du valt GOLDEN BOY 22 S/L/LR Lever Action Rifle från Henry Repeating Arms. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och hantering av ditt vapen. Vänligen läs noggrant igenom denna guide innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det vore laddat.
- Håll vapnet pekande i en säker riktning hela tiden.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Förvara vapen på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast rekommenderad ammunition för ditt vapen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande vapenägande och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att geväret är oladdat innan rengöring, förvaring eller transport.
- Använd ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Använd inte vapnet under påverkan av alkohol eller droger.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i skottlinjen.
- Modifiera eller ändra aldrig vapnet på något sätt.
- Om vapnet inte avfyrar, håll det pekande i en säker riktning i minst 30 sekunder innan du försöker åtgärda felet.
- Använd alltid säkerhetsmekanismen när vapnet inte är i bruk.

Instruktioner för installation och användning

Installation

- Läs bruksanvisningen noggrant innan installation.
- Se till att alla komponenter är närvarande och oskadade.
- Följ tillverkarens instruktioner för eventuell montering som krävs.

Användning

- Ladda magasinet med lämplig ammunition och se till att det sitter korrekt.
- För att ladda vapnet, dra tillbaka spaken helt och sätt in en patron i kammaren.
- Stäng spaken för att kamma in kulan.
- För att skjuta, se till att säkerheten är av, sikta på ditt mål och tryck försiktigt på avtryckaren.
- Efter skottet, öppna spaken för att kasta ut den avfyrade patronen och ladda en ny kula om så önskas.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller utgången ammunition enligt lokala föreskrifter.
- Om du behöver kassera vapnet, kontakta en licensierad vapenhandlare för korrekta kassationsmetoder.
- Släng aldrig vapen eller ammunition i soporna.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående GOLDEN BOY 22 S/L/LR Lever Action Rifle, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt GOLDEN BOY 22 S/L/LR Lever Action Rifle. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen.

Příručka bezpečnostních pokynů pro pušku GOLDEN BOY 22 S/L/LR s pákovým mechanismem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pušku GOLDEN BOY 22 S/L/LR s pákovým mechanismem od společnosti Henry Repeating Arms. Tato příručka poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s vaší zbraní. Před použitím produktu si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Budte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Skladujte zbraně bezpečně a mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte pouze doporučenou munici pro vaši zbraň.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Ujistěte se, že je puška vybitá před čištěním, skladováním nebo přepravou.
- Používejte ochranu očí a uší při střelbě.
- Nepoužívejte zbraň pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v palebné linii.
- Neměňte ani neupravujte zbraň žádným způsobem.
- Pokud zbraň selže, držte ji namířenou bezpečným směrem po dobu alespoň 30 sekund před pokusem o odstranění závady.
- Vždy používejte bezpečnostní mechanismus, když není zbraň v použití.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

- Před instalací si důkladně přečtěte uživatelskou příručku.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou přítomné a nepoškozené.
- Dodržujte pokyny výrobce pro jakoukoli potřebnou montáž.

Používání

- Naložte zásobník vhodnou municí, ujistěte se, že je správně usazen.
- Pro naložení zbraně úplně zatáhněte za páku a vložte náboj do komory.
- Zavřete páku, abyste uzavřeli náboj.
- Pro výstřel se ujistěte, že je bezpečnost vypnuta, zaměřte se na cíl a jemně stiskněte spoušť.
- Po výstřelu otevřete páku, abyste vyhodili vyprázdněný náboj a pokud chcete, naložte další náboj.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerou nepoužitou nebo prošlou municí v souladu s místními předpisy.
- Pokud potřebujete zbraň zlikvidovat, obraťte se na licencovaného prodejce zbraní pro správné metody likvidace.
- Nikdy nevyhazujte zbraně nebo municí do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se pušky GOLDEN BOY 22 S/L/LR se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší pušky GOLDEN BOY 22 S/L/LR. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi.