

ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE - ZEROED AR-15 AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

ZEROED Ambi Charging Handle for AR15 Perfecting the proven design of the first generation CMMG® ambi charging handles, the CMMG ZEROED™ ambidextrous charging handle was engineered with handles that are less intrusive to users while still providing easy operation. Constructed from rugged 7075 aluminum for AR-15 platform firearms, the ZEROED ambi charging handle was made to withstand any charging method while providing superior grip, even with gloves or optics so you can always charge your AR with confidence.



Attributes

- Name: ZEROED AR-15 AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100400295
- Mfr. No.: 55BA5A4
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 810046234907

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ZEROED Ambidextrous Charging Handle](#)
- [English: ZEROED Ambidextrous Charging Handle Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Mango de Carga Ambidextrous ZEROED para AR15](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la poignée de chargement ambidextre ZEROED CMMG](#)
- [Italiano: ZEROED Ambidextrous Charging Handle Safety Instructions](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE](#)
- [Suomi: ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den ZEROED Ambidextrous Charging Handle

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ZEROED Ambidextrous Charging Handle von CMMG entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bedienung Ihrer AR15 Plattform zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Charging Handle nur mit AR15 Plattformfeuerwaffen.
- Achten Sie darauf, dass der Charging Handle richtig installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie den Charging Handle nicht mit übermäßiger Kraft, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhe, wenn Sie den Charging Handle bedienen.
- Achten Sie darauf, dass keine Objekte oder Hindernisse den Ladebereich der Waffe blockieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Entfernen Sie den vorhandenen Charging Handle, falls vorhanden.
3. Setzen Sie den ZEROED Ambidextrous Charging Handle in die dafür vorgesehene Öffnung ein.
4. Stellen Sie sicher, dass der Charging Handle sicher und fest sitzt.

Verwendung

- Ziehen Sie den Charging Handle mit einer gleichmäßigen Bewegung zurück, um die Waffe zu laden.
- Lassen Sie den Charging Handle sanft zurückschnappen, um eine Beschädigung der Waffe zu vermeiden.
- Überprüfen Sie nach dem Laden, ob die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Charging Handles sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler für weitere Informationen oder Unterstützung.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

ZEROED Ambidextrous Charging Handle Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ZEROED Ambidextrous Charging Handle for your AR15. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the ZEROED Ambidextrous Charging Handle in accordance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices related to this product. Follow the instructions provided in recall notices for safe remedies.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is designed for adult users. Ensure that it is kept out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or operating the charging handle.
- Use the charging handle as intended. Do not modify or alter the handle in any way.
- Wear appropriate protective gear, including gloves and eye protection, while handling the firearm.
- Check for any signs of damage or wear on the charging handle before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the charging handle is securely installed before operating the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of any unauthorized personnel when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Remove the existing charging handle from the firearm by pulling back the bolt carrier group and lifting out the old handle.
- Align the ZEROED Ambidextrous Charging Handle with the receiver and insert it into the charging handle slot.
- Ensure that the handle is fully seated and securely in place.
- Test the charging handle by pulling it back to ensure smooth operation.

2. Usage:

- To charge the firearm, grip the charging handle firmly and pull it back towards the rear of the firearm.
- Release the charging handle to allow it to return to the forward position.
- Ensure that the firearm is ready for use and that the safety is engaged until you are prepared to fire.

Disposal Instructions

- Dispose of the ZEROED Ambidextrous Charging Handle in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the handle with general household waste. Instead, check for recycling options or designated disposal sites for firearms accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ZEROED Ambidextrous Charging Handle, please refer to the manufacturer's contact information included with the product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your ZEROED Ambidextrous Charging Handle. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Mango de Carga Ambidextrous ZEROED para AR15

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Ambidextrous ZEROED de CMMG para tu AR15. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una operación fácil. Sin embargo, es esencial seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el mango de carga fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el mango de carga antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Evita el uso del mango de carga si detectas alguna anomalía o daño.
- Siempre utiliza este producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego.
- Si tienes dudas sobre el uso seguro del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza guantes adecuados para un mejor agarre y protección al manipular el mango de carga.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el mango de carga.
- No fuerces el mango de carga más allá de sus límites de diseño; esto podría causar daños o lesiones.
- Si utilizas ópticas, asegúrate de que no interfieran con el funcionamiento del mango de carga.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones mientras utilizas el mango de carga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mango de Carga:

- Asegúrate de que el AR15 esté descargado y en una superficie plana.
- Retira el mango de carga antiguo si es necesario.
- Alinea el mango de carga ambidextrous ZEROED con el riel de carga del AR15.
- Presiona suavemente el mango en su lugar hasta que encaje de manera segura.
- Verifica que el mango esté firmemente instalado antes de usar el arma.

2. Uso del Mango de Carga:

- Para cargar el AR15, tira del mango de carga hacia atrás con una presión firme y controlada.
- Asegúrate de que el mango de carga se mueva libremente y no esté obstruido por otros componentes del arma.
- Una vez que el cargador esté en su lugar, empuja el mango hacia adelante para cerrar el mecanismo de carga.
- Repite el proceso según sea necesario para cargar el arma.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el mango de carga ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes de armas

de fuego.

- Nunca tires el mango de carga en la basura común; busca centros de reciclaje o desechos peligrosos apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, recuerda que debes comunicarte con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante al realizar tu consulta.

Recuerda que seguir estas instrucciones te ayudará a garantizar un uso seguro y efectivo del Mango de Carga Ambidextrous ZEROED. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Guide de sécurité pour la poignée de chargement ambidextre ZEROED CMMG

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement ambidextre ZEROED CMMG pour votre AR15. Ce produit a été conçu pour offrir une utilisation sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit afin de garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution et dans un environnement sûr.
- Vérifiez que la poignée de chargement est correctement installée avant d'utiliser votre arme.
- Gardez la poignée de chargement et l'arme hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation de la poignée, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser la poignée de chargement si elle présente des signes de dommages ou d'usure.
- Utilisez toujours des gants appropriés si vous manipulez l'arme dans des conditions froides ou humides pour garantir une prise adéquate.
- Évitez de forcer la poignée de chargement lors de son utilisation. Cela pourrait endommager le mécanisme.
- Ne pas utiliser la poignée de chargement si vous êtes sous l'influence de substances pouvant affecter votre jugement ou vos capacités physiques.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Vérifiez l'arme** : Assurez-vous que l'AR15 est déchargé et en sécurité.
2. **Retirez l'ancienne poignée** : Si vous remplacez une poignée existante, retirez-la en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installez la poignée ZEROED** :
 - Alignez la poignée avec le rail de l'AR15.
 - Fixez-la en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.
4. **Vérifiez l'installation** : Assurez-vous que la poignée est solidement fixée et qu'elle fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour charger votre AR15, saisissez la poignée avec une prise ferme.
- Tirez la poignée vers l'arrière pour charger la chambre.
- Relâchez la poignée pour permettre au mécanisme de revenir en position.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas la poignée de chargement dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez la poignée en aluminium pour réduire l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la poignée de chargement ambidextre ZEROED CMMG, veuillez vous référer à votre revendeur ou consulter le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser la poignée de chargement ambidextre ZEROED CMMG en toute sécurité. N'oubliez pas de toujours respecter les bonnes pratiques de sécurité lors de la manipulation de votre arme à feu.

ZEROED Ambidextrous Charging Handle Safety Instructions

Introduzione

Grazie per aver scelto il CMMG ZEROED Ambidextrous Charging Handle per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per garantire un'operazione sicura e semplice. Si prega di seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il manico di carica.
- Non forzare il manico durante l'uso; un uso eccessivo può causare danni.
- Indossa sempre guanti protettivi se necessario, specialmente in condizioni di bassa temperatura o con superfici scivolose.
- Non utilizzare il manico di carica se è bagnato o sporco, poiché potrebbe compromettere la presa.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del vecchio manico:** Se stai sostituendo un manico di carica esistente, rimuovilo seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del manico ZEROED:**
 - Allinea il manico di carica ZEROED con la guida.
 - Spingi il manico in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.
4. **Verifica:** Controlla che il manico sia fissato saldamente e funzioni correttamente.

Uso

- Per ricaricare l'arma, afferra il manico di carica con una presa salda.
- Tiralo indietro con decisione fino a completare il ciclo di ricarica.
- Rilascia il manico e assicurati che l'arma sia pronta per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti di armi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una risposta più rapida.

Grazie per aver scelto il CMMG ZEROED Ambidextrous Charging Handle. La tua sicurezza è la nostra priorità. Utilizza questo prodotto in modo responsabile e segui sempre le linee guida di sicurezza.

Bruksanvisning for ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE fra CMMG. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle seksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig for slitasje eller skader som kan påvirke produktets sikkerhet.
- Meld fra om usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert hansker, når du håndterer produktet.
- Unngå å bruke produktet med skader eller mangler.
- Sørg for at våpenet er i en trygg tilstand før du installerer eller bruker ladearmen.
- Unngå å bruke produktet med for mye kraft, da dette kan føre til skade på både produktet og våpenet.
- Hold hender og ansikt unna bevegelige deler under bruk for å unngå personskader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.
- Ha nødvendige verktøy klare (skrujern, etc.).

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende ladearmen fra AR15 ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser ZEROED ambi ladearm på plass og sikre den med de medfølgende festene.
- Kontroller at ladearmen sitter godt og er i riktig posisjon.

3. Bruk:

- For å lade våpenet, grip ladearmen med en hånd og trekk tilbake for å aktivere kammeret.
- Sørg for at du har et godt grep, selv med hansker på.
- Lad våpenet med selvtillit, og unngå å bruke overdreven kraft.

4. Etter bruk:

- Kontroller at ladearmen fungerer som den skal.
- Rengjør produktet regelmessig for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale resirkuleringssentraler for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CMMG ZEROED™ ambidextrous latauskahvan AR15:lle. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuote käytetään turvallisesti ja oikein. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten käsineitä, parantaaksesi otetta ja suojeleaksesi käsiäsi.
- Vältä liiallista voimaa latauskahvaa käytettäessä; tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- Käytä tuotetta vain valvotuissa ympäristöissä, joissa on asianmukaiset turvallisuusmenettelyt.
- Varmista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
3. Aseta CMMG ZEROED™ ambidextrous latauskahva paikalleen.
4. Varmista, että kahva on kunnolla kiinnitetty ja liikkuu vapaasti.

Käyttö

- Lataa ase noudattaen valmistajan ohjeita.
- Käytä latauskahvaa varovasti ja varmista, että ote on tiukka.
- Tarkista, että kahva toimii moitteettomasti ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää metalliosia.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön CMMG ZEROED™ ambidextrous latauskahvalla.

Säkerhetsinstruktioner för ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt CMMG ZEROED Ambidextrous Charging Handle för din AR15. Denna produkt är utformad för att förbättra din användarupplevelse och säkerhet. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa säkerhet och effektivitet.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra oinvigda personer.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskar vid hantering av produkten för att säkerställa ett bättre grepp och skydd.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra vid laddning.
- Om produkten skadas eller fungerar felaktigt, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell tekniker.
- Använd inte produkten om den är blöt eller smutsig, eftersom detta kan påverka dess funktion och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Charging Handle:

- Ta bort det gamla handtaget om det finns ett installerat.
- Placera det nya CMMG ZEROED Charging Handle i spåret på vapnet.
- Kontrollera att handtaget sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

2. Användning av Charging Handle:

- Håll vapnet stadigt med en hand på kolven och den andra på handtaget.
- Dra handtaget bakåt för att ladda vapnet.
- Släpp handtaget försiktigt för att låta det återgå till sin ursprungliga position.
- Kontrollera alltid att vapnet är säkert innan du avfyrar.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du använder CMMG ZEROED Ambidextrous Charging Handle. Din säkerhet är viktig för oss!