

ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE - ZEROED AR .308 AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

ZEROED Ambi Charging Handle for AR15 Perfecting the proven design of the first generation CMMG® ambi charging handles, the CMMG ZEROED™ ambidextrous charging handle was engineered with handles that are less intrusive to users while still providing easy operation. Constructed from rugged 7075 aluminum for AR-15 platform firearms, the ZEROED ambi charging handle was made to withstand any charging method while providing superior grip, even with gloves or optics so you can always charge your AR with confidence.



Attributes

- Name: ZEROED AR .308 AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100400296
- Mfr. No.: 38BA531
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 810046234914

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ZEROED Ambidextrous Charging Handle](#)
- [English: ZEROED Ambidextrous Charging Handle Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Ambidextrous ZEROED CMMG AR .308](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Ambidextre ZEROED CMMG ZEROED AR .308](#)
- [Italiano: ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE GUIDA ALL'USO E SICUREZZA](#)
- [Suomi: ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den ZEROED Ambidextrous Charging Handle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des ZEROED Ambidextrous Charging Handle von CMMG! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Benutzererfahrung beim Laden Ihrer AR15Plattformfeuerwaffe zu bieten. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres AR15Fußzeilenmodells verstehen, bevor Sie den Charging Handle installieren oder verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie alle unsicheren Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Charging Handle nur mit AR15Plattformfeuerwaffen, die für den Einsatz mit diesem Produkt geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Munition im Magazin oder der Kammer befindet, bevor Sie den Charging Handle bedienen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Charging Handles immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, um einen besseren Grip zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalt beim Betätigen des Charging Handles, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Wenn Sie das Produkt mit Handschuhen verwenden, stellen Sie sicher, dass die Handschuhe gut passen und keinen Grip behindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherstellen, dass das Gewehr entladen ist:** Überprüfen Sie das Magazin und die Kammer, um sicherzustellen, dass keine Munition vorhanden ist.
2. **Entfernen des alten Charging Handles:** Lösen Sie die Schrauben, die den alten Charging Handle halten, und entfernen Sie ihn vorsichtig.
3. **Einsetzen des ZEROED Charging Handles:** Platzieren Sie den neuen Charging Handle in der vorgesehenen Position und sichern Sie ihn mit den Schrauben.
4. **Überprüfen der Installation:** Stellen Sie sicher, dass der Charging Handle fest sitzt und ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Um den Charging Handle zu bedienen, ziehen Sie den Griff nach hinten, um die Kammer zu öffnen.
- Lassen Sie den Griff los, um den Bolzen wieder in die Ausgangsposition zu bringen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger und Hände immer von der Mündung des Gewehrs entfernt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Verwenden Sie geeignete Recyclingmöglichkeiten, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des ZEROED Ambidextrous Charging Handle wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität, und wir empfehlen Ihnen, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

ZEROED Ambidextrous Charging Handle Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ZEROED Ambidextrous Charging Handle for your AR15 platform firearm. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and usage recommendations to ensure the safe and effective operation of your charging handle. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the charging handle.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the charging handle out of reach of children and unauthorized users.
- Use the charging handle only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear, damage, or malfunction before use.
- If you encounter any issues with the charging handle, discontinue use and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- When charging the firearm, ensure that your fingers are clear of the ejection port and trigger area.
- Use gloves if necessary, as they can provide a better grip and protect your hands from sharp edges.
- Do not force the charging handle if it does not operate smoothly; check for obstructions or damage.
- Avoid using excessive force when charging the firearm, as this can lead to mechanical failure.
- Ensure that your face and body are positioned away from the ejection port during operation.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing charging handle by pulling it out from the receiver.
3. Align the ZEROED Ambidextrous Charging Handle with the receiver.
4. Insert the charging handle into the receiver, ensuring it is seated properly.
5. Test the charging handle by pulling it back to ensure smooth operation.

Usage

- To charge the firearm, grasp the charging handle firmly with one or both hands.
- Pull the charging handle back towards the rear of the firearm until it fully retracts.
- Release the charging handle to allow it to return to its original position, chambering a round if necessary.
- Always ensure that your fingers are clear of the trigger and ejection port during this process.

Disposal Instructions

When disposing of the ZEROED Ambidextrous Charging Handle, follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and firearm accessories.
- Avoid disposing of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum material where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the ZEROED Ambidextrous Charging Handle, please refer to the manufacturer's contact information. Ensure you have the product details ready for assistance.

By adhering to these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your ZEROED Ambidextrous Charging Handle. Always prioritize safety and responsibility while handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Ambidextrous ZEROED CMMG AR .308

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Ambidextrous ZEROED CMMG para tu AR .308. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una operación fácil, garantizando la seguridad del usuario en todo momento. Por favor, lee atentamente esta guía para asegurarte de que utilizas el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre manipula el arma de fuego con precaución y sigue las instrucciones de uso.
- Mantén el mango de carga limpio y libre de obstrucciones.
- Almacena el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Si detectas algún daño o defecto en el mango de carga, no lo utilices y contacta a un profesional.
- Consulta las actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre guantes adecuados si es necesario, para asegurar un agarre firme.
- Evita el uso del mango de carga si estás bajo la influencia de alcohol o drogas.
- No intentes modificar el mango de carga de ninguna manera.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier operación de carga.
- Si experimentas dificultad al usar el mango de carga, detente y revisa la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
2. **Retirar el Mango Antiguo:** Si estás reemplazando un mango de carga existente, quítalo con cuidado.
3. **Colocar el Mango de Carga ZEROED:**
 - Alinea el mango de carga con la parte correspondiente del arma.
 - Presiona suavemente hasta que encaje en su lugar.
4. **Verificación:** Asegúrate de que el mango esté firmemente instalado y no se mueva.

Uso

1. **Cargar el Arma:**
 - Asegúrate de que el arma esté en una posición segura.
 - Utiliza el mango de carga para operar el mecanismo de carga.
 - Mantén una mano firme en el mango y utiliza la otra para sostener el arma.
2. **Mantenimiento:**
 - Limpia el mango de carga regularmente con un paño seco.
 - Revisa el mango para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el mango de carga, asegúrate de hacerlo de manera responsable.

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el mango de carga en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, por favor consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Mango de Carga Ambidextrous ZEROED CMMG.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Ambidextre ZEROED CMMG ZEROED AR .308

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement ambidextre ZEROED CMMG ZEROED AR .308. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement les instructions et respecter les recommandations de sécurité pour garantir une utilisation optimale.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la poignée de chargement est compatible avec votre arme avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas la poignée de chargement d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez la poignée et toutes les armes hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des gants de protection si nécessaire pour une meilleure prise.
- Ne forcez pas la poignée si elle ne s'engage pas facilement. Vérifiez la compatibilité et l'alignement.
- Évitez de toucher la poignée avec des mains mouillées ou sales pour prévenir tout glissement.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de manipuler la poignée de chargement.
- Ne laissez jamais la poignée de chargement exposée à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez la Compatibilité:** Assurez-vous que la poignée est conçue pour votre modèle AR .308.
2. **Préparation:** Déchargez l'arme et retirez l'ancienne poignée si nécessaire.
3. **Installation:**
 - Alignez la poignée de chargement avec le rail de l'arme.
 - Insérez la poignée dans la position correcte.
 - Fixez la poignée en suivant les instructions spécifiques de votre arme.

Utilisation

1. **Chargement:** Tirez la poignée vers l'arrière pour charger l'arme. Assurez-vous que le mouvement est fluide et sans résistance.
2. **Démonstration:** Pratiquez le chargement à vide pour vous familiariser avec la prise et le mouvement.
3. **Confiance:** Utilisez la poignée pour charger votre arme en toute confiance, même avec des gants ou des optiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez la poignée de chargement conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas la poignée dans des décharges non autorisées.
- Contactez votre municipalité pour connaître les options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web de CMMG ou contacter le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience sécurisée et agréable avec votre nouvelle poignée de chargement ambidextre ZEROED CMMG ZEROED AR .308.

ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

GUIDA ALL'USO E SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto il CMMG ZEROED Ambidextrous Charging Handle. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica della tua arma AR .308, garantendo un funzionamento fluido e sicuro. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il manico di ricarica in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il manico di ricarica.
- Indossa sempre guanti protettivi durante l'uso, se necessario.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva sul manico durante la ricarica.
- Non tentare di modificare o alterare il manico di ricarica in alcun modo.
- Se si riscontrano problemi durante l'uso, interrompere immediatamente e valutare la situazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Manico di Ricarica

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il manico di ricarica esistente, se presente.
- Posiziona il CMMG ZEROED Ambidextrous Charging Handle nell'alloggiamento designato.
- Assicurati che il manico sia fissato saldamente in posizione.

2. Utilizzo del Manico di Ricarica

- Afferralo saldamente con una mano.
- Tiralo verso di te per ricaricare l'arma.
- Rilascia il manico per completare il ciclo di ricarica.
- Verifica visivamente che l'arma sia pronta per il tiro.

3. Controllo PostUso

- Dopo ogni utilizzo, controlla il manico di ricarica per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il manico con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta disposizione dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente con il tuo CMMG ZEROED Ambidextrous Charging Handle. La tua sicurezza è la nostra priorità.

ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä aina suojakäsineitä, jos mahdollista, erityisesti, jos työskentelet kylmissä tai kosteissa olosuhteissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Huolehdi, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha latauskahva, jos sellainen on asennettuna.
- Varmista, että uusi ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE on puhdas ja ehjä.
- Kiinnitä latauskahva AR15 alustalle varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kahva liikkuu sujuvasti ja ei ole esteitä.

2. Käyttö

- Ota kahvasta tukevasti kiinni, kun lataat asetta.
- Varmista, että sormesi ovat turvallisessa asennossa ennen kuin käytät kahvaa.
- Suorita lataustoimenpiteet rauhallisesti ja harkiten.
- Tarkista aina, että ase on turvallinen ennen kuin siirryt seuraavaan toimenpiteeseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EUpohjaisella yhteyspisteellä turvallisuuskysymyksiä varten.

Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet. Pidä huolta turvallisuudestasi ja käytä tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för ZEROED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt CMMG ZEROED™ ambidextrous laddare för AR15. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv laddningsupplevelse. För att säkerställa korrekt användning och säkerhet, vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning när du hanterar vapen.
- Följ alltid lokala och nationella lagar och förordningar angående vapen och tillbehör.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast laddaren med AR15 plattformens vapen.
- Kontrollera att laddaren är korrekt installerad innan varje användning.
- Ladda alltid vapen i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar.
- Använd handskar om du har känsliga händer eller för att förbättra greppet.
- Om du upplever motstånd eller problem vid laddning, kontrollera att det inte finns några hinder.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddaren:

- Ta bort den gamla laddaren om det är tillämpligt.
- Placera den nya ZEROED ambidextrous laddaren på den avsedda platsen.
- Se till att den sitter ordentligt och är säkert fastsatt.

2. Användning av laddaren:

- Håll vapnet i en säker position.
- Använd det ambidextrous handtaget för att ladda vapnet.
- Tryck ner handtaget med ett fast grepp för att säkerställa att det fungerar korrekt.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du laddar det.

Borttagningsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för borttagning av metallprodukter.
- Lämna in produkten på en godkänd återvinningsstation eller avfallshanteringsanläggning.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta återförsäljaren eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du bidrar till en säker användning av CMMG ZEROED™ ambidextrous laddare!