

CARBINE MODEL LEVER ACTION 16.125IN 22 LR BLUE 12+1RD - HENRY REPEATING ARMS CARBINE MODEL LEVER ACTION 16.125IN 22 LR BLUE 12+1

The Henry Lever Carbine .22 rifle features a large loop lever that is perfect for individuals with larger hands or when wearing gloves in cold weather. It has a compact overall length of 34" and a 16 1/8" barrel.



Attributes

- Name: HENRY REPEATING ARMS CARBINE MODEL LEVER ACTION 16.125IN 22 LR BLUE 12+1
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100402547
- Mfr. No.: H001L
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 16.125"
- Capacity: 12+1-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Blue
- Front Sight: Fixed
- Length: 34"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry Repeating Arms
- Model: Carbine Model Lever Action
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 4.5 lbs
- Delivery weight: 2.926kg
- UPC: 619835004000

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Henry Lever Carbine .22 Gewehr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Henry Lever Carbine .22 Rifle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Carabine Henry à Levier .22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Lever Carbine .22](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Henry Lever Carbine .22 Rifle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Henry Lever Carbine .22 Rifle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro pušku Henry Lever Carbine .22](#)

Sicherheitsanleitung für das Henry Lever Carbine .22 Gewehr

Einleitung

Danke, dass du dich für das Henry Lever Carbine .22 Gewehr entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung deines Feurgewehrs zu gewährleisten. Es ist entscheidend, diese Anweisungen zu verstehen und zu befolgen, um dich und andere zu schützen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle das Feurgewehr immer so, als wäre es geladen.
- Halte den Lauf jederzeit in eine sichere Richtung.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
- Bewahre das Feurgewehr sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Verwende nur die empfohlenen Munition für dein Feurgewehr.
- Überprüfe regelmäßig dein Feurgewehr auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Stelle sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, wenn das Feurgewehr nicht verwendet wird.
- Verwende das Feurgewehr nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Sei vorsichtig in deiner Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich vor dem Schießen frei von Personen und Hindernissen ist.
- Versuche nicht, das Feurgewehr auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn ein Fehlzündung auftritt, halte das Feurgewehr mindestens 30 Sekunden lang in Richtung Ziel, bevor du versuchst, die Action zu öffnen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

- Stelle sicher, dass das Feurgewehr vor jeglicher Installation oder Wartung entladen ist.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für Zubehör oder Anbauteile.

• Nutzung:

- Um das Feurgewehr zu laden, stelle sicher, dass die Action offen ist. Füge das Tubular Magazine mit der richtigen Munition ein.
- Schließe die Action sicher, bevor du versuchst zu schießen.
- Um zu schießen, ziele auf dein Ziel, stelle sicher, dass die Sicherheit deaktiviert ist, und drücke sanft den Abzug.
- Nach dem Schießen halte das Feurgewehr in Richtung Ziel und öffne die Action, um verbrauchte Patronen auszuwerfen.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung deines Feurgewehrs befolge immer die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Feuerwaffen.
- Entsorge Munition nicht im normalen Müll. Kontaktiere die lokalen Behörden für sichere Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass das Feurgewehr vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich deines Henry Lever Carbine .22 Gewehrs kontaktiere bitte deinen lokalen Vertreter von Henry Repeating Arms oder autorisierten Händler.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung deines Henry Lever Carbine .22 Gewehrs gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über die besten Praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen informiert.

Safety Instruction Guide for the Henry Lever Carbine .22 Rifle

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Carbine .22 rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and responsible use of your firearm. It is crucial to understand and follow these instructions to protect yourself and others.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety mechanism is engaged when the firearm is not in use.
- Do not use the firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be cautious of your surroundings and ensure that the area is clear of people and obstacles before firing.
- Do not attempt to modify or alter the firearm in any way.
- If a misfire occurs, keep the firearm pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to open the action.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded before any installation or maintenance.
- Follow the manufacturer's instructions for any accessories or attachments.

• Usage:

- To load the firearm, ensure the action is open. Insert the tubular magazine with the correct ammunition.
- Close the action securely before attempting to fire.
- To fire, take aim at your target, ensure the safety is disengaged, and gently squeeze the trigger.
- After firing, keep the firearm pointed downrange and open the action to eject any spent cartridges.

Disposal Instructions

- When disposing of your firearm, always follow local laws and regulations regarding firearm disposal.
- Do not dispose of ammunition in regular trash. Contact local authorities for safe disposal methods.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your Henry Lever Carbine .22 rifle, please contact your local Henry Repeating Arms representative or authorized dealer.

By following these guidelines, you can ensure safe and responsible use of your Henry Lever Carbine .22 rifle. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm handling.

Guide de Sécurité pour la Carabine Henry à Levier .22

Introduction

Merci d'avoir choisi la carabine Henry à levier .22. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et responsable de ton arme à feu. Il est crucial de comprendre et de suivre ces instructions pour te protéger ainsi que les autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde le canon pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Garde ton doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois conscient de ta cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Range l'arme de manière sécurisée et hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise uniquement les munitions recommandées pour ton arme à feu.
- Inspecte régulièrement ton arme pour tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le mécanisme de sécurité est engagé lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Ne pas utiliser l'arme sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Porte une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Sois prudent dans ton environnement et assure-toi que la zone est dégagée de personnes et d'obstacles avant de tirer.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer l'arme de quelque manière que ce soit.
- En cas de raté, garde l'arme pointée vers la cible pendant au moins 30 secondes avant de tenter d'ouvrir l'action.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant toute installation ou maintenance.
- Suis les instructions du fabricant pour tout accessoire ou attachement.

• Utilisation :

- Pour charger l'arme, assure-toi que l'action est ouverte. Insère le chargeur tubulaire avec les munitions appropriées.
- Ferme l'action de manière sécurisée avant de tenter de tirer.
- Pour tirer, vise ta cible, assure-toi que la sécurité est désengagée, et presse doucement la gâchette.
- Après avoir tiré, garde l'arme pointée vers la cible et ouvre l'action pour éjecter les cartouches usagées.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu te débarrasses de ton arme, suis toujours les lois et règlements locaux concernant l'élimination des armes à feu.
- Ne jette jamais les munitions dans les ordures ordinaires. Contacte les autorités locales pour des méthodes d'élimination sûres.

- Assure-toi que l'arme est rendue inutilisable avant de la jeter pour éviter tout usage abusif.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ta carabine Henry à levier .22, contacte ton représentant local de Henry Repeating Arms ou un revendeur autorisé.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et responsable de ta carabine Henry à levier .22. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques pour la manipulation des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Lever Carbine .22

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Henry Lever Carbine .22. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile della tua arma da fuoco. È fondamentale comprendere e seguire queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre l'arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni la volata puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di ciò che c'è oltre di esso.
- Conserva l'arma in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza solo le munizioni raccomandate per la tua arma da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la tua arma per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il meccanismo di sicurezza sia attivato quando l'arma non è in uso.
- Non utilizzare l'arma da fuoco sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Indossa protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area sia libera da persone e ostacoli prima di sparare.
- Non tentare di modificare o alterare l'arma in alcun modo.
- Se si verifica un colpo a vuoto, tieni l'arma puntata verso il bersaglio per almeno 30 secondi prima di tentare di aprire l'azione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di qualsiasi installazione o manutenzione.
- Segui le istruzioni del produttore per eventuali accessori o attacchi.

• Uso:

- Per caricare l'arma, assicurati che l'azione sia aperta. Inserisci il caricatore tubolare con le munizioni corrette.
- Chiudi l'azione in modo sicuro prima di tentare di sparare.
- Per sparare, prendi la mira sul tuo bersaglio, assicurati che la sicurezza sia disattivata e premi delicatamente il grilletto.
- Dopo aver sparato, tieni l'arma puntata verso il bersaglio e apri l'azione per espellere eventuali cartucce sparate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci la tua arma da fuoco, segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento delle armi.
- Non smaltire le munizioni nella spazzatura normale. Contatta le autorità locali per metodi di smaltimento sicuri.

- Assicurati che l'arma sia resa inoperabile prima dello smaltimento per prevenire abusi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del tuo fucile Henry Lever Carbine .22, contatta il tuo rappresentante locale di Henry Repeating Arms o un rivenditore autorizzato.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo fucile Henry Lever Carbine .22. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la gestione delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Henry Lever Carbine .22 Rifle

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Lever Carbine .22 rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og ansvarlig bruk av ditt skytevåpen. Det er avgjørende å forstå og følge disse instruksjonene for å beskytte deg selv og andre.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold løpet rettet mot en sikker retning til enhver tid.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Oppbevar våpenet sikkert og utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk kun anbefalt ammunisjon for ditt våpen.
- Inspiser regelmessig våpenet for tegn på slitasje eller skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at sikkerhetsmekanismen er aktivert når våpenet ikke er i bruk.
- Bruk ikke våpenet under påvirkning av rusmidler eller alkohol.
- Bruk passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Vær forsiktig med omgivelsene dine og sørg for at området er klart for folk og hindringer før du avfyrrer.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre våpenet på noen måte.
- Hvis det skjer en misfire, hold våpenet rettet nedover banen i minst 30 sekunder før du prøver å åpne mekanismen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd før eventuell installasjon eller vedlikehold.
- Følg produsentens instruksjoner for eventuelle tilbehør eller vedlegg.

• Bruk:

- For å lade våpenet, sørg for at mekanismen er åpen. Sett inn den tubulære magasinet med riktig ammunisjon.
- Lukk mekanismen sikkert før du prøver å avfyre.
- For å skyte, ta sikte på målet ditt, sørg for at sikkerheten er deaktivert, og trykk forsiktig på avtrekkeren.
- Etter å ha avfyrt, hold våpenet rettet nedover banen og åpne mekanismen for å kaste ut brukte patroner.

Avfallsinstruksjoner

- Når du kvitter deg med våpenet, må du alltid følge lokale lover og forskrifter angående avhending av skytevåpen.
- Kast ikke ammunisjon i vanlig søppel. Kontakt lokale myndigheter for sikre avhendingmetoder.
- Sørg for at våpenet er gjort ubrukelig før avhending for å forhindre misbruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående din Henry Lever Carbine .22 rifle, vennligst kontakt din lokale Henry Repeating Armsrepresentant eller autoriserte forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og ansvarlig bruk av din Henry Lever Carbine .22 rifle. Prioriter alltid sikkerhet og vær informert om beste praksis for håndtering av skytevåpen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Henry Lever Carbine .22 Rifle

Introduktion

Tack för att du valt Henry Lever Carbine .22 geväret. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och ansvarsfull användning av ditt vapen. Det är avgörande att förstå och följa dessa instruktioner för att skydda dig själv och andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid vapnet som om det är laddat.
- Håll mynningen riktad i en säker riktning hela tiden.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Förvara vapnet säkert och utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast den rekommenderade ammunitionen för ditt vapen.
- Inspektera regelbundet ditt vapen för tecken på slitage eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att säkerhetsmekanismen är aktiverad när vapnet inte används.
- Använd inte vapnet under påverkan av droger eller alkohol.
- Bär lämplig ögonavskydd och hörselskydd när du skjuter.
- Var försiktig med din omgivning och se till att området är fritt från människor och hinder innan du avfyra.
- Försök inte att modifiera eller ändra vapnet på något sätt.
- Om en missfire inträffar, håll vapnet riktat nedåt i minst 30 sekunder innan du försöker öppna mekanismen.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

- Se till att vapnet är oladdat innan någon installation eller underhåll.
- Följ tillverkarens instruktioner för eventuella tillbehör eller fästen.

• Användning:

- För att ladda vapnet, se till att mekanismen är öppen. Sätt i den tubulära magasinet med rätt ammunition.
- Stäng mekanismen ordentligt innan du försöker avfyra.
- För att skjuta, rikta mot ditt mål, se till att säkerheten är avaktiverad och tryck försiktigt på avtryckaren.
- Efter skottet, håll vapnet riktat nedåt och öppna mekanismen för att kasta ut eventuella använda patroner.

Avfallsinstruktioner

- När du ska göra dig av med ditt vapen, följ alltid lokala lagar och regler gällande avfallshantering av vapen.
- Kasta inte ammunition i vanlig soptunna. Kontakta lokala myndigheter för säkra metoder för avfallshantering.

- Se till att vapnet görs obrukbart innan avfallshantering för att förhindra missbruk.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående ditt Henry Lever Carbine .22 gevär, vänligen kontakta din lokala representant för Henry Repeating Arms eller auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och ansvarsfull användning av ditt Henry Lever Carbine .22 gevär. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för vapenhantering.

Bezpečnostní pokyny pro pušku Henry Lever Carbine .22

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pušku Henry Lever Carbine .22. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a zodpovědné používání vašeho střelného zařízení. Je důležité tyto pokyny pochopit a dodržovat, abyste chránili sebe a ostatní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Muzzle vždy směřujte bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Budte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Ukládejte zbraň bezpečně a mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze doporučené náboje pro vaši zbraň.
- Pravidelně kontrolujte zbraň na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byl bezpečnostní mechanismus zapnutý, když zbraň není v použití.
- Nepoužívejte zbraň pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Při střelbě noste vhodné ochranné brýle a sluchátka.
- Budte opatrní na své okolí a ujistěte se, že je oblast před výstřelem čistá od lidí a překážek.
- Nepokoušejte se zbraň jakkoli upravovat nebo měnit.
- Pokud dojde k selhání výstřelu, držte zbraň namířenou dolů po dobu alespoň 30 sekund, než se pokusíte otevřít akci.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před jakoukoli instalací nebo údržbou.
- Řiďte se pokyny výrobce pro jakékoli příslušenství nebo upevnění.

• Použití:

- Pro nabití zbraně zajistěte, aby byla akce otevřená. Vložte tubulární zásobník s odpovídajícími náboji.
- Před pokusem o výstřel bezpečně zavřete akci.
- Pro vystřelení zaměřte se na cíl, ujistěte se, že je bezpečnost vypnuta, a jemně stiskněte spoušť.
- Po výstřelu držte zbraň namířenou dolů a otevřete akci, abyste vyhodili použité náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci vaší zbraně vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se likvidace střelných zbraní.
- Nedisponujte municí v běžném odpadu. Kontaktujte místní úřady pro bezpečné metody likvidace.
- Ujistěte se, že je zbraň učiněna nefunkční před její likvidací, aby se zabránilo zneužití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vaší pušky Henry Lever Carbine .22 kontaktujte prosím svého místního zástupce Henry Repeating Arms nebo autorizovaného prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a zodpovědné používání vaší pušky Henry Lever Carbine .22. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech pro manipulaci se střelnými zbraněmi.