

AR-15 CHARGING HANDLE - V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 CHARGING HANDLE BLK

Forged 7075 T6 Aluminum Type Iii Hardcoat Anodized Weighs Approx. 29 Grams Use With Ar-15 Platform Made In The United States Lifetime Warranty V Seven Logo Is Laser Marked



Attributes

- Name: V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 CHARGING HANDLE BLK
- Manufacturer: V SEVEN WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 100500004
- Mfr. No.: C HAND-556
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.034kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Ladehebel von V Seven Weapon Systems](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Charging Handle V Seven Weapon Systems](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga AR15 V Seven Weapon Systems](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement AR15 V Seven Weapon Systems](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Manetta di Armamento AR15 V Seven Weapon Systems](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Charging Handle fra V Seven Weapon Systems](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej AR15 V Seven Weapon Systems](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 V Seven Weapon Systems latauskahvalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Charging Handle V Seven Weapon Systems](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nabíjecí rukojeť AR15 V Seven Weapon Systems](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Ladehebel von V Seven Weapon Systems

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15 Ladehebel von V Seven Weapon Systems entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur mit der AR15 Plattform verwendet wird.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenkomponenten und zubehör.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Ladehebel vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Modifiziere das Produkt in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du auf Probleme oder Bedenken stößt, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage beim Handhaben oder Bedienen von Feuerwaffen eine Schutzbrille.
- Richte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du den Ladehebel verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Ladehebel anbringst oder abnimmst.
- Vermeide die Verwendung des Ladehebels bei nassen oder rutschigen Bedingungen, die den Griff und die Kontrolle beeinträchtigen könnten.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, wenn du die Feuerwaffe bedienst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Ladehebel von der AR15 Plattform, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Richte den V Seven Ladehebel mit dem Empfänger aus und schiebe ihn an seinen Platz.
- Stelle sicher, dass der Ladehebel sicher sitzt und reibungslos funktioniert.

2. Nutzung

- Um die Feuerwaffe zu laden, greife den Ladehebel fest und ziehe ihn nach hinten in Richtung des Empfängers.
- Lass den Ladehebel los, damit er in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.
- Überprüfe immer die Kammer, um zu bestätigen, dass die Feuerwaffe einsatzbereit ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den AR15 Ladehebel gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit Sicherheit, besuche die Website von V Seven Weapon Systems oder deinen Verkaufsort für Hilfe.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AR15 Ladehebel gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und bleibe über bewährte Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for AR15 Charging Handle V Seven Weapon Systems

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Charging Handle from V Seven Weapon Systems. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only with the AR15 platform.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm components and accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the charging handle for any signs of damage or wear before each use.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and performance.
- If you encounter any issues or concerns, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when handling or operating firearms.
- Always point the firearm in a safe direction when using the charging handle.
- Ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the charging handle.
- Avoid using the charging handle in wet or slippery conditions that may affect grip and control.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when operating the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing charging handle from the AR15 platform by following the manufacturer's instructions.
- Align the V Seven Charging Handle with the receiver and slide it into place.
- Ensure that the charging handle is securely seated and operates smoothly.

2. Usage

- To charge the firearm, grasp the charging handle firmly and pull it back towards the rear of the receiver.
- Release the charging handle to allow it to return to its original position.
- Always check the chamber to confirm that the firearm is ready for use.

Disposal Instructions

- Dispose of the AR15 Charging Handle in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries or support related to safety, please refer to the V Seven Weapon Systems website or

your point of purchase for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Charging Handle. Always prioritize safety and remain informed about best practices in firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga AR15 V Seven Weapon Systems

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga AR15 de V Seven Weapon Systems. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente con la plataforma AR15.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con los componentes y accesorios de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el mango de carga en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Si encuentras algún problema o inquietud, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al manejar o operar armas de fuego.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura al usar el mango de carga.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de acoplar o desacoplar el mango de carga.
- Evita usar el mango de carga en condiciones húmedas o resbaladizas que puedan afectar el agarre y el control.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea de fuego al operar el arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el mango de carga existente de la plataforma AR15 siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el Mango de Carga V Seven con el receptor y deslízalo en su lugar.
- Asegúrate de que el mango de carga esté bien colocado y funcione sin problemas.

2. Uso

- Para cargar el arma, agarra firmemente el mango de carga y tira de él hacia la parte trasera del receptor.
- Suelta el mango de carga para permitir que regrese a su posición original.
- Siempre verifica la recámara para confirmar que el arma esté lista para su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Mango de Carga AR15 de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica habitual.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

- Para cualquier consulta o soporte relacionado con la seguridad, consulta el sitio web de V Seven Weapon Systems o tu punto de compra para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y placentera con tu Mango de Carga AR15. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en el manejo de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas pautas importantes.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement AR15 V Seven Weapon Systems

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement AR15 de V Seven Weapon Systems. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et la manipulation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec la plateforme AR15.
- Suivez toujours les lois et réglementations locales concernant les composants et accessoires d'armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez la poignée de chargement pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des préoccupations, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lors de la manipulation ou de l'utilisation d'armes à feu.
- Orientez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lorsque vous utilisez la poignée de chargement.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de fixer ou de détacher la poignée de chargement.
- Évitez d'utiliser la poignée de chargement dans des conditions humides ou glissantes qui pourraient affecter la prise et le contrôle.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne n'est dans la ligne de tir lors de l'utilisation de l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez la poignée de chargement existante de la plateforme AR15 en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la Poignée de Chargement V Seven avec le récepteur et glissez-la en place.
- Assurez-vous que la poignée de chargement est bien en place et fonctionne en douceur.

2. Utilisation

- Pour charger l'arme à feu, saisissez fermement la poignée de chargement et tirez-la vers l'arrière du récepteur.
- Relâchez la poignée de chargement pour lui permettre de revenir à sa position d'origine.
- Vérifiez toujours la chambre pour confirmer que l'arme est prête à être utilisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la Poignée de Chargement AR15 conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de

mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou assistance liée à la sécurité, veuillez consulter le site Web de V Seven Weapon Systems ou votre point d'achat pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre Poignée de Chargement AR15. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière de manipulation des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Manetta di Armamento AR15 V Seven Weapon Systems

Introduzione

Grazie per aver scelto la Manetta di Armamento AR15 di V Seven Weapon Systems. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e una manipolazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo con la piattaforma AR15.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti i componenti e gli accessori per armi da fuoco.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare la manetta di armamento per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo.
- Non modificare in alcun modo il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Se si riscontrano problemi o preoccupazioni, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali protettivi quando si maneggiano o si operano armi da fuoco.
- Puntare sempre l'arma in una direzione sicura quando si utilizza la manetta di armamento.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare la manetta di armamento.
- Evitare di utilizzare la manetta di armamento in condizioni di bagnato o scivoloso che potrebbero influire sulla presa e sul controllo.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno si trovi nella linea di tiro quando si opera l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere la manetta di armamento esistente dalla piattaforma AR15 seguendo le istruzioni del produttore.
- Allineare la Manetta di Armamento V Seven con il ricevitore e farla scivolare in posizione.
- Assicurarsi che la manetta di armamento sia ben fissata e funzioni senza intoppi.

2. Uso

- Per caricare l'arma, afferrare saldamente la manetta di armamento e tirarla verso il retro del ricevitore.
- Rilasciare la manetta di armamento per consentirle di tornare alla sua posizione originale.
- Controllare sempre la camera per confermare che l'arma sia pronta per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la Manetta di Armamento AR15 in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ottenere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per qualsiasi domanda o supporto relativo alla sicurezza, si prega di fare riferimento al sito web di V Seven Weapon Systems o al punto di acquisto per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con la Manetta di Armamento AR15. Dare sempre priorità alla sicurezza e rimanere informati sulle migliori pratiche nel maneggio delle armi da fuoco. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Charging Handle fra V Seven Weapon Systems

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Charging Handle fra V Seven Weapon Systems. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes med AR15 plattformen.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenkomponenter og tilbehør.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser ladehåndtaket for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Ikke modifier produktet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Hvis du opplever problemer eller bekymringer, slutt å bruke produktet umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller når du håndterer eller betjener våpen.
- Pek alltid våpenet i en trygg retning når du bruker ladehåndtaket.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart før du fester eller fjerner ladehåndtaket.
- Unngå å bruke ladehåndtaket i våte eller glatte forhold som kan påvirke grep og kontroll.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i skuddlinjen når du betjener våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er helt avfyringsklart.
- Fjern det eksisterende ladehåndtaket fra AR15 plattformen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster V Seven Ladehåndtaket med mottakeren og skyv det på plass.
- Sørg for at ladehåndtaket sitter sikkert og fungerer jevnt.

2. Bruk

- For å lade våpenet, grip ladehåndtaket fast og trekk det bakover mot baksiden av mottakeren.
- Slipp ladehåndtaket for å la det returnere til sin opprinnelige posisjon.
- Sjekk alltid kammeret for å bekrefte at våpenet er klart til bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste AR15 Ladehåndtaket i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For eventuelle forespørsel eller støtte relatert til sikkerhet, vennligst referer til V Seven Weapon Systems sin nettside eller ditt kjøpspunkt for assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt AR15 Ladehåndtak. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis innen våpenhåndtering. Takk for at du har tatt deg tid til å lese disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej AR15 V Seven Weapon Systems

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rączki zamkowej AR15 od V Seven Weapon Systems. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko z platformą AR15.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących komponentów i akcesoriów broni palnej.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed każdym użyciem sprawdź rączkę zamkową pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie modyfikuj produktu w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi lub korzystania z broni palnej.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas używania rączki zamkowej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamontowaniem lub demontowaniem rączki zamkowej.
- Unikaj używania rączki zamkowej w mokrych lub śliskich warunkach, które mogą wpływać na chwyt i kontrolę.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zdejmij istniejącą rączkę zamkową z platformy AR15, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj rączkę zamkową V Seven w stosunku do odbiornika i wsuwaj ją na miejsce.
- Upewnij się, że rączka zamkowa jest pewnie osadzona i działa płynnie.

2. Użytkowanie

- Aby naładować broń, mocno chwyć rączkę zamkową i pociągnij ją w kierunku tyłu odbiornika.
- Zwolnij rączkę zamkową, aby pozwolić jej powrócić do pierwotnej pozycji.
- Zawsze sprawdź komorę, aby potwierdzić, że broń jest gotowa do użycia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj rączkę zamkową AR15 zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb związanych z bezpieczeństwem, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową V Seven Weapon Systems lub punktem zakupu w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z rączką zamkową AR15. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie obsługi broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady.

Turvaohjeet AR15 V Seven Weapon Systems latauskahvalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 latauskahvan V Seven Weapon Systemsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää ja käsitellä tuotetta turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain AR15 alustalla.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden komponentteja ja tarvikkeita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista latauskahva ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Jos kohtaat ongelmia tai huolenaiheita, lopeta käytön välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojalaseja käsitellessäsi tai käyttäessäsi tuliaseita.
- Suuntaa aina tuliase turvalliseen suuntaan käyttäessäsi latauskahvaa.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen latauskahvan kiinnittämistä tai irrottamista.
- Vältä latauskahvan käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa otteeseen ja hallintaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole tulilinjalla käyttäessäsi tuliaseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että tuliase on täysin tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva latauskahva AR15 alustalta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Aseta V Seven latauskahva vastaanottimen kohdalle ja liu'uta se paikalleen.
- Varmista, että latauskahva on tukevasti paikallaan ja toimii sujuvasti.

2. Käyttö

- Lataa tuliase tarttumalla latauskahvaan tiukasti ja vetämällä sitä taaksepäin vastaanottimen suuntaan.
- Vapauta latauskahva, jotta se palaa alkuperäiseen asemaansa.
- Tarkista aina patruunapesä varmistaaksesi, että tuliase on käyttövalmis.

Hävittämishjeet

- Hävitä AR15 latauskahva paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

- Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä V Seven Weapon Systemsin

verkkosivustoon tai ostopaikkaasi saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 latauskahvasi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy tietoisena parhaista käytännöistä tuliasen käsittelyssä. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Charging Handle V Seven Weapon Systems

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Charging Handle från V Seven Weapon Systems. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används med AR15 plattformen.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående komponenter och tillbehör för skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera laddhandtaget för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan kompromissa med säkerhet och prestanda.
- Om du stöter på några problem eller bekymmer, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon när du hanterar eller använder skjutvapen.
- Rikta alltid skjutvapnet i en säker riktning när du använder laddhandtaget.
- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan du fäster eller lossar laddhandtaget.
- Undvik att använda laddhandtaget i våta eller hala förhållanden som kan påverka grepp och kontroll.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i skottlinjen när du använder skjutvapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Säkerställ att skjutvapnet är helt oladdat.
- Ta bort det befintliga laddhandtaget från AR15 plattformen genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Justera V Seven Charging Handle med mottagaren och skjut den på plats.
- Säkerställ att laddhandtaget sitter säkert och fungerar smidigt.

2. Användning

- För att ladda skjutvapnet, greppa laddhandtaget ordentligt och dra det bakåt mot mottagaren.
- Släpp laddhandtaget för att låta det återgå till sin ursprungliga position.
- Kontrollera alltid kammaren för att bekräfta att skjutvapnet är redo för användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera AR15 Charging Handle i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor eller support relaterade till säkerhet, vänligen hänvisa till V Seven Weapon Systems webbplats

eller din inköbspunkt för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse med ditt AR15 Charging Handle. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet till dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro nabíjecí rukojeť AR15 V Seven Weapon Systems

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nabíjecí rukojeť AR15 od společnosti V Seven Weapon Systems. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného použití a manipulace s vaším výrobkem. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze s platformou AR15.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se komponentů a příslušenství zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte nabíjecí rukojeť na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Neprovádějte žádné úpravy výrobku, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo obavy, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci nebo obsluze zbraní používejte ochranné brýle.
- Vždy mířte zbraní bezpečným směrem při používání nabíjecí rukojeti.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než připojíte nebo odpojíte nabíjecí rukojeť.
- Vyhněte se používání nabíjecí rukojeti za mokra nebo na klzkých površích, které mohou ovlivnit úchop a kontrolu.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v dráze střely při obsluze zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte stávající nabíjecí rukojeť z platformy AR15 podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte nabíjecí rukojeť V Seven s přijímačem a zasuněte ji na místo.
- Ujistěte se, že je nabíjecí rukojeť bezpečně usazena a funguje hladce.

2. Použití

- Pro nabíjení zbraně pevně uchopte nabíjecí rukojeť a táhněte ji zpět směrem k zadní části přijímače.
- Uvolněte nabíjecí rukojeť, aby se mohla vrátit na své původní místo.
- Vždy zkontrolujte komoru, abyste potvrdili, že je zbraň připravena k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nabíjecí rukojeť AR15 v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo podporu související s bezpečností se prosím obraťte na webové stránky V Seven Weapon Systems nebo na místo, kde jste výrobek zakoupili, pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vaší nabíjecí rukojetí AR15. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zůstaňte informováni o osvědčených postupech v manipulaci se zbraněmi. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým pokynům.