

AR-15 3GUN ADJUSTABLE TRIGGER - AR-15 3GUN TRIGGER STRAIGHT FINGER ADJUSTABLE

The ELF AR-15 3-Gun Trigger has been built for winning competitions. This trigger has an adjustable pull weight range between 2.75 lbs and 4lbs. The only AR-15 trigger using aerospace grade sealed bearings, making for an incredibly smooth and fast trigger pull. The skeletonized hammer combined with Elftmann's exclusive .043 double double wound polished piano wire hammer spring make for an incredibly fast lock time. Pull weight is so easy to adjust it can be done in seconds without removing the trigger from your lower receiver. A second-to-none AR-15 drop-in trigger system that is strong and light, made of wire EDM machined, hardened A2 tool steel and lightweight aircraft-grade aluminum. Installation can be done in minutes using your AR's original hammer and trigger pins. The 3-Gun trigger may be ordered with a curved or straight shoe. The amazingly short takeup, glass-rod crisp break and next to zero over-travel can be compared to the finest custom 1911 triggers. Adjustability puts you in charge based on your current use. If you are looking for the finest adjustable trigger for your AR-15 platform, this is the trigger system for you. Features Fits any mil-spec AR-15 Straight or Curved Trigger Available Incremental Adjustment Knob Absolutely Drop-Safe regardless of pull-weight Factory set Pull-weight is approximately 50% lighter than that of a standard AR-15 trigger, providing a great combination of speed and accuracy Adjustable from 4lbs to 2 3/4lbs without removing from lower Full power hammer spring ensures proper ignition of primer Proprietary double-double torsion hammer spring and skeletonized hammer ensure a lock time second to none Very short pull and reset allows for rapid follow up shots and greater accuracy Sturdy trigger assembly designed for rugged, trouble-free use; Made of lightweight aircraft-grade aluminum and hardened steel Unique design of disconnecter allows full 1/4" width eliminating possibility of wear and double-firing High performance trigger and hammer needle bearings for smoother and faster firing Benefits a wide variety of AR-15 enthusiasts, including collectors, competitive shooters, hunters, military, law enforcement, and disabled veterans Ultra-Light housing is now standard - Total physical weight of entire unit is just 2oz



Attributes

- Name: AR-15 3GUN TRIGGER STRAIGHT FINGER ADJUSTABLE
- Manufacturer: ELFTMANN
- Product no.: 100800162
- Mfr. No.: 3GUN-S FA
- Make: AR-15
- Style: Straight
- Delivery weight: 0.082kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 702735757258

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 3GUN Abzug](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 3Gun Adjustable Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Ajustable AR15 3GUN ELFTMANN](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Grilletto AR15 3GUN ADJUSTABLE ELFTMANN](#)
- [Suomi: AR15 3GUN Adjustable Trigger Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 3Gun Justerbar Avtryckare](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 3GUN Abzug

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 3GUN Abzugs von Elftmann. Dieser Abzug wurde speziell für Wettkämpfe entwickelt und bietet eine einstellbare AbzugsgewichtOption, um die Leistung Ihrer AR15Plattform zu optimieren. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um die Sicherheit bei der Verwendung des Abzugs zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Abzug nur mit AR15Plattformen, die mit den entsprechenden Spezifikationen kompatibel sind.
- Halten Sie den Abzug und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs, um sicherzustellen, dass keine Beschädigungen oder Abnutzungen vorliegen.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Schusswaffen beachtet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Abzug nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen, die Ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug vor der Installation und Nutzung vollständig entladen ist.
- Passen Sie das Abzugsgewicht nur an, wenn die Waffe sicher und entladen ist.
- Vermeiden Sie es, den Abzug zu überlasten, indem Sie die empfohlenen AbzugsgewichtBereiche nicht überschreiten.
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und der Modifikation von Schusswaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile zur Hand haben.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihrer AR15.
- Installieren Sie den neuen Abzug, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
 1. Setzen Sie den Abzug in den unteren Empfänger ein.
 2. Verwenden Sie die originalen Hahn und Abzugsstifte, um den Abzug zu befestigen.
 3. Stellen Sie das Abzugsgewicht ein, indem Sie den einstellbaren Knopf entsprechend drehen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Führen Sie zuerst einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß reagiert.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwendet wird.
- Vermeiden Sie es, während des Schießens den Abzug unnötig zu belasten.
- Halten Sie beim Schießen immer eine sichere Handhabung der Waffe ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile des Abzugs gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des AR15 3GUN Abzugs empfehlen wir, sich an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler zu wenden. Sie können auch die offiziellen Webseiten für zusätzliche Ressourcen und Sicherheitshinweise besuchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um einen sicheren und effektiven Gebrauch Ihres AR15 3GUN Abzugs zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 3Gun Adjustable Trigger

Introduction

Thank you for choosing the ELF AR15 3Gun Adjustable Trigger. This product is designed for competitive shooting and offers a customizable experience to enhance your performance. It is important to read and understand the safety guidelines provided in this document to ensure safe and effective use of the trigger.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the trigger and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Awareness:** Be aware of the potential hazards associated with firearm use, including accidental discharge and injury.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals who are at least 18 years of age or older. Ensure that younger individuals are supervised by a responsible adult.
- **Environmental Considerations:** Use the trigger only in appropriate environments that are safe for shooting activities. Avoid using in crowded or enclosed spaces.
- **Proper Handling:** Always handle the trigger and firearm with care. Avoid dropping or mishandling to prevent accidental discharges.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and the safety is engaged.
2. **Remove the Old Trigger:** Use appropriate tools to remove the existing trigger from your lower receiver.
3. **Install the New Trigger:**
 - Align the AR15 3Gun Adjustable Trigger with the trigger pin holes in your lower receiver.
 - Insert the original hammer and trigger pins to secure the trigger in place.
4. **Adjust Pull Weight:**
 - Use the incremental adjustment knob to set the desired pull weight between 2.75 lbs and 4 lbs.
 - Adjustments can be made without removing the trigger from the lower receiver.
5. **Check Functionality:** Ensure the trigger operates smoothly and check for any issues before use.

Usage

- **Testing:** Before using the trigger in a competitive setting, test it in a safe environment to familiarize yourself with its operation.
- **Maintenance:** Regularly clean and maintain the trigger to ensure optimal performance. Check for any wear or damage.
- **FollowUp Shots:** The short pull and reset allow for rapid followup shots. Practice to improve accuracy and speed.

Disposal Instructions

When disposing of the AR15 3Gun Adjustable Trigger, follow these guidelines: * Dispose of the trigger in accordance with local regulations regarding firearm accessories. * If the trigger is damaged or no longer usable, consider contacting a local firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please reach out to your local dealer or manufacturer's representative. Ensure you have the product information available for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the ELF AR15 3Gun Adjustable Trigger. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Ajustable AR15 3GUN ELFTMANN

Introducción

Gracias por elegir el Disparador Ajustable AR15 3GUN ELFTMANN. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de disparo segura. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el disparador se utilice en un entorno controlado y seguro. Nunca apunte el arma a personas o animales.
- **Verificación de Seguridad:** Antes de cada uso, verifica que el arma esté descargada y que el disparador esté en condiciones óptimas.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular del disparador y del arma para asegurarte de que todo funcione correctamente.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el disparador y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso Responsable:** Siempre actúa de manera responsable al manejar armas de fuego. Asiste a cursos de seguridad si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Peso de Tirón:** Ajusta el peso de tirón solo cuando el arma esté descargada. Esto previene disparos accidentales.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente. Un mal montaje puede resultar en un funcionamiento inseguro.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Después de la instalación, realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro. Asegúrate de que el disparador responde correctamente.
- **Uso de Protección:** Utiliza siempre protección auditiva y ocular al disparar.
- **Evita Distracciones:** Mantén la concentración y evita distracciones mientras usas el disparador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Destornillador
- Llave Allen (si es necesario)

2. Pasos de Instalación:

- **Desmonta el receptor inferior:** Retira el receptor inferior del AR15 siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **Retira el disparador antiguo:** Quita los pasadores de martillo y disparador del disparador existente.
- **Instala el nuevo disparador:** Coloca el Disparador Ajustable AR15 3GUN ELFTMANN en su lugar y asegura con los pasadores originales.
- **Ajusta el peso de tirón:** Utiliza la perilla de ajuste para configurar el peso de tirón deseado. Realiza este ajuste con el arma descargada.
- **Verifica el funcionamiento:** Asegúrate de que el disparador funcione correctamente y que no haya obstrucciones.

3. Uso del Disparador:

- **Cargar el arma:** Asegúrate de que el arma esté cargada de manera segura.
- **Tiro:** Apunta con precisión y presiona el disparador suavemente. Mantén el dedo fuera del disparador hasta que estés listo para disparar.
- **Repetición de disparos:** El diseño del disparador permite un reinicio rápido para disparos de seguimiento.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el disparador, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos de armas.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los componentes metálicos y de plástico del disparador de acuerdo con las normativas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Disparador Ajustable AR15 3GUN ELFTMANN, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas y sigue las regulaciones locales en el uso de armas de fuego.

Guida alla Sicurezza per il Grilletto AR15 3GUN ADJUSTABLE ELFTMANN

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto AR15 3GUN ADJUSTABLE ELFTMANN. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti in competizioni di tiro. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del grilletto. Questa guida fornisce informazioni sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo con armi AR15 compatibili e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il grilletto e l'arma in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore riguardo all'uso e alla manutenzione del grilletto.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta un esperto qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per l'udito quando utilizzi l'arma.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Non modificare il grilletto in alcun modo che non sia descritto nelle istruzioni del produttore.
- Non utilizzare il grilletto se sei sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio o la tua coordinazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Rimuovi il grilletto originale dall'arma, seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il Grilletto AR15 3GUN ADJUSTABLE nel ricevitore inferiore dell'arma.
- Utilizza i perni originali del percussore e del grilletto per fissare il nuovo grilletto.
- Verifica che il grilletto sia installato correttamente e che funzioni senza intoppi.

Uso

- Regola il peso di trazione del grilletto secondo le tue preferenze, seguendo le istruzioni fornite.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il grilletto risponda correttamente.
- Pratica regolarmente per familiarizzare con il grilletto e migliorare le tue abilità di tiro.

Istruzioni per il Disposizione

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori per armi.
- Se il grilletto è danneggiato e non può essere riparato, portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Nota Finale

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui sempre le linee guida di sicurezza e mantieni un comportamento responsabile quando utilizzi il Grilletto AR15 3GUN ADJUSTABLE ELFTMANN. Buon tiro!

AR15 3GUN Adjustable Trigger Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa AR15 3GUN Adjustable Trigger liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Huolellinen ohjeiden noudattaminen varmistaa, että voit nauttia liipaisimesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liipaisin on yhteensopiva AR15 alustasi kanssa ennen käyttöä.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Säilytä liipaisin ja muu ammuskalusto lasten ulottumattomissa.
- Käytä liipaisinta vain laillisissa ja turvallisissa ampumapaikoissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja toiminnot ennen jokaista käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Säädä vetopainoa vain, kun liipaisin on irrotettu aseesta.
- Vältä liipaisimen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi.
- Käytä aina suojalaseja ja korvatulppia ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Irrota AR15 alustasi vasara ja liipaisin.
- Asenna AR15 3GUN Adjustable Trigger liipaisin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja oikein asennettu.
- Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä vetopainoa tarpeen mukaan 2,75 lbs:sta 4 lbs:iin ilman, että liipaisinta tarvitsee irrottaa.
- Varmista, että liipaisimen toimintamekanismi on puhdas ja voideltu.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä tyhjällä aseella ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vahingoittuneet tai vanhentuneet liipaisinosat ympäristöystävällisellä tavalla.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä liipaisinta tai sen osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, mukaan lukien tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Muistathan, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina ohjeita ja käytä liipaisinta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 3Gun Justerbar Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt ELF AR15 3Gun justerbar avtryckare. Denna avtryckare är designad för att ge överlägsen prestanda och säkerhet under användning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Förvara avtryckaren och alla relaterade komponenter på en säker plats, oåtkomlig för barn och obehöriga.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast avtryckaren med en kompatibel AR15 plattform.
- Justera dragvikten endast när avtryckaren är installerad i vapnet och vapnet är ur funktion.
- Undvik att använda avtryckaren om du är trött, distraherad eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för ammunition och skjutteknik.
- Använd avtryckaren endast för sitt avsedda syfte, dvs. för skytte och tävling.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är ur funktion.
- Ta bort den gamla avtryckaren från nedre mottagaren.
- Följ installationsanvisningarna i den medföljande manualen för att installera den nya avtryckaren.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och säkrade innan du går vidare.

2. Justering av dragvikt

- Använd justeringsknappen för att ställa in dragvikten mellan 2,75 lbs och 4 lbs.
- Justera dragvikten långsamt och testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa att den fungerar som avsett.

3. Användning

- Lär dig att känna avtryckarens känsla och respons innan du använder den i en tävlingssituation.
- Öva regelbundet för att förbättra din träffsäkerhet och hastighet.

Avfallshantering

- Avlägsna avtryckaren på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner eller bortskaffar avtryckaren och dess komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för att underlätta kommunikationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AR15 3Gun justerbar avtryckare. Tack för att du prioriterar säkerhet!