

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #5 1.432" (36.4MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #5 1.432" (36.4MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000041
- Mfr. No.: MO20050
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Model Number: 1.432" (36.4MM)
- Optic Model: -
- Size: 1.432
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 051525200505

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE PARA MIRAS](#)
- [Français: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVI A FINE APERTURA](#)
- [Norsk: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: OSŁONY NA SOCZEWKI LUNETY INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS TURVAIKUTSU](#)
- [Svenska: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die Butler Creek Eyepiece Lens Cover #5 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Linsen deines Zielfernrohrs vor Staub, Feuchtigkeit und möglichen Beschädigungen in taktischen und Jagdsituationen zu schützen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- Überprüfe regelmäßig die Objektivabdeckungen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie bei Bedarf.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck; ändere es nicht auf irgendeine Weise.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du das Produkt im Freien verwendest, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Installiere oder entferne die Objektivabdeckungen vorsichtig, um Beschädigungen am Zielfernrohr oder an den Abdeckungen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Objektivabdeckungen extremen Temperaturen oder schädlichen Chemikalien auszusetzen, da dies ihre Integrität beeinträchtigen kann.
- Zwing die Abdeckungen nicht, sich zu öffnen oder zu schließen; sie sind so konzipiert, dass sie sich mit leichtem Fingerdruck öffnen lassen.
- Wenn du während der Benutzung des Produkts ungewöhnliches Verhalten oder Fehlfunktionen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Bevor du kaufst, miss den Durchmesser deines Zielfernrohrökulars oder objektivs, um sicherzustellen, dass du die richtige Größe auswählst.
- Sieh dir die bereitgestellte Größentabelle an, um die Kompatibilität zu bestätigen.

2. Installation:

- Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular aus.
- Drücke die Abdeckung sanft auf das Okular, bis sie fest sitzt.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung vor der Nutzung sicher befestigt ist.

3. Nutzung:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, übe leichten Fingerdruck aus, um sie aufzuklappen.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung vollständig aus dem Weg ist, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Schließe die Abdeckung, wenn du fertig bist, um die Linse vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

4. Wartung:

- Reinige die Objektivabdeckungen regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub zu entfernen.
- Wenn die Abdeckungen nass werden, lasse sie vollständig trocknen, bevor du sie verstaut.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe, ob es in deiner Nähe spezielle Recyclingprogramme gibt.
- Stelle sicher, dass auch Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung bezüglich dieses Produkts kontaktiere bitte deinen örtlichen Einzelhändler oder den Hersteller direkt.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die ordnungsgemäße Verwendung und Langlebigkeit deiner Butler Creek Eyepiece Lens Covers gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #5. This product is designed to protect your scope's lenses from dust, moisture, and potential damage during tactical and hunting situations. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided.
- Regularly inspect the lens covers for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Keep the product out of reach of children to avoid accidental injury.
- Use the product only for its intended purpose; do not modify it in any way.
- Be aware of your surroundings when using the product in outdoor settings to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing or removing the lens covers, do so gently to avoid damaging the scope or the covers.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may affect their integrity.
- Do not force the covers open or closed; they are designed to flip open easily with finger pressure.
- If you notice any unusual behavior or malfunctions while using the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Before purchasing, measure the diameter of your scope eyepiece or objective to ensure you select the correct size.
- Refer to the provided size chart to confirm compatibility.

2. Installation:

- Align the lens cover with the eyepiece.
- Gently press the cover onto the eyepiece until it fits snugly.
- Ensure that the cover is securely attached before use.

3. Usage:

- To open the lens cover, apply light finger pressure to flip it open.
- Ensure the cover is fully out of the way before using the scope.
- When finished, close the cover to protect the lens from dust and moisture.

4. Maintenance:

- Regularly clean the lens covers with a soft, dry cloth to remove dust.
- If the covers become wet, allow them to dry completely before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated recycling programs in your area.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding this product, please contact your local retailer or the manufacturer directly.

By following these safety instructions, you can ensure the proper use and longevity of your Butler Creek Eyepiece Lens Covers. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU General Product Safety Regulations.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE PARA MIRAS

Introducción

Gracias por elegir la tapa de lente para ocular Butler Creek #5. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu mira del polvo, la humedad y daños potenciales durante situaciones tácticas y de caza. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona regularmente las cubiertas de lente en busca de signos de desgaste o daño. Reemplaza si es necesario.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para evitar lesiones accidentales.
- Usa el producto solo para su propósito previsto; no lo modifiques de ninguna manera.
- Sé consciente de tu entorno al usar el producto en exteriores para evitar accidentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Al instalar o quitar las cubiertas de lente, hazlo con cuidado para evitar dañar la mira o las cubiertas.
- Evita exponer las cubiertas de lente a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que esto puede afectar su integridad.
- No fuerces las cubiertas a abrirse o cerrarse; están diseñadas para abrirse fácilmente con la presión del dedo.
- Si notas algún comportamiento inusual o mal funcionamiento mientras usas el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Medición de tu Mira:

- Antes de realizar la compra, mide el diámetro del ocular o del objetivo de tu mira para asegurarte de seleccionar el tamaño correcto.
- Consulta la tabla de tamaños proporcionada para confirmar la compatibilidad.

2. Instalación:

- Alinea la tapa de lente con el ocular.
- Presiona suavemente la tapa sobre el ocular hasta que se ajuste de manera segura.
- Asegúrate de que la tapa esté bien sujeta antes de usarla.

3. Uso:

- Para abrir la tapa de lente, aplica una ligera presión con el dedo para abrirla.
- Asegúrate de que la tapa esté completamente fuera del camino antes de usar la mira.
- Cuando termines, cierra la tapa para proteger la lente del polvo y la humedad.

4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente las cubiertas de lente con un paño suave y seco para eliminar el polvo.
- Si las cubiertas se mojan, déjalas secar completamente antes de guardarlas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje designados en tu área.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje también se elimine de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional con respecto a este producto, por favor contacta a tu minorista local o al fabricante directamente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso adecuado y la longevidad de tus tapas de lente Butler Creek. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con las Regulaciones Generales de Seguridad de Productos de la UE.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon de lentille oculaire Butler Creek #5. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de ta lunette de la poussière, de l'humidité et des dommages potentiels lors de situations tactiques et de chasse. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis et suis attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de l'utilisation sécurisée du produit en suivant toutes les instructions fournies.
- Inspecte régulièrement les capuchons de lentille pour tout signe d'usure ou de dommage. Remplace-les si nécessaire.
- Garde le produit hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles.
- Utilise le produit uniquement à son usage prévu ; ne le modifie pas de quelque manière que ce soit.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le produit en extérieur pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu installes ou retires les capuchons de lentille, fais-le doucement pour éviter d'endommager la lunette ou les capuchons.
- Évite d'exposer les capuchons de lentille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait affecter leur intégrité.
- Ne force pas les capuchons à s'ouvrir ou à se fermer ; ils sont conçus pour s'ouvrir facilement avec une pression des doigts.
- Si tu remarques un comportement inhabituel ou des dysfonctionnements lors de l'utilisation du produit, arrête immédiatement son utilisation et demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer ta lunette :

- Avant d'acheter, mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour t'assurer de sélectionner la bonne taille.
- Consulte le tableau des tailles fourni pour confirmer la compatibilité.

2. Installation :

- Aligne le capuchon de lentille avec l'oculaire.
- Presse doucement le capuchon sur l'oculaire jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement.
- Assure-toi que le capuchon est solidement fixé avant utilisation.

3. Utilisation :

- Pour ouvrir le capuchon de lentille, applique une légère pression des doigts pour le faire basculer.
- Assure-toi que le capuchon est complètement dégagé avant d'utiliser la lunette.
- Lorsque tu as terminé, ferme le capuchon pour protéger la lentille de la poussière et de l'humidité.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement les capuchons de lentille avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière.

- Si les capuchons deviennent humides, laisseles sécher complètement avant de les ranger.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage désignés dans ta région.
- Assuretoi que tous les matériaux d'emballage sont également éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant ce produit, contacte ton détaillant local ou le fabricant directement.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation appropriée et la longévité de tes capuchons de lentille oculaire Butler Creek. Merci de donner la priorité à la sécurité et de respecter les règlements européens sur la sécurité des produits.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVI A FINE APERTURA

Introduzione

Grazie per aver scelto le Coperture per Obiettivi Butler Creek Eyepiece Lens Cover #5. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo mirino da polvere, umidità e danni potenziali durante situazioni tattiche e di caccia. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente le coperture delle lenti per eventuali segni di usura o danni. Sostituiscile se necessario.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare infortuni accidentali.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto; non modificarlo in alcun modo.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il prodotto all'aperto per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi o rimuovi le coperture delle lenti, fallo delicatamente per evitare di danneggiare il mirino o le coperture.
- Evita di esporre le coperture delle lenti a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive, poiché ciò potrebbe comprometterne l'integrità.
- Non forzare le coperture ad aprirsi o chiudersi; sono progettate per aprirsi facilmente con la pressione del dito.
- Se noti comportamenti o malfunzionamenti insoliti durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e chiedi assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurare il tuo Mirino:

- Prima di acquistare, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo mirino per assicurarti di selezionare la dimensione corretta.
- Fai riferimento alla tabella delle dimensioni fornita per confermare la compatibilità.

2. Installazione:

- Allinea la copertura con l'oculare.
- Premi delicatamente la copertura sull'oculare fino a quando non si adatta saldamente.
- Assicurati che la copertura sia fissata in modo sicuro prima dell'uso.

3. Uso:

- Per aprire la copertura dell'obiettivo, applica una leggera pressione del dito per farla aprire.
- Assicurati che la copertura sia completamente lontana prima di utilizzare il mirino.
- Quando hai finito, chiudi la copertura per proteggere la lente da polvere e umidità.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente le coperture delle lenti con un panno morbido e asciutto per rimuovere la

polvere.

- Se le coperture diventano bagnate, lasciale asciugare completamente prima di riporle.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio designati nella tua area.
- Assicurati che anche i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante questo prodotto, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore direttamente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e la longevità delle tue Coperture per Obiettivi Butler Creek. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte Butler Creek Eyepiece Lens Cover #5. Dette produktet er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot støv, fuktighet og potensielle skader under taktiske og jaktmessige situasjoner. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av produktet ved å følge alle instruksjoner som er gitt.
- Inspiser regelmessig dekslene for tegn på slitasje eller skade. Bytt ut om nødvendig.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn for å unngå utilsiktet skade.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål; ikke modifier det på noen måte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet utendørs for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du installerer eller fjerner dekslene, gjør det forsiktig for å unngå å skade kikkerten eller dekslene.
- Unngå å utsette dekslene for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier, da dette kan påvirke deres integritet.
- Ikke tving dekslene åpne eller lukke; de er designet for å flippe opp enkelt med fingertrykk.
- Hvis du merker uvanlig oppførsel eller feil under bruk av produktet, slutt å bruke det umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Måling av kikkerten din:

- Før du kjøper, mål diameteren på kikkertens okularet eller objektivet for å sikre at du velger riktig størrelse.
- Referer til den medfølgende størrelsesoversikten for å bekrefte kompatibilitet.

2. Installasjon:

- Juster dekslet med okularet.
- Trykk forsiktig dekslet på okularet til det sitter godt.
- Sørg for at dekslet er sikkert festet før bruk.

3. Bruk:

- For å åpne dekslet, påfør lett fingertrykk for å flippe det opp.
- Sørg for at dekslet er helt ute av veien før du bruker kikkerten.
- Når du er ferdig, lukk dekslet for å beskytte linsen mot støv og fuktighet.

4. Vedlikehold:

- Rengjør regelmessig dekslene med en myk, tørr klut for å fjerne støv.
- Hvis dekslene blir våte, la dem tørke helt før oppbevaring.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for spesifikke resirkuleringsprogrammer i ditt område.
- Sørg for at eventuelle emballasjematerialer også blir avhendet ansvarlig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere hjelp angående dette produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsenten direkte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre riktig bruk og lang levetid for dine Butler Creek Eyepiece Lens Covers. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrifter.

OSŁONY NA SOCZEWKI LUNETY INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony na soczewki lunety Butler Creek #5. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony soczewek lunety przed kurzem, wilgocią i potencjalnymi uszkodzeniami podczas sytuacji taktycznych i polowań. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj osłony na soczewki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień je.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem; nie modyfikuj go w żaden sposób.
- Bądź świadomy otoczenia podczas korzystania z produktu w warunkach zewnętrznych, aby uniknąć wypadków.

Specyficzne środki ostrożności w użytkowaniu

- Podczas instalacji lub usuwania osłon na soczewki, rób to delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia lunety lub osłon.
- Unikaj wystawiania osłon na soczewki na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, ponieważ może to wpłynąć na ich integralność.
- Nie wymuszaj otwierania ani zamykania osłon; zostały zaprojektowane tak, aby łatwo się otwierały pod wpływem nacisku palca.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub usterki podczas użytkowania produktu, natychmiast zaprzestań jego użycia i poszukaj pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Mierzenie lunety:

- Przed zakupem zmierz średnicę soczewki oka lub obiektywu, aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni rozmiar.
- Odnies się do dostarczonej tabeli rozmiarów, aby potwierdzić kompatybilność.

2. Instalacja:

- Wyrównaj osłonę z soczewką oka.
- Delikatnie naciśnij osłonę na soczewkę, aż będzie dobrze dopasowana.
- Upewnij się, że osłona jest pewnie przymocowana przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Aby otworzyć osłonę, zastosuj lekki nacisk palca, aby ją odchylić.
- Upewnij się, że osłona jest całkowicie z dala od soczewki przed użyciem lunety.
- Po zakończeniu użycia zamknij osłonę, aby chronić soczewkę przed kurzem i wilgocią.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść osłony na soczewki za pomocą miękkiej, suchej szmatki, aby usunąć kurz.
- Jeśli osłony staną się mokre, pozwól im całkowicie wyschnąć przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do regularnych odpadów domowych. Sprawdź, czy w Twojej okolicy są wyznaczone programy recyklingu.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe również są utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej tego produktu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem bezpośrednio.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić prawidłowe użytkowanie i długowieczność swoich osłon na soczewki lunety Butler Creek. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w UE.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS TURVAIKUTSU

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creek Eyepiece Lens Cover #5. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikarin linssijä pölyltä, kosteudelta ja mahdollisilta vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Tarkista säännöllisesti linssisuojaat kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla; älä muokkaa sitä millään tavalla.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät tuotetta ulkona onnettomuuksien välttämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Asentaessasi tai poistaessasi linssisuoja, tee se varovasti, jotta et vahingoita kiikaria tai suoja.
- Vältä altistamista linssisuoja äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille, sillä tämä voi vaikuttaa niiden kestävyYTEEN.
- Älä pakota suoja auki tai kiinni; ne on suunniteltu avautumaan helposti sormen painalluksella.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai toimintahäiriöitä tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kiikarin Mittaaminen:

- Ennen ostamista, mittaa kiikarin silmäaukon tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi, että valitset oikean koon.
- Tarkista liitetyistä kokotaulukosta yhteensopivuus.

2. Asennus:

- Kohdista linssisuoja silmäaukkoon.
- Paina kevyesti suoja silmäaukkoon, kunnes se istuu tiukasti.
- Varmista, että suoja on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Avaa linssisuoja kohdistamalla kevyttä sormen painetta sen avaamiseen.
- Varmista, että suoja on täysin pois tieltä ennen kiikarin käyttöä.
- Kun olet valmis, sulje suoja suojataksesi linssiä pölyltä ja kosteudelta.

4. Huolto:

- Puhdista linssisuojaat säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn poistamiseksi.
- Jos suojat kastuvat, anna niiden kuivua täysin ennen varastointia.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista alueesi erikoistuneet kierrätysohjelmat.

- Varmista, että myös kaikki pakkamateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun tarpeessa tuotteen suhteen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan suoraan.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa Butler Creek Eyepiece Lens Coversin oikean käytön ja pitkäikäisyyden. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja EU:n yleisten tuotesuojausmääräysten noudattamisen etusijalle.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Butler Creek Eyepiece Lens Cover #5. Denna produkt är designad för att skydda dina kikarsiktets linser från damm, fukt och potentiella skador under taktiska och jaktsituationer. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa alla angivna instruktioner.
- Inspektera regelbundet linsskydden för tecken på slitage eller skador. Byt ut dem vid behov.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte; modifiera den inte på något sätt.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten utomhus för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du installerar eller tar bort linsskydden, gör det försiktigt för att undvika skador på kikarsiktet eller skydden.
- Undvik att exponera linsskydden för extrema temperaturer eller hårda kemikalier, eftersom detta kan påverka deras hållbarhet.
- Tvinga inte skydden att öppnas eller stängas; de är designade för att fällas upp enkelt med fingertopparna.
- Om du märker någon ovanlig beteende eller funktionsfel medan du använder produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta ditt kikarsikte:

- Innan du köper, mät diametern på ditt kikarsiktets ögonlins eller objektiv för att säkerställa att du väljer rätt storlek.
- Referera till den medföljande storlekstabellen för att bekräfta kompatibilitet.

2. Installation:

- Justera linsskyddet med ögonlinsen.
- Tryck försiktigt skyddet på ögonlinsen tills det sitter ordentligt.
- Se till att skyddet är säkert fäst innan användning.

3. Användning:

- För att öppna linsskyddet, applicera lätt fingertryck för att fälla det uppåt.
- Se till att skyddet är helt ur vägen innan du använder kikarsiktet.
- När du är klar, stäng skyddet för att skydda linsen från damm och fukt.

4. Underhåll:

- Rengör regelbundet linsskydden med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm.
- Om skydden blir blöta, låt dem torka helt innan förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera efter särskilda återvinningsprogram i ditt område.
- Se till att även förpackningsmaterialet kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa korrekt användning och lång livslängd för dina Butler Creek Eyepiece Lens Covers. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförfordningar.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt okuláru Butler Creek #5. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před prachem, vlhkostí a potenciálním poškozením během taktických a loveckých situací. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech poskytnutých pokynů.
- Pravidelně kontrolujte kryty čoček na známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby je vyměňte.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu; neměňte ho žádným způsobem.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání produktu v exteriéru, abyste se vyhnuli nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Při instalaci nebo odstraňování krytů čoček to dělejte jemně, abyste nepoškodili dalekohled ani kryty.
- Vyhněte se vystavování krytů čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může ovlivnit jejich integritu.
- Nenuťte kryty, aby se otevřely nebo zavřely; jsou navrženy tak, aby se snadno otvíraly tlakem prstu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo poruchy při používání produktu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření vašeho dalekohledu:

- Před zakoupením změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho dalekohledu, abyste zajistili, že vyberete správnou velikost.
- Odkazujte na poskytnutou tabulku velikostí, abyste potvrdili kompatibilitu.

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem.
- Jemně stlačte kryt na okulár, dokud se pevně neusadí.
- Ujistěte se, že je kryt bezpečně připevněn před použitím.

3. Použití:

- Chceteli otevřít kryt čočky, aplikujte lehký tlak prstu, abyste ho otevřeli.
- Ujistěte se, že je kryt zcela mimo cestu před použitím dalekohledu.
- Po dokončení zavřete kryt, abyste chránili čočku před prachem a vlhkostí.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte kryty čoček měkkým suchým hadříkem, abyste odstranili prach.
- Pokud se kryty namočí, nechte je úplně uschnout před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda existují určené recyklační programy ve vaší oblasti.
- Ujistěte se, že jakékoli obalové materiály jsou také likvidovány zodpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně tohoto produktu, prosím, kontaktujte svého místního prodejce nebo výrobce přímo.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte správné používání a dlouhověkost vašich krytů okuláru Butler Creek. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování předpisů EU o obecné bezpečnosti výrobků.