

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE 22LR - BUTLER CREEK RUGER 10/22 MAGAZINE 22LR 25RD POLYMER SMOKE

Extra-tough, polymer magazines are self-lubricating and hold 25 rounds of .22LR ammo. Constant force spring provides uniform feeding and smooth loading. Two alternating, interlocking notches make it easy to “click” two or three mags together for fast reloads and increased shooting time. Available with separately molded, Stainless Steel (SS) feed lips for optimum performance. Fits Ruger® 10/22® and 77/22®, and AMT Lightning.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK RUGER 10/22 MAGAZINE 22LR 25RD POLYMER SMOKE
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000060
- Mfr. No.: MO112563
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 25-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Smoke Gray
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 051525241027

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER 10/22 25RD MAGAZINE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RUGER 10/22 25RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR RUGER 10/22 25RD](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR RUGER 10/22 25RD](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER 10/22 25RD](#)
- [Norsk: RUGER 10/22 25RD MAGAZINE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNU RUGER 10/22 25RD](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 25RD MAGAZINE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER 10/22 25RD MAGAZINE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ZÁSOBNÍK RUGER 10/22 25RD](#)

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du das RUGER 10/22 25RD MAGAZINE gekauft hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit den Ruger® 10/22® und 77/22® Gewehren sowie dem AMT Lightning konzipiert. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen und zu verstehen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Magazins zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jedes Feuerwaffe und Magazin so, als ob sie geladen sind.
- Halte Feuerwaffen und Magazine außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Bewahre Magazine an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Verwende nur .22LR Munition mit diesem Magazin.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Versuche nicht, das Magazin auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Mache dich mit den örtlichen Gesetzen zur Verwendung und Lagerung von Feuerwaffen und Magazinen vertraut.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Magazin ordnungsgemäß in der Feuerwaffe sitzt, bevor du es lädst.
- Lade das Magazin nicht über die Kapazität von 25 Schuss.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder defekten Magazinen, da sie zu Fehlfunktionen führen können.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zum Laden und Entladen des Magazins.
- Halte beim Nachladen einen sicheren Abstand zur Mündung der Feuerwaffe.
- Verwende beim Schießen geeigneten Augen- und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Richte das Magazin mit dem Magazinfach der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest an seinen Platz, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass es eingerastet ist.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze .22LR Patronen nacheinander in das Magazin ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Überschreite nicht die Kapazität von 25 Schuss.

3. Entladen des Magazins:

- Entferne das Magazin aus der Feuerwaffe.
- Drücke die Magazinfreigabetaste an der Feuerwaffe, um das Magazin zu lösen.
- Um zu entladen, drücke die Patronen von unten aus dem Magazin oder entferne sie von oben, wenn das Magazin noch geladen ist.

4. Wartung des Magazins:

- Reinige das Magazin regelmäßig mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe die Zuführlippen auf Abnutzung; ersetze das Magazin, wenn sie beschädigt sind.
- Bewahre das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine örtliche Abfallentsorgungsbehörde für Hinweise zu sicheren Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Leistung des RUGER 10/22 25RD MAGAZINES konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Sicherheitsrückrufen und Updates hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst und sicher.

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER 10/22 25RD MAGAZINE. This product is designed for use with the Ruger® 10/22® and 77/22® rifles and AMT Lightning. It is important to read and understand these safety instructions to ensure safe and effective use of your magazine.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm and magazine as if they are loaded.
- Keep firearms and magazines out of reach of children and unauthorized users.
- Store magazines in a secure location when not in use.
- Use only .22LR ammunition with this magazine.
- Inspect the magazine regularly for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Familiarize yourself with local laws regarding the use and storage of firearms and magazines.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the magazine is properly seated in the firearm before loading.
- Do not load the magazine beyond its 25round capacity.
- Avoid using damaged or defective magazines, as they can lead to malfunctions.
- Always follow the manufacturer's instructions for loading and unloading the magazine.
- When reloading, maintain a safe distance from the muzzle of the firearm.
- Use proper eye and ear protection while shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into place until you hear a click indicating it is locked in.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing up.
- Insert .22LR cartridges into the magazine one at a time, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the 25round capacity.

3. Unloading the Magazine:

- Remove the magazine from the firearm.
- Press the magazine release button on the firearm to detach the magazine.
- To unload, push the cartridges out from the bottom of the magazine or remove them from the top if the magazine is still loaded.

4. Maintaining the Magazine:

- Regularly clean the magazine with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Inspect the feed lips for wear; replace the magazine if they are damaged.
- Store the magazine in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, contact your local waste disposal authority for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or performance of the RUGER 10/22 25RD MAGAZINE, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Always ensure that you have the latest information regarding safety recalls and updates.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience responsibly and safely.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR RUGER 10/22 25RD

Introducción

Gracias por adquirir el Cargador RUGER 10/22 25RD. Este producto está diseñado para su uso con los rifles Ruger® 10/22® y 77/22®, así como con el AMT Lightning. Es importante leer y entender estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de tu cargador.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego y cargador como si estuvieran cargados.
- Mantén las armas de fuego y cargadores fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Almacena los cargadores en un lugar seguro cuando no estén en uso.
- Usa solo munición .22LR con este cargador.
- Inspecciona el cargador regularmente en busca de signos de desgaste o daños.
- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.
- Familiarízate con las leyes locales sobre el uso y almacenamiento de armas de fuego y cargadores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cargador esté correctamente colocado en el arma antes de cargar.
- No cargues el cargador más allá de su capacidad de 25 cartuchos.
- Evita usar cargadores dañados o defectuosos, ya que pueden provocar fallos.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para cargar y descargar el cargador.
- Al recargar, mantén una distancia segura del cañón del arma.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada mientras disparas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente en su lugar hasta que escuches un clic que indica que está bloqueado.

2. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta los cartuchos .22LR en el cargador uno a la vez, asegurándote de que estén bien asentados.
- No excedas la capacidad de 25 cartuchos.

3. Descargando el Cargador:

- Retira el cargador del arma.
- Presiona el botón de liberación del cargador en el arma para desacoplar el cargador.
- Para descargar, empuja los cartuchos hacia afuera desde la parte inferior del cargador o retíralos desde la parte superior si el cargador aún está cargado.

4. Mantenimiento del Cargador:

- Limpia regularmente el cargador con un paño suave para eliminar la suciedad y los residuos.

- Inspecciona los labios de alimentación en busca de desgaste; reemplaza el cargador si están dañados.
- Almacena el cargador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, contacta a la autoridad local de eliminación de residuos para obtener orientación sobre métodos de eliminación seguros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el rendimiento del Cargador RUGER 10/22 25RD, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio de atención al cliente para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiradas de seguridad y actualizaciones.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable y segura.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR RUGER 10/22 25RD

Introduction

Merci d'avoir acheté le chargeur RUGER 10/22 25RD. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les fusils Ruger® 10/22® et 77/22® ainsi que l'AMT Lightning. Il est important de lire et de comprendre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton chargeur.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours chaque arme à feu et chargeur comme s'ils étaient chargés.
- Garde les armes à feu et les chargeurs hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Range les chargeurs dans un endroit sécurisé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Utilise uniquement des munitions .22LR avec ce chargeur.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Familiarisetoï avec les lois locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des chargeurs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le chargeur est correctement installé dans l'arme à feu avant de charger.
- Ne charge pas le chargeur au-delà de sa capacité de 25 cartouches.
- Évite d'utiliser des chargeurs endommagés ou défectueux, car cela peut entraîner des pannes.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour charger et décharger le chargeur.
- Lors du rechargement, maintiens une distance de sécurité par rapport au canon de l'arme à feu.
- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée pendant le tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse le chargeur fermement en place jusqu'à ce que tu entendes un clic indiquant qu'il est verrouillé.

2. Chargement du Chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère les cartouches .22LR dans le chargeur une par une, en t'assurant qu'elles sont bien placées.
- Ne dépasse pas la capacité de 25 cartouches.

3. Déchargement du Chargeur :

- Retire le chargeur de l'arme à feu.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur sur l'arme à feu pour détacher le chargeur.
- Pour décharger, pousse les cartouches par le bas du chargeur ou retireles par le haut si le chargeur est encore chargé.

4. Entretien du Chargeur :

- Nettoie régulièrement le chargeur avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les débris.

- Inspecte les lèvres d'alimentation pour déceler des signes d'usure ; remplace le chargeur s'il est endommagé.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus utilisable, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut sécuritaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou la performance du chargeur RUGER 10/22 25RD, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant les rappels de sécurité et les mises à jour.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir de manière responsable et sécurisée.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER 10/22 25RD

Introduzione

Grazie per aver acquistato il caricatore RUGER 10/22 25RD. Questo prodotto è progettato per l'uso con i fucili Ruger® 10/22® e 77/22® e AMT Lightning. È importante leggere e comprendere queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco e caricatore come se fossero carichi.
- Tieni le armi da fuoco e i caricatori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro quando non sono in uso.
- Usa solo munizioni .22LR con questo caricatore.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Familiarizzati con le leggi locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e caricatori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma da fuoco prima di caricare.
- Non caricare il caricatore oltre la sua capacità di 25 colpi.
- Evita di utilizzare caricatori danneggiati o difettosi, in quanto possono causare malfunzionamenti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per caricare e scaricare il caricatore.
- Durante il ricaricamento, mantieni una distanza di sicurezza dalla bocca dell'arma da fuoco.
- Utilizza una protezione adeguata per gli occhi e le orecchie durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
- Spingi il caricatore saldamente in posizione fino a sentire un clic che indica che è bloccato.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci le cartucce .22LR nel caricatore una alla volta, assicurandoti che siano correttamente posizionate.
- Non superare la capacità di 25 colpi.

3. Scaricamento del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dall'arma da fuoco.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma da fuoco per staccare il caricatore.
- Per scaricare, spingi le cartucce verso l'esterno dalla parte inferiore del caricatore o rimuovile dalla parte superiore se il caricatore è ancora carico.

4. Manutenzione del Caricatore:

- Pulisci regolarmente il caricatore con un panno morbido per rimuovere sporco e detriti.
- Ispeziona le labbra di alimentazione per usura; sostituisci il caricatore se sono danneggiati.

- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, contatta l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o le prestazioni del caricatore RUGER 10/22 25RD, consulta il sito web del produttore o contatta il loro supporto clienti per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti richiami e aggiornamenti di sicurezza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile e sicuro.

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt RUGER 10/22 25RD MAGAZINEN. Dette produktet er designet for bruk med Ruger® 10/22® og 77/22® rifler samt AMT Lightning. Det er viktig å lese og forstå disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk av magasinet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hver skytevåpen og magasin som om de er ladd.
- Hold skytevåpen og magasiner utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Oppbevar magasiner på et sikkert sted når de ikke er i bruk.
- Bruk kun .22LR ammunisjon med dette magasinet.
- Inspiser magasinet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinet på noen måte.
- Bli kjent med lokale lover angående bruk og oppbevaring av skytevåpen og magasiner.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at magasinet er riktig plassert i skytevåpenet før lasting.
- Last ikke magasinet utover dets 25skudd kapasitet.
- Unngå å bruke skadede eller defekte magasiner, da de kan føre til feilfunksjoner.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for lasting og tømming av magasinet.
- Oppretthold en sikker avstand fra munningen av skytevåpenet når du laster på nytt.
- Bruk riktig øye og hørselsbeskyttelse under skyting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Juster magasinet med magasinbrønnen til skytevåpenet.
- Trykk magasinet fast på plass til du hører et klikk som indikerer at det er låst på plass.

2. Lasting av magasinet:

- Hold magasinet med matelippene oppover.
- Sett inn .22LR patroner i magasinet én om gangen, og sørg for at de er plassert riktig.
- Ikke overskrid kapasiteten på 25 skudd.

3. Tømming av magasinet:

- Fjern magasinet fra skytevåpenet.
- Trykk på magasinutløserknappen på skytevåpenet for å løsne magasinet.
- For å tømme, trykk patronene ut fra bunnen av magasinet eller fjern dem fra toppen hvis magasinet fortsatt er lastet.

4. Vedlikehold av magasinet:

- Rengjør regelmessig magasinet med en myk klut for å fjerne smuss og rusk.
- Inspiser matelippene for slitasje; bytt ut magasinet hvis de er skadet.
- Oppbevar magasinet på et kjølig, tørt sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser magasinet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger brukbart, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om sikre avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten eller ytelsen til RUGER 10/22 25RD MAGAZINEN, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte for assistanse. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen angående sikkerhetsvarsler og oppdateringer.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse ansvarlig og sikkert.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNU RUGER 10/22 25RD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynu RUGER 10/22 25RD. Produkt ten jest przeznaczony do użycia z karabinami Ruger® 10/22® i 77/22® oraz AMT Lightning. Ważne jest, aby zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z magazynu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdy karabin i magazyn jako załadowany.
- Trzymaj karabiny i magazyny poza zasięgiem dzieci oraz nieupoważnionych użytkowników.
- Przechowuj magazyny w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.
- Używaj wyłącznie amunicji .22LR z tym magazynem.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynu w żaden sposób.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi użycia i przechowywania broni palnej oraz magazynów.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że magazyn jest prawidłowo osadzony w broni przed załadowaniem.
- Nie ładuj magazynu ponad jego pojemność 25 nabojów.
- Unikaj używania uszkodzonych lub wadliwych magazynów, ponieważ mogą prowadzić do awarii.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących ładowania i rozładowywania magazynu.
- Podczas ponownego ładowania zachowaj bezpieczną odległość od wylotu broni.
- Używaj odpowiedniej ochrony oczu i uszu podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wyreguluj magazyn względem komory magazynowej broni.
- Mocno wciśnij magazyn na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest zablokowany.

2. Ładowanie magazynu:

- Trzymaj magazyn z wargami podającymi skierowanymi do góry.
- Wkładaj naboje .22LR do magazynu jeden po drugim, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Nie przekraczaj pojemności 25 nabojów.

3. Rozładowywanie magazynu:

- Usuń magazyn z broni.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynu na broni, aby odłączyć magazyn.
- Aby rozładować, wypchnij naboje od dołu magazynu lub usuń je z góry, jeśli magazyn jest nadal załadowany.

4. Utrzymywanie magazynu:

- Regularnie czyść magazyn miękką szmatką, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.
- Sprawdzaj wargi podające pod kątem zużycia; wymień magazyn, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj magazyn w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nieużyteczny, skontaktuj się z lokalnym organem zajmującym się utylizacją odpadów w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności magazynu RUGER 10/22 25RD, skonsultuj się z witryną producenta lub skontaktuj się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące ostrzeżeń o bezpieczeństwie i aktualizacji.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim odpowiedzialnie i bezpiecznie.

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että olet ostanut RUGER 10/22 25RD MAGAZINE. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Ruger® 10/22® ja 77/22® kiväärien sekä AMT Lightningin kanssa. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä turvallisuusohjeet varmistaaksesi, että käytät lipasta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina jokaista tuliaseita ja lipasta kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä tuliaseet ja lipaat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Säilytä lipaat turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.
- Käytä vain .22LRammoa tämän lipaan kanssa.
- Tarkista lippaiden kunto säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippaita millään tavalla.
- Tutustu paikallisiin lakeihin, jotka koskevat tuliaseiden ja lippaiden käyttöä ja säilytystä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että lipas on kunnolla paikallaan tuliaseessa ennen lataamista.
- Älä lataa lipasta yli sen 25 laukauksen kapasiteetin.
- Vältä vaurioituneiden tai viallisten lippaiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita lippaan lataamisessa ja tyhjentämisessä.
- Lataamisen aikana pidä turvallinen etäisyys tuliaseen suusta.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kohdista lipas tuliaseen lippaankoteloon.
- Työnnä lipas tiukasti paikalleen, kunnes kuulet klikkauksen, joka ilmoittaa, että se on lukittuna.

2. Lippaan lataaminen:

- Pidä lippasta niin, että syöttöhuulet ovat ylöspäin.
- Aseta .22LR patruunoita lippaaseen yksi kerrallaan varmistaen, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Älä ylitä 25 laukauksen kapasiteettia.

3. Lippaan tyhjentäminen:

- Poista lipas tuliaseesta.
- Paina tuliaseen lippaan vapautuspainiketta irrottaaksesi lippaan.
- Tyhjentämiseksi työnnä patruunat ulos lippaan pohjalta tai poista ne ylhäältä, jos lipas on vielä ladattu.

4. Lippaan huolto:

- Puhdista lippasta säännöllisesti pehmeällä liinalla, jotta lika ja roskat poistuvat.
- Tarkista syöttöhuulien kunto; vaihda lipas, jos ne ovat vaurioituneet.
- Säilytä lipasta viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä lipas paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita turvallisista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER 10/22 25RD MAGAZINEn turvallisuudesta tai suorituskyvystä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot turvallisuuskutsujen ja päivitysten osalta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti ja turvallisesti.

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du köpte RUGER 10/22 25RD MAGAZINE. Denna produkt är avsedd för användning med Ruger® 10/22® och 77/22® gevär samt AMT Lightning. Det är viktigt att läsa och förstå dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt magasin.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen och magasin som om de är laddade.
- Håll vapen och magasin utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Förvara magasin på en säker plats när de inte används.
- Använd endast .22LR ammunition med detta magasin.
- Inspektera magasinet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Bekanta dig med lokala lagar angående användning och förvaring av vapen och magasin.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinet är korrekt placerat i vapnet innan du laddar.
- Ladda inte magasinet över dess kapacitet på 25 skott.
- Undvik att använda skadade eller defekta magasin, eftersom de kan leda till funktionsfel.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för att ladda och tömma magasinet.
- Vid omladdning, håll ett säkert avstånd från mynningen av vapnet.
- Använd ordentligt ögonskydd och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Justera magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck magasinet fast på plats tills du hör ett klick som indikerar att det är låst.

2. Ladda magasinet:

- Håll magasinet med matarrören vända uppåt.
- Sätt in .22LR patroner i magasinet en i taget, och se till att de sitter ordentligt.
- Överskrid inte kapaciteten på 25 skott.

3. Tömma magasinet:

- Ta bort magasinet från vapnet.
- Tryck på magasinutlösningssknappen på vapnet för att lossa magasinet.
- För att tömma, tryck ut patronerna från botten av magasinet eller ta bort dem från toppen om magasinet fortfarande är laddat.

4. Underhålla magasinet:

- Rengör regelbundet magasinet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera matarrören för slitage; byt ut magasinet om de är skadade.
- Förvara magasinet på en sval, torr plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om säkra avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller prestanda för RUGER 10/22 25RD MAGAZINE, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp. Se alltid till att du har den senaste informationen angående säkerhetsåterkallelser och uppdateringar.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ZÁSOBNÍK RUGER 10/22 25RD

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili zásobník RUGER 10/22 25RD. Tento produkt je navržen pro použití se zbraněmi Ruger® 10/22® a 77/22® a AMT Lightning. Je důležité si přečíst a pochopit tyto bezpečnostní instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití vašeho zásobníku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní a zásobníkem, jako by byly nabitě.
- Udržujte zbraně a zásobníky mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Ukládejte zásobníky na bezpečném místě, když se nepoužívají.
- Používejte pouze náboje .22LR s tímto zásobníkem.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravovat nebo měnit.
- Seznamte se s místními zákony týkajícími se používání a ukládání zbraní a zásobníků.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je zásobník správně usazen ve zbraní před nabíjením.
- Nepřetěžujte zásobník nad jeho kapacitu 25 nábojů.
- Vyhněte se používání poškozených nebo vadných zásobníků, protože mohou způsobit selhání.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení a vykládání zásobníku.
- Při přebíjení udržujte bezpečnou vzdálenost od ústí zbraně.
- Používejte správnou ochranu očí a uší při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník ve zbraní.
- Pevně zatlačte zásobník na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí, které naznačuje, že je zajištěn.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s krmnými rty směřujícími nahoru.
- Vkládejte náboje .22LR do zásobníku jeden po druhém, přičemž se ujistěte, že jsou správně usazení.
- Nepřekračujte kapacitu 25 nábojů.

3. Vykládání zásobníku:

- Odstraňte zásobník ze zbraně.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na zbraní, abyste zásobník odpojili.
- Pro vyložení vytlačte náboje zespodu zásobníku nebo je odstraňte z vrchu, pokud je zásobník stále nabitý.

4. Údržba zásobníku:

- Pravidelně čistěte zásobník jemným hadříkem, abyste odstranili nečistoty a nečistoty.
- Kontrolujte krmné rty na opotřebení; vyměňte zásobník, pokud jsou poškozené.

- Ukládejte zásobník na chladném, suchém místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se zásobníku v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již nepoužitelný, kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu pro pokyny týkající se bezpečných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo výkonu zásobníku RUGER 10/22 25RD se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace ohledně bezpečnostních stažení a aktualizací.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním instrukcím. Užijte si svou střeleckou zkušenost zodpovědně a bezpečně.