

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #3 1.4-1.49" (35.6-37.9MM)

Clear, See-Thru Caps Flip Open With Just A Touch

Spring-loaded, flip-open scope covers allow fast, thru-the-scope sighting for quick, off-hand shots. Impact resistant, polymer lenses keep your scope lens dry and clear during inclement weather and ready for your next shot.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #3 1.4-1.49" (35.6-37.9MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120250003
- Mfr. No.: 70203
- Color: Black
- Model Number: 1.4-1.49" (35.6-37.9MM)
- Optic Model: -
- Size: 1.4,1.429,1.432,1.45,1.457,1.468,1.485
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 051525702030

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE BLIZZARD](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF BLIZZARD](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD](#)
- [Norsk: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POKRYW NA SOCZEWKI BLIZZARD](#)
- [Suomi: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OCHRANĚ OBJEKTIVU BLIZZARD](#)

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS von BUTLER CREEK entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen sind so konzipiert, dass sie zuverlässigen Schutz für deine Zielfernrohrlinen bieten und Klarheit sowie Trockenheit bei verschiedenen Wetterbedingungen gewährleisten. Diese Sicherheitsanweisungen sollen dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) bieten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher handhabst und verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Objektivabdeckungen auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Zwingt die Abdeckungen nicht gewaltsam auf oder zu; sie sind federbelastet und für eine einfache Handhabung ausgelegt.
- Vermeide es, die Objektivabdeckungen extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit auszusetzen.
- Verwende die Objektivabdeckungen nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigungen wie Rissen oder Brüchen aufweisen.
- Wenn die Objektivabdeckungen schmutzig werden, reinige sie vorsichtig mit einem weichen Tuch, um Kratzer zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass dein Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz ist, bevor du die Objektivabdeckungen installierst.
- Richte die Objektivabdeckungen mit den Zielfernrohrlinen aus.
- Drücke die Abdeckungen sanft auf die Linen, bis sie sicher sitzen.

2. Verwendung:

- Um das Zielfernrohr zu benutzen, klappe einfach die Objektivabdeckungen durch leichten Druck auf.
- Schließe die Abdeckungen nach der Benutzung, um die Linen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
- Überprüfe immer, ob die Abdeckungen sicher geschlossen sind, wenn sie nicht verwendet werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Objektivabdeckungen beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, wirf sie nicht im regulären Haushaltsmüll weg.

- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung für Polymermaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den BLIZZARD SCOPE LENS COVERS kannst du die Produktverpackung konsultieren oder die Website des Herstellers besuchen, um weitere Unterstützung und Informationen zu erhalten.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Genieße dein Erlebnis mit den BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS by BUTLER CREEK. These lens covers are designed to provide reliable protection for your scope lenses, ensuring clarity and dryness during various weather conditions. This safety instruction guide aims to provide you with essential information for the safe use, installation, and disposal of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the product.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents.
- Regularly inspect the lens covers for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls or safety alerts through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the lens covers only for their intended purpose.
- Do not force the covers open or closed; they are springloaded and designed for easy operation.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Do not use the lens covers if they show signs of damage, such as cracks or breaks.
- If the lens covers become dirty, clean them gently with a soft cloth to avoid scratching.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your scope is clean and free of debris before installing the lens covers.
- Align the lens covers with the scope lenses.
- Gently press the covers onto the lenses until they fit securely.

2. Usage:

- To use the scope, simply flip open the lens covers by applying light pressure.
- After use, close the covers to protect the lenses from dust and moisture.
- Always check that the covers are securely closed when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- If the lens covers are damaged or no longer usable, do not throw them in regular household waste.
- Check for recycling options in your area for polymer materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional support and information.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your experience with the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE BLIZZARD

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTE BLIZZARD de BUTLER CREEK. Estas tapas están diseñadas para proporcionar una protección confiable para las lentes de tu mira, asegurando claridad y sequedad en diversas condiciones climáticas. Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo proporcionarte información esencial para el uso seguro, la instalación y la eliminación de este producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar y usar el producto de manera segura.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente las tapas de lente en busca de signos de daño o desgaste.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos o alertas de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza las tapas de lente solo para su propósito previsto.
- No fuerces las tapas a abrirse o cerrarse; están diseñadas con resorte para una operación fácil.
- Evita exponer las tapas de lente a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante períodos prolongados.
- No uses las tapas de lente si muestran signos de daño, como grietas o roturas.
- Si las tapas de lente se ensucian, límpialas suavemente con un paño suave para evitar rayones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu mira esté limpia y libre de escombros antes de instalar las tapas de lente.
- Alinea las tapas de lente con las lentes de la mira.
- Presiona suavemente las tapas sobre las lentes hasta que encajen de manera segura.

2. Uso:

- Para usar la mira, simplemente abre las tapas de lente aplicando una ligera presión.
- Después de usarla, cierra las tapas para proteger las lentes del polvo y la humedad.
- Siempre verifica que las tapas estén cerradas de forma segura cuando no estén en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si las tapas de lente están dañadas o ya no son utilizables, no las tires en la basura doméstica regular.
- Consulta las opciones de reciclaje en tu área para materiales de polímero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las TAPAS DE LENTE BLIZZARD, consulta el empaque del

producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte e información adicional.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia con las TAPAS DE LENTE BLIZZARD!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF BLIZZARD

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF BLIZZARD de BUTLER CREEK. Ces capuchons sont conçus pour offrir une protection fiable à vos lentilles de lunette, garantissant clarté et sécheresse dans diverses conditions météorologiques. Ce guide d'instructions de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour une utilisation, une installation et une élimination sûres de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de manipuler et d'utiliser le produit en toute sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement les capuchons d'objectif pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels ou des alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les capuchons d'objectif uniquement pour leur usage prévu.
- Ne forcez pas les capuchons à s'ouvrir ou à se fermer ; ils sont à ressort et conçus pour une utilisation facile.
- Évitez d'exposer les capuchons à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- N'utilisez pas les capuchons s'ils présentent des signes de dommage, tels que des fissures ou des cassures.
- Si les capuchons deviennent sales, nettoyez-les délicatement avec un chiffon doux pour éviter de rayer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre lunette est propre et exempte de débris avant d'installer les capuchons.
- Alignez les capuchons avec les lentilles de la lunette.
- Appuyez doucement sur les capuchons sur les lentilles jusqu'à ce qu'ils s'ajustent correctement.

2. Utilisation :

- Pour utiliser la lunette, ouvrez simplement les capuchons en appliquant une légère pression.
- Après utilisation, fermez les capuchons pour protéger les lentilles de la poussière et de l'humidité.
- Vérifiez toujours que les capuchons sont bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si les capuchons sont endommagés ou ne sont plus utilisables, ne les jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les options de recyclage dans votre région pour les matériaux en polymère.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les CAPUCHONS D'OBJECTIF BLIZZARD, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour un soutien et des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues. Profitez de votre expérience avec les CAPUCHONS D'OBJECTIF BLIZZARD !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD di BUTLER CREEK. Queste coperture per obiettivo sono progettate per fornire una protezione affidabile per le lenti del tuo mirino, assicurando chiarezza e asciutto in diverse condizioni atmosferiche. Questa guida alle istruzioni di sicurezza ha lo scopo di fornirti informazioni essenziali per l'uso, l'installazione e lo smaltimento sicuri di questo prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di gestire e utilizzare il prodotto in modo sicuro.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
- Controlla regolarmente le coperture per obiettivo per eventuali segni di danno o usura.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami o avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma di Sicurezza Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza le coperture per obiettivo solo per il loro scopo previsto.
- Non forzare l'apertura o la chiusura delle coperture; sono a molla e progettate per un funzionamento facile.
- Evita di esporre le coperture per obiettivo a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Non utilizzare le coperture per obiettivo se mostrano segni di danno, come crepe o rotture.
- Se le coperture per obiettivo diventano sporche, puliscile delicatamente con un panno morbido per evitare graffi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo mirino sia pulito e privo di detriti prima di installare le coperture per obiettivo.
- Allinea le coperture per obiettivo con le lenti del mirino.
- Premi delicatamente le coperture sulle lenti fino a quando non si adattano saldamente.

2. Uso:

- Per utilizzare il mirino, basta aprire le coperture per obiettivo esercitando una leggera pressione.
- Dopo l'uso, chiudi le coperture per proteggere le lenti da polvere e umidità.
- Controlla sempre che le coperture siano chiuse saldamente quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se le coperture per obiettivo sono danneggiate o non più utilizzabili, non gettarle nei rifiuti domestici normali.
- Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area per i materiali polimerici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori supporto e informazioni.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza con le COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD!

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte BLIZZARD SCOPE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse linsedekslene er designet for å gi pålitelig beskyttelse for kikkertsiktelinene dine, og sikrer klarhet og tørrhet under ulike værforhold. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden har som mål å gi deg essensiell informasjon for trygg bruk, installasjon og avhending av dette produktet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker håndtering og bruk av produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn for å forhindre ulykker.
- Inspiser regelmessig linsedekslene for tegn på skade eller slitasje.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk linsedekslene kun til deres tiltenkte formål.
- Ikke tvang dekslene åpne eller lukke; de er fjærbelastede og designet for enkel betjening.
- Unngå å utsette linsedekslene for ekstreme temperaturer eller direkte sollys i lengre perioder.
- Ikke bruk linsedekslene hvis de viser tegn på skade, som sprekker eller brudd.
- Hvis linsedekslene blir skitne, rengjør dem forsiktig med en myk klut for å unngå riper.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at kikkertsiktet ditt er rent og fritt for rusk før du installerer linsedekslene.
- Juster linsedekslene med kikkertsiktelinene.
- Trykk forsiktig dekslene på linsene til de sitter sikkert.

2. Bruk:

- For å bruke kikkertsiktet, åpne enkelt linsedekslene ved å påføre lett trykk.
- Etter bruk, lukk dekslene for å beskytte linsene mot støv og fuktighet.
- Kontroller alltid at dekslene er lukket sikkert når de ikke er i bruk.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis linsedekslene er skadet eller ikke lenger brukbare, må de ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk for resirkuleringsmuligheter i ditt område for polymermaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående BLIZZARD SCOPE LENS COVERS, vennligst referer til produktemballasjen eller besøk produsentens nettside for ytterligere støtte og informasjon.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt opplevelsen med BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POKRYW NA SOCZEWKI BLIZZARD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pokryw na soczewki BLIZZARD firmy BUTLER CREEK. Te pokrywy są zaprojektowane, aby zapewnić niezawodną ochronę soczewek celowników, gwarantując klarowność i suchość w różnych warunkach pogodowych. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji tego produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i użytkowanie produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj pokrywy soczewek pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach lub alertach bezpieczeństwa poprzez platformę EU Safety Gate.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj pokryw soczewek tylko do ich zamierzonego celu.
- Nie wymuszaj otwierania ani zamykania pokryw; są one sprężynowe i zaprojektowane do łatwej obsługi.
- Unikaj narażania pokryw soczewek na ekstremalne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Nie używaj pokryw, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub złamania.
- Jeśli pokrywy soczewek się zabrudzą, czyść je delikatnie miękką szmatką, aby uniknąć zarysowań.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twój celownik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed zainstalowaniem pokryw soczewek.
- Wyrównaj pokrywy soczewek z soczewkami celownika.
- Delikatnie naciśnij pokrywy na soczewki, aż będą pasować pewnie.

2. Użytkowanie:

- Aby użyć celownika, po prostu otwórz pokrywy soczewek, stosując lekką presję.
- Po użyciu zamknij pokrywy, aby chronić soczewki przed kurzem i wilgocią.
- Zawsze sprawdzaj, czy pokrywy są pewnie zamknięte, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli pokrywy soczewek są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, nie wrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź możliwości recyklingu w swojej okolicy dla materiałów polimerowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pokryw na soczewki BLIZZARD, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowej pomocy i informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się korzystaniem z pokryw na soczewki BLIZZARD!

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK merkin BLIZZARD SCOPE LENS COVERS linssinsuojat. Nämä linssinsuojat on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suojaa tähtäinlinssillesi, varmistaen kirkkauden ja kuivuuden erilaisissa sääolosuhteissa. Tämä turvallisuusohjeopas tarjoaa sinulle olennaista tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä EU:n yleisen tuotesuojelusäännöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käsittely ja käyttö.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti linssinsuojat vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedotteista tai turvallisuushälytyksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä linssinsuojia vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Älä pakota suojia auki tai kiinni; ne ovat jousikuormitteisia ja suunniteltu helppoa käyttöä varten.
- Vältä altistamasta linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkään.
- Älä käytä linssinsuojia, jos niissä on vaurioita, kuten halkeamia tai murtumia.
- Jos linssinsuojat likaantuvat, puhdista ne varovasti pehmeällä liinalla naarmujen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tähtäimesi on puhdas ja vapaana roskista ennen linssinsuojien asentamista.
- Kohdista linssinsuojat tähtäinlinssien kanssa.
- Paina varovasti suojat linssien päälle, kunnes ne istuvat tukevasti.

2. Käyttö:

- Käytä tähtäintä yksinkertaisesti kääntämällä linssinsuojat auki kevyellä paineella.
- Käytön jälkeen sulje suojat suojataksesi linssit pölyltä ja kosteudelta.
- Tarkista aina, että suojat ovat tiiviisti kiinni, kun niitä ei käytetä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien säännösten mukaisesti.
- Jos linssinsuojat ovat vaurioituneet tai eivät enää ole käyttökelpoisia, älä heitä niitä tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi polymeerimateriaaleille.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen BLIZZARD SCOPE LENS COVERS linssinsuojien käyttöön, viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea ja tietoa.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti

kokemuksestasi BLIZZARD SCOPE LENS COVERS linssinsuojien kanssa!

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt BLIZZARD SCOPE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa linsskydd är designade för att ge pålitligt skydd för dina kikarsiktelinser, vilket säkerställer klarhet och torrhet under olika väderförhållanden. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att ge dig väsentlig information för säker användning, installation och avfallshantering av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet linsskydden för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd linsskydden endast för sitt avsedda syfte.
- Tvinga inte skydden att öppnas eller stängas; de är fjäderbelastade och designade för enkel användning.
- Undvik att utsätta linsskydden för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder.
- Använd inte linsskydden om de visar tecken på skada, såsom sprickor eller brott.
- Om linsskydden blir smutsiga, rengör dem försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkerställ att ditt kikarsikte är rent och fritt från skräp innan du installerar linsskydden.
- Justera linsskydden med kikarsiktelinserna.
- Tryck försiktigt på skydden mot linserna tills de sitter säkert.

2. Användning:

- För att använda kikarsiktet, öppna helt enkelt linsskydden genom att applicera lätt tryck.
- Efter användning, stäng skydden för att skydda linserna från damm och fukt.
- Kontrollera alltid att skydden är ordentligt stängda när de inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om linsskydden är skadade eller inte längre användbara, kasta dem inte i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område för polymermaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående BLIZZARD SCOPE LENS COVERS, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare stöd och information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din upplevelse med BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OCHRANĚ OBJEKTIVU BLIZZARD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali OCHRANU OBJEKTIVU BLIZZARD od společnosti BUTLER CREEK. Tyto kryty objektivu jsou navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivou ochranu pro vaše objektivy puškohledu, zajišťující jasnost a suchost za různých povětrnostních podmínek. Tento bezpečnostní návod má za cíl poskytnout vám nezbytné informace pro bezpečné používání, instalaci a likvidaci tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné manipulování a používání produktu.
- Držte produkt mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte kryty objektivu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků nebo bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte kryty objektivu pouze pro jejich zamýšlený účel.
- Nepokoušejte se násilně otvírat nebo zavírat kryty; jsou pružinové a navrženy pro snadnou obsluhu.
- Vyhněte se vystavování krytů objektivu extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po delší dobu.
- Nepoužívejte kryty objektivu, pokud vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo zlomeniny.
- Pokud se kryty objektivu znečistí, jemně je vyčistěte měkkým hadříkem, abyste se vyhnuli poškrábání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš puškohled je čistý a bez nečistot před instalací krytů objektivu.
- Zarovnejte kryty objektivu s objektivy puškohledu.
- Jemně přitlačte kryty na objektivy, dokud se bezpečně neusadí.

2. Používání:

- Pro použití puškohledu jednoduše otočte kryty objektivu otevřením při mírném tlaku.
- Po použití zavřete kryty, abyste chránili objektivy před prachem a vlhkostí.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou kryty bezpečně zavřené, když se nepoužívají.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud jsou kryty objektivu poškozené nebo již nepoužitelné, nevyhazujte je do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti pro polymerní materiály.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně OCHRANY OBJEKTIVU BLIZZARD, prosím, odkazujte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu a informace.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní instrukce. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší nejvyšší prioritou. Užijte si používání OCHRANY OBJEKTIVU BLIZZARD!