

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BLIZZARD LENS COVER #4 1.5-1.59" (38.1-40.4MM)

Clear, See-Thru Caps Flip Open With Just A Touch

Spring-loaded, flip-open scope covers allow fast, thru-the-scope sighting for quick, off-hand shots. Impact resistant, polymer lenses keep your scope lens dry and clear during inclement weather and ready for your next shot.



Attributes

- Name: BLIZZARD LENS COVER #4 1.5-1.59" (38.1-40.4MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120250004
- Mfr. No.: 70204
- Color: Black
- Model Number: 1.5-1.59" (38.1-40.4MM)
- Size: 1.5,1.516,1.53,1.54,1.55,1.558,1.57
- Delivery weight: 0.025kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 119mm
- UPC: 051525702047

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [English: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Mira BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CouverObjectifs Blizzard Butler Creek](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Coprilenti Butler Creek Blizzard #4](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #4 1.51.59" \(38.140.4MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokryw na Soczewki Celowników BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Suomi: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #4 1.51.59" \(38.140.4MM\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní pokyny k výrobku](#)

Sicherheitshinweise für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BLIZZARD SCOPE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen sind darauf ausgelegt, Ihnen eine schnelle Zielerfassung und Schutz für Ihre Zielfernrohre zu bieten. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann das Produkt nicht die erforderlichen Sicherheitsstandards erfüllen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur mit Zielfernrohren, die für die angegebenen Größen (1.51.59" oder 38.140.4mm) geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen sicher am Zielfernrohr befestigt sind, um ein versehentliches Lösen während der Verwendung zu verhindern.
- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper zwischen der Linse und der Abdeckung eingeschlossen sind, um Kratzer zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Objektivabdeckungen:

- Wählen Sie die passende Größe der Objektivabdeckung für Ihr Zielfernrohr aus.
- Platzieren Sie die Abdeckung vorsichtig auf dem Objektiv des Zielfernrohrs.
- Drücken Sie die Abdeckung gleichmäßig, bis sie sicher sitzt.

2. Verwendung der Objektivabdeckungen:

- Um die Abdeckung zu öffnen, drücken Sie leicht auf die Federmechanik.
- Zielen Sie durch das Zielfernrohr, während die Abdeckung geöffnet ist.
- Nach dem Schuss schließen Sie die Abdeckung wieder, um das Objektiv zu schützen.

3. Regelmäßige Überprüfung:

- Überprüfen Sie die Abdeckungen regelmäßig auf Risse oder andere Schäden.
- Ersetzen Sie beschädigte Abdeckungen sofort, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Recyceln Sie, wo möglich, um die Umwelt zu schonen.

- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Überprüfen Sie die Website des Herstellers für spezifische Kontaktinformationen.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform "Safety Gate" auf dem Laufenden.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the BLIZZARD Scope Lens Covers. This product is designed to provide protection for your scope lenses while ensuring optimal visibility during use. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the BLIZZARD Scope Lens Covers by following all instructions provided. This product is compliant with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If a recall is issued, follow the instructions provided for returning or remedying the product.
- **Online Shopping Safety:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements and offers the same protections as physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when the product is used by children. Ensure that they are supervised at all times.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries or concerns, please refer to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The product is designed for use with scopes. Ensure compatibility before use.
 - Do not use the lens covers if damaged or cracked.
 - Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the lens covers are securely attached before using your scope.
 - Do not attempt to modify or repair the lens covers yourself.
 - Keep the lens covers out of reach of children when not in use.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure that your scope is clean and dry before installing the lens covers.
 2. Align the lens covers with the scope openings.
 3. Gently press the lens covers into place until they click securely.
- **Usage:**
 - To open the lens covers, simply flip them open using the springloaded mechanism.
 - Ensure that the lens covers are fully closed when not in use to protect the lenses from debris and moisture.

Disposal Instructions

- **Disposal:**

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for designated recycling points.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the BLIZZARD Scope Lens Covers, please refer to the designated EU contact point.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your BLIZZARD Scope Lens Covers. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Mira BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introducción

Gracias por elegir las Tapas de Lente de Mira BLIZZARD SCOPE LENS COVERS de BUTLER CREEK. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y protección en condiciones climáticas adversas. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar la seguridad y efectividad del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu equipo de mira antes de su uso.
- Inspecciona las tapas de lente antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Mantén las tapas de lente fuera del alcance de los niños.
- No uses el producto si está dañado o si no se cierra correctamente.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y el mantenimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Impacto:** Las lentes están hechas de polímero resistente a impactos, pero pueden romperse bajo condiciones extremas. Evita el contacto directo con objetos duros.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque las tapas protegen contra la humedad y el polvo, no son a prueba de agua. Evita sumergir el producto en agua.
- **Uso en Disparos:** Asegúrate de que el área de disparo esté despejada y segura antes de usar el producto. Nunca apuntas el arma hacia algo que no desees disparar.
- **Almacenamiento:** Guarda las tapas en un lugar seco y fresco cuando no estén en uso. Evita la exposición prolongada a la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la mira esté apagada y segura antes de comenzar la instalación.
- Coloca las tapas de lente sobre la mira, alineándolas correctamente con el diámetro del objetivo.
- Presiona suavemente para asegurarte de que las tapas se ajusten firmemente.

2. Uso:

- Para abrir la tapa, utiliza el resorte para una apertura rápida. Esto te permitirá apuntar rápidamente.
- Asegúrate de que la lente esté limpia antes de disparar. Limpia cualquier suciedad o humedad con un paño suave y seco.
- Después de disparar, cierra las tapas para proteger las lentes de la suciedad y el daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las tapas de lente, asegúrate de desecharlas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos plásticos.
- No tires las tapas de lente en la naturaleza ni en cuerpos de agua.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ayudarte con tus inquietudes.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tus Tapas de Lente de Mira BLIZZARD SCOPE LENS COVERS.

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs Blizzard Butler Creek

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs à ressort Butler Creek Blizzard Lens Cover #4. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa fonctionnalité.
- Évitez de forcer les couvercles lors de leur ouverture ou fermeture pour prévenir les dommages.
- Ne pas exposer le produit à des produits chimiques agressifs ou à des températures extrêmes.
- Utilisez uniquement les tailles recommandées pour garantir un ajustement correct sur votre lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des CouvreObjectifs :

- Sélectionnez la taille appropriée (1.5, 1.516, 1.53, 1.54, 1.55, 1.558, 1.57 pouces).
- Assurez-vous que la lunette est propre et sèche avant d'installer les couvreobjectifs.
- Positionnez le couvreobjectif sur l'objectif de la lunette, en vous assurant qu'il est bien ajusté.

2. Utilisation des CouvreObjectifs :

- Pour ouvrir le couvreobjectif, tirez doucement sur le ressort.
- Assurez-vous que la lentille est dégagée avant de procéder à la visée.
- Après utilisation, fermez le couvreobjectif pour protéger la lentille des intempéries et des débris.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'avez plus besoin du produit, disposez-en de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans des déchets non recyclables si cela peut être évité.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main lors de votre demande.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres tout en profitant de votre expérience de tir. Merci de votre attention et bonne chance lors de vos prochaines aventures de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Coprilenti Butler Creek Blizzard #4

Introduzione

Grazie per aver scelto i coprilenti Butler Creek Blizzard #4. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo obiettivo, garantendo al contempo una visione chiara e rapida. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i coprilenti solo per lo scopo previsto, ovvero proteggere le lenti del tuo obiettivo.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Conserva i coprilenti in un luogo sicuro e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Non esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o solventi.
- In caso di contatto con sostanze estranee, pulire immediatamente con un panno morbido e asciutto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare i coprilenti solo quando necessario per proteggere le lenti da polvere, umidità o detriti.
- Assicurati che il coprilente sia ben fissato all'obiettivo prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare il meccanismo di apertura o chiusura. Se il coprilente non si apre o chiude facilmente, controlla se ci sono ostruzioni.
- Non utilizzare i coprilenti in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature estremamente basse o alte.
- Tenere i coprilenti lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'obiettivo sia pulito e asciutto.
- Allinea il coprilente con l'obiettivo e premi delicatamente fino a fissarlo in posizione.
- Verifica che il coprilente sia sicuro prima di procedere all'uso.

2. Utilizzo:

- Per aprire il coprilente, premi il pulsante di rilascio situato sulla parte superiore del coprilente.
- Per chiudere, assicurati che il coprilente sia allineato correttamente e premi fino a sentire un clic.
- Controlla frequentemente il coprilente durante l'uso per assicurarti che sia in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Se il prodotto è danneggiato, smaltiscilo in modo responsabile in un centro di raccolta autorizzato.
- Ricorda di smaltire il packaging in modo ecologico, seguendo le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o visitare il sito ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare i coprilenti Butler Creek Blizzard #4 in modo efficace e sicuro. Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità numero uno. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattare un professionista.

Sikkerhetsinstruksjoner for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #4 1.51.59" (38.140.4MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte BLIZZARD SCOPE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse dekslene er designet for å gi beskyttelse til kikkertsiktet ditt under ulike værforhold. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan bli utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle farlige forhold eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid dekslene når kikkertsiktet ikke er i bruk for å beskytte linsen mot støv og fuktighet.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du åpner eller lukker dekslene for å unngå skade.
- Sørg for at dekslene er helt lukket når de ikke er i bruk for å forhindre at smuss eller fuktighet kommer inn.
- Vær oppmerksom på at dekslene kan bli varme i direkte sollys; håndter dem med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av dekslene:

- Plasser kikkertsiktet på et stabilt underlag.
- Åpne dekslene forsiktig.
- Juster dekslene slik at de passer over linsen på kikkertsiktet.
- Trykk ned dekslene til de sitter godt på plass.

2. Bruk av dekslene:

- Når du er klar til å skyte, åpne dekslene ved å bruke den integrerte flipmekanismen.
- Etter bruk, lukk dekslene for å beskytte linsen.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering av produktet må følge lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Undersøk lokale resirkuleringsprogrammer for korrekt avhending av plastmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere hjelp.

Takk for at du tar deg tid til å lese disse instruksjonene. Ved å følge dem bidrar du til en tryggere og mer

effektiv bruk av BLIZZARD SCOPE LENS COVERS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokryw na Soczewki Celowników BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pokryw na soczewki celowników BLIZZARD SCOPE LENS COVERS od firmy BUTLER CREEK. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody użytkowania w trudnych warunkach. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa oraz kontaktu w przypadku pytań.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan pokryw na soczewki i wymieniaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Zachowuj ostrożność podczas zakupu online, upewnij się, że kupujesz od zaufanych sprzedawców.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas korzystania z pokryw na soczewki, przestrzegaj poniższych zaleceń:

- Nie używaj pokryw, jeśli są uszkodzone lub nie działają prawidłowo.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić pokrywę.
- Używaj pokryw tylko na soczewkach o zalecanych rozmiarach (1.51.59" lub 38.140.4MM).
- Zawsze upewnij się, że pokrywę są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać pokryw na soczewki, wykonaj poniższe kroki:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że soczewka celownika jest czysta i sucha.
- Delikatnie umieść pokrywę na soczewce, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Sprawdź mechanizm sprężynowy, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

2. Użytkowanie:

- Aby otworzyć pokrywę, wystarczy dotknąć jej, co umożliwi szybkie celowanie.
- Po zakończeniu strzału, zamknij pokrywę, aby chronić soczewkę przed zanieczyszczeniami i wilgocią.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować pokrywę na soczewki, wykonaj poniższe kroki:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów z tworzyw sztucznych.
- Jeśli pokrywę są uszkodzone, umieść je w odpowiednich pojemnikach na odpady.

- Unikaj wyrzucania pokryw do miejsc, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących produktu lub bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta lub producentem. Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa produktów można zgłaszać do odpowiednich organów nadzoru.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z pokryw na soczewki celowników BLIZZARD SCOPE LENS COVERS.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

BLIZZARD LENS COVER #4 1.51.59" (38.140.4MM)

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Seuraa näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa tähtäimessäsi ja että se on yhteensopiva sen kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole lelu, ja se voi aiheuttaa vahinkoa, jos sitä käsittelee lapsi.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että linssit ovat puhtaat ennen käyttöä. Likaiset linssit voivat heikentää näkyvyyttä ja turvallisuutta.
- Vältä voimakasta iskua tai putoamista, joka voi vahingoittaa linssin suojaa tai tähtäintä.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan tai turvallisuuteen.
- Tarkista säännöllisesti, että linssinsuojat ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista linssinsuojat pakkauksesta varovasti.
- Varmista, että linssinsuojat ovat puhtaat ennen asennusta.
- Liitä linssinsuojat tähtäimen linssiin varovasti varmistaen, että ne istuvat tiiviisti.
- Tarkista, että linssinsuojat eivät estä tähtäimen toimintaa.

2. Käyttö

- Käynnistä tähtäin ja varmista, että näkyvyys on selkeä.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että linssinsuojat ovat käännetty pois.
- Ota laukaus ja varmista, että tähtäys on tarkka.
- Käännä linssinsuojat takaisin paikalleen käytön jälkeen suojataksesi linssit.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduktion

Tack för att du valt BLIZZARD SCOPE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa linsskydd är designade för att skydda ditt kikarsikte och säkerställa en klar sikt under olika väderförhållanden. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid linsskyddet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren omedelbart.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att linsskyddet är korrekt installerat innan du använder kikarsiktet.
- Undvik att utsätta linsskyddet för extrem värme eller kyla, vilket kan påverka materialets integritet.
- Använd inte linsskyddet om det är skadat eller sprucket, då detta kan påverka sikten.
- Rengör linserna med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av linsskydd:

- Ta ut linsskyddet ur förpackningen.
- Kontrollera att inga delar saknas eller är skadade.
- Montera linsskyddet på kikarsiktet enligt följande:
 - Placera linsskyddet på kikarsiktets objektiv.
 - Se till att det sitter ordentligt och att fjädrarna fungerar korrekt.

2. Användning av linsskydd:

- För att öppna linsskyddet, tryck försiktigt på flipup mekanismen.
- Sikta genom kikarsiktet och justera vid behov.
- Stäng linsskyddet efter användning för att skydda linserna.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall; använd istället återvinningsstationer eller specifika insamlingsställen för plast och polymermaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BLIZZARD SCOPE LENS COVERS, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Pokyny pro bezpečnostní pokyny k výrobku

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS od společnosti BUTLER CREEK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu vašim optickým přístrojům za různých podmínek. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte výrobek na poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunkční.
- Při používání výrobku dodržujte bezpečnostní opatření, zejména pokud se nacházíte v blízkosti veřejných prostor nebo dětí.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Kryty objektivu jsou navrženy tak, aby chránily čočky puškohledu před vlhkostí a nečistotami. Před použitím se ujistěte, že kryty jsou správně uzavřeny.
- Při rychlém otevírání krytů buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a neohrožuje vás ani ostatní.
- Pokud se výrobek poškodí nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na autorizovaného prodejce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace krytů objektivu:

- Před instalací se ujistěte, že máte správnou velikost krytů (1.51.59" / 38.140.4MM).
- Umístěte kryty na objektiv puškohledu a ujistěte se, že jsou pevně nasazeny.
- Zkontrolujte, zda se kryty snadno otevírají a zavírají.

2. Použití krytů objektivu:

- Před zaměřením puškohledu otevřete kryty.
- Po použití kryty opět zavřete, abyste ochránili čočky před nečistotami a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepalte výrobek, pokud není povoleno, a vyhněte se jeho vyhození do přírody.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a místa zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání krytů objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS.