

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BLIZZARD LENS COVER #6 1.7-1.79" (43.1-45.5MM)

Clear, See-Thru Caps Flip Open With Just A Touch

Spring-loaded, flip-open scope covers allow fast, thru-the-scope sighting for quick, off-hand shots. Impact resistant, polymer lenses keep your scope lens dry and clear during inclement weather and ready for your next shot.



Attributes

- Name: BLIZZARD LENS COVER #6 1.7-1.79" (43.1-45.5MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120250006
- Mfr. No.: 70206
- Color: Black
- Model Number: 1.7-1.79" (43.1-45.5MM)
- Size: 1.7,1.73,1.735,1.76,1.775,1.79
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525702061

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #6](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Mira Butler Creek Blizzard](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CouverObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Norsk: BRUKSANVISNING FOR SIKKERHET BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokryw na Soczewki Celowników BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #6](#)
- [Suomi: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #6 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #6](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #6

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BLIZZARD SCOPE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen sind darauf ausgelegt, Ihnen beim schnellen Zielen durch Ihr Zielfernrohr zu helfen und Ihr Gerät unter widrigen Wetterbedingungen zu schützen. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur mit Zielfernrohren, die im angegebenen Größenbereich von 1.7 bis 1.79 Zoll (43.1 bis 45.5 mm) liegen.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen richtig befestigt sind, um ein versehentliches Öffnen während der Verwendung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, um Beschädigungen der Objektivabdeckungen zu verhindern.
- Bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starkem Regen oder Schnee) überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Linsen und der Abdeckungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Objektivabdeckungen:

- Wählen Sie die passende Größe der Abdeckungen für Ihr Zielfernrohr.
- Positionieren Sie die Abdeckungen so, dass sie sicher auf den Linsen sitzen.
- Drücken Sie die Abdeckungen vorsichtig an, bis sie einrasten.

2. Nutzung:

- Öffnen Sie die Abdeckungen, wenn Sie bereit sind zu zielen.
- Stellen Sie sicher, dass die Linsen sauber und frei von Schmutz oder Feuchtigkeit sind, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.
- Schließen Sie die Abdeckungen nach der Benutzung, um die Linsen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in der Natur oder in Gewässern.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Rückrufinformationen überprüfen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und der sichere Gebrauch des Produkts haben für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduction

Thank you for purchasing the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully to understand how to use, maintain, and dispose of the lens covers properly.

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens covers for any damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the scope is securely mounted and that the lens covers are properly attached.
- Keep the lens covers away from children to prevent accidental injury.
- Use the lens covers only for their intended purpose as described in this guide.
- Be aware of your surroundings when using the scope to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- **Impact Resistance:** The polymer lenses are impact resistant; however, avoid dropping or striking them against hard surfaces.
- **Weather Conditions:** While the lens covers are designed to keep your scope dry, avoid exposing the scope to extreme weather conditions for prolonged periods.
- **Cleaning:** Clean the lenses with a soft, lintfree cloth. Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could scratch the lens.
- **Storage:** Store the lens covers in a cool, dry place when not in use to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the appropriate size of the lens covers for your scope (1.71.79 inches).
- Align the lens covers with the scope's lens opening.
- Gently press the covers onto the lens until they are securely in place.

2. Usage:

- To open the lens covers, simply flip them open using the springloaded mechanism.
- Ensure that the covers are fully open before aiming through the scope.
- After use, close the lens covers to protect the lens from dust and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local waste disposal regulations.
- If the lens covers are no longer functional, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of in fire, as the polymer may release harmful substances when burned.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Always prioritize safety and be aware of your surroundings while using this product. Thank you for being a responsible consumer.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Mira Butler Creek Blizzard

Introducción

Las tapas de lente de mira Butler Creek Blizzard son una solución ideal para proteger las lentes de tu mira en condiciones climáticas adversas. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que disfrutes de tu producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Realiza inspecciones periódicas para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Reporta cualquier producto inseguro a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza las tapas de lente solo para el propósito previsto: proteger las lentes de tu mira.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque las tapas están diseñadas para proteger contra condiciones climáticas adversas, evita exponerlas a temperaturas extremas por períodos prolongados.
- **Manipulación:** Al abrir o cerrar las tapas, hazlo con cuidado para evitar daños a las lentes o al mecanismo de resorte.
- **Almacenamiento:** Guarda las tapas en un lugar seco y fresco cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Limpia la superficie de la mira antes de instalar las tapas.
- Alinea las tapas de lente con el diámetro de la lente de tu mira (1.71.79 pulgadas o 43.145.5 mm).
- Presiona firmemente las tapas en su lugar hasta que encajen correctamente.

2. Uso:

- Para abrir las tapas, presiona el resorte de apertura rápida.
- Asegúrate de que las lentes estén limpias antes de disparar para evitar obstrucciones en la puntería.
- Cierra las tapas después de cada uso para mantener las lentes protegidas.

3. Inspección:

- Revisa regularmente las tapas para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si notas alguna grieta o deformación, reemplaza las tapas de inmediato.

Instrucciones de Desecho

- Si las tapas de lente están dañadas y no se pueden reparar, deséchalas de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No las tires en el medio ambiente. Busca puntos de recolección adecuados para productos plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de este producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea. Esto asegura que puedas obtener la información necesaria de manera rápida y efectiva.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para disfrutar de tus tapas de lente de mira Butler Creek Blizzard de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS de BUTLER CREEK. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les couvreobjectifs sont adaptés à votre lunette avant de les utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les couvreobjectifs à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez les couvreobjectifs uniquement pour leur usage prévu, c'est-à-dire pour protéger les lentilles de votre lunette.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas les couvreobjectifs sur la lunette. Un ajustement incorrect peut endommager le produit ou la lunette.
- Évitez d'utiliser les couvreobjectifs dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter leur performance.
- Si les couvreobjectifs se détériorent ou se cassent, arrêtez immédiatement de les utiliser et remplacez-les.
- Gardez les couvreobjectifs propres et exempts de débris pour garantir une visibilité optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez tout objet ou débris de la lentille de la lunette avant d'installer les couvreobjectifs.
- Alignez le couvreobjectif avec l'ouverture de la lunette.
- Appuyez doucement pour fixer le couvreobjectif en place. Assurez-vous qu'il est bien ajusté.

2. Utilisation :

- Ouvrez les couvreobjectifs en tirant sur le ressort pour un accès rapide à la lunette.
- Avant de tirer, assurez-vous que les couvreobjectifs sont complètement ouverts.
- Après utilisation, refermez les couvreobjectifs pour protéger la lentille.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les couvreobjectifs dans des déchets ménagers ordinaires si des réglementations locales interdisent leur élimination.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des produits en plastique.
- Si les couvreobjectifs sont endommagés, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur leur élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du

fabricant ou contacter leur service client. Assurezvous d'avoir les informations relatives au produit à portée de main, y compris le numéro de modèle et la date d'achat.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Pour des mises à jour sur les rappels de produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduzione

Le coperture per obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS sono progettate per proteggere le lenti del tuo mirino e garantire una visione chiara e rapida. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini, a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le coperture per obiettivo durante l'apertura o la chiusura.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche corrosive.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità, poiché potrebbe compromettere la tua sicurezza.
- Assicurati che le coperture siano correttamente fissate prima di utilizzare il mirino.
- Non utilizzare il prodotto come arma o in modo improprio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Coperture per Obiettivo

- Rimuovi eventuali coperture o protezioni preesistenti dall'obiettivo.
- Posiziona la copertura sull'obiettivo, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Premi delicatamente per fissare la copertura in posizione.

2. Utilizzo delle Coperture per Obiettivo

- Per aprire la copertura, premi il meccanismo di rilascio con un tocco leggero.
- Controlla che la lente sia pulita e priva di detriti prima di utilizzarla.
- Dopo l'uso, chiudi la copertura per proteggere l'obiettivo da polvere e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in un centro di raccolta autorizzato.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile delle coperture per obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Segui queste istruzioni per massimizzare la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

BRUKSANVISNING FOR SIKKERHET BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduksjon

Takk for at du valgte BLIZZARD SCOPE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Dette produktet er designet for å beskytte kikkertsikte linsen din og sikre klar sikt under varierende værforhold. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kraftig regn eller snøstorm, da dette kan påvirke ytelsen.
- Ikke prøv å åpne eller reparere produktet selv. Kontakt produsenten for eventuelle problemer.
- Bruk alltid produktet som angitt for å unngå skader på både deg selv og utstyret.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skader på kikkertsikte linsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at kikkertsikte linsen er ren og fri for smuss før du monterer dekslene.

2. Montering:

- Plasser dekslene over kikkertsikte linsen.
- Sørg for at dekslene sitter tett og sikkert for å forhindre vann eller smuss i å komme inn.

3. Bruk:

- Åpne dekslene ved å bruke den fjærbelastede flipmekanismen for rask tilgang til kikkertsikte linsen.
- Etter bruk, lukk dekslene for å beskytte linsen mot elementene.

4. Vedlikehold:

- Rengjør dekslene med en myk klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar dekslene på et tørt sted når de ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av plast og polymaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Detaljer for kontakt finnes på produktets emballasje eller på produsentens offisielle nettside.

Ved å følge disse retningslinjene kan du nyte trygg og effektiv bruk av BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokryw na Soczewki Celowników BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #6

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokryw na soczewki celowników BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan pokryw, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu przez wilgoć.
- Nie stosuj pokryw, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania sprzętu optycznego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pokrywy są prawidłowo zamocowane przed użyciem celownika.
- Podczas otwierania pokryw, wykonuj to delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu sprężynowego.
- Nie używaj pokryw w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność, takich jak skrajne temperatury czy silne opady deszczu.
- Przechowuj pokrywy z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu lub uszkodzeniu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja pokryw:

- Upewnij się, że celownik jest czysty i suchy przed instalacją pokryw.
- Umieść pokrywy na soczewkach celownika, upewniając się, że są odpowiednio dopasowane do rozmiaru soczewek (1.71.79" lub 43.145.5mm).
- Naciśnij pokrywy, aby upewnić się, że są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie pokryw:

- Aby otworzyć pokrywy, delikatnie naciśnij na nie. Mechanizm sprężynowy powinien umożliwić ich łatwe otwieranie.
- Po użyciu celownika, zamknij pokrywy, aby chronić soczewki przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy pokrywy działają prawidłowo i nie wymagają konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pokrywy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli pokrywy są uszkodzone, nie wrzucaj ich do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo je utylizować.
- Zawsze dbaj o środowisko, wybierając odpowiednie metody utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że zachowujesz dowód zakupu, aby ułatwić proces wsparcia.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie pokryw na soczewki celowników BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK. Regularne sprawdzanie stanu produktu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest kluczowe dla ochrony użytkownika oraz sprzętu. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

BLIZZARD LENS COVER #6 Käyttöohjeet

Johdanto

Onnittelut BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #6 tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa tähtäimen linssille, ja se on valmistettu kestävästä polymeeristä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että linssinsuojat on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä käytä tuotetta, jos se on likainen tai naarmuuntunut, sillä tämä voi heikentää näkyvyyttä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista linssinsuojat pakkauksesta.
- Tarkista, että linssinsuojat ovat puhtaat ja ehjät.
- Kiinnitä linssinsuojat tähtäimen linssiin varmistamalla, että ne istuvat tiiviisti paikoillaan.
- Varmista, että linssinsuojat kääntyvät sujuvasti.

2. Käyttö

- Käytä tähtäintä normaalisti, ja käännä linssinsuojat pois tarvittaessa.
- Pidä linssinsuojat puhtaina ja kuivina, jotta ne toimivat tehokkaasti.
- Tarkista linssinsuojat ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että ne ovat ehjät ja käyttökelpoiset.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että tuote ei päädy vesistöihin tai luontoon.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä turvallisuuteen liittyvien päivitysten varalta.

Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #6

Introduktion

Tack för att du valt BLIZZARD SCOPE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa linsskydd är designade för att ge optimalt skydd för ditt kikarsikte under olika väderförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitna delar.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att linsskyddet är korrekt installerat innan du använder kikarsiktet.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snö utan att säkerställa att den är ordentligt skyddad.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Var försiktig när du öppnar och stänger linsskyddet för att undvika att skada linserna.
- Använd alltid skyddsglasögon om du använder kikarsiktet i miljöer med hög risk för skräp eller stötar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av linsskydd:

- Ta bort linsskyddet från förpackningen.
- Kontrollera att alla delar är intakta och utan skador.
- Montera linsskyddet på kikarsiktet enligt anvisningarna i produktmanualen.
- Se till att skyddet sitter ordentligt på plats.

2. Användning av kikarsikte med linsskydd:

- Öppna linsskyddet genom att försiktigt fälla upp det.
- Sikta genom kikarsiktet och justera vid behov.
- Stäng linsskyddet när det inte används för att skydda linserna från skräp och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att slänga produkten i vanlig hushållssopor om det går att återvinna.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen

eller produktmanualen för kontaktuppgifter.

Vi tackar för ditt val av BLIZZARD SCOPE LENS COVERS och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #6. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval ochranu vašemu puškohledu a usnadnil rychlé zaměření. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s výrobkem, připravili jsme následující pokyny pro bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro jeho určený účel.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození, které by mohlo ovlivnit jeho funkčnost.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání puškohledu s kryty objektivu se ujistěte, že jsou kryty správně nasazeny, aby se zabránilo jejich náhodnému otevření během použití.
- Před zaměřením se ujistěte, že je puškohled stabilně umístěn a že máte pevný úchop.
- Nikdy nezkoušejte otevřít kryty objektivu během střelby.
- Používejte výrobek pouze za podmínek, pro které je určen, a vyhněte se extrémním teplotám a vlhkosti, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace krytů objektivu:

- Ujistěte se, že máte správnou velikost krytů pro váš puškohled (1.71.79").
- Umístěte kryty na objektivy puškohledu a ujistěte se, že jsou pevně usazeny.
- Zkontrolujte, zda pružinový mechanismus funguje správně a kryty se snadno otevírají.

2. Použití krytů objektivu:

- Před použitím puškohledu otevřete kryty objektivu.
- Po použití nezapomeňte kryty opět zavřít, aby se čočky udržely suché a čisté.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte kryty jemným hadříkem a vodou, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Kryty objektivu jsou vyrobeny z polymerových materiálů, které by měly být recyklovány, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do přírody nebo na veřejná místa.

Kontakt pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o výrobku a jeho používání.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání našich produktů.