

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BLIZZARD LENS COVER #8 1.9-1.99" (48.3-50.6MM)

Clear, See-Thru Caps Flip Open With Just A Touch

Spring-loaded, flip-open scope covers allow fast, thru-the-scope sighting for quick, off-hand shots. Impact resistant, polymer lenses keep your scope lens dry and clear during inclement weather and ready for your next shot.



Attributes

- Name: BLIZZARD LENS COVER #8 1.9-1.99" (48.3-50.6MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120250008
- Mfr. No.: 70208
- Color: Black
- Model Number: 1.9-1.99" (48.3-50.6MM)
- Size: 1.919,1.96,1.998
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 30mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525702085

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #8](#)
- [English: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Coperture per Obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #8](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokryw na Soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK](#)
- [Suomi: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #8](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost výrobku](#)

Sicherheitshinweise für BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #8

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung der Objektivabdeckungen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahren Sie die Originalverpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Objektivabdeckungen ordnungsgemäß funktionieren und sicher an Ihrem Zielfernrohr befestigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass die Linse frei von Schmutz und Ablagerungen ist, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wenn erforderlich.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie die Objektivabdeckungen vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie die Größe der Abdeckungen (1.91.99" / 48.350.6MM), um sicherzustellen, dass sie zu Ihrem Zielfernrohr passen.
- Befestigen Sie die Abdeckungen an den Objektiven Ihres Zielfernrohrs, indem Sie die federbelasteten Mechanismen öffnen und schließen.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen sicher sitzen und sich leicht öffnen lassen.

2. Verwendung

- Öffnen Sie die Objektivabdeckungen, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Schließen Sie die Abdeckungen nach der Verwendung, um Ihre Linsen vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
- Halten Sie die Abdeckungen sauber, um ihre Funktionalität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Recyceln Sie die Verpackung, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.
- Werfen Sie defekte oder beschädigte Produkte nicht in den normalen Müll. Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sind verpflichtet, Ihnen bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen müssen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. These lens covers are designed to provide optimal protection for your scope lenses while ensuring quick access for offhand shooting. This guide contains essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the scope covers are properly secured when not in use to prevent accidental damage or loss.
- Inspect the lens covers for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope covers are compatible with your specific scope size before installation.
- Use the lens covers only for their intended purpose; do not modify or attempt to repair them.
- When flipping open the lens covers, ensure that your hands are clear of the moving parts to avoid pinching.
- In inclement weather, regularly check that the lens covers are functioning properly to maintain visibility.
- If you notice any fogging or moisture inside the lens covers, remove them immediately and dry the lenses before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Identify the appropriate size lens cover for your scope (1.91.99 inches / 48.350.6 mm).
2. Align the lens cover with the scope lens and gently press down until it clicks into place.
3. Ensure that the cover is securely attached and does not obstruct the lens.

Usage

1. To open the lens cover, press the release mechanism to flip it open.
2. Aim through the scope and take your shot as needed.
3. After use, close the lens cover to protect the lens from dust and moisture.
4. Store the scope with the lens covers attached when not in use to prolong their lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of lens covers in general household waste if they are damaged or contain hazardous materials.
- Consider recycling the product if applicable; check with local recycling facilities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS, please refer to the manufacturer's

website or contact their customer support team for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las tapas de lente de mira BLIZZARD SCOPE LENS COVERS de BUTLER CREEK. Este producto está diseñado para proporcionar una protección eficaz y garantizar un rendimiento óptimo en condiciones climáticas adversas. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- No utilices el producto si presenta daños visibles o defectos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños pequeños para evitar accidentes.
- Si experimentas alguna reacción adversa al usar el producto, suspenda su uso y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas extremas:** Las lentes están diseñadas para protegerse contra impactos y mantener la claridad en condiciones adversas. Sin embargo, evita exponerlas a temperaturas extremas durante períodos prolongados.
- **Manipulación:** Maneja las tapas de lente con cuidado para evitar daños. No fuerces la apertura o cierre de las tapas.
- **Montaje en el visor:** Asegúrate de que las tapas estén correctamente instaladas en el visor para evitar caídas o pérdidas durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira las tapas de lente de su empaque.
- Alinea las tapas con el visor, asegurándote de que las aberturas se ajusten correctamente.
- Presiona suavemente las tapas en su lugar hasta que encajen de manera segura.

2. Uso:

- Para abrir las tapas, utiliza el mecanismo de resorte para una apertura rápida.
- Asegúrate de que las lentes estén limpias y secas antes de cada uso.
- Después de disparar, cierra las tapas para proteger las lentes de la suciedad y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las tapas de lente, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las directrices locales sobre el reciclaje de productos plásticos.
- Nunca arrojes el producto en la naturaleza o en vertederos no autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, por favor, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier otro detalle relevante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de las tapas de lente BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Tu seguridad es nuestra prioridad, así que no dudes en reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades correspondientes.

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS de Butler Creek. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est adapté à votre lunette et à vos besoins avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, demandez conseil à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser les couvreobjectifs dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne forcez pas les couvreobjectifs lors de leur ouverture ou de leur fermeture.
- Ne les exposez pas à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le polymère.
- Assurezvous que les lentilles sont sèches et propres avant de les utiliser pour éviter toute obstruction de la vue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des CouvreObjectifs :

- Retirez le couvreobjectif de son emballage.
- Assurezvous que la taille choisie (1.919, 1.96, 1.998) est adaptée à votre lunette.
- Alignez le couvreobjectif avec l'ouverture de la lunette et appuyez doucement pour le fixer en place.

2. Utilisation des CouvreObjectifs :

- Pour ouvrir le couvreobjectif, tirez doucement sur la languette.
- Pour fermer, poussez le couvreobjectif jusqu'à ce qu'il soit en position fermée.
- Vérifiez régulièrement que les couvreobjectifs fonctionnent correctement avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les couvreobjectifs dans la nature.
- Disposez des couvreobjectifs conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le produit est endommagé, consultez les instructions d'élimination spécifiques pour les plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez le site web du fabricant ou contactez le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pourrez profiter pleinement de vos couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tout en assurant votre sécurité et celle des autres. N'hésitez pas à consulter ce guide chaque fois que vous utilisez le produit.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Coperture per Obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

Introduzione

Le coperture per obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS sono progettate per garantire una protezione efficace delle lenti del tuo mirino. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le coperture per obiettivo durante l'apertura o la chiusura.
- Non utilizzare il prodotto se le lenti sono graffiate o danneggiate.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare i materiali.
- Non utilizzare il prodotto se non è completamente asciutto, per evitare la formazione di muffa o danni alle lenti.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo; contattare un professionista per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'obiettivo del mirino sia pulito e asciutto.
- Posiziona la copertura sull'obiettivo, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Premi delicatamente per fissare la copertura in posizione. Assicurati che sia ben salda.

2. Uso

- Per aprire la copertura, tocca leggermente il meccanismo di apertura.
- Controlla che l'obiettivo sia libero da ostacoli prima di utilizzare il mirino.
- Dopo l'uso, chiudi la copertura per proteggere l'obiettivo da polvere e umidità.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida di smaltimento per i materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle coperture per obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #8

Introduksjon

Takk for at du valgte BLIZZARD SCOPE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse fjærbelastede, flipåpne kikkertsikte deksler er designet for å gi rask og effektiv sikting under ulike forhold. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt kikkertsikte før bruk.
- Les og forstå alle instruksjoner før installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke dekslene i ekstremt vær uten å sikre at de er i god stand.
- Ikke prøv å reparere eller modifisere dekslene selv.
- Bruk dekslene kun til det tiltenkte formålet.
- Vær oppmerksom på at dekslene kan bli varme i direkte sollys.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av deksler:

- Rengjør linsen på kikkertsiktet før installasjon.
- Plasser dekslene over linsen og trykk forsiktig ned for å sikre en tett passform.
- Kontroller at dekslene åpner og lukker lett.

2. Bruk av deksler:

- Åpne dekslene ved å bruke den fjærbelastede mekanismen når du er klar til å sikte.
- Lukk dekslene etter bruk for å beskytte linsen mot vær og skitt.
- Oppbevar dekslene på et tørt sted når de ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste dekslene i vanlig husholdningsavfall.
- Se etter resirkuleringsmuligheter i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Vi håper at denne veiledningen gir deg den informasjonen du trenger for å bruke BLIZZARD SCOPE LENS COVERS trygt og effektivt. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokryw na Soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokryw na soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan pokryw, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Nie używaj produktu w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj pokryw na soczewki, jeśli są one uszkodzone lub niekompletne.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał pokryw.
- Nie pozwól dzieciom na samodzielne korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.
- Upewnij się, że pokrywy są prawidłowo zamocowane przed użyciem, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od przeszkód.
- Sprawdź, czy pokrywy są odpowiednie do Twojego celownika (rozmiar 1.91.99" lub 48.350.6MM).
- Umieść pokrywy na soczewkach celownika, upewniając się, że mechanizm sprężynowy działa prawidłowo.
- Delikatnie naciśnij pokrywy, aby upewnić się, że są dobrze zamocowane.

2. Użytkowanie:

- Aby otworzyć pokrywę, naciśnij ją lekko palcem. Pokrywy powinny otworzyć się na dotyk, co umożliwia szybkie celowanie.
- Po zakończeniu używania, zamknij pokrywę, aby chronić soczewki przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami.
- Regularnie sprawdzaj pokrywy i soczewki pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on wykonany z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z normami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim organem lub przedstawicielem producenta. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie i jego numerze seryjnym, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego korzystania z pokryw na soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

BLIZZARD LENS COVER #8

Johdanto

Tervetuloa BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #8 käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimen linsskejä ja varmistamaan niiden toimivuus huonoissa sääolosuhteissa. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä hävittämistä koskevia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen määriteltyjen käyttötarkoitusten mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Vaurioitunut tuote voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että linssit ovat puhtaat ennen käyttöä. Likaiset linssit voivat heikentää näkyvyyttä.
- Vältä voimakasta iskua tai pudotusta, joka voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Suojaa tuote äärimmäisiltä sääolosuhteilta, kuten voimakkaalta sateelta tai lumelta, mikäli mahdollista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksesta varovasti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä linssinsuojat tähtäimen linssihin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.

2. Käyttö:

- Varmista, että linssinsuojat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käännä linssinsuojat auki vain tarvittaessa, jotta voit käyttää tähtäintä.
- Sulje linssinsuojat käytön jälkeen suojaamaan linsskejä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.
- Kierrätä mahdolliset osat, mikäli se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotteen takaisinvedot tai turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Kiitos, että valitsit BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #8 tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduktion

Tack för att du valt BLIZZARD SCOPE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa fjäderbelastade, flipup kikarsikte skydd är designade för att skydda ditt kikarsikte och säkerställa en klar sikt under olika väderförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor.
- Kontrollera att linserna är rena och fria från skräp innan du använder kikarsiktet.
- Undvik att använda kikarsiktet under extrema väderförhållanden utan att först kontrollera att skyddet fungerar korrekt.
- Var försiktig när du fäller upp eller ner linsskyddet för att undvika skador på ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av linsskydd:

- Ta bort linsskyddet från förpackningen.
- Kontrollera att fästordningen är i gott skick.
- Montera linsskyddet på kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att det sitter ordentligt för att förhindra att det lossnar under användning.

2. Användning av linsskydd:

- Fäll upp linsskyddet vid behov för att sikta genom kikarsiktet.
- Fäll ner linsskyddet när det inte används för att skydda linserna.
- Kontrollera regelbundet att linsskyddet fungerar korrekt och är i gott skick.

Avfallshantering

- Avfallshantering ska ske enligt lokala riktlinjer för plastavfall.
- Kasta inte produkten i naturen eller på olämpliga platser.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Vi hoppas att du får stor nytta av dina BLIZZARD SCOPE LENS COVERS och att dessa säkerhetsinstruktioner hjälper dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Pokyny pro bezpečnost výrobku

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #8. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu vašemu puškohledu a zajistil jeho správnou funkčnost v různých podmínkách. Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Dbejte na to, aby byl výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku přestaňte používat a kontaktujte odborníka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytů objektivu se ujistěte, že je puškohled stabilní a bezpečně umístěn.
- Při manipulaci s puškohledem dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro střelbu.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při používání střelných zbraní.
- Pokud se kryty neotevírají správně, nevynucujte je, ale zkontrolujte, zda nejsou blokovány nebo poškozeny.
- Nezapomeňte, že kryty objektivu mohou zůstat otevřené, pokud je puškohled v aktivním používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte správnou velikost krytů pro váš puškohled (1.91.99" nebo 48.350.6MM).
- Umístěte kryty na objektiv puškohledu a ujistěte se, že jsou bezpečně připevněny.
- Zkontrolujte, zda pružinový mechanismus funguje správně a kryty se otevírají hladce.

2. Používání:

- Před střelbou se ujistěte, že jsou kryty správně otevřeny.
- Po použití kryty zavřete, abyste ochránili objektiv puškohledu před povětrnostními vlivy.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou čočky čisté a bez poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte recyklaci materiálů, pokud to je možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku. V případě jakýchkoli problémů neváhejte vyhledat odbornou pomoc.