

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BLIZZARD LENS COVER #11 2.43-2.50" (61.7-63.5MM)

Clear, See-Thru Caps Flip Open With Just A Touch

Spring-loaded, flip-open scope covers allow fast, thru-the-scope sighting for quick, off-hand shots. Impact resistant, polymer lenses keep your scope lens dry and clear during inclement weather and ready for your next shot.



Attributes

- Name: BLIZZARD LENS COVER #11 2.43-2.50" (61.7-63.5MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120250011
- Mfr. No.: 70211
- Color: Black
- Model Number: 2.43-2.50" (61.7-63.5MM)
- Size: 2.43,2.461,2.500
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 157mm
- UPC: 051525702115

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [English: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS #11 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Mira Butler Creek Blizzard #11](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Couvercles BLIZZARD SCOPE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Coprilenti Butler Creek Blizzard](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla pokryw na soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11](#)
- [Suomi: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů krytky objektivu puškohledu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11](#)

Sicherheitshinweise für BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen sind darauf ausgelegt, dein Zielfernrohr vor widrigen Wetterbedingungen zu schützen und dir zu helfen, schnell und präzise zu zielen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Anwendungsbereich geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte darauf, die Objektivabdeckungen vor dem Schießen vollständig zu öffnen, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Risse oder Beschädigungen aufweist.
- Halte das Produkt trocken und rein, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwende das Produkt nicht unter extremen Bedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sauber und trocken ist.
- Befestige die Objektivabdeckungen vorsichtig an den entsprechenden Linsen des Zielfernrohrs.
- Überprüfe, ob die Abdeckungen sicher sitzen und sich leicht öffnen lassen.

2. Nutzung:

- Öffne die Objektivabdeckungen, bevor du das Zielfernrohr benutzt.
- Ziele durch das Zielfernrohr und achte darauf, dass die Sicht nicht durch Schmutz oder Wasser beeinträchtigt wird.
- Schließe die Abdeckungen nach der Verwendung, um das Zielfernrohr zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt umweltfreundlich entsorgt wird und nicht in die Natur gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du die Artikelnummer und andere relevante Informationen bereithältst, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Bitte beachte, dass alle Produkte den EUVorgaben für Produktsicherheit entsprechen. Du bist eingeladen, uns über unsichere Produkte oder Vorfälle zu informieren, um die Sicherheit für alle Verbraucher zu verbessern.

Halte dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform auf dem Laufenden.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS #11 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS #11. These scope lens covers are designed to provide protection and enhance the usability of your scope during various weather conditions. This guide will provide you with essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the lens covers are used as intended to avoid any risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices regarding this product. In the event of a recall, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** If purchased online, verify that the seller complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Keep the product out of reach of children to prevent any accidents or misuse.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Impact Resistance:** Although the polymer lenses are designed to be impactresistant, avoid exposing them to extreme conditions that may compromise their integrity.
- **Moisture Protection:** Ensure that the lens covers are securely closed when not in use to keep the lenses dry and clear.
- **Avoid Sharp Objects:** Do not use sharp objects to open or close the lens covers, as this may damage them.
- **Regular Inspection:** Periodically inspect the lens covers for any signs of wear or damage. Replace them if they are compromised.
- **Proper Handling:** Handle the lens covers with care to avoid dropping or mishandling them.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the correct size of the lens covers for your scope (2.432.50 inches or 61.763.5 mm).
- Align the lens covers with the scope lenses.
- Gently press the covers onto the scope until they fit snugly.

2. Usage:

- To open the lens covers, press the springloaded mechanism to flip them open quickly.
- Always ensure that the lens covers are closed when the scope is not in use to protect against dust and moisture.
- If you experience difficulty opening or closing the lens covers, check for obstructions or damage.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the product responsibly in accordance with local waste disposal regulations.

- **Recycling:** If possible, recycle the polymer materials to minimize environmental impact.
- **NonHazardous Waste:** The lens covers do not contain hazardous materials; however, follow local guidelines for disposal of nonhazardous waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of your BLIZZARD SCOPE LENS COVERS #11, please refer to the appropriate contact point provided by the manufacturer or retailer.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your BLIZZARD SCOPE LENS COVERS #11. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Mira Butler Creek Blizzard #11

Introducción

Las tapas de lente de mira Butler Creek Blizzard son un accesorio esencial para los tiradores que buscan proteger sus lentes de mira en condiciones climáticas adversas. Este manual tiene como objetivo proporcionar pautas de seguridad y uso para garantizar que puedas utilizar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de cada uso.
- No utilices las tapas de lente si están dañadas o presentan signos de desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Siempre verifica que las tapas estén correctamente instaladas antes de disparar.
- Reporta cualquier problema de seguridad a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de daño ocular si las tapas de lente no se utilizan correctamente.
- Posibilidad de que las tapas se desprendan durante el uso, lo que podría causar lesiones.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Asegúrate de que las tapas de lente estén completamente cerradas cuando no se utilicen.
- No fuerces las tapas al abrirlas o cerrarlas.
- Realiza revisiones periódicas para asegurarte de que los mecanismos de resorte funcionen correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

- Selecciona el tamaño adecuado de las tapas de lente (2.43, 2.461 o 2.500).
- Alinea las tapas con las lentes de tu mira.
- Presiona firmemente para asegurar que las tapas queden bien sujetas.

- **Uso:**

- Para abrir las tapas, tira suavemente del mecanismo de resorte.
- Asegúrate de que la lente esté despejada antes de disparar.
- Después de cada uso, cierra las tapas para proteger las lentes de la suciedad y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando las tapas de lente ya no sean utilizables, elimínalas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos plásticos.
- Si es posible, recicla el producto de acuerdo con las indicaciones de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda brindarte asistencia.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Utiliza las tapas de lente de manera responsable para disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva. Mantente informado sobre posibles actualizaciones o retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour les CouvreLentilles BLIZZARD SCOPE

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE de Butler Creek. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les couvreobjectifs.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les couvreobjectifs à la portée des enfants sans surveillance.
- Conservez les couvreobjectifs dans un endroit sec et frais lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en Conditions Humides:** Les couvreobjectifs sont conçus pour protéger vos lentilles de l'humidité. Assurez-vous qu'ils sont correctement installés avant d'utiliser votre lunette sous la pluie ou dans des environnements humides.
- **Manipulation:** Évitez de forcer l'ouverture ou la fermeture des couvreobjectifs. Cela pourrait endommager le mécanisme à ressort.
- **Impact:** Les lentilles en polymère sont résistantes aux impacts, mais elles peuvent se rayer ou se fissurer. Manipulez-les avec soin.
- **Avertissement pour les Enfants:** Ne laissez pas les enfants jouer avec les couvreobjectifs. Ils ne sont pas des jouets et peuvent présenter des risques d'étouffement ou de blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que votre lunette est propre et sèche avant d'installer les couvreobjectifs.
- Alignez les couvreobjectifs avec l'objectif de la lunette.
- Appuyez doucement pour les enclencher en place, en vous assurant qu'ils sont bien fixés.

2. Utilisation:

- Pour ouvrir les couvreobjectifs, tirez doucement sur la languette de libération.
- Pour fermer, poussez les couvreobjectifs vers l'objectif jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place.
- Vérifiez régulièrement que les couvreobjectifs sont bien fermés, surtout après une utilisation en extérieur.

Instructions de Disposal

- Lorsque vous n'utilisez plus les couvreobjectifs ou qu'ils sont endommagés, veuillez les jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas les couvreobjectifs dans la nature. Recyclez-les si possible ou déposez-les dans un point de collecte approprié pour les déchets plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation. Ils peuvent vous fournir des informations sur les rappels et la sécurité des produits.

Ce guide vise à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des couvrelentilles BLIZZARD SCOPE. Respectez toujours les instructions et les recommandations fournies pour une expérience d'utilisation optimale.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Coprilenti Butler Creek Blizzard

Introduzione

Grazie per aver scelto le Coperture per Obiettivo a Molla Butler Creek Blizzard Lens Cover #11. Queste coperture sono progettate per garantire una visione chiara e rapida attraverso il mirino, anche in condizioni meteorologiche avverse. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono evidenti danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare le coperture in condizioni di forte vento o pioggia battente, poiché ciò potrebbe compromettere la loro funzionalità.
- Non forzare l'apertura delle coperture; utilizza solo il meccanismo di apertura previsto.
- Assicurati che le coperture siano completamente chiuse quando non in uso per proteggere l'obiettivo da polvere e detriti.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o a fonti di calore diretto, in quanto ciò potrebbe danneggiare le lenti in polimero.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere le coperture dalla confezione.
- Verificare che le coperture siano della dimensione corretta per il tuo obiettivo (2.432.50" o 61.763.5MM).
- Posizionare le coperture sull'obiettivo, assicurandosi che siano ben fissate.

2. Uso:

- Per aprire la copertura, premi delicatamente sul meccanismo di apertura.
- Dopo l'uso, chiudere la copertura per proteggere l'obiettivo.
- Pulire le lenti con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere o macchie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di plastica.
- Se possibile, ricicla il prodotto secondo le direttive locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti attraverso i

canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente delle Coperture per Obiettivo a Molla Butler Creek Blizzard Lens Cover. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

Bruksanvisning for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av BLIZZARD SCOPE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse fjærbelastede, flipåpne kikkertsikte deksler er designet for å gi rask og effektiv sikting under varierende værforhold. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Vær oppmerksom på værforholdene og unngå bruk i ekstreme forhold.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke kikkertsikte deksler under forhold som kan forårsake skade, som for eksempel sterke vindkast.
- Sørg for at dekslene er ordentlig festet før du bruker kikkertsiktet.
- Ikke prøv å åpne eller lukke dekslene med makt; dette kan skade mekanismen.
- Bruk alltid deksler som er riktig størrelse for ditt kikkertsikte. Se størrelsesinformasjonen for å sikre riktig passform.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av deksler:

- Rengjør området rundt kikkertsiktet før installasjon.
- Plasser dekslene på linsen og sørg for at de er i riktig posisjon.
- Trykk lett ned for å sikre at dekslene sitter godt.

2. Bruk av deksler:

- For å åpne dekslene, trykk forsiktig på flipmekanismen.
- Når dekslene er åpne, sikte gjennom kikkertsiktet som vanlig.
- Etter bruk, lukk dekslene for å beskytte linsen mot vær og smuss.

Avfallsinstruksjoner

- Kikkertsikte deksler er laget av polymermateriale. Når de ikke lenger er i bruk, bør de resirkuleres i henhold til lokale retningslinjer for plastavfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av BLIZZARD SCOPE LENS COVERS, vennligst kontakt produsenten direkte. Sjekk produktets emballasje for kontaktinformasjon eller besøk produsentens

nettside for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene vil du kunne bruke BLIZZARD SCOPE LENS COVERS på en trygg og effektiv måte. Takk for at du valgte BUTLER CREEK!

Instrukcja bezpieczeństwa dla pokryw na soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokryw na soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan pokryw na soczewki pod kątem uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj pokryw na soczewki tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać pokryw samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania pokryw, aby uniknąć uszkodzenia soczewek.
- Nie używaj pokryw w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność.
- Upewnij się, że pokrywy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja pokryw na soczewki:

- Upewnij się, że soczewki celownika są czyste i suche.
- Umieść pokrywę na soczewce, upewniając się, że mechanizm sprężynowy jest w pozycji zamkniętej.
- Naciśnij pokrywę, aby ją otworzyć, co umożliwi szybkie celowanie.

2. Użytkowanie pokryw na soczewki:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy pokrywy działają prawidłowo.
- Po zakończeniu strzału zamknij pokrywy, aby chronić soczewki przed zanieczyszczeniami i wilgocią.
- Przechowuj pokrywy w suchym miejscu, aby zapewnić ich długowieczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne wymagania dotyczące utylizacji tworzyw sztucznych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że pokrywy są odpowiednio przetwarzane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zalecamy kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Sprawdź lokalne źródła informacji dotyczące bezpieczeństwa produktów, aby uzyskać więcej szczegółów.

Dziękujemy za przeczytanie tej instrukcji. Życzymy udanych i bezpiecznych strzałów!

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi tähtäimessä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä valmistusvirheitä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tähtäinten ja ammunnan käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ellei se ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä korjata tai muuttaa tuotetta itse; ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jos tarvitset apua.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista ensin, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen asennusta.
- Asenna linssisuojat seuraavasti:
 1. Puhdista tähtäimen linssi huolellisesti ennen asennusta.
 2. Aseta linssisuojat tähtäimen päälle siten, että ne istuvat tiiviisti.
 3. Varmista, että linssisuojat ovat kunnolla paikallaan ja eivät pääse liikkumaan.
- Käytä tuotetta ammunnassa seuraavasti:
 1. Varmista, että tähtäin on oikein säädetty ennen käyttöä.
 2. Ota laukaus varmistaen, että kaikki ympärilläsi on turvallista.
 3. Tarkista linssisuojat säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, etteivät ne ole vaurioituneet.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen roskakoriin.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduktion

Tack för att du valt BLIZZARD SCOPE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa linsskydd är designade för att ge ett effektivt skydd för ditt kikarsikte och säkerställa att du kan sikta snabbt och effektivt, även under dåliga väderförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd linsskyddet endast med kompatibla kikarsikten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Rengör linserna med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Se till att linsskyddet är ordentligt stängt när det inte används för att förhindra skräp från att komma in.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av linsskyddet:

- Ta bort eventuella skydd från kikarsiktet innan installation.
- Placera linsskyddet på kikarsiktets objektiv.
- Se till att det är ordentligt fäst och att det inte kan lossna under användning.

2. Användning av linsskyddet:

- För att använda kikarsiktet, öppna linsskyddet genom att trycka på flipup mekanismen.
- Sikta genom kikarsiktet och avfyr ditt skott.
- Stäng linsskyddet efter användning för att skydda linsen.

Avfallshanteringsanvisningar

- Vid avfall av produkten, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BLIZZARD SCOPE LENS COVERS, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med ditt kikarsikte och linsskydd.

Pokyny pro bezpečnost uživatelů krytky objektivu puškohledu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili krytku objektivu puškohledu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval ochranu vašemu puškohledu a zajistil, že objektiv zůstane suchý a čistý i za nepříznivého počasí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda není poškozen.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých znaků nebo poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- Informujte se o případných výzvách k vrácení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nezapomeňte uzavřít krytku objektivu, když není puškohled používán, aby se zabránilo poškození objektivu.
- Při manipulaci s puškohledem buďte obezřetní, abyste předešli náhodnému poškození nebo zranění.
- Při použití puškohledu v extrémních podmínkách (např. silný déšť, sníh) pravidelně kontrolujte, zda krytka správně funguje.
- Nezanedbávejte krytku objektivu na puškohledu po delší dobu, pokud není používána, aby se zabránilo opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Opatrně odstraňte krytku objektivu z obalu.
- Zkontrolujte, zda je pružinový mechanismus funkční.
- Umístěte krytku na objektiv puškohledu, ujistěte se, že je pevně usazena.
- Otestujte otevírání a zavírání krytky, abyste se ujistili, že funguje správně.

2. Používání

- Před zaměřením se ujistěte, že je krytka objektivu otevřená.
- Po dokončení střelby vždy zavřete krytku, aby byl objektiv chráněn.
- Při používání v terénu pravidelně kontrolujte, zda krytka zůstává na svém místě a správně funguje.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nevyhazujte krytku objektivu do běžného odpadu. Zjistěte si, zda existují speciální sběrné místa pro plastové výrobky.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a otázky ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že všechny výrobky by měly mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání našich produktů.