

Disconnect Spring, Rifle - COLT DISCONNECT SPRING, RIFLE

Factory Replacement Parts For Military & Law Enforcement Applications

Factory original, fire control parts keep your select-fire Colt M16/M4 shooting reliably, so you'll be prepared to face intensive tactical operations with the confidence of knowing your weapon won't let you down. These parts are precision engineered and manufactured to strict quality control standards from the finest materials for correct fit in your gun.



Attributes

- Name: COLT DISCONNECT SPRING, RIFLE
- Manufacturer: COLT
- Product no.: 160000375
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Disconnect Spring Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Disconnect Spring Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Desconexión](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Déconnexion](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Disconnettore](#)
- [Norsk: Disconnect Spring Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Przerywacza](#)
- [Suomi: Disconnect Spring Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Disconnect Spring Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro Disconnect Spring](#)

Disconnect Spring Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du die Disconnect Spring für dein Colt M16/M4 Gewehr gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines Feurgewehrs und seiner Komponenten vertraut bist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie so, als wären sie geladen, selbst wenn du glaubst, dass sie es nicht sind.
- Halte die Disconnect Spring und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig alle Teile der Feuerwaffe, einschließlich der Disconnect Spring, auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Wenn du während der Nutzung deiner Feuerwaffe Probleme oder Störungen feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur originale Fabrikteile für dein Colt M16/M4, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass die Disconnect Spring korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu verhindern.
- Modifiziere oder verändere die Disconnect Spring oder andere Komponenten deiner Feuerwaffe nicht.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit oder Betreiben von Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge (z.B. Schraubendreher, Zangen) und arbeite in einem sauberen, organisierten Bereich.

2. Entfernen der alten Feder:

- Zerlege die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lokalisieren die vorhandene Disconnect Spring und entferne sie vorsichtig mit geeigneten Werkzeugen.

3. Installation der neuen Disconnect Spring:

- Nimm die neue Disconnect Spring und stelle sicher, dass sie frei von Mängeln ist.
- Setze die neue Disconnect Spring in den vorgesehenen Bereich ein und achte auf die richtige Ausrichtung.
- Setze die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

4. Abschlussprüfungen:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Disconnect Spring richtig sitzt.
- Führe einen Funktionscheck durch, um zu verifizieren, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.

Nutzungsanweisungen

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du sie handhabst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen.
- Reinige und warte deine Feuerwaffe regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten oder defekten Teile, einschließlich der alten Disconnect Spring, gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffenbestandteile nicht im regulären Haushaltsmüll; konsultiere lokale Richtlinien für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Disconnect Spring oder ihrer Installation wende dich bitte an einen qualifizierten Feuerwaffenexperten oder deinen lokalen ColtHändler. Stelle immer sicher, dass du Zugang zu zuverlässiger Unterstützung hast, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Disconnect Spring gewährleisten und die Zuverlässigkeit deines Colt M16/M4 Gewehrs aufrechterhalten. Bleibe sicher und verantwortungsbewusst in allen deinen Aktivitäten im Zusammenhang mit Feuerwaffen.

Disconnect Spring Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Disconnect Spring for your Colt M16/M4 rifle. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and its components before attempting any installation or maintenance.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded, even if you believe they are not.
- Keep the Disconnect Spring and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect all firearm parts, including the Disconnect Spring, for wear and damage.
- If you experience any issues or malfunctions while using your firearm, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only factory original parts for your Colt M16/M4 to maintain safety and reliability.
- Ensure that the Disconnect Spring is installed correctly to prevent malfunction.
- Do not modify or alter the Disconnect Spring or any other components of your firearm.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling or operating firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools (e.g., screwdriver, pliers) and work in a clean, organized space.

2. Removing the Old Spring:

- Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing Disconnect Spring and carefully remove it using appropriate tools.

3. Installing the New Disconnect Spring:

- Take the new Disconnect Spring and ensure it is free from defects.
- Insert the new Disconnect Spring into the designated area, ensuring proper alignment.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

4. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure the Disconnect Spring is seated properly.
- Conduct a function check to verify that the firearm operates correctly.

Usage Instructions

- Always ensure the firearm is in a safe condition before handling.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use.

- Regularly clean and maintain your firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or defective parts, including the old Disconnect Spring, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm parts in regular household waste; consult local guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Disconnect Spring or its installation, please reach out to a qualified firearms expert or your local Colt dealer for assistance. Always ensure that you have access to reliable support when handling firearms.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Disconnect Spring and maintain the reliability of your Colt M16/M4 rifle. Stay safe and responsible in all your firearmrelated activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Desconexión

Introducción

Gracias por elegir el Resorte de Desconexión para tu rifle Colt M16/M4. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu producto. Por favor, lee este documento con atención antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de tu arma de fuego y sus componentes antes de intentar cualquier instalación o mantenimiento.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas, incluso si crees que no lo están.
- Mantén el Resorte de Desconexión y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente todas las partes del arma, incluido el Resorte de Desconexión, en busca de desgaste y daños.
- Si experimentas algún problema o mal funcionamiento mientras usas tu arma, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo piezas originales de fábrica para tu Colt M16/M4 para mantener la seguridad y la fiabilidad.
- Asegúrate de que el Resorte de Desconexión esté instalado correctamente para evitar malfunciones.
- No modifiques ni alteres el Resorte de Desconexión ni ningún otro componente de tu arma de fuego.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluida protección ocular, al manejar o operar armas de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias (por ejemplo, destornillador, alicates) y trabaja en un espacio limpio y organizado.

2. Retirar el Resorte Viejo:

- Desarma el arma según las instrucciones del fabricante.
- Localiza el Resorte de Desconexión existente y retíralo con cuidado utilizando las herramientas apropiadas.

3. Instalando el Nuevo Resorte de Desconexión:

- Toma el nuevo Resorte de Desconexión y asegúrate de que esté libre de defectos.
- Inserta el nuevo Resorte de Desconexión en el área designada, asegurando una alineación correcta.
- Vuelve a ensamblar el arma según las instrucciones del fabricante.

4. Verificaciones Finales:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que el Resorte de Desconexión esté colocado correctamente.
- Realiza una verificación de funcionamiento para verificar que el arma opere correctamente.

Instrucciones de Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté en una condición segura antes de manipularla.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.
- Limpia y mantén regularmente tu arma para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte vieja o defectuosa, incluido el viejo Resorte de Desconexión, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las partes del arma en la basura doméstica regular; consulta las pautas locales para los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Resorte de Desconexión o su instalación, por favor contacta a un experto en armas de fuego calificado o a tu distribuidor local de Colt para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener acceso a un soporte confiable al manejar armas de fuego.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Resorte de Desconexión y mantener la fiabilidad de tu rifle Colt M16/M4. Mantente seguro y responsable en todas tus actividades relacionadas con armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Ressort de Déconnexion

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Déconnexion pour votre fusil Colt M16/M4. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir l'utilisation et l'entretien sûrs de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi d'être familiarisé avec le fonctionnement de ton arme à feu et de ses composants avant d'essayer toute installation ou maintenance.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considèreles comme chargées, même si tu crois qu'elles ne le sont pas.
- Garde le Ressort de Déconnexion et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement toutes les pièces de l'arme à feu, y compris le Ressort de Déconnexion, pour détecter l'usure et les dommages.
- Si tu rencontres des problèmes ou des dysfonctionnements en utilisant ton arme à feu, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des pièces d'origine fabriquées par l'usine pour ton Colt M16/M4 afin de maintenir la sécurité et la fiabilité.
- Assuretoi que le Ressort de Déconnexion est installé correctement pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne modifie ni n'altère le Ressort de Déconnexion ou tout autre composant de ton arme à feu.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation ou de l'utilisation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'un environnement de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires (par exemple, tournevis, pinces) et travaille dans un espace propre et organisé.

2. Retrait de l'Ancien Ressort :

- Démonte l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Localise le Ressort de Déconnexion existant et retirele soigneusement à l'aide des outils appropriés.

3. Installation du Nouveau Ressort de Déconnexion :

- Prends le nouveau Ressort de Déconnexion et assuretoi qu'il est exempt de défauts.
- Insère le nouveau Ressort de Déconnexion dans la zone désignée, en veillant à un bon alignement.
- Réassemble l'arme à feu selon les instructions du fabricant.

4. Vérifications Finales :

- Inspecte l'installation pour t'assurer que le Ressort de Déconnexion est bien en place.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour vérifier que l'arme à feu fonctionne correctement.

Instructions d'Utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est dans un état sûr avant de la manipuler.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Nettoie et entretiens régulièrement ton arme à feu pour garantir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Élimine toutes les pièces anciennes ou défectueuses, y compris l'ancien Ressort de Déconnexion, conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les pièces d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires ; consulte les directives locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Ressort de Déconnexion ou son installation, n'hésite pas à contacter un expert en armes à feu qualifié ou ton revendeur Colt local pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours d'avoir accès à un support fiable lors de la manipulation des armes à feu.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton Ressort de Déconnexion et maintenir la fiabilité de ton fusil Colt M16/M4. Reste prudent et responsable dans toutes tes activités liées aux armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Disconnettore

Introduzione

Grazie per aver scelto il Disconnettore per il tuo fucile Colt M16/M4. Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione sicuri del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiarizzato con il funzionamento della tua arma da fuoco e dei suoi componenti prima di tentare qualsiasi installazione o manutenzione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e trattale come se fossero cariche, anche se credi che non lo siano.
- Tieni il Disconnettore e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente tutte le parti dell'arma da fuoco, incluso il Disconnettore, per segni di usura e danni.
- Se riscontri problemi o malfunzionamenti durante l'uso della tua arma da fuoco, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo parti originali di fabbrica per il tuo Colt M16/M4 per mantenere la sicurezza e l'affidabilità.
- Assicurati che il Disconnettore sia installato correttamente per prevenire malfunzionamenti.
- Non modificare né alterare il Disconnettore o qualsiasi altro componente della tua arma da fuoco.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi o operi armi da fuoco.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari (ad es. cacciavite, pinze) e lavora in uno spazio pulito e organizzato.

2. Rimozione della Vecchia Molla:

- Smonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Individua il Disconnettore esistente e rimuovilo con attenzione utilizzando gli strumenti appropriati.

3. Installazione del Nuovo Disconnettore:

- Prendi il nuovo Disconnettore e assicurati che sia privo di difetti.
- Inserisci il nuovo Disconnettore nell'area designata, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Rimonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.

4. Controlli Finali:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che il Disconnettore sia posizionato correttamente.

- Esegui un controllo di funzionamento per verificare che l'arma funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia in condizioni di sicurezza prima di maneggiarla.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Pulisci e mantieni regolarmente la tua arma da fuoco per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti vecchie o difettose, incluso il vecchio Disconnettore, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le parti delle armi da fuoco nei rifiuti domestici; consulta le linee guida locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Disconnettore o la sua installazione, ti invitiamo a contattare un esperto di armi qualificato o il tuo rivenditore Colt locale per assistenza. Assicurati sempre di avere accesso a supporto affidabile quando maneggi le armi da fuoco.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Disconnettore e mantenere l'affidabilità del tuo fucile Colt M16/M4. Rimani sicuro e responsabile in tutte le tue attività relative alle armi da fuoco.

Disconnect Spring Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Disconnect Spring for din Colt M16/M4 rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt våpen og dets komponenter før du prøver å utføre installasjon eller vedlikehold.
- Håndter alltid våpenet med forsiktighet og behandle dem som om de er ladd, selv om du tror de ikke er det.
- Hold Disconnect Spring og alle våpenkomponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig alle våpendeler, inkludert Disconnect Spring, for slitasje og skade.
- Hvis du opplever problemer eller feil mens du bruker våpenet ditt, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun fabrikkoriginale deler for din Colt M16/M4 for å opprettholde sikkerhet og pålitelighet.
- Sørg for at Disconnect Spring er installert riktig for å forhindre funksjonsfeil.
- Ikke modifier eller endre Disconnect Spring eller andre komponenter av våpenet ditt.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer eller betjener våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering Instruksjoner

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er uladd og peker i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy (f.eks. skrutrekker, tang) og arbeid i et rent, organisert område.

2. Fjerne den gamle fjæren:

- Demontere våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Finn den eksisterende Disconnect Spring og fjern den forsiktig ved hjelp av passende verktøy.

3. Installere den nye Disconnect Spring:

- Ta den nye Disconnect Spring og sørg for at den er fri for defekter.
- Sett den nye Disconnect Spring inn i det angitte området, og sørg for riktig justering.
- Monter våpenet igjen i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Siste sjekker:

- Inspiser installasjonen for å sikre at Disconnect Spring er korrekt plassert.
- Utfør en funksjonssjekk for å verifisere at våpenet fungerer som det skal.

Bruksinstruksjoner

- Sørg alltid for at våpenet er i en sikker tilstand før håndtering.

- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen.
- Rengjør og vedlikehold regelmessig våpenet ditt for å sikre optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle gamle eller defekte deler, inkludert den gamle Disconnect Spring, i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast våpendeler i vanlig husholdningsavfall; følg lokale retningslinjer for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående Disconnect Spring eller dens installasjon, vennligst kontakt en kvalifisert våpenekspert eller din lokale Coltforhandler for hjelp. Sørg alltid for at du har tilgang til pålitelig støtte når du håndterer våpen.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre sikker og effektiv bruk av din Disconnect Spring og opprettholde påliteligheten til din Colt M16/M4 rifle. Hold deg trygg og ansvarlig i alle dine våpenrelaterte aktiviteter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Przerywacza

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Sprężyny Przerywacza do Twojej broni Colt M16/M4. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i konserwacji Twojego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni oraz jej komponentów przed przystąpieniem do jakiegokolwiek instalacji lub konserwacji.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Trzymaj Sprężynę Przerywacza oraz wszystkie komponenty broni poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części broni, w tym Sprężynę Przerywacza, pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów lub awarii podczas używania broni, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj wyłącznie fabrycznie oryginalnych części do swojej broni Colt M16/M4, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.
- Upewnij się, że Sprężyna Przerywacza jest zainstalowana poprawnie, aby zapobiec awarii.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj Sprężyny Przerywacza ani żadnych innych komponentów swojej broni.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi lub użytkowania broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia (np. śrubokręt, szczypce) i pracuj w czystym, uporządkowanym miejscu.

2. Usunięcie Starej Sprężyny:

- Rozmontuj broń zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj istniejącą Sprężynę Przerywacza i ostrożnie ją usuń przy użyciu odpowiednich narzędzi.

3. Instalacja Nowej Sprężyny Przerywacza:

- Weź nową Sprężynę Przerywacza i upewnij się, że jest wolna od wad.
- Włóż nową Sprężynę Przerywacza do wyznaczonego miejsca, zapewniając prawidłowe wyrównanie.
- Zmontuj broń zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Ostateczne Sprawdzenia:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że Sprężyna Przerywacza jest prawidłowo osadzona.
- Przeprowadź kontrolę działania, aby zweryfikować, że broń działa poprawnie.

Instrukcje Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie przed obsługą.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni.
- Regularnie czyść i konserwuj swoją broń, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub wadliwe części, w tym starą Sprężynę Przerywacza, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie pozbywaj się części broni w zwykłych odpadach domowych; skonsultuj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sprężyny Przerywacza lub jej instalacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym ekspertem ds. broni lub lokalnym dealerem Colt w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do wiarygodnego wsparcia podczas obsługi broni.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojej Sprężyny Przerywacza oraz utrzymać niezawodność swojej broni Colt M16/M4. Zachowaj ostrożność i odpowiedzialność w swoich działaniach związanych z bronią.

Disconnect Spring Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Disconnect Springin Colt M16/M4 kiväärillesi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää ja huoltaa tuotettasi turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi ja sen osat ennen asennus tai huoltotoimenpiteiden aloittamista.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja pidä niitä kuin ne olisivat ladattuja, vaikka uskoisitkin, että ne eivät ole.
- Pidä Disconnect Spring ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaikki aseeseen osat, mukaan lukien Disconnect Spring, kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat ongelmia tai vikoja aseiden käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain tehtaalla alkuperäisiä osia Colt M16/M4 aseessasi turvallisuuden ja luotettavuuden ylläpitämiseksi.
- Varmista, että Disconnect Spring on asennettu oikein, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Älä muokkaa tai muuta Disconnect Springiä tai mitään muita aseeseen osia.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvastusta, mukaan lukien silmäsuojia, käsitellessäsi tai käyttäessäsi aseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli, pihdit) ja työskentele puhtaassa ja järjestyksessä olevassa tilassa.

2. Vanhan jousen poistaminen:

- Purkaa ase valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi olemassa oleva Disconnect Spring ja poista se varovasti asianmukaisilla työkaluilla.

3. Uuden Disconnect Springin asentaminen:

- Ota uusi Disconnect Spring ja varmista, että se on virheettömän.
- Aseta uusi Disconnect Spring määrättyyn kohtaan varmistaen oikea kohdistus.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Lopulliset tarkastukset:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että Disconnect Spring on kunnolla paikoillaan.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.

Käyttöohjeet

- Varmista aina, että ase on turvallisessa tilassa ennen käsittelyä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.
- Puhdista ja huolla asetta säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vialliset osat, mukaan lukien vanha Disconnect Spring, paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä aseiden osia tavallisessa kotitalousjätteessä; kysy paikallisia ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Disconnect Springiin tai sen asennukseen, ota yhteyttä pätevään aseasiantuntijaan tai paikalliseen Coltjälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on pääsy luotettavaan tukeen käsitellessäsi aseita.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa Disconnect Springisi turvallisen ja tehokkaan käytön ja ylläpitää Colt M16/M4 kivääriisi luotettavuutta. Pysy turvallisena ja vastuullisena kaikissa aseisiin liittyvissä toimissasi.

Disconnect Spring Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Disconnect Spring för din Colt M16/M4rifle. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och underhåll av din produkt. Läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med drift och komponenter i ditt vapen innan du försöker med installation eller underhåll.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade, även om du tror att de inte är det.
- Håll Disconnect Spring och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet alla vapen delar, inklusive Disconnect Spring, för slitage och skador.
- Om du upplever några problem eller funktionsstörningar när du använder ditt vapen, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast originaldelar från fabriken för din Colt M16/M4 för att upprätthålla säkerhet och tillförlitlighet.
- Se till att Disconnect Spring är korrekt installerad för att förhindra funktionsfel.
- Modifiera eller ändra inte Disconnect Spring eller några andra komponenter i ditt vapen.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar eller använder vapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg (t.ex. skruvmejsel, tång) och arbeta i ett rent, organiserat utrymme.

2. Ta bort den gamla fjädern:

- Dela upp vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den befintliga Disconnect Spring och ta försiktigt bort den med lämpliga verktyg.

3. Installera den nya Disconnect Spring:

- Ta den nya Disconnect Spring och se till att den är fri från defekter.
- Sätt in den nya Disconnect Spring i det avsedda området och säkerställ korrekt justering.
- Montera ihop vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

4. Slutkontroller:

- Inspektera installationen för att säkerställa att Disconnect Spring sitter ordentligt.
- Genomför en funktionskontroll för att verifiera att vapnet fungerar korrekt.

Användningsinstruktioner

- Se alltid till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan hantering.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapen användning.
- Rengör och underhåll regelbundet ditt vapen för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller defekta delar, inklusive den gamla Disconnect Spring, i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte vapen delar i vanligt hushållsavfall; konsultera lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Disconnect Spring eller dess installation, vänligen kontakta en kvalificerad vapenspecialist eller din lokala Coltåterförsäljare för hjälp. Se alltid till att du har tillgång till pålitligt stöd när du hanterar vapen.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Disconnect Spring och upprätthålla tillförlitligheten hos din Colt M16/M4rifle. Håll dig säker och ansvarig i alla dina vapenrelaterade aktiviteter.

Návod k bezpečnosti pro Disconnect Spring

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Disconnect Spring pro váš Colt M16/M4. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné použití a údržbu vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte provoz vaší zbraně a jejích komponentů, než se pokusíte o jakoukoli instalaci nebo údržbu.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a považujte je za nabitě, i když se domníváte, že nejsou.
- Držte Disconnect Spring a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte všechny části zbraně, včetně Disconnect Spring, na opotřebení a poškození.
- Pokud během používání zbraně zaznamenáte jakékoli problémy nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze originální díly pro váš Colt M16/M4, abyste zajistili bezpečnost a spolehlivost.
- Ujistěte se, že je Disconnect Spring správně nainstalován, aby se zabránilo poruše.
- Nemodifikujte ani neupravujte Disconnect Spring nebo jakékoli další komponenty vaší zbraně.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci nebo obsluze zbraní.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny pro instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje (např. šroubovák, kleště) a pracujte v čistém a organizovaném prostoru.

2. Odstranění staré pružiny:

- Rozmontujte zbraň podle pokynů výrobce.
- Najděte stávající Disconnect Spring a pečlivě jej odstraňte pomocí vhodných nástrojů.

3. Instalace nové Disconnect Spring:

- Vezměte novou Disconnect Spring a ujistěte se, že je bez vad.
- Vložte novou Disconnect Spring do určeného místa, přičemž zajistěte správné zarovnání.
- Znovu smontujte zbraň podle pokynů výrobce.

4. Konečné kontroly:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že je Disconnect Spring správně usazena.
- Proveďte funkční kontrolu, abyste ověřili, že zbraň funguje správně.

Pokyny pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu před manipulací.

- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se použití zbraní.
- Pravidelně čistěte a udržujte svou zbraň, aby byla zajištěna optimální výkonnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli starých nebo vadných dílů, včetně staré Disconnect Spring, v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte díly zbraně do běžného domácího odpadu; obraťte se na místní směrnice pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Disconnect Spring nebo její instalace se prosím obraťte na kvalifikovaného odborníka na zbraně nebo vašeho místního prodejce Colt pro pomoc. Vždy zajistěte, abyste měli přístup k spolehlivé podpoře při manipulaci se zbraněmi.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho Disconnect Spring a udržet spolehlivost vaší zbraně Colt M16/M4. Buďte bezpeční a zodpovědní ve všech svých aktivitách souvisejících se zbraněmi.