

SHOOT-N-C® TARGET - BIRCHWOOD CASEY 1", 2", 3" BULLSEYE, 12 PACK

Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair - Round target with fluorescent orange "crosshair" pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective - Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY 1", 2", 3" BULLSEYE, 12 PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 167000008
- Mfr. No.: BC-34608
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Small Less Than 8
- Type: Papers
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 029057346084

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Sicherheitshinweise](#)
- [English: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC®](#)
- [Norsk: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SHOOTNC MAALITÄULUT BIRCHWOOD CASEY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Bezpečnostní pokyny](#)

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schiesserlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie, um einen sicheren Betrieb und die Einhaltung der EUSicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einer sicheren Umgebung, fern von Menschen und Tieren, verwendet wird.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Halte Feuerwaffen jederzeit in eine sichere Richtung.
- Lagere die Ziele an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfe die Ziele vor der Benutzung auf Beschädigungen; benutze keine beschädigten Ziele.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Schießzielen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Dieses Produkt ist nicht für Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Ziele nicht auf eine Weise, die nicht mit ihrem vorgesehenen Zweck übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist.
- Verwende nur zugelassene Munition mit den Zielen.
- Versuche nicht, Kugeln nach dem Schießen aus den Zielen zu entfernen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass ein sicherer Hintergrund vorhanden ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle einen geeigneten Standort für das Zieltraining, und stelle sicher, dass es sicher und legal ist.
- Sammle alle notwendigen Ausrüstungsgegenstände, einschließlich Feuerwaffen, Munition und Schutzausrüstung.

2. Zielaufbau:

- Entferne das Ziel aus der Verpackung.
- Ziehe die selbstklebende Rückseite ab und klebe das Ziel auf eine flache, saubere Oberfläche.
- Stelle sicher, dass das Ziel sicher befestigt ist, um ein Ablösen während der Nutzung zu vermeiden.

3. Schießen:

- Stehe in sicherer Entfernung zum Ziel, basierend auf deinen Schießfähigkeiten.
- Ziele sorgfältig und schieße auf das Ziel, während du alle Sicherheitsprotokolle beachtest.
- Überprüfe nach dem Schießen das Ziel visuell auf Einschüsse.

4. Nach der Nutzung:

- Entsorge verwendete Ziele gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Lasse keine Rückstände oder Überreste der Ziele im Schießbereich zurück.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Ziele gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Verbrenne die Ziele nicht, da sie beim Verbrennen schädliche Substanzen freisetzen können.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wann immer es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder Bedenken bezüglich des SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY, konsultiere bitte die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis gewährleisten. Setze immer Sicherheit und Verantwortung an erste Stelle, wenn du mit Feuerwaffen und Schießzielen umgehst.

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe operation and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in a safe environment, away from people and animals.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store the targets in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Inspect targets for damage before use; do not use damaged targets.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting targets.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is not intended for children. Keep out of reach of children.
- Do not use targets in a manner inconsistent with their intended purpose.
- Ensure that the shooting area is clear of obstructions and bystanders.
- Use only approved ammunition with the targets.
- Do not attempt to retrieve bullets from the targets after shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop is present.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose a suitable location for target practice, ensuring it is safe and legal.
- Gather all necessary equipment, including firearms, ammunition, and protective gear.

2. Target Setup:

- Remove the target from its packaging.
- Peel off the adhesive backing and stick the target to a flat, clean surface.
- Ensure the target is securely affixed to avoid detachment during use.

3. Shooting:

- Stand at a safe distance from the target based on your shooting capability.
- Aim carefully and shoot at the target, observing all safety protocols.
- After shooting, visually inspect the target for bullet impacts.

4. PostUse:

- Dispose of used targets in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not leave any debris or remnants from the targets in the shooting area.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets in accordance with local regulations for waste disposal.
- Do not incinerate targets, as they may release harmful substances when burned.
- Recycle packaging materials whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and shooting targets.

Instrucciones de Seguridad para el SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Introducción

Gracias por elegir el SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use en un entorno seguro, alejado de personas y animales.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al disparar.
- Mantén las armas apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda los objetivos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Inspecciona los objetivos en busca de daños antes de usarlos; no uses objetivos dañados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y objetivos de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto no está destinado a niños. Mantén fuera del alcance de los niños.
- No uses los objetivos de una manera que no sea consistente con su propósito previsto.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstrucciones y espectadores.
- Usa solo munición aprobada con los objetivos.
- No intentes recuperar las balas de los objetivos después de disparar.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que haya un fondo seguro presente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Elige un lugar adecuado para la práctica de tiro, asegurándote de que sea seguro y legal.
- Reúne todo el equipo necesario, incluyendo armas de fuego, munición y equipo de protección.

2. Configuración del Objetivo:

- Retira el objetivo de su embalaje.
- Despega el respaldo autoadhesivo y pega el objetivo en una superficie plana y limpia.
- Asegúrate de que el objetivo esté firmemente adherido para evitar que se despegue durante su uso.

3. Disparo:

- Colócate a una distancia segura del objetivo según tu capacidad de tiro.
- Apunta con cuidado y dispara al objetivo, observando todos los protocolos de seguridad.
- Después de disparar, inspecciona visualmente el objetivo en busca de impactos de balas.

4. Postuso:

- Desecha los objetivos usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No dejes ningún residuo o restos de los objetivos en el área de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los objetivos usados de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de desechos.
- No incinera los objetivos, ya que pueden liberar sustancias nocivas al quemarse.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia de tiro segura y agradable. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego y objetivos de tiro.

Instructions de Sécurité pour le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant la sécurité pendant son utilisation. Merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité pour assurer une utilisation sécurisée et la conformité avec les réglementations de sécurité de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Porte toujours une protection oculaire et auriculaire appropriée lors du tir.
- Garde les armes pointées dans une direction sûre à tout moment.
- Range les cibles dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Inspecte les cibles pour détecter des dommages avant utilisation ; ne pas utiliser de cibles endommagées.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des cibles de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Garde-le hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser les cibles d'une manière incompatible avec leur objectif prévu.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée d'obstacles et de spectateurs.
- Utilise uniquement des munitions approuvées avec les cibles.
- Ne tente pas de récupérer les balles des cibles après le tir.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'un fond sûr est présent.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Choisis un emplacement approprié pour la pratique du tir, en veillant à ce qu'il soit sûr et légal.
- Rassemble tout l'équipement nécessaire, y compris les armes à feu, les munitions et l'équipement de protection.

2. Installation de la Cible :

- Retire la cible de son emballage.
- Décolle le support adhésif et colle la cible sur une surface plane et propre.
- Assure-toi que la cible est solidement fixée pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.

3. Tir :

- Positionne-toi à une distance sûre de la cible en fonction de tes capacités de tir.
- Vise soigneusement et tire sur la cible, en respectant tous les protocoles de sécurité.
- Après le tir, inspecte visuellement la cible pour détecter les impacts de balles.

4. Après Utilisation :

- Dispose des cibles utilisées conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne laisse aucun débris ou reste des cibles dans la zone de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des cibles utilisées conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas incinérer les cibles, car elles peuvent libérer des substances nocives lorsqu'elles sont brûlées.
- Recycle les matériaux d'emballage chaque fois que cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY, merci de te référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou de visiter le site Web du fabricant.

En respectant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de tir sûre et agréable. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu et des cibles de tir.

Istruzioni di Sicurezza per il TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC®

Introduzione

Grazie per aver scelto il TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC®. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un'operazione sicura e la conformità alle normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali.
- Indossa sempre la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Tieni le armi puntate in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva i bersagli in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Ispeziona i bersagli per eventuali danni prima dell'uso; non utilizzare bersagli danneggiati.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e bersagli da tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto non è destinato ai bambini. Tieni lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare i bersagli in modo incoerente con il loro scopo previsto.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da ostruzioni e spettatori.
- Usa solo munizioni approvate con i bersagli.
- Non tentare di recuperare i proiettili dai bersagli dopo il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che sia presente un fondale sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Scegli un luogo adatto per la pratica di tiro, assicurandoti che sia sicuro e legale.
- Raccogli tutte le attrezzature necessarie, inclusi armi da fuoco, munizioni e attrezzature protettive.

2. Installazione del Bersaglio:

- Rimuovi il bersaglio dalla confezione.
- Stacca il retro adesivo e attacca il bersaglio su una superficie piana e pulita.
- Assicurati che il bersaglio sia fissato saldamente per evitare il distacco durante l'uso.

3. Tiro:

- Posizionati a una distanza sicura dal bersaglio in base alla tua capacità di tiro.
- Mira con attenzione e spara al bersaglio, osservando tutti i protocolli di sicurezza.
- Dopo il tiro, ispeziona visivamente il bersaglio per eventuali impatti di proiettile.

4. PostUso:

- Smaltisci i bersagli usati in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non lasciare detriti o residui dei bersagli nell'area di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i bersagli usati in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire i bersagli, poiché potrebbero rilasciare sostanze nocive quando bruciate.
- Ricicla i materiali di imballaggio ogni volta che è possibile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC®, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco e bersagli da tiro.

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse samtidig som det sikrer sikker bruk. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg drift og overholdelse av EU sikkerhetsforskrifter.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i et trygt miljø, borte fra mennesker og dyr.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.
- Hold våpenet rettet i en trygg retning til enhver tid.
- Oppbevar målene på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.
- Inspiser målene for skader før bruk; bruk ikke skadede mål.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og skytemål.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Dette produktet er ikke ment for barn. Oppbevar det utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk målene på en måte som er inkonsekvent med deres tiltenkte formål.
- Sørg for at skyteområdet er fritt for hindringer og tilskuere.
- Bruk kun godkjent ammunisjon med målene.
- Forsøk å hente ut kuler fra målene etter skyting.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er en trygg bakgrunn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Velg et passende sted for målpraksis, og sørg for at det er trygt og lovlig.
- Samle alt nødvendig utstyr, inkludert skytevåpen, ammunisjon og beskyttelsesutstyr.

2. Måloppsett:

- Ta målet ut av emballasjen.
- Peel av det selvklebende bakstykket og fest målet på en flat, ren overflate.
- Sørg for at målet er sikkert festet for å unngå at det løsner under bruk.

3. Skyting:

- Stå på en trygg avstand fra målet basert på din skytekapasitet.
- Sikte nøye og skyt mot målet, og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Etter skyting, inspiser visuelt målet for kuleinntrykk.

4. Etter bruk:

- Kast brukte mål i samsvar med lokale avfallsregler.
- La ikke igjen noe avfall eller rester fra målene i skyteområdet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte mål i samsvar med lokale regler for avfallshåndtering.
- Ikke incinerer målene, da de kan frigjøre skadelige stoffer når de brennes.
- Resirkuler emballasjematerialer når det er mulig.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlighet når du håndterer skytevåpen og skytemål.

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z strzelaniem, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną obsługę i zgodność z przepisami bezpieczeństwa UE.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany w bezpiecznym środowisku, z dala od ludzi i zwierząt.
- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Trzymaj broń zawsze skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Przechowuj cele w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Sprawdź cele pod kątem uszkodzeń przed użyciem; nie używaj uszkodzonych celów.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i celów strzeleckich.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci. Trzymaj z dala od dzieci.
- Nie używaj celów w sposób niezgodny z ich zamierzonym przeznaczeniem.
- Upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od przeszkód i osób postronnych.
- Używaj tylko zatwierdzonej amunicji z celami.
- Nie próbuj odzyskiwać pocisków z celów po strzelaniu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że istnieje bezpieczne tło.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz odpowiednią lokalizację do treningu strzeleckiego, upewniając się, że jest ona bezpieczna i legalna.
- Zbierz wszystkie niezbędne wyposażenie, w tym broń, amunicję i sprzęt ochronny.

2. Montaż Celu:

- Wyjmij cel z opakowania.
- Zdejmij samoprzylepną warstwę i przyklej cel do płaskiej, czystej powierzchni.
- Upewnij się, że cel jest pewnie przymocowany, aby uniknąć odklejenia podczas użytkowania.

3. Strzelanie:

- Stań w bezpiecznej odległości od celu, zgodnie z Twoimi umiejętnościami strzeleckimi.
- Celuj ostrożnie i strzelaj w cel, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Po strzelaniu wizualnie sprawdź cel pod kątem śladów pocisków.

4. Po Użyciu:

- Utylizuj używane cele zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie pozostawiaj żadnych odpadów ani resztek po celach w obszarze strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane cele zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie spalaj celów, ponieważ mogą one uwalniać szkodliwe substancje podczas spalania.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdy tylko to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas strzelania. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność przy obsłudze broni palnej i celów strzeleckich.

SHOOTNC MAALITAUTUT BIRCHWOOD CASEY

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulut. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla, kun varmistetaan turvallisuus käytön aikana. Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään turvallisessa ympäristössä, kaukana ihmisistä ja eläimistä.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ammunnan aikana.
- Pidä aseet osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä maalitaulut viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Tarkista maalitaulut vaurioiden varalta ennen käyttöä; älä käytä vaurioituneita tauluja.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja ampumataulujen käyttöä.

E erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä maalitauluja tavalla, joka ei vastaa niiden tarkoitusta.
- Varmista, että ampumaalue on vapaa esteistä ja sivullisista.
- Käytä vain hyväksyttyä ammusta maalitaulujen kanssa.
- Älä yritä kerätä luoteja maalitauluista ammunnan jälkeen.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että turvallinen tausta on läsnä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse sopiva sijainti ampumaharjoitukselle varmistaen, että se on turvallinen ja laillinen.
- Kerää kaikki tarvittavat varusteet, kuten aseet, ammukset ja suojarusteet.

2. Maalitaulun asettaminen:

- Poista maalitaulu pakkauksestaan.
- Irrota liimapohja ja kiinnitä maalitaulu tasaiselle, puhtaalle pinnalle.
- Varmista, että maalitaulu on tiukasti kiinni, jotta se ei irtoa käytön aikana.

3. Ammunta:

- Seiso turvallisella etäisyydellä maalista ottaen huomioon ampumakykyysi.
- Tavoita huolellisesti ja ammu maalia kohti noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Ammunnan jälkeen tarkista maalitaulu visuaalisesti luotien vaikutusten varalta.

4. Käytön jälkeinen:

- Hävitä käytetyt maalitaulut paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä jätä mitään jätteitä tai jäännöksiä ampumaalueelle.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt maalitaulut paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta maalitauluja, sillä ne voivat vapauttaa haitallisia aineita palamisen aikana.
- Kierrätä pakkauksen materiaalit aina kun mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen suhteen, tarkista tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettu yhteystieto.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullisuus ampumaaseiden ja ampumataulujen käsittelyssä.

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker drift och efterlevnad av EU:s säkerhetsbestämmelser.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i en säker miljö, borta från människor och djur.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapen riktade i en säker riktning.
- Förvara målen på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Inspektera målen för skador innan användning; använd inte skadade mål.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och skjutmål.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna produkt är inte avsedd för barn. Håll den utom räckhåll för barn.
- Använd inte målen på ett sätt som är inkonsekvent med deras avsedda syfte.
- Se till att skjutområdet är fritt från hinder och åskådare.
- Använd endast godkänd ammunition med målen.
- Försök inte att hämta kulor från målen efter skjutning.
- Var medveten om din omgivning och se till att en säker bakgrund finns.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj en lämplig plats för skjutövning, se till att den är säker och laglig.
- Samla all nödvändig utrustning, inklusive skjutvapen, ammunition och skyddsutrustning.

2. Målsättning:

- Ta bort målet från förpackningen.
- Dra av det självhäftande skyddet och fäst målet på en plan, ren yta.
- Se till att målet är ordentligt fastsatt för att undvika att det lossnar under användning.

3. Skjutning:

- Stå på ett säkert avstånd från målet baserat på din skjutförmåga.
- Sikta noggrant och skjut mot målet, observera alla säkerhetsprotokoll.
- Efter skjutning, inspektera visuellt målet för kulhål.

4. Efter användning:

- Kassera använda mål i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Lämna inte kvar skräp eller rester från målen i skjutområdet.

Kassationsinstruktioner

- Kassera använda mål i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Bränn inte målen, eftersom de kan släppa ut skadliga ämnen när de bränns.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig skytteupplevelse. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar skjutvapen och skjutmål.

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečnou obsluhu a dodržování evropských bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v bezpečném prostředí, daleko od lidí a zvířat.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Udržujte střelné zbraně namířené bezpečným směrem po celou dobu.
- Skladujte terče na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Před použitím zkontrolujte terče na poškození; nepoužívejte poškozené terče.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a střeleckých terčů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte terče způsobem, který není v souladu s jejich zamýšleným účelem.
- Ujistěte se, že je střelecká oblast bez překážek a diváků.
- Používejte pouze schválenou munici s terčí.
- Nepokoušejte se získat kulky z terčů po střelbě.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byl přítomen bezpečný pozadí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyberte vhodné místo pro praktickou střelbu, které je bezpečné a legální.
- Shromážděte veškeré potřebné vybavení, včetně střelných zbraní, munice a ochranného vybavení.

2. Nastavení terče:

- Odstraňte terč z obalu.
- Oloupejte samolepicí zadní stranu a přilepte terč na plochý, čistý povrch.
- Ujistěte se, že je terč bezpečně připevněn, aby nedošlo k jeho odtržení během používání.

3. Střelba:

- Stůjte v bezpečné vzdálenosti od terče, která odpovídá vašim střeleckým schopnostem.
- Pečlivě mířte a střílejte na terč, přičemž dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Po střelbě vizuálně zkontrolujte terč na stopy po kulkách.

4. Po použití:

- Zlikvidujte použité terče v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nenechávejte v oblasti střelby žádné zbytky nebo odpadky z terčů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité terče v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nespalujte terče, protože při hoření mohou uvolňovat škodlivé látky.
- Recyklujte obalové materiály, kdykoli je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek ze střelby. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se střelnými zbraněmi a střeleckými terči.