

SHOOT-N-C® TARGET - BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK

Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair – Round target with fluorescent orange “crosshair” pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective – Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 167343150
- Mfr. No.: BC-34315
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Small Less Than 8
- Type: Papers
- Quantity: 48
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 029057343151

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SHOOTNC MAALITAUTUT BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Bezpečnostní pokyny](#)

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du die Ziele sicher handhabst und verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Verwende die Ziele nur in ausgewiesenen Schießständen oder sicheren Umgebungen.
- Halte die Ziele außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe die Ziele regelmäßig auf Beschädigungen vor der Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den örtlichen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Ziele nicht bei nassen oder feuchten Bedingungen, da dies deren Klebeeigenschaften beeinträchtigen kann.
- Vermeide die Verwendung von Zielen, die Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigen.
- Stelle sicher, dass die Ziele vor der Verwendung sicher auf der Schießfläche haften.
- Halte beim Schießen einen sicheren Abstand zu den Zielen.
- Verwende die Ziele nur mit geeigneten Feuerwaffen und Munition.
- Befolge die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und Zielübungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle eine saubere, trockene Oberfläche für die Zielanbringung.
- Stelle sicher, dass der Bereich sicher und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Ziehe die Rückseite des selbstklebenden Ziels ab.
- Drücke das Ziel fest auf die gewählte Oberfläche, sodass es flach und sicher haftet.
- Stelle sicher, dass das Ziel sichtbar und korrekt für das Schießen positioniert ist.

3. Benutzung:

- Ziele sorgfältig an und schieße auf die Mitte des Ziels.
- Beobachte das Ziel auf Einschläge; der fluoreszierende Halo zeigt an, wo die Kugel getroffen hat.
- Beurteile nach dem Schießen den Zustand des Ziels und ersetze es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Ziele gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne die Ziele nicht, da sie schädliche Substanzen freisetzen können.

- Stelle sicher, dass die Entsorgungsmethode sicher und umweltfreundlich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder auf deren offizieller Website angegeben sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the following information carefully to understand how to handle and use the targets safely.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the shooting area is clear of people and obstacles.
- Only use the targets in designated shooting ranges or safe environments.
- Keep targets out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect targets for damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use targets in wet or damp conditions as this may affect their adhesive properties.
- Avoid using targets that show signs of wear or damage.
- Ensure that the targets are securely adhered to the shooting surface before use.
- Maintain a safe distance from the targets when shooting.
- Use the targets only with appropriate firearms and ammunition.
- Follow local laws and regulations regarding shooting and target practice.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose a clean, dry surface for target application.
- Ensure that the area is safe and free of obstructions.

2. Installation:

- Peel the backing off the selfadhesive target.
- Firmly press the target onto the chosen surface, ensuring it is flat and secure.
- Make sure the target is visible and positioned correctly for shooting.

3. Usage:

- Aim carefully and shoot at the center of the target.
- Observe the target for bullet impact; the fluorescent halo will indicate where the bullet has hit.
- After shooting, assess the condition of the target and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not burn targets as they may release harmful substances.
- Ensure that the disposal method is safe and environmentally friendly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK, please refer to the manufacturer's contact details provided in the packaging or on their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience responsibly!

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente para entender cómo manejar y usar los objetivos de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Usa protección adecuada para los ojos y los oídos al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y obstáculos.
- Usa los objetivos solo en campos de tiro designados o en entornos seguros.
- Mantén los objetivos fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente los objetivos en busca de daños antes de usarlos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses los objetivos en condiciones húmedas o mojadas, ya que esto puede afectar sus propiedades adhesivas.
- Evita usar objetivos que muestren signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que los objetivos estén firmemente adheridos a la superficie de tiro antes de usarlos.
- Mantén una distancia segura de los objetivos al disparar.
- Usa los objetivos solo con armas de fuego y municiones adecuadas.
- Cumple con las leyes y regulaciones locales sobre disparos y práctica de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Elige una superficie limpia y seca para la aplicación del objetivo.
- Asegúrate de que el área sea segura y esté libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Despega el respaldo del objetivo autoadhesivo.
- Presiona firmemente el objetivo sobre la superficie elegida, asegurándote de que esté plano y seguro.
- Asegúrate de que el objetivo sea visible y esté correctamente posicionado para el tiro.

3. Uso:

- Apunta con cuidado y dispara al centro del objetivo.
- Observa el objetivo para ver el impacto de la bala; el halo fluorescente indicará dónde ha impactado la bala.
- Después de disparar, evalúa el estado del objetivo y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los objetivos usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No quemes los objetivos, ya que pueden liberar sustancias nocivas.
- Asegúrate de que el método de eliminación sea seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional sobre el SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o en su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable!

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les informations suivantes pour comprendre comment manipuler et utiliser les cibles en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée de personnes et d'obstacles.
- Utilise les cibles uniquement dans des zones de tir désignées ou dans des environnements sûrs.
- Garde les cibles hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les cibles pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les cibles dans des conditions humides ou mouillées, car cela peut affecter leurs propriétés adhésives.
- Évite d'utiliser des cibles qui montrent des signes d'usure ou de dommages.
- Assure-toi que les cibles sont solidement collées à la surface de tir avant utilisation.
- Maintiens une distance de sécurité par rapport aux cibles lorsque tu tires.
- Utilise les cibles uniquement avec des armes à feu et des munitions appropriées.
- Suis les lois et règlements locaux concernant le tir et la pratique du tir sur cible.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Choisis une surface propre et sèche pour l'application de la cible.
- Assure-toi que la zone est sûre et dégagée d'obstructions.

2. Installation :

- Décolle le support de la cible autoadhésive.
- Presse fermement la cible sur la surface choisie, en t'assurant qu'elle est plate et sécurisée.
- Vérifie que la cible est visible et correctement positionnée pour le tir.

3. Utilisation :

- Vise soigneusement et tire au centre de la cible.
- Observe la cible pour l'impact de la balle ; l'aura fluorescente indiquera où la balle a frappé.
- Après le tir, évalue l'état de la cible et remplace-la si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des cibles usées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne brûle pas les cibles car elles peuvent libérer des substances nocives.

- Assure-toi que la méthode d'élimination est sûre et respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou pour un soutien supplémentaire concernant le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK, fais référence aux détails de contact du fabricant fournis dans l'emballage ou sur leur site web officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir de manière responsable !

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente le informazioni seguenti per comprendere come maneggiare e utilizzare i bersagli in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare sempre tutte le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Utilizzare protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Assicurarsi che l'area di tiro sia libera da persone e ostacoli.
- Utilizzare i bersagli solo in poligoni di tiro designati o in ambienti sicuri.
- Tenere i bersagli fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente i bersagli per eventuali danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare i bersagli in condizioni di bagnato o umido poiché ciò potrebbe influire sulle loro proprietà adesive.
- Evitare di utilizzare bersagli che mostrano segni di usura o danni.
- Assicurarsi che i bersagli siano ben aderenti alla superficie di tiro prima dell'uso.
- Mantenere una distanza di sicurezza dai bersagli durante il tiro.
- Utilizzare i bersagli solo con armi da fuoco e munizioni appropriate.
- Seguire leggi e regolamenti locali riguardanti il tiro e la pratica con i bersagli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Scegliere una superficie pulita e asciutta per l'applicazione del bersaglio.
- Assicurarsi che l'area sia sicura e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Rimuovere il supporto dal bersaglio autoadesivo.
- Premere saldamente il bersaglio sulla superficie scelta, assicurandosi che sia piatto e sicuro.
- Assicurarsi che il bersaglio sia visibile e posizionato correttamente per il tiro.

3. Utilizzo:

- Mirare con attenzione e sparare al centro del bersaglio.
- Osservare il bersaglio per l'impatto del proiettile; l'alone fluorescente indicherà dove ha colpito il proiettile.
- Dopo il tiro, valutare le condizioni del bersaglio e sostituirlo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i bersagli usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non bruciare i bersagli poiché potrebbero rilasciare sostanze nocive.
- Assicurarci che il metodo di smaltimento sia sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriore supporto riguardanti il SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK, si prega di consultare i dettagli di contatto del produttore forniti nella confezione o sul loro sito web ufficiale.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Godetevi la vostra esperienza di tiro in modo responsabile!

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les følgende informasjon nøye for å forstå hvordan du håndterer og bruker målene på en sikker måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid alle skytevåpen som om de er ladet.
- Bruk passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Sørg for at skyteområdet er klart for folk og hindringer.
- Bruk kun målene på bestemte skytebaner eller i sikre miljøer.
- Hold målene utilgjengelige for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig målene for skader før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til lokale myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk mål i våte eller fuktige forhold, da dette kan påvirke deres klebeegenskaper.
- Unngå å bruke mål som viser tegn til slitasje eller skade.
- Sørg for at målene er sikkert festet til skyteflaten før bruk.
- Oppretthold en trygg avstand fra målene når du skyter.
- Bruk målene kun med passende skytevåpen og ammunisjon.
- Følg lokale lover og forskrifter angående skyting og målpraksis.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Velg en ren, tørr overflate for målmontering.
- Sørg for at området er trygt og fritt for hindringer.

2. Installasjon:

- Trekk av beskyttelseslaget fra den selvklebende mål.
- Press mål fast på den valgte overflaten, og sørg for at det er flatt og sikkert.
- Sørg for at målet er synlig og plassert riktig for skyting.

3. Bruk:

- Sikt nøye og skyte mot sentrum av målet.
- Observer målet for kuletreff; den fluorescerende haloen vil indikere hvor kulen har truffet.
- Etter skyting, vurder tilstanden til målet og bytt det ut om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte mål i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke brenn mål, da de kan frigjøre skadelige stoffer.
- Sørg for at avfallsmetoden er sikker og miljøvennlig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller videre støtte angående SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som er oppgitt i emballasjen eller på deres offisielle nettside.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse på en ansvarlig måte!

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Proszę uważnie przeczytać poniższe informacje, aby zrozumieć, jak bezpiecznie obsługiwać i używać celów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną tak, jakby była naładowana.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochronników słuchu podczas strzelania.
- Upewnij się, że miejsce strzelania jest wolne od ludzi i przeszkód.
- Używaj celów tylko w wyznaczonych strzelnicach lub bezpiecznych miejscach.
- Trzymaj cele z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj cele pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty lokalnym władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj celów w wilgotnych lub mokrych warunkach, ponieważ może to wpłynąć na ich właściwości samoprzylepne.
- Unikaj używania celów, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że cele są solidnie przymocowane do powierzchni strzelania przed użyciem.
- Zachowaj bezpieczną odległość od celów podczas strzelania.
- Używaj celów tylko z odpowiednią bronią palną i amunicją.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących strzelania i praktyki strzeleckiej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz czystą, suchą powierzchnię do aplikacji celu.
- Upewnij się, że obszar jest bezpieczny i wolny od przeszkód.

2. Instalacja:

- Zdejmij folię ochronną z samoprzylepnego celu.
- Mocno przyciśnij cel do wybranej powierzchni, upewniając się, że jest płaski i stabilny.
- Upewnij się, że cel jest widoczny i prawidłowo ustawiony do strzelania.

3. Użytkowanie:

- Starannie celuj i strzelaj w środek celu.
- Obserwuj cel pod kątem uderzenia pocisku; fluorescencyjne halo wskaże miejsce, w które trafił pocisk.
- Po strzelaniu oceniaj stan celu i wymień go w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte cele zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie pal celów, ponieważ mogą one uwalniać szkodliwe substancje.
- Upewnij się, że sposób utylizacji jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszego wsparcia dotyczącego SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK, proszę odwołać się do danych kontaktowych producenta, które są podane w opakowaniu lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym doświadczeniem strzeleckim!

SHOOTNC MAALITAUUT BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SHOOTNC MAALITAUUT BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue seuraavat tiedot huolellisesti ymmärtääksesi, miten käsitellä ja käyttää tauluja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia aseita kuin ne olisivat ladattuja.
- Käytä ampumisessa asianmukaista silmä ja korvasuojausta.
- Varmista, että ampumaalue on vapaa ihmisistä ja esteistä.
- Käytä tauluja vain määrätyillä ampumaradoilla tai turvallisissa ympäristöissä.
- Pidä taulut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti taulujen kunto ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä tauluja kosteissa tai märissä olosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa niiden tarttuvuusominaisuuksiin.
- Vältä taulujen käyttöä, jotka osoittavat kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä.
- Varmista, että taulut on kiinnitetty turvallisesti ampumapintaan ennen käyttöä.
- Pidä turvallinen etäisyys tauluista ampumisen aikana.
- Käytä tauluja vain sopivien aseiden ja ammuksien kanssa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumisen ja maalin ampumisen osalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse puhdas ja kuiva pinta taulun kiinnittämistä varten.
- Varmista, että alue on turvallinen ja esteetön.

2. Asennus:

- Irrota itsekiinnittyvän taulun taustapaperi.
- Paina taulu tiukasti valitulle pinnalle varmistaen, että se on tasainen ja turvallinen.
- Varmista, että taulu on näkyvässä ja oikein sijoitettu ampumista varten.

3. Käyttö:

- Tavoita tarkasti ja ammu taulun keskelle.
- Tarkkaile taulua luodin iskun varalta; fluoresoiva halo osoittaa, mihin luoti on osunut.
- Ampumisen jälkeen arvioi taulun kunto ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitsohjeet

- Hävitä käytetyt taulut paikallisten jätteenhävitys sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tauluja, sillä ne voivat vapauttaa haitallisia aineita.
- Varmista, että hävittämismenetelmä on turvallinen ja ympäristöystävällinen.

Lisätietoja varten

Kaikkia kysymyksiä tai lisätukea SHOOTNC MAALITAUUT BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK tuotteen osalta varten, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumiskokemuksestasi vastuullisesti!

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs följande information noggrant för att förstå hur du hanterar och använder målen på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen som om de är laddade.
- Använd lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att skjutområdet är fritt från människor och hinder.
- Använd endast målen på avsedda skjutbanor eller säkra miljöer.
- Håll målen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet målen för skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte målen i blöta eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan påverka deras självhäftande egenskaper.
- Undvik att använda mål som visar tecken på slitage eller skada.
- Se till att målen sitter ordentligt fast på skjutytan innan användning.
- Håll ett säkert avstånd från målen när du skjuter.
- Använd målen endast med lämpliga skjutvapen och ammunition.
- Följ lokala lagar och förordningar angående skjutning och målträning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj en ren och torr yta för målens applicering.
- Se till att området är säkert och fritt från hinder.

2. Installation:

- Ta bort baksidan från det självhäftande målet.
- Tryck fast målet ordentligt på den valda ytan och se till att det ligger platt och säkert.
- Kontrollera att målet är synligt och korrekt placerat för skjutning.

3. Användning:

- Sikta noggrant och skjut mot mitten av målet.
- Observera målet för kulträff; den fluorescerande halo kommer att indikera var kulan har träffat.
- Efter skjutning, bedöm tillståndet hos målet och byt ut det om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda mål i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Bränn inte målen, eftersom de kan avge skadliga ämnen.
- Se till att avfallshanteringsmetoden är säker och miljövänlig.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare stöd angående SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller deras officiella webbplats.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse på ett ansvarsfullt sätt!

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující informace, abyste porozuměli, jak správně zacházet a používat terče.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi palnými zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Používejte vhodné ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Ujistěte se, že střelecká oblast je prázdná a bez překážek.
- Používejte terče pouze na určených střelnicích nebo v bezpečných prostředích.
- Držte terče mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte terče na poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty místním úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte terče za vlhkých nebo mokrých podmínek, protože to může ovlivnit jejich adhezní vlastnosti.
- Vyhněte se používání terčů, které vykazují známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že terče jsou pevně připevněny k povrchu střelby před použitím.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od terčů při střelbě.
- Používejte terče pouze s vhodnými palnými zbraněmi a municí.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a tréninku na terčích.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyberte čistý, suchý povrch pro aplikaci terče.
- Ujistěte se, že oblast je bezpečná a bez překážek.

2. Instalace:

- Odstraňte ochrannou fólii ze samolepicího terče.
- Pevně přitlačte terč na vybraný povrch, ujistěte se, že je rovný a bezpečný.
- Zkontrolujte, že je terč viditelný a správně umístěný pro střelbu.

3. Použití:

- Pečlivě zaměřte a střílejte na střed terče.
- Sledujte terč pro zásah; fluorescenční halo označí místo, kde kulka zasáhla.
- Po střelbě zhodnoťte stav terče a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité terče v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nespálujte terče, protože mohou uvolnit škodlivé látky.
- Zajistěte, aby metoda likvidace byla bezpečná a šetrná k životnímu prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 3" BULLSEYE, 48 PACK, se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo na jejich oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svou střeleckou zkušenost zodpovědně!