

.17 & .20 CAL. BORE MOPS - DEWEY .20 CALIBER MOP, EACH

Tough, Strong, Can't Embed

For .177 caliber airguns and .17 caliber centerfires. All cotton material wound on twisted brass wire with a closed-loop end. Brass threads and ferrule. .17 Caliber for .177 caliber airguns .17 caliber rimfires and centerfires. .20 Caliber for .204 Ruger and .20 caliber wildcats. Fits Dewey and Outers small caliber rods.



Attributes

- Name: DEWEY .20 CALIBER MOP, EACH
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234000057
- Mfr. No.: M20R
- Caliber: 20 Caliber (.204)
- Make: Universal Handguns, Universal Rifles
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 608060402033

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für .17 & .20 Kal. Laufwischer](#)
- [English: Safety Instruction Guide for .17 & .20 Cal. Bore Mops](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Mopas de Calibre .17 y .20](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Brosses à Laine .17 & .20 Cal.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Mop di Calibro .17 e .20](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for .17 & .20 Kaliber Løpsmopper](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Bawełnianych do Luf .17 i .20](#)
- [Suomi: Turvaohjeet .17 & .20 Kal. Piippumopeille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för .17 & .20 Kaliber Bore Mops](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro .17 a .20 Cal. Vytěráky](#)

Sicherheitsanleitung für .17 & .20 Kal. Laufwischer

Einführung

Danke, dass du dich für die .17 & .20 Kal. Laufwischer von DEWEY entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Laufwischer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Laufwischer immer nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Reinigung von .177 Kaliber Luftgewehren und .17 Kaliber Zentralfeuerwaffen.
- Stelle sicher, dass der Laufwischer mit deiner Reinigungsstange kompatibel ist. Dieses Produkt ist für Dewey und Outers KleinkaliberRuten ausgelegt.
- Halte den Laufwischer außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen, um versehentliche Benutzung oder Verletzungen zu verhindern.
- Überprüfe den Laufwischer vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle Anweisungen und Richtlinien des Herstellers zur Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide beim Benutzen des Laufwischers übermäßige Kraft, da dies die Reinigungsstange oder den Laufwischer selbst beschädigen könnte.
- Verwende den Laufwischer nicht bei geladenen Feuerwaffen oder wenn Munition vorhanden ist. Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Sei vorsichtig mit dem verdrehten Messingdraht, da er scharfe Kanten haben könnte. Gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagere die Laufwischer an einem trockenen und sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit, um ihre Qualität zu erhalten.
- Wenn du eine Fehlfunktion des Produkts bemerkst oder der Laufwischer nicht wie erwartet funktioniert, stelle die Benutzung sofort ein.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand zur Reinigung ist.
- Wähle den passenden Kaliberlaufwischer für deine Feuerwaffe: .17 Kaliber für .177 Kaliber Luftgewehre und .17 Kaliber Randfeuer und Zentralfeuerwaffen sowie .20 Kaliber für .204 Ruger und .20 Kaliber Wildkatzen.

2. Installation:

- Schraube den Laufwischer sicher auf das 540 männliche Gewinde der Reinigungsstange.
- Achte darauf, dass die Verbindung fest sitzt, um zu verhindern, dass sich der Laufwischer während der Benutzung löst.

3. Verwendung:

- Führe den Laufwischer vorsichtig in den Lauf der Feuerwaffe ein.
- Ziehe den Laufwischer langsam und gleichmäßig durch den Lauf, um die Innenflächen zu reinigen.

Eile nicht bei diesem Prozess.

- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, bis der Lauf sauber ist.

4. Nach der Reinigung:

- Entferne den Laufwischer von der Reinigungsstange und überprüfe ihn auf Schäden.
- Reinige den Laufwischer bei Bedarf und lagere ihn ordnungsgemäß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Laufwischer gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Laufwischer beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Baumwollmaterial, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Laufwischer nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er Umweltgefahren birgt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung dieses Produkts konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder im Produktbeileger angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinen .17 & .20 Kal. Laufwischern gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung.

Safety Instruction Guide for .17 & .20 Cal. Bore Mops

Introduction

Thank you for choosing the .17 & .20 Cal. Bore Mops by DEWEY. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the bore mops.

General Safety Guidelines

- Always use the bore mop for its intended purpose, which is cleaning .177 caliber airguns and .17 caliber centerfires.
- Ensure that the bore mop is compatible with your cleaning rod. This product is designed to fit Dewey and Outers small caliber rods.
- Keep the bore mop out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental use or injury.
- Inspect the bore mop for any damage or wear before each use. Do not use if the product is damaged.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines for use.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the bore mop, avoid excessive force which could damage the cleaning rod or the bore mop itself.
- Do not use the bore mop on firearms that are loaded or have ammunition present. Always ensure the firearm is unloaded before cleaning.
- Be cautious of the twisted brass wire, as it may have sharp edges. Handle with care to avoid injury.
- Store the bore mops in a dry and safe place, away from direct sunlight and moisture, to maintain their quality.
- If you notice any product malfunction or if the bore mop does not perform as expected, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition for cleaning.
- Select the appropriate caliber bore mop for your firearm: .17 caliber for .177 caliber airguns and .17 caliber rimfires and centerfires, and .20 caliber for .204 Ruger and .20 caliber wildcats.

2. Installation:

- Attach the bore mop to the cleaning rod by screwing it onto the 540 male thread securely.
- Ensure that the connection is tight to prevent the bore mop from detaching during use.

3. Usage:

- Insert the bore mop into the barrel of the firearm gently.
- Pull the bore mop through the barrel slowly and evenly to clean the interior surfaces. Do not rush this process.
- Repeat the process as necessary until the barrel is clean.

4. PostCleaning:

- After cleaning, remove the bore mop from the cleaning rod and inspect it for any damage.
- Clean the bore mop if needed and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore mop in accordance with local regulations.
- If the bore mop is damaged or no longer usable, consider recycling the cotton material if possible.
- Do not dispose of the bore mop in regular household waste if it poses environmental hazards.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product insert.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your .17 & .20 Cal. Bore Mops. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Mopas de Calibre .17 y .20

Introducción

Gracias por elegir las Mopas de Calibre .17 y .20 de DEWEY. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las mopas.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la mopa para su propósito previsto, que es limpiar rifles de aire de calibre .177 y armas de fuego de calibre .17.
- Asegúrate de que la mopa sea compatible con tu varilla de limpieza. Este producto está diseñado para ajustarse a varillas de pequeño calibre Dewey y Outers.
- Mantén la mopa fuera del alcance de los niños y personas vulnerables para prevenir el uso accidental o lesiones.
- Inspecciona la mopa en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No la utilices si el producto está dañado.
- Sigue todas las instrucciones y pautas del fabricante para su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar la mopa, evita aplicar fuerza excesiva que pueda dañar la varilla de limpieza o la mopa misma.
- No utilices la mopa en armas de fuego que estén cargadas o tengan munición presente. Asegúrate siempre de que el arma esté descargada antes de limpiarla.
- Ten cuidado con el alambre de latón trenzado, ya que puede tener bordes afilados. Maneja con cuidado para evitar lesiones.
- Almacena las mopas en un lugar seco y seguro, alejado de la luz solar directa y la humedad, para mantener su calidad.
- Si notas algún mal funcionamiento del producto o si la mopa no rinde como se espera, interrumpe su uso de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y en condiciones seguras para la limpieza.
- Selecciona la mopa de calibre adecuada para tu arma: .17 calibre para rifles de aire de .177 y armas de fuego de cerrojo y .20 calibre para .204 Ruger y calibres salvajes de .20.

2. Instalación:

- Atornilla la mopa a la varilla de limpieza asegurándote de que esté bien sujeta al rosca macho 540.
- Asegúrate de que la conexión esté apretada para evitar que la mopa se desprenda durante el uso.

3. Uso:

- Inserta la mopa en el cañón del arma suavemente.
- Tira de la mopa a través del cañón lentamente y de manera uniforme para limpiar las superficies interiores. No apresures este proceso.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

4. Postlimpieza:

- Después de limpiar, quita la mopa de la varilla de limpieza e inspecciónala en busca de daños.
- Limpia la mopa si es necesario y guárdala adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la mopa de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la mopa está dañada o ya no es utilizable, considera reciclar el material de algodón si es posible.
- No deseches la mopa en la basura doméstica regular si representa riesgos ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de este producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o inserto del producto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tus Mopas de Calibre .17 y .20. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado.

Guide de Sécurité pour les Brosses à Laine .17 & .20 Cal.

Introduction

Merci d'avoir choisi les brosses à laine .17 & .20 Cal. de DEWEY. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les brosses à laine.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Utilise toujours la brosse à laine pour son usage prévu, qui est le nettoyage des carabines à air de calibre .177 et des armes de poing de calibre .17.
- Assure-toi que la brosse à laine est compatible avec ta tige de nettoyage. Ce produit est conçu pour s'adapter aux tiges de petit calibre Dewey et Outers.
- Garde la brosse à laine hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter une utilisation accidentelle ou des blessures.
- Inspecte la brosse à laine pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si le produit est endommagé.
- Suis toutes les instructions et lignes directrices du fabricant pour l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises la brosse à laine, évite d'appliquer une force excessive qui pourrait endommager la tige de nettoyage ou la brosse à laine elle-même.
- Ne pas utiliser la brosse à laine sur des armes à feu qui sont chargées ou qui ont des munitions présentes. Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de nettoyer.
- Fais attention au fil de laiton tordu, car il peut avoir des bords tranchants. Manipule avec soin pour éviter les blessures.
- Range les brosses à laine dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité, pour maintenir leur qualité.
- Si tu remarques un dysfonctionnement du produit ou si la brosse à laine ne fonctionne pas comme prévu, arrête immédiatement l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et dans un état sûr pour le nettoyage.
- Sélectionne la brosse à laine de calibre approprié pour ton arme à feu : calibre .17 pour les carabines à air de calibre .177 et les rimfires et centrefires de calibre .17, et calibre .20 pour le .204 Ruger et les calibres sauvages de .20.

2. Installation :

- Fixe la brosse à laine à la tige de nettoyage en la vissant fermement sur le filetage mâle 540.
- Assure-toi que la connexion est bien serrée pour éviter que la brosse à laine ne se détache pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Insère la brosse à laine dans le canon de l'arme à feu délicatement.
- Tire la brosse à laine à travers le canon lentement et uniformément pour nettoyer les surfaces

- intérieures. Ne te précipite pas dans ce processus.
- Répète le processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. Après le Nettoyage :

- Après le nettoyage, retire la brosse à laine de la tige de nettoyage et inspectela pour tout dommage.
- Nettoie la brosse à laine si nécessaire et rangela correctement.

Instructions d'Élimination

- Élimine la brosse à laine conformément aux réglementations locales.
- Si la brosse à laine est endommagée ou n'est plus utilisable, envisage de recycler le matériau en coton si possible.
- Ne jette pas la brosse à laine dans les déchets ménagers réguliers si elle pose des risques environnementaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou l'insertion du produit.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec tes brosses à laine .17 & .20 Cal. Merci de prêter attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Mop di Calibro .17 e .20

Introduzione

Grazie per aver scelto i mop di calibro .17 e .20 di DEWEY. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare i mop.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il mop per lo scopo previsto, ovvero la pulizia di fucili ad aria compressa di calibro .177 e fucili a fuoco centrale di calibro .17.
- Assicurati che il mop sia compatibile con la tua asta di pulizia. Questo prodotto è progettato per adattarsi alle aste di piccolo calibro Dewey e Outers.
- Tieni il mop fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire usi accidentali o infortuni.
- Ispeziona il mop per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Segui tutte le istruzioni e le linee guida del produttore per l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'uso del mop, evita di esercitare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare l'asta di pulizia o il mop stesso.
- Non utilizzare il mop su armi da fuoco cariche o con munizioni presenti. Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di procedere alla pulizia.
- Fai attenzione al filo di ottone intrecciato, in quanto potrebbe avere bordi taglienti. Maneggia con cura per evitare infortuni.
- Conserva i mop in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità, per mantenere la loro qualità.
- Se noti malfunzionamenti del prodotto o se il mop non funziona come previsto, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in condizioni sicure per la pulizia.
- Seleziona il mop di calibro appropriato per la tua arma: calibro .17 per fucili ad aria compressa di calibro .177 e fucili a fuoco centrale di calibro .17, e calibro .20 per .204 Ruger e selvatici di calibro .20.

2. Installazione:

- Attacca il mop all'asta di pulizia avvitandolo saldamente sul filetto maschio 540.
- Assicurati che il collegamento sia stretto per prevenire che il mop si stacchi durante l'uso.

3. Uso:

- Inserisci delicatamente il mop nel cannone dell'arma da fuoco.
- Tira il mop attraverso il cannone lentamente e uniformemente per pulire le superfici interne. Non affrettare questo processo.
- Ripeti il processo secondo necessità fino a quando il cannone non è pulito.

4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, rimuovi il mop dall'asta di pulizia e ispezionalo per eventuali danni.
- Pulisci il mop se necessario e conservalo correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il mop in conformità con le normative locali.
- Se il mop è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclo del materiale di cotone se possibile.
- Non smaltire il mop nei rifiuti domestici regolari se presenta rischi ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso di questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sull'inserito del prodotto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con i tuoi mop di calibro .17 e .20. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for .17 & .20 Kaliber Løpsmopper

Introduksjon

Takk for at du valgte .17 & .20 Kaliber Løpsmopper fra DEWEY. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker løpsmoppene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid løpsmoppen til sitt tiltenkte formål, som er rengjøring av .177 kaliber luftvåpen og .17 kaliber sentrumfyrr.
- Sørg for at løpsmoppen er kompatibel med rengjøringsstangen din. Dette produktet er designet for å passe til Dewey og Outers små kaliber stenger.
- Hold løpsmoppen utilgjengelig for barn og sårbare individer for å forhindre utilsiktet bruk eller skade.
- Inspiser løpsmoppen for eventuelle skader eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis produktet er skadet.
- Følg alle produsentens instruksjoner og retningslinjer for bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du bruker løpsmoppen, unngå overdreven kraft som kan skade rengjøringsstangen eller løpsmoppen selv.
- Ikke bruk løpsmoppen på skytevåpen som er ladd eller har ammunisjon til stede. Sørg alltid for at skytevåpenet er uladd før rengjøring.
- Vær forsiktig med den vridde messingtråden, da den kan ha skarpe kanter. Håndter med forsiktighet for å unngå skade.
- Oppbevar løpsmoppene på et tørt og sikkert sted, borte fra direkte sollys og fuktighet, for å opprettholde kvaliteten.
- Hvis du merker noen produktfeil eller hvis løpsmoppen ikke fungerer som forventet, avslutt bruken umiddelbart.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet ditt er uladd og i en trygg tilstand for rengjøring.
- Velg den passende kaliber løpsmoppen for skytevåpenet ditt: .17 kaliber for .177 kaliber luftvåpen og .17 kaliber rimfire og sentrumfyrr, og .20 kaliber for .204 Ruger og .20 kaliber villkatter.

2. Installasjon:

- Fest løpsmoppen til rengjøringsstangen ved å skru den på 540 hanntråd sikkert.
- Sørg for at forbindelsen er stram for å forhindre at løpsmoppen løsner under bruk.

3. Bruk:

- Sett løpsmoppen forsiktig inn i løpet av skytevåpenet.
- Trekk løpsmoppen gjennom løpet sakte og jevnt for å rengjøre de indre overflatene. Ikke hast gjennom denne prosessen.
- Gjenta prosessen etter behov til løpet er rent.

4. Etter rengjøring:

- Etter rengjøring, fjern løpsmoppen fra rengjøringsstangen og inspiser den for eventuelle skader.
- Rengjør løpsmoppen om nødvendig og oppbevar den riktig.

Avfallsinstruksjoner

- Kast løpsmoppen i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis løpsmoppen er skadet eller ikke lenger brukbar, vurder å resirkulere bomullsmaterialet hvis mulig.
- Ikke kast løpsmoppen i vanlig husholdningsavfall hvis den utgjør miljøfarer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av dette produktet, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktinnsatsen.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med dine .17 & .20 Kaliber Løpsmopper. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og riktig bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Bawełnianych do Luf .17 i .20

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szczotek bawełnianych do luf .17 i .20 firmy DEWEY. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem szczotek.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj szczotki bawełnianej zgodnie z jej przeznaczeniem, którym jest czyszczenie wiatrówek kal. .177 oraz broni centralnego zapłonu kal. .17.
- Upewnij się, że szczotka bawełniana jest kompatybilna z Twoim prętem czyszczącym. Produkt ten jest zaprojektowany do pasowania na małe pręty Dewey i Outers.
- Trzymaj szczotkę bawełnianą z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu użyciu lub obrażeniom.
- Sprawdź szczotkę bawełnianą pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i wytycznymi producenta.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas używania szczotki bawełnianej unikaj nadmiernej siły, która może uszkodzić pręt czyszczący lub samą szczotkę.
- Nie używaj szczotki bawełnianej na broni, która jest załadowana lub ma obecne naboje. Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed czyszczeniem.
- Zachowaj ostrożność przy skręconym drucie mosiężnym, ponieważ może mieć ostre krawędzie. Obsługuj z ostrożnością, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj szczotki bawełniane w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci, aby zachować ich jakość.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu lub jeśli szczotka nie działa zgodnie z oczekiwaniami, natychmiast zaprzestań użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie do czyszczenia.
- Wybierz odpowiednią szczotkę bawełnianą do swojego kal. .17 dla wiatrówek kal. .177 oraz broni zapalnikowej i centralnej kal. .17, a kal. .20 do Rugera .204 oraz dzikich kal. .20.

2. Instalacja:

- Przykręć szczotkę bawełnianą do pręta czyszczącego, mocno skręcając ją na gwincie męskim 540.
- Upewnij się, że połączenie jest ciasne, aby zapobiec odłączeniu się szczotki podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Delikatnie wprowadź szczotkę bawełnianą do lufy broni.
- Powoli i równomiernie przeciągnij szczotkę przez lufę, aby wyczyścić wewnętrzne powierzchnie. Nie spiesz się w tym procesie.
- Powtarzaj proces w razie potrzeby, aż lufa będzie czysta.

4. Po czyszczeniu:

- Po czyszczeniu, usuń szczotkę bawełnianą z pręta czyszczącego i sprawdź ją pod kątem uszkodzeń.
- W razie potrzeby wyczyść szczotkę bawełnianą i przechowuj ją prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj szczotkę bawełnianą zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli szczotka bawełniana jest uszkodzona lub nie nadaje się do użycia, rozważ recykling materiału bawełnianego, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj szczotki bawełnianej do zwykłych odpadów domowych, jeśli stwarza zagrożenie dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta podanych na opakowaniu lub wkładce produktu.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia za pomocą szczotek bawełnianych do luf .17 i .20. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

Turvaohjeet .17 & .20 Kal. Piippumopeille

Johdanto

Kiitos, että valitsit DEWEY:n .17 & .20 kal. piippumopit. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen piippumoppien käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä piippumoppia aina sen tarkoituksen mukaisesti, eli puhdistaaksesi .177 kaliiperin ilmakiväreitä ja .17 kaliiperin keskisytytteitä.
- Varmista, että piippumoppi on yhteensopiva puhdistusvarsisi kanssa. Tämä tuote on suunniteltu sopimaan Dewey ja Outerspienikaliiperisiin varsien kanssa.
- Pidä piippumoppi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, jotta vältetään vahinkojen tai onnettomuuksien riski.
- Tarkista piippumoppi ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia käytössä.

Erityiset Turvallisuusvaroitukset Käytössä

- Vältä liiallista voimaa piippumoppia käytettäessä, sillä se voi vahingoittaa puhdistusvarsia tai itse piippumoppia.
- Älä käytä piippumoppia aseissa, jotka ovat ladattuja tai joissa on ammuksia. Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen puhdistamista.
- Ole varovainen kierretyn messinkilangan kanssa, sillä se voi sisältää teräviä reunoja. Käsittele varoen vammojen välttämiseksi.
- Säilytä piippumopit kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta, jotta niiden laatu säilyy.
- Jos huomaat tuotteen toimintahäiriön tai jos piippumoppi ei toimi odotetusti, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa puhdistamista varten.
- Valitse oikea kaliiperin piippumoppi aseellesi: .17 kaliiperi .177 kaliiperin ilmakiväreille ja .17 kaliiperin rimfire ja keskisytytteille, ja .20 kaliiperi .204 Rugerille ja .20 kaliiperin wildcatkiväärille.

2. Asennus:

- Kiinnitä piippumoppi puhdistusvarsia kiertämällä se tiukasti 540 uroskierteeseen.
- Varmista, että liitos on tiukka, jotta piippumoppi ei irtoa käytön aikana.

3. Käyttö:

- Työnnä piippumoppi hellävaraisesti aseeseen piippuun.
- Vedä piippumoppi hitaasti ja tasaisesti piipun läpi puhdistaaksesi sisäpinnat. Älä kiirehdi tässä prosessissa.
- Toista prosessi tarpeen mukaan, kunnes piippu on puhdas.

4. Puhdistuksen Jälkeen:

- Poista piippumoppi puhdistusvarsista ja tarkista se mahdollisten vaurioiden varalta.

- Puhdista piippumoppi tarvittaessa ja säilytä se asianmukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä piippumoppi paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos piippumoppi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse puuvillamateriaalin kierrätystä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä piippumoppia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se aiheuttaa ympäristöriskejä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai tuotteen liitteessä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen .17 & .20 kal. piippumoppiesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja oikeaan käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för .17 & .20 Kaliber Bore Mops

Introduktion

Tack för att du valt .17 & .20 Kaliber Bore Mops från DEWEY. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bore mops.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bore mop för sitt avsedda syfte, vilket är att rengöra .177 kaliber luftgevär och .17 kaliber centerfires.
- Se till att bore mop är kompatibel med din rengöringsstav. Denna produkt är designad för att passa Dewey och Outers små kaliberstänger.
- Håll bore mop utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktlig användning eller skada.
- Inspektera bore mop för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer för användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder bore mop, undvik överdriven kraft som kan skada rengöringsstaven eller bore mop själv.
- Använd inte bore mop på skjutvapen som är laddade eller har ammunition närvarande. Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan rengöring.
- Var försiktig med den vridna mässingswiren, eftersom den kan ha vassa kanter. Hantera med omsorg för att undvika skador.
- Förvara bore mops på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt, för att bevara deras kvalitet.
- Om du märker någon produktfel eller om bore mop inte fungerar som förväntat, avbryt omedelbart användningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och i ett säkert skick för rengöring.
- Välj rätt kaliber bore mop för ditt skjutvapen: .17 kaliber för .177 kaliber luftgevär och .17 kaliber rimfires och centerfires, och .20 kaliber för .204 Ruger och .20 kaliber wildcats.

2. Installation:

- Fäst bore mop på rengöringsstaven genom att skruva den på 540 hane gänga ordentligt.
- Se till att anslutningen är tät för att förhindra att bore mop lossnar under användning.

3. Användning:

- Sätt försiktigt in bore mop i pipan på skjutvapnet.
- Dra bore mop genom pipan långsamt och jämnt för att rengöra de inre ytorna. Skynda inte på denna process.
- Upprepa processen vid behov tills pipan är ren.

4. Efter rengöring:

- Efter rengöring, ta bort bore mop från rengöringsstaven och inspektera den för eventuella skador.
- Rengör bore mop om det behövs och förvara den på rätt sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bore mop i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om bore mop är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna bomullsmaterialet om möjligt.
- Kassera inte bore mop i vanligt hushållsavfall om den utgör miljöfaror.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktinlägget.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med dina .17 & .20 Kaliber Bore Mops. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

Bezpečnostní pokyny pro .17 a .20 Cal. Vytěráky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali .17 a .20 Cal. Vytěráky od DEWEY. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím vytěráků si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vytěrák pro jeho zamýšlený účel, kterým je čištění vzduchovek ráže .177 a středovrtáků ráže .17.
- Zajistěte, aby byl vytěrák kompatibilní s vaším čisticím tyčem. Tento produkt je navržen tak, aby pasoval na malé rážové tyče Dewey a Outers.
- Uchovávejte vytěrák mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému použití nebo zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte vytěrák na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je produkt poškozen.
- Dodržujte všechny pokyny a směrnice výrobce pro použití.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání vytěráku se vyvarujte nadměrné síly, která by mohla poškodit čisticí tyč nebo samotný vytěrák.
- Nepoužívejte vytěrák na zbraních, které jsou nabitě nebo mají přítomnost munice. Vždy se ujistěte, že je zbraň před čištěním vybitá.
- Buďte opatrní s zkrouceným mosazným drátem, protože může mít ostré hrany. Zacházejte s ním opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Skladujte vytěráky na suchém a bezpečném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost, abyste zachovali jejich kvalitu.
- Pokud zaznamenáte jakoukoli poruchu produktu nebo pokud vytěrák nefunguje podle očekávání, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu pro čištění.
- Vyberte vhodný rážový vytěrák pro vaši zbraň: .17 ráže pro vzduchovky ráže .177 a .17 ráže pro středovrtáky, a .20 ráže pro .204 Ruger a .20 ráže wildcats.

2. Instalace:

- Připojte vytěrák k čisticímu tyči tím, že jej pevně přišroubujete na závit 540 mužský.
- Ujistěte se, že je spojení pevné, aby se vytěrák během používání neodpojil.

3. Použití:

- Jemně vložte vytěrák do hlavní zbraně.
- Pomalu a rovnoměrně táhněte vytěrák hlavní, abyste vyčistili vnitřní povrchy. Tento proces neuspěchejte.
- Opakujte proces podle potřeby, dokud není hlaveň čistá.

4. Po čištění:

- Po čištění odstraňte vytěrák z čisticí tyče a zkontrolujte jej na poškození.
- Pokud je to potřeba, vyčistěte vytěrák a uložte ho správně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vytěrák v souladu s místními předpisy.
- Pokud je vytěrák poškozený nebo již není použitelný, zvažte recyklaci bavlněného materiálu, pokud je to možné.
- Nevyhazujte vytěrák do běžného domácího odpadu, pokud představuje ekologická rizika.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v příloze produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění se svými .17 a .20 Cal. Vytěráky. Děkujeme vám za pozornost věnovanou bezpečnosti a správnému používání.