

MUZZLE GUARDS - DEWEY MODEL R-1022H FITS RUGER® 10/22® W/.920 DIA. BBL

Protects The Crown From Damage

Made specifically for semi-auto rifles that must be cleaned from the muzzle.
Integral oilite bearing decreases rod wear.



Attributes

- Name: DEWEY MODEL R-1022H FITS RUGER® 10/22® W/.920 DIA. BBL
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234014202
- Mfr. No.: R1022H
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 608060900072

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MUZZLE GUARDS DEWEY MODELO R1022H](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H](#)

Sicherheitsanleitung für MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H

Einleitung

Danke, dass du dich für die MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H entschieden hast, die speziell für die Verwendung mit Ruger® 10/22® Selbstladegewehren mit einem .920 Durchmesser Lauf entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Nutzungshinweise und wichtige Informationen, um einen sicheren und effektiven Betrieb deines Mündungsschutzes zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Mündungsschutz anbringst oder entfernst.
- Verwende den Mündungsschutz nur für den vorgesehenen Zweck – die Reinigung der Feuerwaffe von der Mündung aus.
- Halte den Mündungsschutz außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Mündungsschutz auf Abnutzung und Beschädigungen vor jedem Gebrauch.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Wartung und Sicherheit von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Gewehr immer in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Mündungsschutz verwendest.
- Verwende den Mündungsschutz nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigungen wie Rissen oder übermäßiger Abnutzung zeigt.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen des Mündungsschutzes anzuwenden, um Beschädigungen an der Feuerwaffe oder dem Schutz selbst zu vermeiden.
- Lagere den Mündungsschutz an einem sicheren und trockenen Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Wenn du während der Nutzung auf Schwierigkeiten stößt, beende den Vorgang und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge zur Reinigung deines Gewehrs.

2. Installation

- Richte den Mündungsschutz mit der Mündung des Gewehrs aus.
- Führe den Mündungsschutz vorsichtig in die Mündung ein, bis er sicher an seinem Platz ist.
- Stelle sicher, dass das integrierte OiliteLager richtig sitzt, um den Verschleiß des Reinigungsstabs zu verringern.

3. Nutzung

- Fahre mit der Reinigung deines Gewehrs gemäß den Anweisungen des Herstellers fort.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz des Mündungsschutzes während der Nutzung, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
- Nach der Reinigung entferne den Mündungsschutz vorsichtig, indem du ihn gerade aus der

Mündung ziehst.

4. Nach der Nutzung

- Reinige den Mündungsschutz gemäß den Anweisungen des Herstellers, um seine Integrität zu erhalten.
- Lagere den Mündungsschutz an einem vorgesehenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Mündungsschutz gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht wiederverwendet werden kann, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die keine Gefahr für die Umwelt darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden. Es ist wichtig, den Hersteller bei sicherheitsbezogenen Fragen oder Problemen zu kontaktieren.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei der Wartung deiner Feuerwaffenpriorisierst.

Safety Instruction Guide for MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, designed specifically for use with Ruger® 10/22® semiauto rifles with a .920 diameter barrel. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and important information to ensure safe and effective operation of your muzzle guard.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or removing the muzzle guard.
- Use the muzzle guard only for its intended purpose – cleaning the firearm from the muzzle.
- Keep the muzzle guard out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the muzzle guard for wear and damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction at all times when using the muzzle guard.
- Do not use the muzzle guard if it shows signs of damage, such as cracks or excessive wear.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the muzzle guard to prevent damage to the firearm or the guard itself.
- Store the muzzle guard in a safe and dry location when not in use.
- If you experience any difficulties during use, cease operation and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for cleaning your rifle.

2. Installation

- Align the muzzle guard with the muzzle of the rifle.
- Gently insert the muzzle guard into the muzzle until it is securely in place.
- Ensure that the integral oilite bearing is properly seated to decrease rod wear.

3. Usage

- Proceed with cleaning your rifle as per the manufacturer's guidelines.
- Regularly check the fit of the muzzle guard during use to ensure it remains securely attached.
- After cleaning, carefully remove the muzzle guard by pulling it straight out from the muzzle.

4. PostUsage

- Clean the muzzle guard according to the manufacturer's instructions to maintain its integrity.
- Store the muzzle guard in a designated area, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle guard in accordance with local regulations for plastic waste.

- If the product is damaged and cannot be reused, ensure it is disposed of in a way that does not pose a risk to the environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. It is important to reach out to the manufacturer for any safetyrelated questions or issues.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MUZZLE GUARDS DEWEY MODELO R1022H

Introducción

Gracias por elegir el MUZZLE GUARDS DEWEY MODELO R1022H, diseñado específicamente para su uso con rifles semiautomáticos Ruger® 10/22® que tienen un cañón de .920 de diámetro. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, pautas de uso e información importante para garantizar una operación segura y efectiva de tu guardia de boca.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o quitar el guardia de boca.
- Usa el guardia de boca solo para su propósito previsto: limpiar el arma desde la boca.
- Mantén el guardia de boca fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el guardia de boca en busca de desgaste y daños antes de cada uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté apuntando en una dirección segura en todo momento al usar el guardia de boca.
- No utilices el guardia de boca si muestra signos de daño, como grietas o desgaste excesivo.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o quitar el guardia de boca para prevenir daños al arma o al guardia mismo.
- Almacena el guardia de boca en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, cesa la operación y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para limpiar tu rifle.

2. Instalación

- Alinea el guardia de boca con la boca del rifle.
- Inserta suavemente el guardia de boca en la boca hasta que esté firmemente en su lugar.
- Asegúrate de que el cojinete de aceite integral esté correctamente asentado para disminuir el desgaste de la varilla.

3. Uso

- Procede a limpiar tu rifle según las pautas del fabricante.
- Verifica regularmente el ajuste del guardia de boca durante el uso para asegurarte de que siga firmemente sujeto.
- Después de limpiar, retira cuidadosamente el guardia de boca tirando de él directamente hacia afuera de la boca.

4. Postuso

- Limpia el guardia de boca de acuerdo con las instrucciones del fabricante para mantener su integridad.
- Almacena el guardia de boca en un área designada, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el guardia de boca de acuerdo con las regulaciones locales para desechos plásticos.
- Si el producto está dañado y no puede ser reutilizado, asegúrate de desecharlo de una manera que no represente un riesgo para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el MUZZLE GUARDS DEWEY MODELO R1022H, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto. Es importante comunicarte con el fabricante para cualquier pregunta o problema relacionado con la seguridad.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu MUZZLE GUARDS DEWEY MODELO R1022H. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de mantenimiento de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H

Introduction

Merci d'avoir choisi le MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, conçu spécifiquement pour les fusils semiautomatiques Ruger® 10/22® avec un canon de 0,920 pouce de diamètre. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'utilisation et des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton gardemuzzle.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer le gardemuzzle.
- Utilise le gardemuzzle uniquement à des fins prévues nettoyer l'arme à feu par le canon.
- Garde le gardemuzzle hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le gardemuzzle pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le fusil est pointé dans une direction sûre à tout moment lors de l'utilisation du gardemuzzle.
- Ne pas utiliser le gardemuzzle s'il présente des signes de dommages, tels que des fissures ou une usure excessive.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du gardemuzzle pour prévenir des dommages à l'arme ou au garde lui-même.
- Range le gardemuzzle dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si tu rencontres des difficultés lors de l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour nettoyer ton fusil.

2. Installation

- Aligne le gardemuzzle avec le canon du fusil.
- Insère doucement le gardemuzzle dans le canon jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
- Assure-toi que le palier oilite intégré est correctement positionné pour réduire l'usure de la tige.

3. Utilisation

- Procède au nettoyage de ton fusil conformément aux directives du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'ajustement du gardemuzzle pendant l'utilisation pour t'assurer qu'il reste solidement fixé.
- Après le nettoyage, retire soigneusement le gardemuzzle en le tirant tout droit hors du canon.

4. Après Utilisation

- Nettoie le gardemuzzle selon les instructions du fabricant pour maintenir son intégrité.

- Range le gardemuzzle dans un endroit désigné, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du gardemuzzle conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Si le produit est endommagé et ne peut pas être réutilisé, veille à le jeter d'une manière qui ne présente pas de risque pour l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit. Il est important de contacter le fabricant pour toute question ou problème lié à la sécurité.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes pratiques d'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H

Introduzione

Grazie per aver scelto il MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, progettato specificamente per l'uso con fucili semiautomatici Ruger® 10/22® dotati di canna con diametro di .920. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'uso e informazioni importanti per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del tuo cuscinetto per volata.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o rimuovere il cuscinetto per volata.
- Utilizza il cuscinetto solo per il suo scopo previsto: pulire l'arma dalla volata.
- Tieni il cuscinetto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il cuscinetto per segni di usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la sicurezza delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia puntato in una direzione sicura in ogni momento durante l'uso del cuscinetto.
- Non utilizzare il cuscinetto se mostra segni di danno, come crepe o usura eccessiva.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione del cuscinetto per evitare danni all'arma o al cuscinetto stesso.
- Conserva il cuscinetto in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Se riscontri difficoltà durante l'uso, interrompi l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per la pulizia del tuo fucile.

2. Installazione

- Allinea il cuscinetto con la volata del fucile.
- Inserisci delicatamente il cuscinetto nella volata fino a quando non è saldamente in posizione.
- Assicurati che il cuscinetto in olio integrale sia correttamente posizionato per ridurre l'usura della canna.

3. Uso

- Procedi con la pulizia del tuo fucile secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il fissaggio del cuscinetto durante l'uso per assicurarti che rimanga saldamente attaccato.
- Dopo la pulizia, rimuovi con cautela il cuscinetto tirandolo dritto fuori dalla volata.

4. PostUso

- Pulisci il cuscinetto secondo le istruzioni del produttore per mantenere la sua integrità.
- Conserva il cuscinetto in un'area designata, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cuscinetto in conformità con le normative locali sui rifiuti di plastica.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riutilizzato, assicurati che venga smaltito in modo da non costituire un rischio per l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. È importante contattare il produttore per qualsiasi domanda o problema legato alla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di manutenzione delle armi.

Sikkerhetsinstruksjoner for MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H

Introduksjon

Takk for at du valgte MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, som er spesifikt designet for bruk med Ruger® 10/22® semiautomatiske rifler med en .920 diameter løp. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, bruksretningslinjer og viktig informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av din munningsbeskytter.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er utladd før du fester eller fjerner munningsbeskytteren.
- Bruk munningsbeskytteren kun til sitt tiltenkte formål – rengjøring av våpenet fra munningen.
- Hold munningsbeskytteren utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig munningsbeskytteren for slitasje og skader før hver bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og sikkerhet for skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at riflen alltid peker i en trygg retning når du bruker munningsbeskytteren.
- Ikke bruk munningsbeskytteren hvis den viser tegn på skade, som sprekker eller overdreven slitasje.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter inn eller fjerner munningsbeskytteren for å forhindre skade på våpenet eller beskyttelsen selv.
- Oppbevar munningsbeskytteren på et trygt og tørt sted når den ikke er i bruk.
- Hvis du opplever vanskeligheter under bruk, stopp operasjonen og kontakt en kvalifisert våpenmekaniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er utladd og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige verktøy for rengjøring av riflen.

2. Installasjon

- Juster munningsbeskytteren med munningen på riflen.
- Sett forsiktig inn munningsbeskytteren i munningen til den sitter sikkert på plass.
- Sørg for at det integrerte oljeholdige lageret er riktig plassert for å redusere slitasje på stangen.

3. Bruk

- Fortsett med rengjøring av riflen i henhold til produsentens retningslinjer.
- Sjekk regelmessig passformen til munningsbeskytteren under bruk for å sikre at den forblir sikkert festet.
- Etter rengjøring, fjern forsiktig munningsbeskytteren ved å trekke den rett ut fra munningen.

4. Etter bruk

- Rengjør munningsbeskytteren i henhold til produsentens instruksjoner for å opprettholde dens integritet.
- Oppbevar munningsbeskytteren på et angitt sted, unna fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kast munningsbeskytteren i samsvar med lokale forskrifter for plastavfall.
- Hvis produktet er skadet og ikke kan gjenbrukes, sørg for at det kastes på en måte som ikke utgjør en risiko for miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken. Det er viktig å kontakte produsenten for eventuelle spørsmål eller problemer relatert til sikkerhet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine våpenvedlikeholdsmetoder.

Instrukcja bezpieczeństwa dla MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, zaprojektowanego specjalnie do użytku z karabinami Ruger® 10/22® o średnicy lufy .920. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące użytkowania oraz ważne informacje, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłony wylotu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub usunięciem osłony wylotu.
- Używaj osłony wylotu tylko w celu, do którego jest przeznaczona – czyszczenia broni od wylotu.
- Przechowuj osłonę wylotu z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj osłonę wylotu pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i bezpieczeństwa broni.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest skierowany w bezpiecznym kierunku przez cały czas, gdy używasz osłony wylotu.
- Nie używaj osłony wylotu, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub nadmierne zużycie.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły przy wkładaniu lub wyjmowaniu osłony wylotu, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub samej osłony.
- Przechowuj osłonę wylotu w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używana.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas użytkowania, zaprzestań operacji i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do czyszczenia karabinu.

2. Instalacja

- Wyreguluj osłonę wylotu z wylotem karabinu.
- Delikatnie wsuń osłonę wylotu do wylotu, aż będzie pewnie na swoim miejscu.
- Upewnij się, że zintegrowane łożysko oilite jest prawidłowo osadzone, aby zmniejszyć zużycie pręta.

3. Użytkowanie

- Kontynuuj czyszczenie karabinu zgodnie z wytycznymi producenta.
- Regularnie sprawdzaj dopasowanie osłony wylotu podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostaje pewnie zamocowana.
- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie usuń osłonę wylotu, ciągnąc ją prosto z wylotu.

4. Po użyciu

- Wyczyść osłonę wylotu zgodnie z instrukcjami producenta, aby zachować jej integralność.

- Przechowuj osłonę wylotu w wyznaczonym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłonę wylotu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie może być ponownie użyty, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu. Ważne jest, aby skontaktować się z producentem w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z bezpieczeństwem.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach związanych z konserwacją broni.

Turvallisuusohjeet MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H:n, joka on suunniteltu erityisesti Ruger® 10/22® puoliautomaattisten kiväärien kanssa käytettäväksi .920 halkaisijan piipulla. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tärkeitä tietoja varmistamaan, että muovisuojan käyttö on turvallista ja tehokasta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen muovisuojan kiinnittämistä tai poistamista.
- Käytä muovisuoja vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa – puhdistaksesi asetta suusta.
- Pidä muovisuojat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista muovisuojat säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden ylläpidosta ja turvallisuudesta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kivääri on osoitettu aina turvalliseen suuntaan muovisuojan käytön aikana.
- Älä käytä muovisuoja, jos niissä on näkyviä vaurioita, kuten halkeamia tai liiallista kulumista.
- Vältä liiallista voimaa muovisuojan asentamisessa tai poistamisessa, jotta vältät vaurioita aseelle tai suojalle itselleen.
- Säilytä muovisuojat turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta toiminta ja kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut kiväärin puhdistamiseen.

2. Asennus

- Kohdista muovisuojat kiväärin suun kanssa.
- Työnnä muovisuoja varovasti suuhun, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että integroitu öljyliukupinnoite on kunnolla paikallaan vähentämään putken kulumista.

3. Käyttö

- Jatka kiväärin puhdistamista valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti muovisuojan istuvuus käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy tukevasti kiinni.
- Puhdistuksen jälkeen poista muovisuoja varovasti vetämällä se suoraan ulos suusta.

4. Käytön jälkeen

- Puhdista muovisuoja valmistajan ohjeiden mukaan sen eheyden ylläpitämiseksi.
- Säilytä muovisuoja määrätyssä paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä muovisuojat paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut eikä sitä voi käyttää uudelleen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H:sta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana. On tärkeää ottaa yhteyttä valmistajaan kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H:n kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden aseesi huoltokäytännöissä.

Säkerhetsinstruktioner för MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H

Introduktion

Tack för att du valt MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, som är speciellt utformad för användning med Ruger® 10/22® halvautomatiska gevär med en .920 diameter pipa. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, användningsriktlinjer och viktig information för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt mynning skydd.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort mynning skyddet.
- Använd mynning skyddet endast för sitt avsedda syfte – att rengöra vapnet från mynningen.
- Håll mynning skyddet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet mynning skyddet för slitage och skador före varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenvård och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att geväret alltid pekar i en säker riktning när du använder mynning skyddet.
- Använd inte mynning skyddet om det visar tecken på skada, såsom sprickor eller överdrivet slitage.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort mynning skyddet för att förhindra skador på vapnet eller skyddet självt.
- Förvara mynning skyddet på en säker och torr plats när det inte används.
- Om du upplever några svårigheter under användning, avbryt operationen och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för att rengöra ditt gevär.

2. Installation

- Justera mynning skyddet med mynningen på geväret.
- Sätt försiktigt in mynning skyddet i mynningen tills det sitter säkert på plats.
- Se till att den integrerade oljefördelaren sitter korrekt för att minska slitage på stången.

3. Användning

- Fortsätt med att rengöra ditt gevär enligt tillverkarens riktlinjer.
- Kontrollera regelbundet passformen på mynning skyddet under användning för att säkerställa att det förblir säkert fäst.
- Efter rengöring, ta försiktigt bort mynning skyddet genom att dra det rakt ut från mynningen.

4. Efter användning

- Rengör mynning skyddet enligt tillverkarens instruktioner för att bevara dess integritet.
- Förvara mynning skyddet på en avsedd plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mynning skyddet i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Om produkten är skadad och inte kan återanvändas, se till att den kasseras på ett sätt som inte utgör en risk för miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktens förpackning. Det är viktigt att kontakta tillverkaren för eventuella säkerhetsrelaterade frågor eller problem.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapenvårdsrutiner.

Bezpečnostní pokyny pro MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, navržený speciálně pro použití s poloautomatickými puškami Ruger® 10/22® s hlavní o průměru .920. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a důležité informace k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho krytu hlavně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před připevněním nebo odstraněním krytu hlavně.
- Používejte kryt hlavně pouze pro jeho zamýšlený účel – čištění zbraně z ústí.
- Držte kryt hlavně mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kryt hlavně na opotřebení a poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a bezpečnosti zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je puška namířena bezpečným směrem po celou dobu používání krytu hlavně.
- Nepoužívejte kryt hlavně, pokud vykazuje známky poškození, jako jsou praskliny nebo nadměrné opotřebení.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při vkládání nebo odstraňování krytu hlavně, abyste předešli poškození zbraně nebo samotného krytu.
- Ukládejte kryt hlavně na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá.
- Pokud máte během používání jakékoli potíže, přestaňte s operací a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro čištění vaší pušky.

2. Instalace

- Zarovnejte kryt hlavně s ústím pušky.
- Jemně vložte kryt hlavně do ústí, dokud nebude bezpečně na svém místě.
- Ujistěte se, že je integrované olejové ložisko správně usazeno, aby se snížilo opotřebení tyče.

3. Použití

- Pokračujte v čištění vaší pušky podle pokynů výrobce.
- Pravidelně kontrolujte, zda je kryt hlavně během použití bezpečně připevněn.
- Po čištění opatrně vyjměte kryt hlavně tahem přímo ven z ústí.

4. Po použití

- Vyčistěte kryt hlavně podle pokynů výrobce, abyste udrželi jeho integritu.
- Ukládejte kryt hlavně na určené místo, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se krytu hlavně v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Pokud je produkt poškozen a nelze ho znovu použít, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu. Je důležité obrátit se na výrobce v případě jakýchkoli otázek nebo problémů týkajících se bezpečnosti.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při údržbě vaší zbraně.