

GUN BRUSH DOUBLE END - BRONZE - PRO SHOT PRODUCTS, INC

GUN BRUSH DOUBLE END - BRONZE

GUN BRUSH DOUBLE END - BRONZE



Attributes

- Name: PRO SHOT PRODUCTS, INC GUN BRUSH DOUBLE END - BRONZE
- Manufacturer: PRO SHOT PRODUCTS, INC
- Product no.: 250001526
- Mfr. No.: BZDE
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 43mm
- Shipping length: 239mm
- UPC: 709779600731

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE](#)
- [English: GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE](#)
- [Norsk: GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE PRO SHOT PRODUCTS, INC](#)
- [Suomi: GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE](#)

Sicherheitshinweise für die GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE von PRO SHOT PRODUCTS, INC. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Lebensdauer deiner Bürste zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte dich an alle Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende die GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE nur in gut belüfteten Bereichen.
- Trage bei der Verwendung der Bürste geeignete Schutzhandschuhe, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Borsten der Bürste nicht beschädigt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit den Borsten in empfindlichen Bereichen deines Körpers.
- Halte die Bürste von offenen Flammen oder heißen Oberflächen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Oberfläche, die du reinigen möchtest, trocken und frei von Schmutz ist.
- Wähle die geeignete Seite der Bürste für die jeweilige Anwendung (eine Seite ist für grobe Reinigungen, die andere für feine Arbeiten).

2. Verwendung:

- Halte die Bürste fest und wende gleichmäßigen Druck an, während du die Oberfläche reinigst.
- Bewege die Bürste in einer sanften, kreisenden Bewegung, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Vermeide übermäßigen Druck, um Schäden an der Oberfläche oder der Bürste zu verhindern.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bürste nach jedem Gebrauch mit Wasser und milder Seife.
- Lass die Bürste an einem trockenen Ort vollständig trocknen, bevor du sie verstaut.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Achte darauf, dass die Bürste nicht in den Recyclingstrom gelangt, es sei denn, sie ist als recycelbar gekennzeichnet.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Schlussfolgerung

Die GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE ist ein vielseitiges Werkzeug zur Pflege deiner Waffen. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du die Sicherheit und Effektivität des Produkts gewährleisten. Denke daran, regelmäßig auf Rückrufmeldungen zu prüfen und bei Unsicherheiten immer Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE by PRO SHOT PRODUCTS, INC. This guide provides essential safety instructions and recommendations for the proper use and maintenance of your gun brush. Please read this document carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gun brush is used only for its intended purpose of cleaning firearms.
- Keep the gun brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the gun brush before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Use the gun brush in a wellventilated area to avoid inhalation of debris or cleaning agents.
- Always follow the firearm manufacturer's instructions when cleaning your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear safety goggles to protect your eyes from debris when using the brush.
- Use gloves to protect your hands from cleaning solvents and chemicals.
- Do not use excessive force while brushing, as this may damage the firearm or the brush.
- Avoid using the gun brush on hot surfaces or immediately after firing a firearm.
- Store the gun brush in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary cleaning supplies, including cleaning solvent and a cleaning cloth.

2. Using the Gun Brush:

- Select the appropriate end of the doubleended brush for the area you wish to clean (bore or exterior).
- Apply a small amount of cleaning solvent to the bristles of the brush.
- Insert the brush into the bore or onto the surface to be cleaned.
- Gently scrub in a backandforth motion to dislodge dirt and fouling.
- After cleaning, wipe the area with a clean cloth to remove any residue.

3. PostUse Care:

- Rinse the brush with warm water to remove any cleaning solvent.
- Allow the brush to air dry completely before storing.
- Store the gun brush in its protective case or a designated storage area.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged brushes according to local waste management regulations.
- Do not dispose of cleaning solvents or chemicals in regular trash. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE, please reach out to the manufacturer directly. Ensure you have the product details handy for reference.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure the effective and safe use of your GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE

Introducción

Gracias por elegir el GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE de PRO SHOT PRODUCTS, INC. Este cepillo de limpieza de doble extremo está diseñado para ayudarte a mantener tus armas en óptimas condiciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el cepillo únicamente para el propósito previsto, que es la limpieza de armas.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si el cepillo presenta algún daño, no lo uses y deséchalo adecuadamente.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el cepillo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Solo utiliza el GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE para limpiar cañones de armas de fuego. No lo uses para limpiar otras superficies.
- **Manipulación:** Siempre maneja el cepillo con cuidado y evita aplicar fuerza excesiva que pueda dañar el cañón.
- **Almacenamiento:** Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de la exposición directa al sol y a la humedad.
- **Supervisión:** Si eres principiante, asegúrate de que un experto te supervise durante el uso del cepillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar.
- Reúne todos los materiales necesarios para la limpieza (cepillo, paños, etc.).

2. Uso del cepillo:

- Selecciona el extremo del cepillo que mejor se adapte al área que deseas limpiar.
- Inserta suavemente el cepillo en el cañón y muévelo de un extremo a otro para eliminar la suciedad y residuos.
- Repite el proceso según sea necesario, cambiando de extremo para una limpieza más efectiva en áreas difíciles.

3. Limpieza posterior:

- Después de usar el cepillo, límpialo con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Asegúrate de que el cepillo esté completamente seco antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado y no se puede usar, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos.

- No arrojes el cepillo en el medio ambiente. Utiliza los contenedores de reciclaje apropiados si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE o para cualquier consulta de seguridad, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero al manejar armas. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE. ¡Disfruta de una limpieza eficiente y mantén tus armas en perfecto estado!

Guide de Sécurité pour le GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE

Introduction

Le GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE de PRO SHOT PRODUCTS, INC est un outil essentiel pour le nettoyage de tes armes à feu. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de blessure.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne laisse pas la brosse à proximité de sources de chaleur.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE dans un environnement bien éclairé.
- Ne force pas la brosse dans des zones trop étroites pour éviter de l'endommager ou de te blesser.
- Porte des gants de protection si tu as la peau sensible ou si tu utilises des produits chimiques de nettoyage en même temps.
- Ne laisse pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de contact avec des produits chimiques, lave immédiatement la zone affectée à l'eau courante.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE.

2. Utilisation :

- Choisis l'extrémité de la brosse appropriée en fonction de la partie de l'arme que tu souhaites nettoyer.
- Insère doucement la brosse dans la zone à nettoyer.
- Effectue des mouvements de vaetvient pour éliminer la saleté et les résidus.
- Pour un nettoyage plus approfondi, utilise l'autre extrémité de la brosse.

3. Après Utilisation :

- Nettoie la brosse après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.
- Range le produit dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE est endommagé ou usé, ne le jette pas dans la poubelle ordinaire.
- Informetoi sur les options de recyclage local pour les matériaux en bronze.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de PRO SHOT PRODUCTS, INC ou le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE di PRO SHOT PRODUCTS, INC. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, seguendo le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il pennello per armi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza il GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE solo per la pulizia di armi e utensili da gunsmith.
- Tieni il pennello lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il pennello se danneggiato o usurato.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare la pulizia.
- Utilizza il pennello con movimenti delicati per evitare di danneggiare le superfici.
- Non applicare troppa pressione durante la pulizia per evitare di danneggiare le setole in bronzo.
- Non utilizzare il pennello per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari per la pulizia dell'arma.

2. Uso del Pennello:

- Prendi il GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE e identifica le due estremità.
- Utilizza l'estremità appropriata in base alla parte dell'arma che desideri pulire.
- Effettua movimenti circolari o lineari leggeri per rimuovere sporco e residui.
- Dopo l'uso, pulisci il pennello con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui di polvere o sporco.

3. Conservazione:

- Riponi il pennello in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE nei rifiuti non riciclabili.
- Verifica le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti in bronzo o utensili per la pulizia delle armi.
- Se il pennello è danneggiato, contatta le autorità locali per informazioni su come smaltirlo in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web di PRO SHOT PRODUCTS, INC.

Ti ringraziamo per aver scelto il GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace per le tue armi.

GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE PRO SHOT PRODUCTS, INC

For Safe Use and Care

Introduksjon

Takk for at du valgte GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE fra PRO SHOT PRODUCTS, INC. Denne produktveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av børsten. Vennligst les og følg instruksjonene nøye for å sikre en trygg opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontrollér produktet for skader før hver bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernehansker for å beskytte hendene når du håndterer børsten.
- Unngå å bruke børsten på varme eller brennbare overflater.
- Hold produktet borte fra ansiktet og øynene under bruk.
- Ikke bruk børsten på områder som er utsatt for kjemikalier eller sterke rengjøringsmidler.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst for å unngå uhell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Finn et rent og tørt arbeidsområde.
- Samle nødvendige verktøy og materialer før bruk.

2. Bruk av børsten:

- Hold børsten med det dobbelte enden i hånden, med den ene enden mot det området som skal rengjøres.
- Påfør lett trykk og bevege børsten frem og tilbake for å fjerne smuss og rester.
- Rengjør børsten etter bruk ved å fjerne eventuelle rester som kan ha samlet seg.

3. Etter bruk:

- Oppbevar børsten på et tørt sted, borte fra direkte sollys.
- Unngå å la børsten komme i kontakt med fuktighet for å forhindre rust.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Det anbefales å resirkulere materialene der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE, vennligst

kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig når du tar kontakt.

Takk for at du følger disse retningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet.

GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on laadittu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö tuotteelle. On tärkeää lukea ja ymmärtää kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aseiden puhdistamiseen ja huoltoon.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet aseita ja puhdistusvälineitä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Vältä liiallista painetta harjan käytössä, jotta et vahingoita asetta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

- Ota tuote pakkauksestaan varovasti.
- Tarkista, että tuote on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä harjaa puhdistaksesi aseeseen piiput ja muut osat seuraavasti:
 - Kiinnitä harjan toinen pää aseeseen piippuun.
 - Käännä harjaa varovasti edestakaisin puhdistaksesi piipun sisäpinnat.
 - Poista harja ja tarkista puhdistustulos.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.
- Puhdista harja käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Tuote on valmistettu materiaaleista, joita voidaan kierrättää. Tarkista paikalliset kierrätysohjeet.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, hävitä se asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että saat oikeaa tietoa ja tukea tuotteen turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikissa tuotteissa. Noudata aina annettuja ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE

Introduktion

Tack för att du valt GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE från PRO SHOT PRODUCTS, INC. Denna produkt är designad för att effektivt rengöra och underhålla ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den inte är skadad.
- Rapportera eventuella skador eller felaktigheter till försäljningsstället.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från brandfarliga material när du använder produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och partiklar.
- Använd handskar för att undvika direkt kontakt med rengöringsmedel och smuts.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du använder borsten.
- Undvik att använda produkten på heta ytor eller i närheten av öppen eld.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska användas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Samla alla nödvändiga verktyg och rengöringsmedel innan du börjar.

2. Användning av GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE:

- Välj den änden av borsten som passar för det område du behöver rengöra.
- För in borsten försiktigt i det aktuella området och använd en fram och tillbakarörelse för att ta bort smuts och skräp.
- Rengör borsten efter användning för att förlänga dess livslängd.

3. Avsluta:

- Kontrollera att alla delar av vapnet är rena och fria från skräp.
- Förvara borsten på en torr och säker plats efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort använda eller skadade borstar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du gör dig av med produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor och säkerhetsförfrågningar, vänligen kontakta den EUbaserade kontaktpunkten för PRO SHOT PRODUCTS, INC. Detaljerad information finns på produktens förpackning eller i medföljande dokumentation.

Vi tackar för att du valt vår produkt och hoppas att dessa instruktioner hjälper dig att använda GUN BRUSH DOUBLE END BRONZE på ett säkert och effektivt sätt.