

HEAVY-DUTY EMERY CUT-OFF WHEEL - DREMEL #420 CUT-OFF WHEELS

Make The Most Of Your Hand-Held Tool

.040" (1mm) thick for wider slotting, less breakage, longer service life. 15/16" (24mm) diameter. Sold in pak of 20.



Attributes

- Name: DREMEL #420 CUT-OFF WHEELS
- Manufacturer: DREMEL
- Product no.: 257400420
- Mfr. No.: 5000420
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 080596004200

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für die HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Corte Emery de Alta Resistencia Dremel #420](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Disque à Tronçonner DREMEL #420](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Disco da Taglio Emery HeavyDuty Dremel #420](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tarczy do Cięcia HEAVYDUTY EMERY CUTOFF WHEEL DREMEL #420](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420](#)

Sicherheitshinweis für die HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420

Einführung

Danke, dass du dich für das HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Richtlinien zu befolgen, um Risiken zu minimieren und deine Erfahrung zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Trennscheibe immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug für die beabsichtigte Verwendung der Trennscheibe geeignet ist.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Staubmaske.
- Halte Kinder und Haustiere während der Benutzung vom Arbeitsbereich fern.
- Verwende die Trennscheibe nicht für andere Zwecke als die vom Hersteller angegebenen.
- Überprüfe die Trennscheibe regelmäßig auf Abnutzungs- oder Beschädigungszeichen vor der Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle sicher, dass die Trennscheibe vor der Verwendung sicher am Werkzeug befestigt ist.
- Überschreite nicht die maximale Umdrehungszahl (RPM) der Trennscheibe.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Schneiden; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Versuche nicht, Materialien zu schneiden, die nicht für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlen werden.
- Halte während des Betriebs einen festen Griff am Werkzeug.
- Wenn die Scheibe blockiert, schalte das Werkzeug aus und trenne es vom Stromnetz, bevor du versuchst, die Blockade zu beseitigen.
- Lass die Trennscheibe bei Überhitzung abkühlen, bevor du sie weiter verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Schalte das Werkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die vorhandene Trennscheibe, falls zutreffend.
- Befestige die HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420 sicher am Werkzeug und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe den Befestigungsmechanismus gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest.

2. Verwendung:

- Stecke das Werkzeug ein und schalte es ein.
- Positioniere das Material sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Beginne mit dem Schneiden bei niedriger Geschwindigkeit und erhöhe diese nach Bedarf.
- Halte eine gleichmäßige Bewegung aufrecht und zwing die Trennscheibe nicht durch das Material.
- Schalte das Werkzeug nach der Benutzung aus und ziehe den Stecker, bevor du es reinigst oder Zubehörteile wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Trennscheibe gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Trennscheibe nicht im regulären Hausmüll.
- Erkundige dich bei den lokalen Abfallentsorgungsanlagen nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung enthalten sind, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effiziente Erfahrung mit deinem HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420

Introduction

Thank you for choosing the HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. It is important to follow these guidelines to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- Always use the cutoff wheel in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the tool is suitable for the intended use of the cutoff wheel.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and a dust mask.
- Keep children and pets away from the work area during use.
- Do not use the cutoff wheel for purposes other than those specified by the manufacturer.
- Regularly inspect the cutoff wheel for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cutoff wheel is securely attached to the tool before use.
- Do not exceed the maximum RPM rating of the cutoff wheel.
- Avoid applying excessive pressure while cutting; let the tool do the work.
- Do not attempt to cut materials that are not recommended for use with this product.
- Always maintain a firm grip on the tool while in operation.
- If the wheel becomes jammed, turn off the tool and disconnect it before attempting to clear the obstruction.
- In case of overheating, allow the cutoff wheel to cool down before further use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Turn off and unplug the tool before installation.
- Remove the existing cutoff wheel if applicable.
- Attach the HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420 securely to the tool, ensuring it is properly aligned.
- Tighten the attachment mechanism according to the manufacturer's specifications.

2. Usage:

- Plug in the tool and turn it on.
- Position the material securely on a stable surface.
- Begin cutting at a slow speed, gradually increasing as needed.
- Maintain a consistent motion and do not force the cutoff wheel through the material.
- After use, turn off and unplug the tool before cleaning or changing accessories.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutoff wheel in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cutoff wheel in regular household waste.
- Check with local waste management facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420, please refer to the manufacturer's contact information included in the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient experience with your HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Corte Emery de Alta Resistencia Dremel #420

Introducción

Gracias por elegir la Rueda de Corte Emery de Alta Resistencia Dremel #420. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Es importante seguir estas pautas para minimizar riesgos y mejorar tu experiencia.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la rueda de corte de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la herramienta sea adecuada para el uso previsto de la rueda de corte.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del área de trabajo durante su uso.
- No utilices la rueda de corte para propósitos distintos a los especificados por el fabricante.
- Inspecciona regularmente la rueda de corte en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la rueda de corte esté firmemente sujeta a la herramienta antes de usarla.
- No excedas el límite máximo de RPM de la rueda de corte.
- Evita aplicar presión excesiva mientras cortas; deja que la herramienta haga el trabajo.
- No intentes cortar materiales que no se recomiendan para su uso con este producto.
- Mantén siempre un agarre firme en la herramienta mientras está en funcionamiento.
- Si la rueda se atasca, apaga la herramienta y desconéctala antes de intentar despejar el obstáculo.
- En caso de sobrecalentamiento, permite que la rueda de corte se enfríe antes de continuar su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Apaga y desconecta la herramienta antes de la instalación.
- Retira la rueda de corte existente, si corresponde.
- Coloca la Rueda de Corte Emery de Alta Resistencia Dremel #420 de forma segura en la herramienta, asegurándote de que esté correctamente alineada.
- Aprieta el mecanismo de sujeción de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

2. Uso:

- Conecta la herramienta y enciéndela.
- Coloca el material de manera segura sobre una superficie estable.
- Comienza a cortar a baja velocidad, aumentando gradualmente según sea necesario.
- Mantén un movimiento constante y no fuerces la rueda de corte a través del material.
- Después de usar, apaga y desconecta la herramienta antes de limpiar o cambiar accesorios.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la rueda de corte de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la rueda de corte en la basura doméstica regular.

- Consulta con las instalaciones de gestión de residuos locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Rueda de Corte Emery de Alta Resistencia Dremel #420, consulta la información de contacto del fabricante incluida en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y eficiente con tu Rueda de Corte Emery de Alta Resistencia Dremel #420. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour la Disque à Tronçonner DREMEL #420

Introduction

Merci d'avoir choisi le Disque à Tronçonner DREMEL #420. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Il est important de suivre ces directives pour minimiser les risques et améliorer ton expérience.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le disque à tronçonner conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que l'outil est adapté à l'utilisation prévue du disque à tronçonner.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Tiens les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le disque à tronçonner à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Inspecte régulièrement le disque à tronçonner pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le disque à tronçonner est solidement fixé à l'outil avant utilisation.
- Ne dépasse pas la vitesse maximale (RPM) du disque à tronçonner.
- Évite d'appliquer une pression excessive pendant la coupe ; laisse l'outil faire le travail.
- Ne tente pas de couper des matériaux qui ne sont pas recommandés pour une utilisation avec ce produit.
- Maintiens toujours une prise ferme sur l'outil pendant son fonctionnement.
- Si le disque se coince, éteins l'outil et débranche avant d'essayer de dégager l'obstruction.
- En cas de surchauffe, laisse le disque à tronçonner refroidir avant de continuer à l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Éteins et débranche l'outil avant l'installation.
- Retire le disque à tronçonner existant, si applicable.
- Fixe le Disque à Tronçonner DREMEL #420 de manière sécurisée à l'outil, en t'assurant qu'il est correctement aligné.
- Serre le mécanisme de fixation selon les spécifications du fabricant.

2. Utilisation :

- Branche l'outil et allume-le.
- Positionne le matériau de manière sécurisée sur une surface stable.
- Commence à couper à une vitesse lente, en augmentant progressivement si nécessaire.
- Maintiens un mouvement constant et ne force pas le disque à tronçonner à travers le matériau.
- Après utilisation, éteins et débranche l'outil avant de nettoyer ou de changer les accessoires.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du disque à tronçonner conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le disque à tronçonner avec les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie auprès des installations de gestion des déchets locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Disque à Tronçonner DREMEL #420, réfère-toi aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Disque à Tronçonner DREMEL #420. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Disco da Taglio Emery HeavyDuty Dremel #420

Introduzione

Grazie per aver scelto il Disco da Taglio Emery HeavyDuty Dremel #420. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. È importante seguire queste linee guida per ridurre al minimo i rischi e migliorare la tua esperienza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il disco da taglio in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che lo strumento sia adatto all'uso previsto del disco da taglio.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e maschera antipolvere.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area di lavoro durante l'uso.
- Non utilizzare il disco da taglio per scopi diversi da quelli specificati dal produttore.
- Ispezionare regolarmente il disco da taglio per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il disco da taglio sia saldamente fissato allo strumento prima dell'uso.
- Non superare il numero massimo di giri al minuto (RPM) del disco da taglio.
- Evitare di applicare eccessiva pressione durante il taglio; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Non tentare di tagliare materiali non raccomandati per l'uso con questo prodotto.
- Mantenere sempre una presa salda sullo strumento durante l'operazione.
- Se il disco si inceppa, spegnere lo strumento e scollegarlo prima di tentare di rimuovere l'ostruzione.
- In caso di surriscaldamento, consentire al disco da taglio di raffreddarsi prima di un ulteriore utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Spegner e scollegare lo strumento prima dell'installazione.
- Rimuovere il disco da taglio esistente, se applicabile.
- Fissare saldamente il Disco da Taglio Emery HeavyDuty Dremel #420 allo strumento, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Serrare il meccanismo di attacco secondo le specifiche del produttore.

2. Uso:

- Collegare lo strumento e accenderlo.
- Posizionare il materiale in modo sicuro su una superficie stabile.
- Iniziare a tagliare a bassa velocità, aumentando gradualmente se necessario.
- Mantenere un movimento costante e non forzare il disco da taglio attraverso il materiale.
- Dopo l'uso, spegnere e scollegare lo strumento prima di pulire o cambiare accessori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il disco da taglio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il disco da taglio nei rifiuti domestici normali.

- Contattare le strutture di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Disco da Taglio Emery HeavyDuty Dremel #420, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse nell'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficiente con il tuo Disco da Taglio Emery HeavyDuty Dremel #420. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420

Introduksjon

Takk for at du valgte HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Det er viktig å følge disse retningslinjene for å minimere risiko og forbedre opplevelsen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid kutteskiven i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at verktøyet er egnet for den tiltenkte bruken av kutteskiven.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller, hansker og støvmaske.
- Hold barn og kjæledyr borte fra arbeidsområdet under bruk.
- Ikke bruk kutteskiven til formål som ikke er spesifisert av produsenten.
- Inspiser regelmessig kutteskiven for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at kutteskiven er sikkert festet til verktøyet før bruk.
- Ikke overskrid den maksimale RPMvurderingen for kutteskiven.
- Unngå å påføre overdreven trykk mens du kutter; la verktøyet gjøre jobben.
- Ikke prøv å kutte materialer som ikke er anbefalt for bruk med dette produktet.
- Oppretthold alltid et fast grep om verktøyet under drift.
- Hvis skiven setter seg fast, slå av verktøyet og koble det fra før du prøver å fjerne hindringen.
- Ved overoppheting, la kutteskiven avkjøle før videre bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Slå av og trekk ut støpselet fra verktøyet før installasjon.
- Fjern den eksisterende kutteskiven hvis aktuelt.
- Fest HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420 sikkert til verktøyet, og sørg for at den er riktig justert.
- Stram festemekanismen i henhold til produsentens spesifikasjoner.

2. Bruk:

- Koble til verktøyet og slå det på.
- Plasser materialet sikkert på en stabil overflate.
- Begynn å kutte med lav hastighet, og øk gradvis etter behov.
- Oppretthold en jevn bevegelse og ikke tving kutteskiven gjennom materialet.
- Etter bruk, slå av og trekk ut støpselet før rengjøring eller bytte av tilbehør.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt kutteskiven i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast kutteskiven i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsanlegg for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420, vennligst se produsentens kontaktinformasjon inkludert i produktpakken eller besøk produsentens nettsted for ytterligere ressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tarczy do Cięcia HEAVYDUTY EMERY CUTOFF WHEEL DREMEL #420

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tarczy do Cięcia HEAVYDUTY EMERY CUTOFF WHEEL DREMEL #420. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Ważne jest, aby przestrzegać tych wytycznych, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć komfort korzystania.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tarczy do cięcia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednie do zamierzonego użycia tarczy do cięcia.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy podczas użytkowania.
- Nie używaj tarczy do cięcia do celów innych niż określone przez producenta.
- Regularnie sprawdzaj tarczę do cięcia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że tarcza do cięcia jest pewnie przymocowana do narzędzia przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej (RPM) tarczy do cięcia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas cięcia; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Nie próbuj ciąć materiałów, które nie są zalecane do użycia z tym produktem.
- Zawsze trzymaj mocny chwyt na narzędziu podczas pracy.
- Jeśli tarcza zostanie zablokowana, wyłącz narzędzie i odłącz je przed próbą usunięcia przeszkody.
- W przypadku przegrzewania pozwól tarczy do cięcia ostygnąć przed dalszym użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wyłącz i odłącz narzędzie przed instalacją.
- Usuń istniejącą tarczę do cięcia, jeśli to konieczne.
- Pewnie przymocuj Tarczę do Cięcia HEAVYDUTY EMERY CUTOFF WHEEL DREMEL #420 do narzędzia, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Dokładnie dokręć mechanizm mocujący zgodnie ze specyfikacjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Podłącz narzędzie i włącz je.
- Ustaw materiał pewnie na stabilnej powierzchni.
- Rozpocznij cięcie przy niskiej prędkości, stopniowo zwiększając w razie potrzeby.
- Utrzymuj stały ruch i nie wymuszaj tarczy do cięcia przez materiał.
- Po użyciu wyłącz i odłącz narzędzie przed czyszczeniem lub wymianą akcesoriów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj tarczę do cięcia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tarczy do cięcia do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi zakładami zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji na temat

właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tarczy do Cięcia HEAVYDUTY EMERY CUTOFF WHEEL DREMEL #420, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z Tarczy do Cięcia HEAVYDUTY EMERY CUTOFF WHEEL DREMEL #420. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvallisuusohjeet HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita riskien minimoimiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä katkaisulaikkaa aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työkalu on sopiva katkaisulaikan tarkoitettuun käyttöön.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa työskentelyalueelta käytön aikana.
- Älä käytä katkaisulaikkaa muihin tarkoituksiin kuin mitä valmistaja on määrittänyt.
- Tarkista säännöllisesti katkaisulaikka mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että katkaisulaikka on tukevasti kiinnitetty työkaluun ennen käyttöä.
- Älä ylitä katkaisulaikan enimmäisRPMarvoa.
- Vältä liiallista painetta leikkaamisen aikana; anna työkalun tehdä työ.
- Älä yritä leikata materiaaleja, joita ei suositella käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Pidä aina tiukka ote työkalusta käytön aikana.
- Jos laikka jumittuu, sammuta työkalu ja irrota se ennen kuin yrität poistaa esteen.
- Ylikuumenemisen sattuessa anna katkaisulaikan jäähtyä ennen jatkokäyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Sammuta ja irrota työkalu ennen asennusta.
- Poista olemassa oleva katkaisulaikka, jos tarpeen.
- Kiinnitä HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420 tukevasti työkaluun varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiristä kiinnitysmekanismi valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö:

- Liitä työkalu pistorasiaan ja käynnistä se.
- Aseta materiaali tukevasti vakaalle pinnalle.
- Aloita leikkaaminen hitaalla nopeudella, lisäämällä tarvittaessa.
- Pidä tasainen liike eikä pakota katkaisulaikkaa materiaalin läpi.
- Käytön jälkeen sammuta ja irrota työkalu ennen puhdistamista tai tarvikkeiden vaihtamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä katkaisulaikka paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä katkaisulaikkaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltolaitoksilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420:stä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on sisällytetty tuotepakkaukseen, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla lisäresursseja varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420:llä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420

Introduktion

Tack för att du valt HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att minimera risker och förbättra din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skärhjulet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att verktyget är lämpligt för den avsedda användningen av skärhjulet.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammmask.
- Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet under användning.
- Använd inte skärhjulet för andra ändamål än de som anges av tillverkaren.
- Inspektera regelbundet skärhjulet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att skärhjulet är ordentligt fäst vid verktyget innan användning.
- Överskrid inte det maximala RPMvärdet för skärhjulet.
- Undvik att applicera överdrivet tryck medan du skär; låt verktyget göra jobbet.
- Försök inte att skära material som inte rekommenderas för användning med denna produkt.
- Håll alltid ett fast grepp om verktyget under drift.
- Om hjulet fastnar, stäng av verktyget och koppla ur det innan du försöker rensa blockeringen.
- Vid överhettning, låt skärhjulet svalna innan ytterligare användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Stäng av och koppla ur verktyget innan installation.
- Ta bort det befintliga skärhjulet om tillämpligt.
- Fäst HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420 ordentligt på verktyget, se till att det är korrekt justerat.
- Dra åt fästmekanismen enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning:

- Anslut verktyget och slå på det.
- Placera materialet säkert på en stabil yta.
- Börja skära med låg hastighet och öka gradvis vid behov.
- Upprätthåll en konsekvent rörelse och tvinga inte skärhjulet genom materialet.
- Efter användning, stäng av och koppla ur verktyget innan rengöring eller byte av tillbehör.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skärhjulet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skärhjulet i vanligt hushållsavfall.

- Kontrollera med lokala avfallshanteringsanläggningar för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Je důležité dodržovat tyto pokyny, abyste minimalizovali rizika a zlepšili svou zkušenost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte řezný kotouč v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že nástroj je vhodný pro zamýšlené použití řezného kotouče.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a masky proti prachu.
- Držte děti a domácí zvířata mimo pracovní prostor během používání.
- Nepoužívejte řezný kotouč pro účely, které nejsou specifikovány výrobcem.
- Pravidelně kontrolujte řezný kotouč na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je řezný kotouč bezpečně připevněn k nástroji před použitím.
- Nepřekračujte maximální rychlost otáčení (RPM) řezného kotouče.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při řezání; nechte nástroj vykonat práci.
- Nepokoušejte se řezat materiály, které nejsou doporučeny k použití s tímto produktem.
- Vždy udržujte pevný úchop na nástroji během provozu.
- Pokud se kotouč zasekne, vypněte nástroj a odpojte ho, než se pokusíte odstranit překážku.
- V případě přehřátí nechte řezný kotouč vychladnout před dalším použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vypněte a odpojte nástroj před instalací.
- Odstraňte stávající řezný kotouč, pokud je to možné.
- Bezpečně připevněte HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420 k nástroji a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Utáhněte mechanismus připevnění podle specifikací výrobce.

2. Použití:

- Zapněte nástroj a zapněte ho.
- Umístěte materiál bezpečně na stabilní povrch.
- Začněte řezat pomalou rychlostí a postupně zvyšujte, jak je potřeba.
- Udržujte konzistentní pohyb a nenutíte řezný kotouč skrze materiál.
- Po použití vypněte a odpojte nástroj před čištěním nebo výměnou příslušenství.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte řezný kotouč v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte řezný kotouč do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními zařízeními na správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní zkušenosti s vaším HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!