

DRUM SANDER BANDS #408, 432 - DREMEL #432 BAND

Make The Most Of Your Hand-Held Tool

½" (12.7mm) dia. coarse grit; No. 432, ½" dia. fine grit. Pak of 6.



Attributes

- Name: DREMEL #432 BAND
- Manufacturer: DREMEL
- Product no.: 257400432
- Mfr. No.: 5000432
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 080596004323

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND](#)
- [English: Safety Instructions for DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para BANDA DE LIJA DRUM SANDER #408, 432 DREMEL #432 BAND](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND](#)
- [Suomi: Turvaohjeet DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND](#)

Sicherheitsanweisungen für DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND entschieden hast. Diese Schleifbänder sind für die Verwendung mit DremelRotationswerkzeugen konzipiert und sollen effizientes Schleifen verschiedener Materialien bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und halte dich an sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Produktanweisungen vor der Verwendung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen und Staubmasken.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Gefahren ist.
- Verwende das Produkt nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Schleifbändern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Schleifbänder nur mit kompatiblen DremelRotationswerkzeugen.
- Überschreite nicht die maximal empfohlene Geschwindigkeit für die Schleifbänder.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Schleifen, um Überhitzung zu verhindern.
- Lasse das Werkzeug immer vollständig zum Stillstand kommen, bevor du die Bänder wechselst.
- Verwende die Schleifbänder nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Halte Hände und Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Sei vorsichtig mit dem Staub, der beim Schleifen entsteht; verwende nach Möglichkeit eine geeignete Staubabsaugung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Rotationswerkzeug vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die Installation vornimmst.
- Schiebe das Schleifband auf den Mandrel des Rotationswerkzeugs.
- Sichere das Band, indem du die Mandrelschraube gemäß den Anweisungen des Herstellers festziehst.

2. Nutzung:

- Stecke das Rotationswerkzeug ein und lasse es die gewünschte Geschwindigkeit erreichen.
- Halte das Werkzeug mit beiden Händen fest für bessere Kontrolle.
- Wende das Schleifband sanft und gleichmäßig auf das Material an.
- Bewege das Werkzeug in einer gleichmäßigen Bewegung, um ein einheitliches Finish zu erzielen.
- Überprüfe häufig das Schleifband auf Abnutzung und wechsele es bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge Schleifbänder nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sicherere und effektivere Erfahrung mit deinen DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instructions for DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND

Introduction

Thank you for choosing the DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. These sanding bands are designed for use with Dremel rotary tools and are intended to provide efficient sanding for various materials. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and dust masks.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free of hazards.
- Do not use the product in wet or damp conditions.
- Follow all local regulations regarding the disposal of used sanding bands.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible Dremel rotary tools.
- Do not exceed the maximum recommended speed for the sanding bands.
- Avoid applying excessive pressure while sanding to prevent overheating.
- Always allow the tool to come to a complete stop before changing bands.
- Do not use the sanding bands for purposes other than intended.
- Keep hands and body parts away from moving parts during operation.
- Be cautious of dust generated during sanding; use appropriate dust extraction when possible.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rotary tool is unplugged before installation.
- Slide the sanding band onto the mandrel of the rotary tool.
- Secure the band by tightening the mandrel screw according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Plug in the rotary tool and allow it to reach the desired speed.
- Hold the tool firmly with both hands for better control.
- Apply the sanding band to the material gently and evenly.
- Move the tool in a consistent motion to achieve a uniform finish.
- Frequently check the sanding band for wear and replace as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used sanding bands in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of sanding bands in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safer and more effective experience with your DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Instrucciones de Seguridad para BANDA DE LIJA DRUM SANDER #408, 432 DREMEL #432 BAND

Introducción

Gracias por elegir la BANDA DE LIJA DRUM SANDER #408, 432 DREMEL #432 BAND. Estas bandas de lija están diseñadas para usarse con herramientas rotativas Dremel y están destinadas a proporcionar un lijado eficiente para varios materiales. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y mascarillas contra el polvo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de peligros.
- No uses el producto en condiciones húmedas o mojadas.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre la eliminación de bandas de lija usadas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente con herramientas rotativas Dremel compatibles.
- No excedas la velocidad máxima recomendada para las bandas de lija.
- Evita aplicar presión excesiva mientras lijas para prevenir el sobrecalentamiento.
- Siempre permite que la herramienta se detenga completamente antes de cambiar las bandas.
- No uses las bandas de lija para fines distintos a los previstos.
- Mantén las manos y partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Ten cuidado con el polvo generado durante el lijado; usa extracción de polvo adecuada cuando sea posible.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta rotativa esté desenchufada antes de la instalación.
- Desliza la banda de lija sobre el mandril de la herramienta rotativa.
- Asegura la banda apretando el tornillo del mandril de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Enchufa la herramienta rotativa y permite que alcance la velocidad deseada.
- Sujeta la herramienta firmemente con ambas manos para un mejor control.
- Aplica la banda de lija al material suavemente y de manera uniforme.
- Mueve la herramienta en un movimiento constante para lograr un acabado uniforme.
- Revisa frecuentemente la banda de lija en busca de desgaste y reemplaza según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina las bandas de lija usadas de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No elimines las bandas de lija en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia más segura y efectiva con tu BANDA DE LIJA DRUM SANDER #408, 432 DREMEL #432 BAND. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Instructions de sécurité pour les DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND

Introduction

Merci d'avoir choisi les DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Ces bandes abrasives sont conçues pour être utilisées avec les outils rotatifs Dremel et ont pour but de fournir un ponçage efficace pour divers matériaux. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Lis toujours et comprends les instructions du produit avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le produit avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des masques antipoussière.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de dangers.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'élimination des bandes abrasives usagées.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement avec des outils rotatifs Dremel compatibles.
- Ne dépasse pas la vitesse maximale recommandée pour les bandes abrasives.
- Évite d'appliquer une pression excessive lors du ponçage pour éviter la surchauffe.
- Laisse toujours l'outil s'arrêter complètement avant de changer de bande.
- Ne pas utiliser les bandes abrasives à des fins autres que celles prévues.
- Garde tes mains et tes parties du corps éloignées des parties mobiles pendant l'opération.
- Sois prudent par rapport à la poussière générée lors du ponçage ; utilise une extraction de poussière appropriée si possible.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'outil rotatif est débranché avant l'installation.
- Fais glisser la bande abrasive sur le mandrin de l'outil rotatif.
- Fixe la bande en serrant la vis du mandrin conformément aux instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Branche l'outil rotatif et laisse-le atteindre la vitesse désirée.
- Tiens fermement l'outil avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
- Applique la bande abrasive sur le matériau doucement et uniformément.
- Déplace l'outil dans un mouvement constant pour obtenir une finition uniforme.
- Vérifie fréquemment la bande abrasive pour l'usure et remplace-la si nécessaire.

Instructions d'élimination

- Élimine les bandes abrasives usagées conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.

- Ne pas jeter les bandes abrasives dans les déchets ménagers réguliers si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client.

En respectant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience plus sûre et plus efficace avec tes DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND

Introduzione

Grazie per aver scelto i DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Questi nastri abrasivi sono progettati per l'uso con gli strumenti rotativi Dremel e sono destinati a fornire una levigatura efficiente per vari materiali. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e maschere antipolvere.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di pericoli.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti lo smaltimento dei nastri abrasivi usati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con strumenti rotativi Dremel compatibili.
- Non superare la velocità massima raccomandata per i nastri abrasivi.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva durante la levigatura per prevenire il surriscaldamento.
- Consentire sempre allo strumento di fermarsi completamente prima di cambiare i nastri.
- Non utilizzare i nastri abrasivi per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere le mani e le parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante il funzionamento.
- Prestare attenzione alla polvere generata durante la levigatura; utilizzare un'adeguata estrazione della polvere quando possibile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento rotativo sia scollegato prima dell'installazione.
- Far scorrere il nastro abrasivo sul mandrino dello strumento rotativo.
- Fissare il nastro stringendo la vite del mandrino secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Collegare lo strumento rotativo e consentire che raggiunga la velocità desiderata.
- Tenere lo strumento saldamente con entrambe le mani per un migliore controllo.
- Applicare il nastro abrasivo sul materiale delicatamente e uniformemente.
- Muovere lo strumento in un movimento costante per ottenere una finitura uniforme.
- Controllare frequentemente il nastro abrasivo per usura e sostituire se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i nastri abrasivi usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i nastri abrasivi nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considerare le opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza più sicura ed efficace con i DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND

Introduksjon

Takk for at du valgte DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Disse slipebåndene er designet for bruk med Dremel roterende verktøy og er ment å gi effektiv sliping for ulike materialer. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå produktinstruksjonene før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser produktet før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og støvmasker.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, godt opplyst og fritt for farer.
- Ikke bruk produktet i våte eller fuktige forhold.
- Følg alle lokale forskrifter angående avhending av brukte slipebånd.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun med compatible Dremel roterende verktøy.
- Ikke overskrid den maksimalt anbefalte hastigheten for slipebåndene.
- Unngå å påføre overdreven trykk under sliping for å forhindre overoppheting.
- La alltid verktøyet stoppe helt opp før du bytter bånd.
- Ikke bruk slipebåndene til andre formål enn de som er tiltenkt.
- Hold hender og kroppsdeler unna bevegelige deler under drift.
- Vær forsiktig med støv som genereres under sliping; bruk passende støvutsug når det er mulig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at det roterende verktøyet er frakoblet før installasjon.
- Skyv slipebåndet på mandrellen til det roterende verktøyet.
- Sikre båndet ved å stramme mandrelskruen i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Bruk:

- Koble til det roterende verktøyet og la det nå ønsket hastighet.
- Hold verktøyet fast med begge hender for bedre kontroll.
- Påfør slipebåndet på materialet forsiktig og jevnt.
- Beveg verktøyet i en jevn bevegelse for å oppnå en ensartet finish.
- Sjekk ofte slipebåndet for slitasje og bytt det ut etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av brukte slipebånd skal skje i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast slipebånd i vanlig husholdningsavfall hvis de inneholder farlige materialer.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en tryggere og mer effektiv opplevelse med dine DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetsretningslinjene.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Te taśmy szlifierskie są zaprojektowane do użycia z narzędziami rotacyjnymi Dremel i mają na celu efektywne szlifowanie różnych materiałów. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej instrukcje dotyczące produktu przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i maski przeciwpyłowe.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od zagrożeń.
- Nie używaj produktu w warunkach wilgotnych lub mokrych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji zużytych taśm szlifierskich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko z kompatybilnymi narzędziami rotacyjnymi Dremel.
- Nie przekraczaj maksymalnej zalecanej prędkości dla taśm szlifierskich.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas szlifowania, aby zapobiec przegrzaniu.
- Zawsze pozwól narzędziu całkowicie się zatrzymać przed wymianą taśm.
- Nie używaj taśm szlifierskich do celów innych niż zamierzone.
- Trzymaj ręce i części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Bądź ostrożny z pyłem generowanym podczas szlifowania; używaj odpowiedniej ekstrakcji pyłu, gdy to możliwe.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie rotacyjne jest odłączone przed instalacją.
- Nałóż taśmę szlifierską na wrzeciono narzędzia rotacyjnego.
- Zabezpiecz taśmę, dokręcając śrubę wrzeciona zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Podłącz narzędzie rotacyjne i pozwól mu osiągnąć żądaną prędkość.
- Trzymaj narzędzie pewnie obiema rękami dla lepszej kontroli.
- Delikatnie i równomiernie przyłóż taśmę szlifierską do materiału.
- Poruszaj narzędziem w jednolitym ruchu, aby uzyskać równomierne wykończenie.
- Regularnie sprawdzaj taśmę szlifierską pod kątem zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte taśmy szlifierskie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj taśm szlifierskich do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz sobie bezpieczniejsze i skuteczniejsze doświadczenie z DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady bezpieczeństwa.

Turvaohjeet DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND

Johdanto

Kiitos, että valitsit DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND hiontavanteet. Nämä hiontavanteet on suunniteltu käytettäväksi Dremelkiertotyökalujen kanssa ja niiden tarkoituksena on tarjota tehokasta hiontaa erilaisille materiaaleille. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen ohjeet ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja pölymaskeja.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vaarattomista esteistä vapaa.
- Älä käytä tuotetta kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä käytettyjen hiontavanteiden hävittämisestä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain yhteensopivien Dremelkiertotyökalujen kanssa.
- Älä ylitä hiontavanteiden suositeltua maksimi nopeutta.
- Vältä liiallista painetta hionnan aikana ylikuumenemisen estämiseksi.
- Anna työkalun pysähtyä täysin ennen vanteiden vaihtamista.
- Älä käytä hiontavanteita muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on tarkoitettu.
- Pidä kädet ja kehon osat poissa liikkuvista osista käytön aikana.
- Ole varovainen hionnan aikana syntyvän pölyn kanssa; käytä tarvittaessa pölynpoistojärjestelmää.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiertotyökalu on irrotettu ennen asennusta.
- Liukuta hiontavanne kiertotyökalun mandriiniin.
- Varmista vanne kiristämällä mandriinin ruuvi valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö:

- Liitä kiertotyökalu virtalähteeseen ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus.
- Pidä työkalua tukevasti molemmilla käsillä paremman hallinnan saavuttamiseksi.
- Levitä hiontavanne materiaaliin varovasti ja tasaisesti.
- Liikuta työkalua johdonmukaisesti saadaksesi tasaisen pinnan.
- Tarkista hiontavanne säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt hiontavanteet paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hiontavanteita tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisääpua, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisemman ja tehokkaamman kokemuksen DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND tuotteesi kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsanvisningar för DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND

Introduktion

Tack för att du valde DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Dessa slipband är utformade för användning med Dremel roterande verktyg och är avsedda att ge effektiv slipning för olika material. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och dammasker.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från faror.
- Använd inte produkten i våta eller fuktiga förhållanden.
- Följ alla lokala regler angående avfallshantering av använda slipband.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med kompatibla Dremel roterande verktyg.
- Överskrid inte den maximala rekommenderade hastigheten för slipbanden.
- Undvik att applicera överdrivet tryck under slipning för att förhindra överhettning.
- Låt alltid verktyget stanna helt innan du byter band.
- Använd inte slipbanden för andra ändamål än avsedda.
- Håll händer och kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Var försiktig med damm som genereras under slipning; använd lämplig dammsugning när det är möjligt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att det roterande verktyget är urkopplat innan installation.
- Skjut slipbandet på mandrellet av det roterande verktyget.
- Säkra bandet genom att dra åt mandrelskruven enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Anslut det roterande verktyget och låt det nå önskad hastighet.
- Håll verktyget stadigt med båda händerna för bättre kontroll.
- Applicera slipbandet på materialet försiktigt och jämnt.
- Flytta verktyget i en konsekvent rörelse för att uppnå en enhetlig yta.
- Kontrollera ofta slipbandet för slitage och byt ut vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kasta använda slipband i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kasta inte slipband i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säkrare och mer effektiv upplevelse med dina DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Tyto brusné pásy jsou navrženy pro použití s rotačními nástroji Dremel a mají za cíl poskytnout efektivní broušení různých materiálů. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a masky proti prachu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez nebezpečí.
- Nepoužívejte produkt v mokřích nebo vlhkých podmínkách.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace použitých brusných pásů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s kompatibilními rotačními nástroji Dremel.
- Nepřekračujte maximální doporučenou rychlost pro brusné pásy.
- Vyvarujte se nadměrnému tlaku při broušení, aby se zabránilo přehřátí.
- Vždy nechte nástroj úplně zastavit před výměnou pásů.
- Nepoužívejte brusné pásy k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- Držte ruce a části těla daleko od pohyblivých částí během provozu.
- Buďte opatrní na prach generovaný během broušení; pokud je to možné, použijte odpovídající odsávání prachu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je rotační nástroj odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Nasadte brusný pás na mandrel rotačního nástroje.
- Zajistěte pás utažením šroubu mandrelu podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Zapněte rotační nástroj a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti.
- Držte nástroj pevně oběma rukama pro lepší kontrolu.
- Jemně a rovnoměrně aplikujte brusný pás na materiál.
- Pohybujte nástrojem v konzistentním pohybu pro dosažení rovnoměrného povrchu.
- Pravidelně kontrolujte brusný pás na opotřebení a v případě potřeby vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité brusné pásy v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci brusných pásů, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější a efektivnější zkušenost s vašimi DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #432 BAND. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.