

WIRE BRUSHES - DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2-PAK

Make The Most Of Your Hand-Held Tool

Small, versatile, steel brushes for efficiently removing rust, corrosion and polishing metal surfaces. 1/8" (3.2m) shanks.



Attributes

- Name: DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2-PAK
- Manufacturer: DREMEL
- Product no.: 257400442
- Mfr. No.: 442-02
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 080596004422

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK Sicherheitsanleitung](#)
- [English: WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CEPILLO DE ALAMBRE DREMEL #442, 2PAK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Brosses en Fil DREMEL #442, 2PAK](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE SPAZZOLE IN FILO DREMEL #442, 2PAK](#)
- [Norsk: SIKKERHETSVEILEDNING FOR WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK](#)
- [Polski: WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK](#)

WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die Dremel #442 Drahtbürste 2Pak gewählt hast. Diese kleinen, vielseitigen Stahlbürsten sind dafür ausgelegt, Rost, Korrosion effizient zu entfernen und Metalloberflächen zu polieren. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Sicherheitsanweisungen immer sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen vor der Verwendung.
- Verwende das Produkt nur für den in dieser Anleitung angegebenen Zweck.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske, um dich vor Schmutz und Staub zu schützen.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug, das du verwendest, mit dem 1/8" (3,2 mm) Schaft der Drahtbürste kompatibel ist.
- Überschreite nicht die maximale Umdrehungszahl (RPM) deines Werkzeugs bei der Verwendung der Drahtbürste.
- Vermeide die Verwendung der Bürste auf weichen oder leicht beschädigbaren Oberflächen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von der Bürste fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Drahtbürste nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Werkzeug vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Setze den Schaft der Drahtbürste in das Spannfutter oder die Klemmvorrichtung des Werkzeugs ein.
- Ziehe das Spannfutter oder die Klemmvorrichtung fest an, um die Bürste an ihrem Platz zu halten.
- Überprüfe, dass die Bürste sicher sitzt, bevor du das Werkzeug einschaltest.

2. Verwendung:

- Schalte das Werkzeug ein oder stecke es in die Steckdose.
- Halte das Werkzeug fest und stehe stabil, während du es bedienst.
- Beginne, die Drahtbürste auf der Oberfläche zu verwenden, und übe dabei leicht Druck aus.
- Bewege die Bürste kontrolliert, um Schäden an der Oberfläche oder am Werkzeug zu vermeiden.
- Schalte nach der Verwendung das Werkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du die Drahtbürste vorsichtig entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Drahtbürste nicht im Haushaltsmüll.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der Dremel #442 Drahtbürste besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenserviceressourcen.

Fazit

Durch die Befolgung der in dieser Anleitung beschriebenen Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung deiner Dremel #442 Drahtbürste gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung, um die Lebensdauer deines Produkts zu maximieren und die besten Ergebnisse zu erzielen.

WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Dremel #442 Wire Brush 2Pak. These small, versatile steel brushes are designed to efficiently remove rust, corrosion, and polish metal surfaces. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the safety instructions before using the product.
- Ensure the product is suitable for the intended use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask to protect against debris and dust.
- Ensure that the tool you are using is compatible with the 1/8" (3.2mm) shank of the wire brush.
- Do not exceed the maximum RPM rating of your tool when using the wire brush.
- Avoid using the brush on soft or easily damaged surfaces to prevent injury or damage.
- Keep hands and other body parts away from the brush while in operation to avoid injury.
- Do not use the wire brush if it is damaged or worn out.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the tool is unplugged or turned off before installation.
- Insert the wire brush shank into the tool's chuck or collet.
- Tighten the chuck or collet securely to hold the brush in place.
- Doublecheck that the brush is secure before turning on the tool.

2. Usage:

- Plug in or turn on the tool.
- Hold the tool firmly and maintain a stable stance while operating.
- Begin using the wire brush on the surface, applying light pressure as needed.
- Move the brush in a controlled manner to avoid damage to the surface or tool.
- After use, turn off and unplug the tool, then carefully remove the wire brush.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the wire brush in household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Dremel #442 Wire Brush, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Conclusion

By following the safety instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective experience with your Dremel #442 Wire Brush. Always prioritize safety and proper usage to maximize the lifespan of your product and achieve the best results.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CEPILLO DE ALAMBRE DREMEL #442, 2PAK

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Alambre Dremel #442, 2Pak. Estos cepillos de acero pequeños y versátiles están diseñados para eliminar de manera eficiente óxido, corrosión y pulir superficies metálicas. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el uso previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Usa el producto solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo para protegerte de escombros y polvo.
- Asegúrate de que la herramienta que estás usando sea compatible con el mango de 1/8" (3.2mm) del cepillo de alambre.
- No excedas la clasificación máxima de RPM de tu herramienta al usar el cepillo de alambre.
- Evita usar el cepillo en superficies blandas o fácilmente dañadas para prevenir lesiones o daños.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del cepillo mientras esté en operación para evitar lesiones.
- No uses el cepillo de alambre si está dañado o desgastado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta esté desenchufada o apagada antes de la instalación.
- Inserta el mango del cepillo de alambre en el mandril o el portabrocas de la herramienta.
- Aprieta el mandril o el portabrocas de manera segura para mantener el cepillo en su lugar.
- Verifica que el cepillo esté seguro antes de encender la herramienta.

2. Uso:

- Enchufa o enciende la herramienta.
- Sostén la herramienta firmemente y mantén una postura estable mientras operas.
- Comienza a usar el cepillo de alambre en la superficie, aplicando presión ligera según sea necesario.
- Mueve el cepillo de manera controlada para evitar daños a la superficie o a la herramienta.
- Después de usar, apaga y desenchufa la herramienta, luego retira cuidadosamente el cepillo de alambre.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el cepillo de alambre en la basura doméstica.

- Considera opciones de reciclaje para los componentes metálicos donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el Cepillo de Alambre Dremel #442, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Conclusión

Siguiendo las instrucciones de seguridad detalladas en esta guía, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Cepillo de Alambre Dremel #442. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para maximizar la vida útil de tu producto y lograr los mejores resultados.

Guide de Sécurité pour les Brosses en Fil DREMEL #442, 2PAK

Introduction

Merci d'avoir choisi les brosses en fil Dremel #442, 2PAK. Ces petites brosses en acier polyvalentes sont conçues pour éliminer efficacement la rouille, la corrosion et polir les surfaces métalliques. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis et comprends toujours les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que le produit est adapté à l'utilisation prévue.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Utilise le produit uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière pour te protéger contre les débris et la poussière.
- Assure-toi que l'outil que tu utilises est compatible avec la tige de 1/8" (3,2 mm) de la brosse en fil.
- Ne dépasse pas la vitesse maximale en tours par minute (RPM) de ton outil lors de l'utilisation de la brosse en fil.
- Évite d'utiliser la brosse sur des surfaces douces ou facilement endommagées pour prévenir les blessures ou les dommages.
- Garde tes mains et d'autres parties du corps éloignées de la brosse pendant son fonctionnement pour éviter les blessures.
- Ne pas utiliser la brosse en fil si elle est endommagée ou usée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'outil est débranché ou éteint avant l'installation.
- Insère la tige de la brosse en fil dans le mandrin ou le collet de l'outil.
- Serre le mandrin ou le collet de manière sécurisée pour maintenir la brosse en place.
- Vérifie que la brosse est bien fixée avant de mettre l'outil sous tension.

2. Utilisation :

- Branche ou allume l'outil.
- Tiens fermement l'outil et maintiens une position stable pendant son utilisation.
- Commence à utiliser la brosse en fil sur la surface, en appliquant une légère pression si nécessaire.
- Déplace la brosse de manière contrôlée pour éviter d'endommager la surface ou l'outil.
- Après utilisation, éteins et débranche l'outil, puis retire soigneusement la brosse en fil.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter la brosse en fil avec les déchets ménagers.
- Envisage des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant les instructions de sécurité décrites dans ce guide, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ta brosse en fil Dremel #442. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation correcte pour maximiser la durée de vie de ton produit et obtenir les meilleurs résultats.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE SPAZZOLE IN FILO DREMEL #442, 2PAK

Introduzione

Grazie per aver scelto le Spazzole in Filo Dremel #442, 2Pak. Queste piccole e versatili spazzole in acciaio sono progettate per rimuovere efficacemente ruggine, corrosione e lucidare superfici metalliche. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto all'uso previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere per proteggere da detriti e polvere.
- Assicurarsi che lo strumento utilizzato sia compatibile con il gambo da 1/8" (3,2 mm) della spazzola in filo.
- Non superare il numero massimo di giri al minuto (RPM) del proprio strumento durante l'uso della spazzola in filo.
- Evitare di utilizzare la spazzola su superfici morbide o facilmente danneggiabili per prevenire lesioni o danni.
- Tenere mani e altre parti del corpo lontane dalla spazzola durante il funzionamento per evitare infortuni.
- Non utilizzare la spazzola in filo se è danneggiata o usurata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento sia scollegato o spento prima dell'installazione.
- Inserire il gambo della spazzola in filo nel mandrino o nella pinza dello strumento.
- Serrare saldamente il mandrino o la pinza per tenere ferma la spazzola.
- Controllare nuovamente che la spazzola sia sicura prima di accendere lo strumento.

2. Uso:

- Collegare o accendere lo strumento.
- Tenere lo strumento saldamente e mantenere una posizione stabile durante l'operazione.
- Iniziare a utilizzare la spazzola in filo sulla superficie, applicando una leggera pressione se necessario.
- Muovere la spazzola in modo controllato per evitare danni alla superficie o allo strumento.
- Dopo l'uso, spegnere e scollegare lo strumento, quindi rimuovere con cautela la spazzola in filo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la spazzola in filo nei rifiuti domestici.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i componenti in metallo, dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto riguardo le Spazzole in Filo Dremel #442, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti.

Conclusione

Seguendo le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le Spazzole in Filo Dremel #442. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per massimizzare la durata del prodotto e ottenere i migliori risultati.

SIKKERHETSVEILEDNING FOR WIRE BRUSHES

DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK

Introduksjon

Takk for at du valgte Dremel #442 Wire Brush 2Pak. Disse små, allsidige stålbørstene er designet for effektiv fjerning av rust, korrosjon og polering av metalloverflater. Denne sikkerhetsveiledningen gir viktig informasjon for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet.
- Sørg for at produktet er egnet for den tiltenkte bruken.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne veiledningen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller, hansker og støvmaske for å beskytte mot rusk og støv.
- Sørg for at verktøyet du bruker er kompatibelt med 1/8" (3,2 mm) skaftet på stålbørsten.
- Ikke overskrid maksimal RPMvurdering for verktøyet ditt når du bruker stålbørsten.
- Unngå å bruke børsten på myke eller lett skadde overflater for å unngå skade eller uhell.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna børsten mens den er i drift for å unngå skade.
- Ikke bruk stålbørsten hvis den er skadet eller slitt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at verktøyet er frakoblet eller slått av før installasjon.
- Sett skaftet til stålbørsten inn i verktøyets chuck eller collet.
- Stram chucken eller collet sikkert for å holde børsten på plass.
- Dobbeltsjekk at børsten er sikker før du slår på verktøyet.

2. Bruk:

- Koble til eller slå på verktøyet.
- Hold verktøyet fast og oppretthold en stabil stilling under drift.
- Begynn å bruke stålbørsten på overflaten, og påfør lett trykk etter behov.
- Beveg børsten på en kontrollert måte for å unngå skade på overflaten eller verktøyet.
- Etter bruk, slå av og koble fra verktøyet, og fjern deretter stålbørsten forsiktig.

Avfallsinstruksjoner

- Kjøp av produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast stålbørsten i husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående Dremel #442 Wire Brush, vennligst se produsentens nettsted eller kundeservice ressurser.

Konklusjon

Ved å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Dremel #442 Wire Brush. Prioriter alltid sikkerhet og riktig bruk for å maksimere produktets levetid og oppnå de beste resultatene.

WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szczotek drucianych Dremel #442, 2pak. Te małe, wszechstronne stalowe szczotki zostały zaprojektowane do efektywnego usuwania rdzy, korozji i polerowania powierzchni metalowych. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego użytku.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową, aby chronić się przed odłamkami i pyłem.
- Upewnij się, że narzędzie, którego używasz, jest kompatybilne z trzonkiem o średnicy 1/8" (3,2 mm) szczotki drucianej.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej (RPM) swojego narzędzia podczas używania szczotki drucianej.
- Unikaj używania szczotki na miękkich lub łatwo uszkodzających się powierzchniach, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od szczotki podczas jej pracy, aby uniknąć obrażeń.
- Nie używaj szczotki drucianej, jeśli jest uszkodzona lub zużyta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie jest odłączone od zasilania lub wyłączone przed instalacją.
- Włóż trzonek szczotki drucianej do uchwyty lub zacisku narzędzia.
- Dokładnie dokręć uchwyt lub zacisk, aby mocno trzymał szczotkę na miejscu.
- Sprawdź, czy szczotka jest pewnie zamocowana przed włączeniem narzędzia.

2. Użytkowanie:

- Podłącz lub włącz narzędzie.
- Trzymaj narzędzie mocno i zachowaj stabilną postawę podczas pracy.
- Rozpocznij używanie szczotki drucianej na powierzchni, stosując lekką presję w razie potrzeby.
- Poruszaj szczotką w kontrolowany sposób, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni lub narzędzia.
- Po użyciu wyłącz i odłącz narzędzie, a następnie ostrożnie usuń szczotkę drucianą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj szczotki drucianej do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla elementów metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego szczotki drucianej Dremel #442, prosimy o zapoznanie się z zasobami strony internetowej producenta lub usługami obsługi klienta.

Zakończenie

Przestrzegając instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z szczotką drucianą Dremel #442. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, aby maksymalnie wydłużyć żywotność swojego produktu i osiągnąć najlepsze rezultaty.

WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Dremel #442 Wire Brush 2Pak. Nämä pienet, monipuoliset teräsharjat on suunniteltu tehokkaasti poistamaan ruostetta, korroosiota ja kiillottamaan metallipintoja. Tämä turvallisuusohjeopas tarjoaa olennaista tietoa turvalliseen käyttöön ja EU:n yleisen tuotesäätelyn (GPSR) noudattamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuote on sopiva aiottuun käyttöön.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia suojautuaksesi roskilta ja pölyltä.
- Varmista, että käyttämäsi työkalu on yhteensopiva 1/8" (3,2 mm) varren kanssa.
- Älä ylitä työkalusi maksimikierroslukua käytettäessä teräsharjaa.
- Vältä harjan käyttöä pehmeillä tai helposti vaurioituvilla pinnoilla vammojen tai vahinkojen estämiseksi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa harjasta käytön aikana vammojen välttämiseksi.
- Älä käytä teräsharjaa, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on irrotettu sähköverkosta tai sammutettu ennen asennusta.
- Aseta teräsharjan varsi työkalun puristimeen tai holkkiin.
- Kiristä puristin tai holkki tiukasti pitämään harja paikallaan.
- Tarkista, että harja on turvallisesti kiinnitetty ennen työkalun käynnistämistä.

2. Käyttö:

- Kytke työkalu päälle tai liitä se sähköverkkoon.
- Pidä työkalua tukevasti ja säilytä vakaa asento käytön aikana.
- Aloita teräsharjan käyttö pinnalla, soveltaen kevyttä painetta tarpeen mukaan.
- Liikuta harjaa hallitusti vahinkojen välttämiseksi pinnalla tai työkalussa.
- Käytön jälkeen sammuta ja irrota työkalu, ja poista teräsharja varovasti.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä teräsharjaa kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia metallikomponenteille, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea Dremel #442 Wire Brush tuotteen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Yhteenveto

Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita voit taata turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Dremel #442 Wire Brush tuotteen kanssa. Aina turvallisuus ja oikea käyttö etusijalle maksimoidaksesi tuotteen käyttöiän ja saavuttaaksesi parhaat tulokset.

WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde Dremel #442 Wire Brush 2Pak. Dessa små, mångsidiga stålsborstar är designade för att effektivt ta bort rost, korrosion och polera metallytor. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att produkten är lämplig för avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte enligt vad som anges i denna guide.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och en dammmask för att skydda mot skräp och damm.
- Se till att det verktyg du använder är kompatibelt med 1/8" (3,2 mm) skaftet på stålsborsten.
- Överskrid inte den maximala RPM-gränsen för ditt verktyg när du använder stålsborsten.
- Undvik att använda borsten på mjuka eller lätt skadade ytor för att förhindra skador eller skador.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borsten medan den är i drift för att undvika skador.
- Använd inte stålsborsten om den är skadad eller sliten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att verktyget är urkopplat eller avstängt innan installation.
- Sätt in stålsborstens skaft i verktygets chuck eller kollet.
- Dra åt chucken eller kollet ordentligt för att hålla borsten på plats.
- Kontrollera att borsten är säker innan du slår på verktyget.

2. Användning:

- Anslut eller slå på verktyget.
- Håll verktyget stadigt och upprätthåll en stabil ställning medan du arbetar.
- Börja använda stålsborsten på ytan, applicera lätt tryck efter behov.
- Flytta borsten på ett kontrollerat sätt för att undvika skador på ytan eller verktyget.
- Efter användning, stäng av och koppla ur verktyget, ta sedan försiktigt bort stålsborsten.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte stålsborsten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd angående Dremel #442 Wire Brush, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Slutsats

Genom att följa säkerhetsinstruktionerna i denna guide kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Dremel #442 Wire Brush. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att maximera produktens livslängd och uppnå bästa resultat.

Návod k bezpečnosti pro WIRE BRUSHES DREMEL #442 WIRE BRUSH, 2PAK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Dremel #442 Wire Brush 2Pak. Tyto malé, univerzální ocelové kartáče jsou navrženy tak, aby efektivně odstraňovaly rez, korozi a leštily kovové povrchy. Tento návod k bezpečnosti poskytuje základní informace, které zajistí bezpečné používání a shodu s Obecným nařízením EU o bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte bezpečnostní pokyny před použitím výrobku.
- Zajistěte, aby byl výrobek vhodný pro zamýšlené použití.
- Držte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Používejte výrobek pouze k jeho určenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle, rukavice a respirátor, abyste se chránili před troskami a prachem.
- Ujistěte se, že nástroj, který používáte, je kompatibilní s hřídelí o průměru 1/8" (3,2 mm) kartáče.
- Nepřekračujte maximální otáčky (RPM) vašeho nástroje při používání drátěného kartáče.
- Vyhněte se používání kartáče na měkkých nebo snadno poškozených površích, aby nedošlo k úrazu nebo poškození.
- Držte ruce a jiné části těla mimo kartáč během provozu, abyste se vyhnuli úrazu.
- Nepoužívejte drátěný kartáč, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je nástroj odpojený nebo vypnutý před instalací.
- Vložte hřídel kartáče do sklíčidla nebo objímky nástroje.
- Pevně utáhněte sklíčidlo nebo objímku, aby kartáč držel na místě.
- Zkontrolujte, zda je kartáč bezpečně upevněn, než zapnete nástroj.

2. Používání:

- Zapněte nebo zapněte nástroj.
- Držte nástroj pevně a udržujte stabilní postoj během provozu.
- Začněte používat drátěný kartáč na povrchu a podle potřeby aplikujte mírný tlak.
- Pohybujte kartáčem kontrolovaným způsobem, abyste se vyhnuli poškození povrchu nebo nástroje.
- Po použití vypněte a odpojte nástroj, poté opatrně vyjměte drátěný kartáč.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte drátěný kartáč do domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se Dremel #442 Wire Brush se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Závěr

Dodržováním bezpečnostních pokynů uvedených v tomto průvodci můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho Dremel #442 Wire Brush. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání, abyste maximalizovali životnost vašeho výrobku a dosáhli nejlepších výsledků.