

RUGER® 10/22® SCOPE BASES - EGW RUGER® 10/22® 20 MOA

EGW Ruger 10/22 Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002"$. Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW RUGER® 10/22® 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000187
- Mfr. No.: 46102
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370106455

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® Zielfernrohrschienen Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® 10/22® Scope Bases Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira RUGER® 10/22®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER® 10/22®](#)
- [Italiano: RUGER® 10/22® Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti per Ottiche](#)
- [Norsk: RUGER® 10/22® Kikkertsikter Base Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla podstaw celowniczych RUGER® 10/22®](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® Scope Bases Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® 10/22® Siktesbaser Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® 10/22® Základy pro puškohled Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER® 10/22® Zielfernrohrschiene

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die RUGER® 10/22® Zielfernrohrschiene von EGW entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die sichere Verwendung und Installation deines Produkts. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und potenzielle Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Zubehör.
- Halte die Zielfernrohrschiene außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrschiene auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben von 20 ZollPfund beim Montieren der Zielfernrohrschiene.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass die verwendeten ZielfernrohrRinge mit Picatinny oder WeaverSystemen kompatibel sind.
- Vermeide die Nutzung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die seine Integrität beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, die Zielfernrohrschiene zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die werkseitigen Zielfernrohrmontagelöcher am Empfänger deiner Ruger 10/22.
- Richte die Zielfernrohrschiene mit den Montagelöchern aus und stelle sicher, dass sie gut passt.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben auf, bevor du sie festziehst, um ein Lockern zu verhindern.

3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation die Stabilität der Zielfernrohrschiene, indem du sanften Druck ausübst.
- Montiere dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers und stelle sicher, dass es

sicher befestigt ist.

4. Nach der Installation überprüfen:

- Führe eine abschließende Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alle Schrauben festgezogen sind und das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Zielfernrohrschienen irreparabel beschädigt sind, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial, wo möglich, zu recyceln.
- Stelle sicher, dass alle verwendeten Komponenten sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der RUGER® 10/22® Zielfernrohrschienen besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner RUGER® 10/22® Zielfernrohrschienen gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

RUGER® 10/22® Scope Bases Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Scope Bases by EGW. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe use and installation of your product. Please read this document carefully to ensure proper use and to mitigate any potential risks.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Always follow local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- Keep the scope bases out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque specifications of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Always use a drip of blue loctite on the screws to ensure secure installation.
- Ensure that the scope rings used are compatible with Picatinny or Weaver systems.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its integrity.
- Do not attempt to modify or alter the scope bases, as this may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Ruger 10/22.
- Align the scope base with the mount holes, ensuring a proper fit.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and tighten them to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small amount of blue loctite to the screws before tightening to prevent loosening.

3. Usage:

- After installation, check the stability of the scope bases by gently applying pressure.
- Mount your scope according to the manufacturer's instructions, ensuring it is securely attached.

4. PostInstallation Check:

- Perform a final inspection to ensure all screws are tightened and the scope is securely mounted.
- Test the firearm in a safe environment to ensure proper functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the scope bases are damaged beyond repair, consider recycling the aluminum material where possible.

- Ensure that any used components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® 10/22® Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® 10/22® Scope Bases. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira RUGER® 10/22® de EGW. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas para el uso y la instalación segura de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y mitigar cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego y accesorios.
- Mantén las bases de mira fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas las especificaciones de torque recomendadas de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Siempre usa una gota de loctite azul en los tornillos para asegurar una instalación segura.
- Asegúrate de que los anillos de mira utilizados sean compatibles con los sistemas Picatinny o Weaver.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad.
- No intentes modificar o alterar las bases de mira, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los orificios de montaje de fábrica en el receptor de tu Ruger 10/22.
- Alinea la base de mira con los orificios de montaje, asegurando un ajuste adecuado.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los orificios y apriétalos a un torque de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña cantidad de loctite azul a los tornillos antes de apretarlos para evitar que se aflojen.

3. Uso:

- Después de la instalación, verifica la estabilidad de las bases de mira aplicando presión suavemente.
- Monta tu mira de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurando que esté firmemente sujeta.

4. Revisión PostInstalación:

- Realiza una inspección final para asegurarte de que todos los tornillos estén apretados y la mira

- esté montada de manera segura.
- Prueba el arma en un entorno seguro para asegurar su funcionalidad adecuada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- Si las bases de mira están dañadas más allá de la reparación, considera reciclar el material de aluminio cuando sea posible.
- Asegúrate de que cualquier componente usado se elimine de manera segura para prevenir daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Bases de Mira RUGER® 10/22®, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para asistencia.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira RUGER® 10/22®. Gracias por tu atención a la seguridad y cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER® 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette RUGER® 10/22® d'EGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour l'utilisation et l'installation en toute sécurité de ton produit. Merci de lire ce document attentivement pour garantir une utilisation correcte et réduire les risques potentiels.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme indiqué dans ce guide.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires.
- Garde les embases de lunette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les embases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si tu remarques des défauts ou des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées de 20 pouces-lb lors du montage des embases de lunette.
- Utilise toujours une goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir une installation sécurisée.
- Assure-toi que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les systèmes Picatinny ou Weaver.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son intégrité.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les embases de lunette, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête creuse.
- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton Ruger 10/22.
- Aligne la base de lunette avec les trous de montage, en veillant à un ajustement correct.
- Insère les vis Torx® dans les trous et serre-les à un couple de 20 pouces-lb.
- Applique une petite quantité de Loctite bleu sur les vis avant de les serrer pour éviter qu'elles ne se desserrent.

3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifie la stabilité des embases de lunette en appliquant doucement une pression.
- Monte ta lunette selon les instructions du fabricant, en t'assurant qu'elle est solidement fixée.

4. Vérification PostInstallation :

- Effectue une inspection finale pour t'assurer que toutes les vis sont serrées et que la lunette est solidement montée.

- Teste l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir un fonctionnement correct.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si les embases de lunette sont endommagées au-delà de toute réparation, envisage de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.
- Assure-toi que tous les composants usagés sont éliminés en toute sécurité pour prévenir tout dommage à l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Embases de Lunette RUGER® 10/22®, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de tes Embases de Lunette RUGER® 10/22®. Merci de prêter attention à la sécurité et de respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

RUGER® 10/22® Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti per Ottiche

Introduzione

Grazie per aver scelto i Supporti per Ottiche RUGER® 10/22® di EGW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso e l'installazione sicura del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per garantire un uso corretto e mitigare eventuali rischi potenziali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto, come descritto in questa guida.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori.
- Tieni i supporti per ottiche fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i supporti per ottiche per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di coppia raccomandate di 20 pollici lbs durante il montaggio dei supporti per ottiche.
- Utilizza sempre una goccia di loctite blu sulle viti per garantire un'installazione sicura.
- Assicurati che gli anelli per ottiche utilizzati siano compatibili con i sistemi Picatinny o Weaver.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influire sulla sua integrità.
- Non tentare di modificare o alterare i supporti per ottiche, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della tua Ruger 10/22.
- Allinea il supporto per ottiche con i fori di montaggio, assicurandoti di avere una vestibilità corretta.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e serrale con una coppia di 20 pollici lbs.
- Applica una piccola quantità di loctite blu sulle viti prima di serrare per prevenire allentamenti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla la stabilità dei supporti per ottiche applicando delicatamente pressione.
- Monta il tuo ottica secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che sia fissato in modo sicuro.

4. Verifica PostInstallazione:

- Esegui un'ispezione finale per assicurarti che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata in modo sicuro.

- Testa l'arma in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se i supporti per ottiche sono danneggiati oltre la riparazione, considera di riciclare il materiale in alluminio dove possibile.
- Assicurati che eventuali componenti usati siano smaltiti in modo sicuro per prevenire danni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i Supporti per Ottiche RUGER® 10/22®, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi Supporti per Ottiche RUGER® 10/22®. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

RUGER® 10/22® Kikkertsikter Base

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® 10/22® Kikkertsikter Bases fra EGW. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for trygg bruk og installasjon av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye for å sikre korrekt bruk og for å redusere eventuelle potensielle risikoer.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og tilbehør.
- Hold kikkertsikterbasene utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig kikkertsikterbasene for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du oppdager noen defekter eller problemer, slutt å bruke produktet umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Ikke overskrid de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene på 20 tommer lbs når du monterer kikkertsikterbasene.
- Bruk alltid en dråpe blå loctite på skruene for å sikre sikker installasjon.
- Sørg for at kikkertsikteringen som brukes er kompatibel med Picatinny eller Weaversystemer.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke integriteten.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre kikkertsikterbasene, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en socket head Torx® nøkkel.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en sikker retning.

2. Installasjon:

- Finn de fabrikkmonterte kikkertsikterhullene på mottakeren av din Ruger 10/22.
- Juster kikkertsiktebasen med monteringshullene, og sørg for at den passer ordentlig.
- Sett socket head Torx® skruene inn i hullene og stram dem til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en liten mengde blå loctite på skruene før stramming for å forhindre at de løsner.

3. Bruk:

- Etter installasjonen, sjekk stabiliteten til kikkertsikterbasene ved å påføre lett trykk.
- Monter kikkerten i henhold til produsentens instruksjoner, og sørg for at den er sikkert festet.

4. Etterinstallasjonskontroll:

- Utfør en sluttinspeksjon for å sikre at alle skruer er strammet og at kikkerten er sikkert montert.
- Test skytevåpenet i et trygt miljø for å sikre riktig funksjonalitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.

- Hvis kikkertsikterbasene er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere aluminiummaterialet der det er mulig.
- Sørg for at eventuelle brukte komponenter kastes på en trygg måte for å forhindre miljøskader.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RUGER® 10/22® Kikkertsikter Bases, vennligst se produsentens nettside eller kontakt din lokale forhandler for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine RUGER® 10/22® Kikkertsikter Bases. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og overholdelse av EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning.

Instrukcja bezpieczeństwa dla podstaw celowniczych RUGER® 10/22®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podstaw celowniczych RUGER® 10/22® firmy EGW. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania i instalacji produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie oraz zminimalizować potencjalne ryzyko.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w niniejszej instrukcji.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i akcesoriów.
- Trzymaj podstawy celownicze z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj podstawy celownicze pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania i skorzystaj z pomocy.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego wynoszącego 20 califuntów podczas montażu podstaw celowniczych.
- Zawsze używaj kropli niebieskiego loctite'a na śrubach, aby zapewnić pewny montaż.
- Upewnij się, że używane pierścienie celownicze są kompatybilne z systemami Picatinny lub Weaver.
- Unikaj używania produktu w skrajnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać podstaw celowniczych, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx®.
- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze twojego Rugera 10/22.
- Dopasuj podstawę celowniczą do otworów montażowych, upewniając się, że pasuje prawidłowo.
- Włóż śruby Torx® do otworów i dokręć je do momentu 20 califuntów.
- Nałóż małą ilość niebieskiego loctite'a na śruby przed dokręceniem, aby zapobiec luzowaniu się.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji sprawdź stabilność podstaw celowniczych, delikatnie naciskając na nie.
- Zamontuj swój celownik zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że jest pewnie przymocowany.

4. Kontrola po instalacji:

- Wykonaj ostateczną inspekcję, aby upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone, a celownik jest

- pewnie zamontowany.
- Przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli podstawy celownicze są uszkodzone ponad możliwość naprawy, rozważ recykling materiału aluminiowego tam, gdzie to możliwe.
- Upewnij się, że wszelkie używane komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących podstaw celowniczych RUGER® 10/22®, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich podstaw celowniczych RUGER® 10/22®. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w UE.

RUGER® 10/22® Scope Bases Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® Scope Bases tuotteen EGW:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja vähentääksesi mahdollisia riskejä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja tarvikkeita.
- Pidä kohdistusraja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kohdistusrajojen kunto ja mahdolliset vauriot.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia, joka on 20 tuumaa/punta, kohdistusrajojen kiinnittämisessä.
- Käytä aina tippaa sinistä loctitea ruuveissa varmistaaksesi turvallisen asennuksen.
- Varmista, että käytettävät kohdistusrenkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaverjärjestelmien kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kohdistusrajoja, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®-avain.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kohdistuskiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista kohdistusraja kiinnitysreikiin varmistaen oikea istuvuus.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit reikiin ja kiristä ne vääntömomenttiin 20 tuumaa/punta.
- Levitä pieni määrä sinistä loctitea ruuveihin ennen kiristämistä estääksesi löystymisen.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista kohdistusrajojen vakaus painamalla kevyesti.
- Kiinnitä kohdistus optiikka valmistajan ohjeiden mukaan varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.

4. Asennuksen jälkeinen Tarkistus:

- Suorita lopputarkastus varmistaaksesi, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinnitetty ja kohdistus on turvallisesti asennettu.
- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkamateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos kohdistusrajat ovat vaurioituneet korjaamattomasti, harkitse alumiinimateriaalin kierrättämistä, jos

mahdollista.

- Varmista, että kaikki käytetyt komponentit hävitetään turvallisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® 10/22® Scope Bases tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa RUGER® 10/22® Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja noudatat EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä.

RUGER® 10/22® Siktesbaser

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® Siktesbaser från EGW. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minska eventuella risker.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och tillbehör.
- Håll siktesbaserna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet siktesbaserna för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte den rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering av siktesbaserna.
- Använd alltid en droppe blå loctite på skruvarna för att säkerställa en säker installation.
- Se till att de siktesringar som används är kompatibla med Picatinny eller Weaversystem.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess integritet.
- Försök inte att modifiera eller ändra siktesbaserna, eftersom detta kan äventyra säkerhet och prestanda.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx® nyckel.
- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade siktet hålen på mottagaren av din Ruger 10/22.
- Justera siktesbasen med monteringshålen för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt i socket head Torx® skruvarna i hålen och dra åt dem till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en liten mängd blå loctite på skruvarna innan du drar åt för att förhindra att de lossnar.

3. Användning:

- Efter installationen, kontrollera stabiliteten hos siktesbaserna genom att försiktigt applicera tryck.
- Montera ditt sikte enligt tillverkarens instruktioner och säkerställ att det är ordentligt fäst.

4. Kontroll efter Installation:

- Gör en slutinspektion för att säkerställa att alla skruvar är åtdragna och att siktet är ordentligt monterat.
- Testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.

- Om siktesbaserna är skadade bortom reparation, överväg att återvinna aluminiummaterialet där det är möjligt.
- Säkerställ att eventuella använda komponenter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® 10/22® Siktesbaser, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina RUGER® 10/22® Siktesbaser. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

RUGER® 10/22® Základy pro puškohled

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Základy pro puškohled RUGER® 10/22® od společnosti EGW. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro bezpečné použití a instalaci vašeho produktu. Přečtěte si tento dokument pečlivě, abyste zajistili správné použití a minimalizovali případná rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a příslušenství.
- Držte základny puškohledu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledu na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli vady nebo problémy, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené točivé momenty 20 palcových liber při montáži základny puškohledu.
- Vždy použijte kapku modrého loctite na šrouby, abyste zajistili bezpečnou instalaci.
- Ujistěte se, že použité montážní kroužky jsou kompatibilní se systémy Picatinny nebo Weaver.
- Vyhnete se používání produktu za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit jeho integritu.
- Nepokoušejte se upravovat nebo měnit základny puškohledu, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s hlavou Torx®.
- Zajistěte, aby byla vaše střelná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší zbraně Ruger 10/22.
- Zarovnejte základnu puškohledu s montážními otvory a ujistěte se, že je správně usazena.
- Vložte šrouby s hlavou Torx® do otvorů a utáhněte je na točivý moment 20 palcových liber.
- Před utahováním naneste malé množství modrého loctite na šrouby, abyste zabránili uvolnění.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte stabilitu základny puškohledu jemným tlakem.
- Namontujte svůj puškohled podle pokynů výrobce a ujistěte se, že je bezpečně připevněn.

4. Kontrola po instalaci:

- Proveďte konečnou kontrolu, abyste zajistili, že všechny šrouby jsou utaženy a puškohled je bezpečně namontován.
- Otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud jsou základny puškohledu poškozeny nad rámec opravy, zvažte recyklaci hliníkového materiálu, kde je to možné.
- Ujistěte se, že jakékoli použité komponenty jsou likvidovány bezpečně, aby se zabránilo poškození životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Základů pro puškohled RUGER® 10/22® se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití vašich Základů pro puškohled RUGER® 10/22®. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.