

CED7000 SILICONE SKINS - CED7000 SILICONE SKIN BLUE

Protect and personalize your CED7000 Shot Timer with custom made Silicone skins that give your timer a rubbery finish. This makes it more comfortable to grip and protects the timer from scratches and damage in case of falls. Available in black and blue.



Attributes

- Name: CED7000 SILICONE SKIN BLUE
- Manufacturer: COMPETITIVE EDGE DYNAMICS
- Product no.: 399000018
- Mfr. No.: 100067
- Color: Blue
- Style: Accessories
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für CED7000 SILICONE SKINS](#)
- [English: CED7000 Silicone Skins Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Coques en Silicone CED7000](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il CED7000 SILICONE SKINS](#)
- [Suomi: CED7000 SILICONE SKINS KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání CED7000 SILICONE SKINS](#)

Sicherheitshinweise für CED7000 SILICONE SKINS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CED7000 SILICONE SKINS von Competitive Edge Dynamics! Diese maßgeschneiderten SilikonHüllen bieten nicht nur einen verbesserten Grip, sondern schützen Ihren CED7000 Shot Timer auch vor Kratzern und Stößen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Silikon beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extremen Temperaturen oder Feuchtigkeitsbedingungen.
- Achten Sie darauf, dass die SilikonHülle richtig auf dem Timer sitzt, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der SilikonHülle:

- Nehmen Sie den CED7000 Shot Timer aus der Verpackung.
- Platzieren Sie die SilikonHülle vorsichtig über den Timer, sodass alle Tasten und Anschlüsse zugänglich bleiben.
- Drücken Sie die Hülle sanft an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

2. Verwendung des CED7000 Shot Timers:

- Schalten Sie den Timer ein, indem Sie die entsprechende Taste drücken.
- Stellen Sie die gewünschten Einstellungen ein, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.
- Achten Sie darauf, dass die SilikonHülle nicht die Funktionalität des Timers beeinträchtigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die SilikonHülle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.
- Informieren Sie sich über Recyclingoptionen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie die Vorteile Ihrer CED7000 SILICONE SKINS!

CED7000 Silicone Skins Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CED7000 Silicone Skins. These silicone skins are designed to protect and personalize your CED7000 Shot Timer, providing a comfortable grip and safeguarding against scratches and damage. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the CED7000 Shot Timer is powered off before applying or removing the silicone skin.
- Inspect the silicone skin for any damage before use. Do not use if the skin is torn or compromised.
- Keep the silicone skins out of reach of children to prevent choking hazards.
- Avoid exposing the silicone skins to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Regularly check for wear and tear, and replace the silicone skin if it shows signs of significant damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the silicone skins as a substitute for proper handling of the CED7000 Shot Timer.
- Ensure that the silicone skin fits securely on the timer to prevent slipping during use.
- Clean the silicone skin regularly with a mild detergent and water to maintain hygiene.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials to clean the silicone skin, as they may cause damage.
- If allergic reactions occur, discontinue use immediately and seek medical advice.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove the CED7000 Shot Timer from any protective packaging.**
2. **Align the silicone skin with the timer:**
 - Ensure the openings for buttons and ports are correctly positioned.
3. **Gently stretch the silicone skin over the timer:**
 - Start from one edge and work your way around to ensure a snug fit.
4. **Check the fit:**
 - Ensure all buttons and ports are accessible and that the skin is securely in place.

Usage

- Use the CED7000 Shot Timer as intended, following the manufacturer's instructions.
- Avoid using excessive force on buttons while the silicone skin is on to prevent damage.
- If using in a competitive environment, ensure that the silicone skin does not interfere with the timer's functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the silicone skin responsibly.
- Check local regulations for the proper disposal of silicone products.
- Do not dispose of the silicone skin in regular household waste if local guidelines specify otherwise.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the CED7000 Silicone Skins, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your CED7000 Silicone Skins. Thank you for your attention to safety, and enjoy using your product!

Guide de Sécurité pour les Coques en Silicone CED7000

Introduction

Merci d'avoir choisi les coques en silicone CED7000 de COMPETITIVE EDGE DYNAMICS. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité et d'utilisation afin d'assurer une expérience optimale et sécurisée avec votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les coques.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de la coque pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Évitez de laisser le produit à la portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer la coque à des températures extrêmes (très chaudes ou très froides).
- Évitez l'utilisation de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs qui pourraient endommager le silicone.
- Ne pas utiliser la coque dans des environnements humides ou mouillés pour éviter le glissement.
- En cas de chute, inspectez la coque et le chronomètre pour des dommages avant de continuer à les utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la coque :

- Retirez votre chronomètre CED7000 de tout autre accessoire ou support.
- Alignez la coque en silicone avec le chronomètre.
- Appuyez doucement sur les bords de la coque pour la fixer en place.
- Assurez-vous que tous les boutons et ports sont accessibles et non obstrués.

2. Utilisation :

- Tenez le chronomètre par la coque en silicone pour un meilleur confort.
- Utilisez les boutons normalement tout en ayant la coque en place.
- Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser les boutons, vérifiez que la coque est correctement installée.

3. Vérification :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la coque est bien fixée et en bon état.
- Inspectez régulièrement pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en silicone.
- Si possible, déposez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir des informations et de l'assistance.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des coques en silicone CED7000. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il CED7000 SILICONE SKINS

Introduzione

Grazie per aver scelto il CED7000 SILICONE SKIN BLUE di Competitive Edge Dynamics. Questo prodotto è progettato per proteggere e personalizzare il tuo CED7000 Shot Timer. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il CED7000 SILICONE SKIN in ambienti estremamente caldi o freddi.
- Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il silicone.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini senza supervisione.
- Non tentare di smontare il prodotto, in quanto potrebbe causare danni o lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere il CED7000 Shot Timer dalla confezione.
- Assicurarsi che il timer sia pulito e asciutto.
- Posizionare il CED7000 SILICONE SKIN sopra il timer, allineando i fori per i pulsanti e le porte.
- Premere delicatamente sui bordi per adattare il silicone attorno al timer.

2. Uso:

- Accendere il CED7000 Shot Timer secondo le istruzioni del produttore.
- Utilizzare il timer normalmente, approfittando della finitura gommosa per una presa migliore.
- Monitorare il timer per eventuali segni di danno durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di plastica.
- Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sul riciclaggio del silicone.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di fornire dettagli sul prodotto e sul problema riscontrato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo CED7000

SILICONE SKIN BLUE. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali avvertenze o richiami del prodotto attraverso il sistema di allerta Safety Gate dell'Unione Europea.

CED7000 SILICONE SKINS KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET

Johdanto

Onnittelut CED7000 SILICONE SKIN tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan ja personoimaan CED7000 Shot Timerisi. Käytämme huolellisesti valittua silikonista, joka tarjoaa mukavuutta ja suojaa ajastinta vaurioilta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain CED7000 Shot Timerille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on likaantunut tai kostea.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.
- Ole varovainen, kun asennat tai poistat tuotteen ajastimesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Puhdista CED7000 Shot Timer huolellisesti ennen silikonikuoren asentamista.
- Aseta silikonikuori varovasti ajastimen päälle, varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaikki painikkeet ja liitännät ovat helposti saatavilla.

2. Käyttö:

- Käytä ajastinta normaalisti silikonikuoren ollessa paikallaan.
- Puhdista kuori säännöllisesti pehmeällä liinalla ja miedolla saippuavedellä.
- Varmista, että silikonikuori ei estä ajastimen toimintaa tai näkyvyyttä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, mikäli se on vaurioitunut.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan aikuisille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen, sillä se ei

ole lelu.

Yhteenveto

CED7000 SILICONE SKINS tuote tarjoaa erinomaisen suojan ja mukautettavuuden CED7000 Shot Timerillesi. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen käyttö ja säännöllinen tarkastus auttavat sinua nauttimaan tuotteestasi pitkään.

Návod k bezpečnému používání CED7000 SILICONE SKINS

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení CED7000 SILICONE SKIN BLUE od společnosti Competitive Edge Dynamics. Tento silikonový kryt je navržen tak, aby chránil váš CED7000 Shot Timer a zároveň mu dodal osobní styl. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s produktem, připravili jsme tento návod, který obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na známky poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud to není výslovně určeno pro jejich použití.
- Pokud zjistíte, že produkt je poškozený nebo nefunguje správně, přestaňte ho používat a obraťte se na výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Silikonový kryt je určen pouze pro CED7000 Shot Timer. Nepoužívejte ho s jinými zařízeními.
- Při instalaci a odstraňování krytu buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození zařízení.
- Kryt by měl být správně nasazen, aby se zajistila jeho účinnost v ochraně zařízení.
- Vyhněte se vystavení krytu extrémním teplotám a chemikáliím, které by mohly poškodit silikon.
- Pokud dojde k pádu časovače, zkontrolujte, zda kryt stále poskytuje ochranu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace krytu:

- Ujistěte se, že je váš CED7000 Shot Timer čistý a suchý.
- Pomalu a opatrně nasadte silikonový kryt na zařízení, začněte od jednoho okraje a postupujte k druhému, dokud není kryt správně usazen.
- Zkontrolujte, zda je kryt pevně na svém místě a že nejsou viditelné mezery.

2. Používání zařízení:

- Po instalaci krytu zapněte časovač a ověřte, že všechny funkce fungují správně.
- Používejte časovač podle pokynů výrobce, které jsou součástí produktu.
- Po použití čistěte kryt mírně vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kryt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo opotřebení kryt vyměňte za nový.

Pokyny pro likvidaci

- Silikonový kryt je možné likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte produkt volně na veřejných místech nebo v přírodě.
- Pokud je kryt poškozený, zlikvidujte ho tak, aby se předešlo riziku zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na výrobce nebo navštivte jejich oficiální webové stránky. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho CED7000 SILICONE SKIN BLUE!