

HOT BUTTON M-LOK NGAL LASER 6" VIS OVER-RIDE FDE

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: HOT BUTTON M-LOK NGAL LASER 6" VIS OVER-RIDE FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100010
- Mfr. No.: HBM-NFV
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER](#)
- [English: HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical](#)
- [Italiano: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Interaktion mit waffenmontierten Lichtern und Lasern zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorschriften für den Einsatz von waffenmontierten Zubehörteilen in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Hot Button korrekt an der Waffe montiert ist, um versehentliche Betätigungen zu vermeiden.
- Aktivieren Sie den Knopf nur, wenn Sie sich in einer sicheren Umgebung befinden.
- Üben Sie den Druck auf den Knopf, um sich an den 45GradWinkel zu gewöhnen. Dies sorgt für eine bessere Ergonomie.
- Vermeiden Sie es, den Knopf unter extremen Bedingungen zu betätigen, die Ihre Kontrolle beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie den Hot Button nur mit den empfohlenen SurefireEndkappen und CraneStyle Laserports.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Überprüfen Sie die Schienen:** Stellen Sie sicher, dass die Schiene Ihrer Waffe entweder MilStd M1913 Picatinny oder MLOK ist.
2. **Befestigung:** Verwenden Sie die mitgelieferte Hardware, um den Hot Button sicher an der Schiene zu befestigen. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
3. **Positionierung:** Platzieren Sie den Hot Button an einer Stelle, die für Sie bequem zu erreichen ist, ohne den Griff oder die Kontrolle über die Waffe zu beeinträchtigen.

Nutzung

1. **Aktivierung:** Drücken Sie den Knopf mit dem Daumen in einem 45GradWinkel, um das Licht oder den Laser zu aktivieren. Achten Sie darauf, dass Sie den Knopf nur betätigen, wenn Sie bereit sind.
2. **Deaktivierung:** Lassen Sie den Druck auf den Knopf los, um das Licht oder den Laser auszuschalten.
3. **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Hot Button, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Rücknahmemöglichkeiten in Ihrer Nähe, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen zu Sicherheit, Installation und Nutzung zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass Sie auch unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

Vielen Dank, dass Sie sich für den HOT BUTTON entschieden haben. Sicherheit steht an erster Stelle!

HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE. This innovative control device is designed for use with weaponmounted electronic accessories. It enhances ergonomics and offers a secure attachment to your weapon system. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the HOT BUTTON is used in accordance with these instructions to prevent accidents or injuries.
- **Hazard Awareness:** Be aware of potential hazards associated with weaponmounted accessories, including accidental discharge and improper use.
- **Age Restrictions:** This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.
- **Online Shopping Safety:** When purchasing online, ensure you are buying from reputable sources that comply with safety standards.
- **Recall Information:** Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Accidental Actuation:** The raised bezel design helps prevent accidental activation. Always ensure the button is protected when not in use.
- **Secure Attachment:** Ensure the HOT BUTTON is securely attached to the weapon rail to prevent it from coming loose during operation.
- **Pressure Application:** When activating the button, apply pressure at the designed 45degree angle to avoid strain and ensure effective operation.
- **Environmental Considerations:** Do not expose the HOT BUTTON to extreme temperatures or moisture, as this may affect its functionality.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- **Rail Compatibility:** Confirm that your weapon is equipped with either a MilStd M1913 Picatinny or MLOK rail system.
- **Secure Attachment:**
 1. Align the HOT BUTTON with the desired position on the rail.
 2. Use the provided hardware to secure the HOT BUTTON to the rail, ensuring it is tightly fastened.
 3. Check the attachment by gently pulling on the device to ensure it does not move.

Usage

- **Activating the Button:**
 1. Position your thumb on the button at the 45degree angle.
 2. Apply consistent pressure to activate the momentary function.
- **Maintaining Control:** Always maintain a firm grip on your weapon when using the HOT BUTTON to ensure stability and control.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the HOT BUTTON in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- **Recycling:** If possible, recycle the product to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your HOT BUTTON. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

El Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser es un dispositivo de control diseñado para mejorar la interacción con accesorios electrónicos montados en armas. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el Hot Button.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Verifica regularmente el estado del Hot Button y sus conexiones para evitar fallos.
- Si el producto muestra signos de daño, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el Hot Button solo para el propósito previsto, que es controlar accesorios electrónicos en armas.
- **Activación:** Asegúrate de que tu dedo esté en la posición correcta al activar el botón para evitar activaciones accidentales.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el Hot Button en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- **Mantenimiento:** Limpia el Hot Button regularmente para asegurar un funcionamiento óptimo y prevenir acumulación de suciedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
- Usa el hardware incluido para asegurar el Hot Button a los rieles MilStd M1913 Picatinny o MLOK.
- Asegúrate de que el dispositivo esté firmemente instalado y no se mueva.

2. Uso:

- Coloca tu pulgar en el botón de activación en un ángulo de 45 grados.
- Aplica presión de manera constante para activar la función momentánea.
- Mantén la presión solo el tiempo necesario para evitar un uso excesivo o accidental.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Hot Button ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado para dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Hot Button, incluyendo consultas de seguridad, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.

Recuerda que seguir estas directrices de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te

rodean. Utiliza el Hot Button de manera responsable y siempre mantente informado sobre las actualizaciones y recomendaciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical

Introduction

Le Hot Button Unity Tactical est un dispositif de contrôle innovant conçu pour améliorer l'ergonomie et l'utilisation des accessoires électroniques montés sur arme. Bien qu'il soit un produit de haute technologie, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée. Ce guide présente des recommandations en matière de sécurité, des précautions spécifiques et des instructions d'installation et d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le Hot Button est utilisé uniquement sur des armes pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laisse pas le Hot Button à la portée des enfants ou de toute personne qui pourrait ne pas comprendre son fonctionnement.
- Vérifie régulièrement l'état du Hot Button et de son installation pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.
- Informetoi sur les rappels éventuels concernant le produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le bouton d'activation. Utilise une pression modérée pour éviter toute activation accidentelle ou dommage au dispositif.
- Évite d'utiliser le Hot Button dans des environnements où des impacts physiques sont probables, à moins qu'il ne soit correctement protégé.
- Assuretoi que le bouton est bien fixé à l'arme avant chaque utilisation pour éviter des accidents.
- Ne modifie pas le Hot Button ou son installation. Toute modification peut compromettre la sécurité du produit.
- Ne laisse pas le Hot Button exposé à des températures extrêmes ou à des conditions climatiques sévères sans protection.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Vérifie que l'arme est déchargée avant d'installer le Hot Button.
2. **Fixation** : Utilise le matériel fourni pour fixer le Hot Button sur les rails MilStd M1913 Picatinny ou MLOK de l'arme.
3. **Vérification** : Assuretoi que le Hot Button est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
4. **Angle d'Activation** : Positionne le bouton d'activation à un angle de 45 degrés pour un accès optimal.

Utilisation

- Pour activer le Hot Button, appuie doucement sur le bouton d'activation avec le pouce.
- Pour désactiver, relâche simplement le bouton.
- En cas d'activation accidentelle, assuretoi de vérifier l'état de l'arme et des accessoires avant de continuer à utiliser le Hot Button.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Hot Button avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Hot Button Unity Tactical, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton expérience avec le Hot Button est non seulement efficace mais aussi sécurisée. Reste informé et utilise le produit de manière responsable.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser 6" Vis OverRide FDE. Questo dispositivo di controllo innovativo è progettato per migliorare l'uso di accessori elettronici montati su armi. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controllare il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulle eventuali revoche.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Assicurarsi che il Hot Button sia montato correttamente sulla rail dell'arma prima dell'uso.
- Non forzare il pulsante di attivazione oltre il suo angolo progettato di 45 gradi.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità eccessiva o in ambienti estremi che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Non utilizzare il Hot Button se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Non tentare di riparare il prodotto; contattare un professionista qualificato per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Posizionare il Hot Button sulla rail compatibile (MilStd M1913 Picatinny o MLOK).
- Fissare il dispositivo utilizzando l'hardware fornito, evitando l'uso di Velcro o fascette.
- Verificare che il pulsante sia ben fissato e non si muova.

2. Uso:

- Attivare il pulsante di attivazione premendo con il pollice in un angolo di 45 gradi.
- Utilizzare il bordo rialzato per evitare attivazioni accidentali.
- In caso di attivazione accidentale, rimuovere la pressione immediatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o

consultare il portale ufficiale dell'UE per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Hot Button Unity Tactical Hot Button MLOK NGAL Laser 6" Vis OverRide FDE. La sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. Dette produktet er designet for å forbedre kontrollen av elektroniske tilbehør montert på våpen. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå bruk av produktet i farlige eller ustabile situasjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid produktet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Unngå å aktivere knappen med overdreven kraft, spesielt under press.
- Kontroller at knappen er fri for hindringer før bruk.
- Vær oppmerksom på at den hevede bezel kan hindre utilsiktet aktivering, men det er fortsatt viktig å være forsiktig.
- Hvis det oppstår problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av Hot Button:

- Velg passende skinnegrensesnitt (MilStd M1913 Picatinny eller MLOK).
- Fest Hot Button til skinnen ved hjelp av medfølgende maskinvare.
- Kontroller at festet er sikkert før bruk.

2. Bruk av Hot Button:

- Plasser tommelen på den aktiverende knappen i en 45graders vinkel for optimal komfort.
- Trykk på knappen jevnt for å aktivere lys eller laser.
- Unngå å bruke overdreven kraft, spesielt når du er under press.

3. Vedlikehold:

- Rengjør produktet regelmessig for å fjerne smuss og støv.
- Kontroller knappen for skader eller slitasje før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kaste produktet.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER. Takk for at du valgte vårt produkt!

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi käytettävyyttä ja ergonomiaa. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että Hot Button on kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä.
- Älä paina aktivointipainiketta, jos et ole valmis käyttämään valoa tai laseria.
- Vältä painamasta nappia epäluonnollisessa kulmassa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Tarkista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöönottoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet.
2. **Valitse paikka:** Valitse sopiva kohta aseesi railille (MilStd M1913 Picatinny tai MLOK).
3. **Kiinnitys:** Kiinnitä Hot Button käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
4. **Testaus:** Testaa, että Hot Button toimii oikein ennen varsinaista käyttöä.

Käyttö

- Aktivoi Hot Button painamalla nappia 45 asteen kulmassa.
- Varmista, että kätesi on mukavassa asennossa painettaessa nappia.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun se on tarpeen, ja varmista, että ympäristö on turvallinen.

Häivyttäminen

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta

turvallisuusohjeita. Varmista myös, että seuraat EU:n Safety Gate järjestelmää mahdollisten tuotepalautusten tai varoitusten osalta.

Kiitos, että käytät HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE tuotetta. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsanvisningar för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE. Denna produkt är en avancerad kontrollenhet för elektroniska tillbehör monterade på vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att aktivera knappen under tryck om det inte är absolut nödvändigt.
- Kontrollera att knappen inte blockeras av andra tillbehör monterade på vapnet.
- Se till att knappen är korrekt installerad för att förhindra oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om det finns tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en lämplig plats på vapnets rail för installation av Hot Button.
2. Använd den medföljande hårdvaran för att fästa Hot Button på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface.
3. Se till att produkten är ordentligt fastsatt och att inga delar är lösa.

Användning

- Aktivera produkten genom att trycka på knappen i en 45graders vinkel för att säkerställa ett bekvämt tryck.
- Kontrollera att knappen är i rätt läge och att den inte blockerar andra funktioner på vapnet.
- För att avaktivera produkten, släpp knappen och låt den återgå till sitt ursprungliga läge.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avyttra produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Lämna in produkten till en avfallshanteringstjänst som är godkänd för hantering av elektroniska produkter.
- Undvik att slänga produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt.

Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON MLOK NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE.