

HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVER-RIDE FDE

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVER-RIDE FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100012
- Mfr. No.: HBR-NFV
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [English: HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Hot Button Unity Tactical Hot Button Rail Mount NGAL Laser](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [Norsk: Brukermanual for HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Einführung

Der HOT BUTTON ist ein innovatives Steuergerät für waffenmontierte elektronische Zubehörteile. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den HOT BUTTON nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der HOT BUTTON sicher an der Waffe montiert ist, um ein versehentliches Betätigen zu vermeiden.
- Betätige den Knopf nur mit dem Daumen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den HOT BUTTON nicht unter extremen Bedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten (z.B. extreme Temperaturen, Nässe).
- Halte den HOT BUTTON sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass alle Teile des HOT BUTTON und die benötigten Werkzeuge bereitliegen.
2. **Montage:**
 - Befestige den HOT BUTTON an der gewünschten Stelle auf der Picatinny oder MLOKSchiene.
 - Verwende die mitgelieferte Hardware, um eine sichere Verbindung herzustellen.
 - Überprüfe die Befestigung, um sicherzustellen, dass der HOT BUTTON fest sitzt.
3. **Funktionstest:**
 - Teste den Knopf, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe verwendest.

Verwendung

- Aktiviere den HOT BUTTON durch Drücken des Knopfes im 45GradWinkel.
- Achte darauf, dass du den Knopf nur drückst, wenn du bereit bist, das Licht oder den Laser zu verwenden.
- Vermeide es, den Knopf unbeabsichtigt zu betätigen, indem du sicherstellst, dass deine Hand nicht in der Nähe des Knopfes ist, wenn du die Waffe nicht aktiv benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt wird.
- Überprüfe die örtlichen Entsorgungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass du das Produkt umweltgerecht entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen zur Sicherheit und Verwendung des HOT BUTTON geben.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um eine sichere Verwendung des HOT BUTTON zu gewährleisten. Bitte halte dich an diese Richtlinien, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu maximieren.

HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE. This innovative control device is designed to enhance the usability of weaponmounted electronic accessories. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to be safe for use with weaponmounted accessories. Always follow the guidelines to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue, recall notices will be issued, and remedies will be provided free of charge.
- **Online Shopping Safety:** Ensure that you purchase this product from authorized retailers who comply with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions are taken to ensure the safety of vulnerable groups, including children. Keep this product out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to an EUbased contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about potential safety issues through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Strain:** The activation button is designed at a 45degree angle to minimize thumb strain. Always use the button as intended.
- **Protect from Accidental Actuation:** The raised, crenelated bezel is designed to prevent accidental activation. Ensure it is intact and functional.
- **Secure Attachment:** Ensure that the Hot Button is properly secured to the rail system to prevent it from loosening during use.
- **Avoid Modifications:** Do not attempt to modify or alter the Hot Button as this may compromise safety and functionality.
- **Check Compatibility:** Ensure that the Hot Button is compatible with your weapon system and accessories before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the weapon is unloaded and safe to handle.
- Identify the appropriate rail system (MilStd M1913 Picatinny or MLOK).
- Use the provided hardware to securely attach the Hot Button to the rail.
- Confirm that the attachment is tight and stable before using the product.

2. Usage:

- To activate the device, press the button with your thumb at the designated angle.
- Ensure that your grip is firm but not overly tight to maintain control.
- If you experience any resistance or malfunction, cease use and check for installation issues.

Disposal Instructions

- **Proper Disposal:** Dispose of the Hot Button in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- **Environmental Considerations:** Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE, please refer to the authorized retailer or manufacturer for support. Ensure you have the product details available for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety and compliance when using the HOT BUTTON. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and effective experience with your weaponmounted accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Hot Button Unity Tactical Hot Button Rail Mount NGAL Laser

Introducción

El Hot Button es un dispositivo innovador diseñado para el control de accesorios electrónicos en armas. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Es importante seguir estas instrucciones para minimizar riesgos y maximizar la funcionalidad del Hot Button.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Hot Button esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No utilices el Hot Button si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Mantén el Hot Button y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al instalar y usar el Hot Button.
- Realiza un mantenimiento regular para garantizar su funcionamiento óptimo.
- Reporta productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el Hot Button solo en armas compatibles.
- Evita presionar el botón mientras el arma está en movimiento o en situaciones de tensión elevada.
- No fuerces el botón; asegúrate de que esté en un ángulo cómodo para evitar lesiones.
- Mantén el área alrededor del Hot Button limpia y libre de obstrucciones.
- No modifiques el Hot Button ni sus componentes; cualquier modificación puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica la compatibilidad:** Asegúrate de que el Hot Button sea compatible con tu arma y accesorios.
2. **Selecciona el riel adecuado:** El Hot Button se puede acoplar a rieles MilStd M1913 Picatinny o MLOK.
3. **Colocación:** Coloca el Hot Button en la posición deseada en el riel.
4. **Fijación:** Utiliza el hardware proporcionado para asegurar el Hot Button al riel. Asegúrate de que esté firmemente sujeto.
5. **Verificación:** Antes de usar, verifica que el Hot Button esté correctamente instalado y no se mueva.

Uso

1. **Activación:** Presiona el botón en un ángulo de 45 grados para una activación cómoda.
2. **Evitar activaciones accidentales:** Asegúrate de que el bisel elevado y crenelado esté en su lugar para proteger el botón.
3. **Mantenimiento:** Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que el Hot Button funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el Hot Button de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos.

- No tires el Hot Button en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el Hot Button, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad es fundamental para garantizar un uso seguro y efectivo del Hot Button. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y actúa siempre con precaución.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical

Introduction

Merci d'avoir choisi le Hot Button Unity Tactical. Ce dispositif de contrôle innovant est conçu pour améliorer l'interaction avec tes accessoires électroniques montés sur arme. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et maximiser les performances de ton produit, il est essentiel de suivre les lignes directrices de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le Hot Button est installé correctement avant utilisation.
- Utilise le Hot Button uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de problème ou de défaillance, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le bouton d'activation. Utilise une pression douce et constante pour éviter d'endommager le dispositif.
- Évite d'utiliser le Hot Button dans des environnements extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Ne modifie pas le Hot Button. Toute modification peut annuler la garantie et compromettre la sécurité.
- Assuretoi que le bouton est bien protégé contre les activations accidentelles, surtout en situation de stress.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que la surface de montage est propre et sèche.
2. **Fixation:**
 - Utilise le matériel fourni pour fixer le Hot Button directement sur les rails MilStd M1913 Picatinny ou MLOK.
 - Suis les instructions de montage spécifiques pour chaque type de rail.
3. **Vérification:** Une fois installé, vérifie que le Hot Button est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Pour activer le dispositif, appuie sur le bouton d'activation à un angle de 45 degrés.
- Pour une utilisation optimale, positionne ton pouce sur le bord crénelé pour un meilleur index tactile.
- En cas d'activation sous pression, assuretoi que la pression est constante et contrôlée.

Instructions de Mise au Rebut

- Évite de jeter le Hot Button dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte pour les équipements électroniques dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Hot Button, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur agréé. Ils pourront te fournir des informations spécifiques et des conseils sur l'utilisation et l'entretien du produit.

En suivant ces instructions et recommandations de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Hot Button Unity Tactical tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduzione

Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per l'uso del dispositivo HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni di scarsa visibilità.
- Segnalare eventuali difetti o malfunzionamenti al rivenditore o al produttore.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Attivazione:** Utilizzare il pulsante di attivazione con cautela, specialmente sotto pressione. Assicurarsi che le dita siano posizionate correttamente per evitare attivazioni accidentali.
- **Installazione:** Seguire attentamente le istruzioni di installazione per garantire che il prodotto sia montato in modo sicuro.
- **Uso con Accessori:** Assicurarsi che gli accessori utilizzati con il Hot Button siano compatibili e approvati per l'uso con il dispositivo.
- **Manutenzione:** Pulire regolarmente il dispositivo con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti. Non utilizzare sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e non sia in uso durante l'installazione.
- Controllare che tutte le parti del Hot Button siano presenti e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posizionare il Hot Button sulla rail compatibile (MilStd M1913 Picatinny o MLOK).
- Utilizzare l'hardware fornito per fissare il dispositivo in posizione. Assicurarsi che sia ben serrato.
- Verificare che il pulsante di attivazione sia facilmente accessibile e non ostacolato da altri accessori.

3. Uso:

- Attivare il dispositivo premendo il pulsante a un angolo di 45 gradi per una pressione ottimale.
- Utilizzare il bordo rialzato come punto di riferimento per il pollice durante l'attivazione.
- Monitorare il funzionamento del dispositivo durante l'uso per garantire che non ci siano malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contattare il centro di raccolta locale per le istruzioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il rivenditore autorizzato o il sito web del produttore. Assicurarsi di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conformità Regolamentare

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. È importante rispettare tutte le normative di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro del prodotto. In caso di prodotti difettosi o pericolosi, contattare le autorità competenti per segnalare il problema.

Brukermanual for HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Dette produktet er designet for å forbedre kontrollen over elektroniske tilbehør montert på våpen. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les denne brukermanualen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk.
- Bruk produktet kun i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Følg oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Aktiver knappen med forsiktighet for å unngå utilsiktet aktivering.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme forhold som kan påvirke ytelsen.
- Bruk beskyttelsesutstyr som hansker og vernebriller når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.
- Kontroller at alle festemidler er sikkert festet før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Hot Button:

- Velg passende skinnegrensesnitt (MilStd M1913 Picatinny eller MLOK).
- Bruk medfølgende maskinvare for å feste Hot Button sikkert til skinnene.
- Sørg for at knappen er plassert i en lett tilgjengelig posisjon.

2. Bruk av Hot Button:

- Aktiver knappen ved å trykke ned i en 45graders vinkel for optimal komfort.
- Unngå å presse knappen hardere enn nødvendig for å unngå skade.
- Kontroller at knappen fungerer som forventet før du bruker den i felt.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at alle batterier og elektroniske komponenter blir resirkulert på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Vennligst oppbevar denne manualen for fremtidig referanse. Takk for at du valgte HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet ja vahingot.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Vältä tuotteen käyttämistä, kun se on likaantunut tai vaurioitunut.
- Ole erityisen varovainen, kun aktivoit painiketta paineen alla, jotta vältät vahingossa tapahtuvat aktivoinnit.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Kiinnitä Hot Button suoraan MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin kiinnitystarvikkeilla.
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aktivoi Hot Button painamalla 45 asteen kulmassa, mikä parantaa käyttömukavuutta.
- Varmista, että peukalo on napin indeksointipisteessä ennen aktivointia.
- Seuraa tuotteen toimintaa ja tarkista säännöllisesti, että se toimii oikein.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" VIS OVERRIDE FDE tuote toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää kaikessa käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER

Introduktion

Tack för att du har valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Denna produkt är utformad för att förbättra användarens interaktion med elektroniska tillbehör monterade på vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ de säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med de specifikationer och rekommendationer som tillhandahålls av tillverkaren.
- Undvik att aktivera knappen under tryck om det inte är absolut nödvändigt.
- Kontrollera att knappen är korrekt installerad och att den sitter fast innan användning.
- Var medveten om den upphöjda kanten som skyddar knappen från oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om du är under påverkan av droger eller alkohol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Hot Button:

- Välj en lämplig plats på vapnet för att montera Hot Button.
- Använd den medföljande hårdvaran för att fästa Hot Button på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av Hot Button:

- Aktivera knappen genom att trycka på den i en 45graders vinkel för bästa komfort och kontroll.
- Undvik att trycka på knappen med onaturliga vinklar för att minska risken för skador på tumme eller hand.
- Kontrollera att produkten fungerar som förväntat innan du använder den i en kritisk situation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterialet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna om den är defekt eller skadad. Kontakta lokala myndigheter för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER. Tack för att du prioriterar säkerheten!