

TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK

TAPS (Tactical Augmented Pressure Switch) from TNVC and Unity Tactical is a complete one point command and control system for all weapon-mounted electronics. It provides low profile, dual-device control for lights and lasers. TAPS mounts directly to any industry standard rail, including M1913 Picatinny, KEYMOD, and M-LOK. No third party rail adapters are needed, keeping the weapon lighter and sleeker. It features two on-board buttons and two accessory leads. Available in 4 button configurations, TAPS SYNC utilizes a patented double pole dome switch to fire both devices simultaneously on isolated circuits to protect your devices. This TAPS switch comes standard with a Surefire Light lead and MIL-Standard / Crane Laser Lead that fits NATO standard lasers from Insight Technology, Steiner, B.E. Meyers, and others. TAPS is waterproof to 1 meter for 30 minutes when properly installed on a rail, and features more durable buttons than many competing pressure switches on the market. Its hardened housing will keep TAPS standing up to the rigors of the battlefield TAPS SYNC allows the user to fire two devices simultaneously with one button, and is available in 4 button variations: Variant 1 - Button1: Light | Button2: Light + Laser Variant 2 - Button1: Laser | Button2: Light + Laser Variant 3 - Button1: Light + Laser | Button2: Light Variant 4 - Button1: Light + Laser | Button2: Laser Note: the dual-function SYNC button requires a slightly higher activation force than the standard single device button. Mode(s): Momentary Only Weight: 2.25oz w/hardware Waterproof: 1 meter for 30 minutes



Attributes

- Name: TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100019
- Mfr. No.: TAPN-SN9B
- Color: Black
- Delivery weight: 0.066kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 148mm
- UPC: 810007880891

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK](#)
- [English: TAPS SYNC Surefire/NGAL Laser 9" Pressure Switch Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK](#)
- [Suomi: TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK](#)

Sicherheitshinweise für den TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. Dieser Druckschalter ist ein hochwertiges Produkt, das für die Verwendung mit waffenmontierten Elektronikgeräten entwickelt wurde. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, es sei denn, es ist ordnungsgemäß installiert und für solche Bedingungen geeignet.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass Sie beim Drücken der Tasten keine übermäßige Kraft anwenden, um eine Beschädigung des Schalters zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Schalter nicht, wenn er sichtbar beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Schützen Sie den Schalter vor extremen Temperaturen und direkten Sonnenlicht.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörlösungen, um die Kompatibilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Schalters, insbesondere vor kritischen Einsätzen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des Schalters:

- Montieren Sie den TAPS SYNC direkt auf jede StandardSchiene (M1913 Picatinny, KEYMOD oder MLOK).
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter fest sitzt und sicher befestigt ist.

2. Verkabelung:

- Verbinden Sie die mitgelieferten Leitungen mit den entsprechenden Geräten (Surefire Light und MILStandard / Crane Laser).
- Achten Sie darauf, dass die Verbindungen sicher sind und keine Beschädigungen aufweisen.

3. Benutzung:

- Verwenden Sie die Tasten gemäß der gewählten Konfiguration (siehe folgende Varianten):
 - Variante 1: Taste 1 Licht | Taste 2 Licht + Laser
 - Variante 2: Taste 1 Laser | Taste 2 Licht + Laser
 - Variante 3: Taste 1 Licht + Laser | Taste 2 Licht

- Variante 4: Taste 1 Licht + Laser | Taste 2 Laser
- Beachten Sie, dass die duale SYNCTaste eine höhere Aktivierungskraft erfordert als die StandardTaste.

4. Testen des Schalters:

- Führen Sie vor der Verwendung einen Test durch, um sicherzustellen, dass alle Funktionen ordnungsgemäß arbeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien und elektrischen Komponenten fachgerecht recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

TAPS SYNC Surefire/NGAL Laser 9" Pressure Switch Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TAPS SYNC Surefire/NGAL Laser 9" Pressure Switch. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. It is important to follow these instructions carefully to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the TAPS SYNC by following all instructions. This product is designed for weaponmounted electronics and should be used responsibly.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for remedies or returns.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety requirements. Verify the product's authenticity and safety compliance.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure it is kept out of reach from minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries regarding this product, please refer to the designated EU contact point as specified by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Keep updated on product safety through the EU's Safety Gate platform. Report any unsafe conditions or accidents related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Direct Contact with the Laser:** Do not look directly into the laser beam or point it at others to prevent eye injury.
- **Proper Installation:** Ensure the pressure switch is securely mounted on the weapon rail to prevent accidental discharges.
- **Check Compatibility:** Verify that the TAPS SYNC is compatible with your weaponmounted devices before use.
- **Weather Conditions:** Although the TAPS SYNC is waterproof to 1 meter for 30 minutes, avoid exposing it to extreme weather conditions.
- **Regular Maintenance:** Inspect the pressure switch regularly for any signs of wear or damage. Replace immediately if compromised.
- **Use of DualFunction Button:** The dualfunction SYNC button requires a higher activation force. Ensure you are familiar with its operation to prevent accidental activation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the weapon is unloaded and safe before installation.
- Locate the appropriate rail system on your weapon (M1913 Picatinny, KEYMOD, or MLOK).
- Align the TAPS SYNC with the rail and slide it into place until it clicks securely.
- Connect the Surefire Light lead and MILStandard / Crane Laser Lead to the respective devices.
- Ensure all connections are secure and free from obstruction.

2. Usage:

- To activate the light or laser, press the designated button as per your selected configuration.
- Refer to the button configuration options:

- Variant 1 – Button1: Light | Button2: Light + Laser
- Variant 2 – Button1: Laser | Button2: Light + Laser
- Variant 3 – Button1: Light + Laser | Button2: Light
- Variant 4 – Button1: Light + Laser | Button2: Laser
- Practice using the buttons to become familiar with their functions and activation force.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the TAPS SYNC in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- **Battery Disposal:** If the product includes batteries, ensure they are disposed of separately in designated battery recycling bins.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the TAPS SYNC, please refer to the manufacturer's contact information as provided with the product packaging or on their official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the TAPS SYNC Surefire/NGAL Laser 9" Pressure Switch. Always prioritize safety and be aware of your surroundings while using this product.

Manuel de Sécurité pour le TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. Ce produit est conçu pour offrir un contrôle efficace et sécurisé de vos dispositifs électroniques montés sur arme. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce manuel de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le TAPS SYNC dans des conditions météorologiques extrêmes sans protection adéquate.
- Évitez de tirer avec le produit si vous ressentez une résistance anormale.
- Ne pas exposer le produit à des chocs violents ou à des impacts directs.
- Assurez-vous que les dispositifs connectés sont compatibles avec le TAPS SYNC.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles ou des défaillances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixez le TAPS SYNC sur un rail standard (M1913 Picatinny, KEYMOD ou MLOK) sans utiliser d'adaptateur tiers.
- Assurez-vous que le produit est bien serré et sécurisé sur le rail.
- Connectez les fils d'accessoires en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.

2. Utilisation:

- Pour activer les dispositifs, appuyez sur le bouton correspondant selon la configuration choisie.
- Notez que le bouton SYNC à double fonction nécessite une force d'activation légèrement supérieure à celle du bouton standard à dispositif unique.
- Testez les dispositifs après installation pour assurer un fonctionnement correct.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, suivez les procédures de recyclage appropriées pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main.

En suivant ces instructions et précautions, vous pouvez maximiser votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser ce produit en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. Questo dispositivo è progettato per fornire un controllo efficiente e sicuro delle luci e dei laser montati su armi. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Evita l'uso del dispositivo in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità, come temperature eccessive o umidità.
- Tieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o incidenti, contatta le autorità competenti e verifica eventuali aggiornamenti sulle richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il TAPS SYNC solo su armi compatibili e seguendo le specifiche tecniche fornite.
- Non sovraccaricare il dispositivo con accessori non raccomandati dal produttore.
- Evita di attivare il dispositivo in modo accidentale. Assicurati che il pulsante sia facilmente accessibile ma non possa essere attivato involontariamente.
- Quando utilizzi la modalità momentanea, fai attenzione a non esercitare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare l'interruttore.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui può essere esposto a sostanze chimiche aggressive o corrosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso prima di procedere all'installazione.
2. Monta il TAPS SYNC su una guida standard M1913 Picatinny, KEYMOD o MLOK.
3. Verifica che il dispositivo sia fissato saldamente e non si muova durante l'uso.

Uso

- Attivazione dei dispositivi:
 - Variante 1 – Pulsante1: Luce | Pulsante2: Luce + Laser
 - Variante 2 – Pulsante1: Laser | Pulsante2: Luce + Laser
 - Variante 3 – Pulsante1: Luce + Laser | Pulsante2: Luce
 - Variante 4 – Pulsante1: Luce + Laser | Pulsante2: Laser
- Tieni presente che il pulsante SYNC a doppia funzione richiede una forza di attivazione leggermente superiore rispetto al pulsante standard per dispositivo singolo.
- Dopo l'uso, assicurati di disattivare i dispositivi per evitare un consumo eccessivo della batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Se il dispositivo è danneggiato o non funzionante, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il TAPS SYNC, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto per ricevere assistenza adeguata.

Nota Finale

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del TAPS SYNC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK painiketta turvallisesti ja oikein. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä käytön aiheuttamasta kulumisesta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että painiketta käytetään vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Älä ylitä suositeltua käyttöä varten määriteltyä aktivointivoimaa, jotta vältetään laitteiston vaurioituminen.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle kosteudelle tai lämpötilan vaihteluille.
- Käytä tuotetta vain teollisuusstandardin mukaisilla kiinnityksillä, kuten M1913 Picatinny, KEYMOD tai MLOK.
- Huomioi, että kaksitoiminen SYNCpainike vaatii suuremman aktivointivoiman kuin normaali yksittäisen laitteen painike.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä TAPS suoraan teollisuusstandardin mukaiseen rauteen.
- Varmista, että liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Tarkista, että kaapelit eivät ole puristuneet tai vaurioituneet asennuksen aikana.

2. Käyttö:

- Käynnistä laitteet painamalla haluamaasi painiketta.
- Muista, että voit laukaista molemmat laitteet samanaikaisesti eristetyillä piireillä.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun se on oikein asennettu ja toimiva.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektronisten laitteiden kierrätyksestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Säkerhetsinstruktioner för TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SUREFIRE/NGAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK

Introduktion

Tack för att du valt TAPS SYNC från Unity Tactical. Denna produkt är utformad för att förbättra användningen av vapenmonterade elektroniska enheter. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid osäkerhet om produktens säkerhet, kontakta en expert eller tillverkaren.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten med rätt typ av vapen och kompatibla elektroniska enheter.
- Undvik att trycka på knapparna under oavsiktliga omständigheter för att förhindra oönskad aktivering.
- Se till att produkten är korrekt installerad på railen innan användning.
- Kontrollera att inga föremål blockerar knapparna eller kabelanslutningarna.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om det finns tecken på fel.

Anvisningar för installation och användning

Installation

1. **Montering:** Montera TAPS SYNC direkt på en branschstandard rail (M1913 Picatinny, KEYMOD eller MLOK) utan behov av tredjeparts adaptrar.
2. **Kontrollera installationen:** Se till att TAPS är ordentligt fäst och att alla kablar är korrekt anslutna.
3. **Koppla till enheter:** Anslut Surefire Light och MILstandard / Crane Laser enligt tillverkarens anvisningar.

Användning

- **Aktivering av enheter:** Använd de två inbyggda knapparna för att aktivera lampor och lasrar.
- **Konfiguration:** Välj önskad konfiguration bland de fyra tillgängliga varianterna för att styra enheterna.
 - Variant 1 – Knapp1: Lampa | Knapp2: Lampa + Laser
 - Variant 2 – Knapp1: Laser | Knapp2: Lampa + Laser
 - Variant 3 – Knapp1: Lampa + Laser | Knapp2: Lampa
 - Variant 4 – Knapp1: Lampa + Laser | Knapp2: Laser
- **Aktiveringskraft:** Observera att den dubbla funktionen SYNCknappen kräver en något högre aktiveringskraft än standard enhetsknappen.

Avfallshantering

- TAPS SYNC bör avyttras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Kontakta återvinningscentraler för korrekt hantering av elektroniska enheter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsfrågor relaterade till denna produkt.