

TEN-SPEED PISTOL MAGAZINE POUCH - DOUBLE PISTOL MAG POUCH MULTICAM

Lightweight, Adjustable Magazine Pouch Won't Dig Into Your Side

Whether worn on a duty belt, or under clothing for concealed carry, the Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch securely holds your pistol magazine, yet permits immediate access. Made of Blue Force Gear's ULTRAcomp military-grade elastic fabric, the Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has no sharp edges or hard corners to bite you because it conforms closely to the shape of the magazine, making it comfortable for all-day wear. The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has a hook and loop belt strap that lets the user wear the pouch either vertically or horizontally for greater concealment and comfort. Available in a Single or Double magazine configuration Accepts both single and double-stack mags Mount it vertically (fits belts up to 2" wide) or horizontally (fits belts 1.25") Fits up to an HK45 Size .125" x 2" x 4" The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch is so versatile it can even be used for carrying a flashlight, folding knife, multi-tool, or any other similar-sized items.



Attributes

- Name: DOUBLE PISTOL MAG POUCH MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100718
- Mfr. No.: BTTSPPISTOL2
- Color: Multi-Cam
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Double
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 812114022300

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Porta Caricatori da Cintura Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Suomi: TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH KÄYTTÖ JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH](#)

Sicherheitshinweise für die TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH von Blue Force Gear. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihr Pistol Magazin sicher zu halten und gleichzeitig einen schnellen Zugriff zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche keine scharfen Kanten oder harten Ecken aufweist, die Verletzungen verursachen könnten.
- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen Magazinen, die für die Größe der Tasche geeignet sind.
- Tragen Sie die Tasche so, dass sie sicher am Gürtel befestigt ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Klettverschluss fest sitzt, um ein ungewolltes Öffnen während des Tragens zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, die Tasche zu überladen, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Wenn die Tasche Anzeichen von Verschleiß zeigt, ziehen Sie in Betracht, sie auszutauschen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Montage:**
 - Montieren Sie die Tasche entweder vertikal (für Gürtel bis 2" breit) oder horizontal (für Gürtel bis 1,25" breit).
 - Stellen Sie sicher, dass die Tasche fest am Gürtel sitzt.
- **Beladung:**
 - Legen Sie das Magazin vorsichtig in die Tasche, sodass es sicher und stabil sitzt.
 - Überprüfen Sie den Sitz des Magazins, bevor Sie die Tasche verwenden.
- **Trageweise:**
 - Nutzen Sie den Klettverschlussgurt, um die Tasche nach Bedarf anzupassen.
 - Tragen Sie die Tasche in einer Position, die für Sie am bequemsten ist, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn die Tasche beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anfragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Blue Force Gear. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um Unterstützung und weitere Informationen zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung der TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH zu gewährleisten. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer bei.

Safety Instruction Guide for TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

Introduction

Thank you for purchasing the TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of the product. Please read this guide carefully before using the pouch.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used only for its intended purpose, which is to securely hold pistol magazines and similarsized items.
- Always check the pouch for any signs of wear or damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the pouch out of reach of children to prevent accidents.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or harsh chemicals that may degrade the material.
- Do not overload the pouch beyond its intended capacity, as this may compromise its safety and effectiveness.

Specific Safety Precautions for Use

- When wearing the pouch, ensure it is securely attached to your duty belt or clothing to prevent accidental detachment.
- For concealed carry, ensure that the pouch is positioned in a way that does not obstruct movement or visibility.
- Be aware of your surroundings when accessing the pouch to avoid accidental injury to yourself or others.
- If using the pouch for other items (e.g., flashlight, folding knife), ensure those items are securely stored and do not pose a risk of injury.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

1. Choose a suitable location on your duty belt or clothing for the pouch.
2. Use the hook and loop belt strap to securely attach the pouch. Adjust the strap to fit either vertically or horizontally based on your preference.
3. Ensure the pouch is firmly attached and does not move when pulled.

• Usage:

1. Insert the pistol magazine into the pouch, ensuring it fits snugly without excessive force.
2. To access the magazine, gently pull it out of the pouch while maintaining a firm grip on the pouch.
3. After use, return the magazine to the pouch and ensure it is securely stored.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local waste management regulations.
- If the pouch is no longer usable, consider recycling it if possible. Check with local recycling facilities for guidance on disposing of synthetic materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for choosing the TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using this product responsibly.

Guide de Sécurité du Produit pour le TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear. Ce produit est conçu pour offrir un moyen sûr et pratique de transporter vos chargeurs de pistolet. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du pouch pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le pouch à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le pouch dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité ou son intégrité.
- Si vous constatez un défaut ou un dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez le pouch uniquement pour transporter des chargeurs de pistolet ou des objets similaires de taille appropriée.
- **Fixation correcte** : Assurez-vous que le pouch est correctement fixé à votre ceinture avant de l'utiliser.
- **Positionnement** : Portez le pouch de manière à ce qu'il ne gêne pas vos mouvements ou votre visibilité.
- **Vérification de la compatibilité** : Assurez-vous que le pouch est compatible avec le type de chargeur que vous utilisez.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation sur la ceinture :

- Choisissez la position souhaitée (verticale ou horizontale).
- Pour une fixation verticale, assurez-vous que le pouch est monté sur une ceinture jusqu'à 2" de large.
- Pour une fixation horizontale, utilisez une ceinture de 1,25".
- Ajustez la sangle de ceinture à crochets et boucles pour un maintien sécurisé.

2. Utilisation :

- Insérez le chargeur de pistolet dans le pouch en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Pour un accès rapide, tirez doucement sur le chargeur tout en maintenant le pouch en place.
- Si vous utilisez le pouch pour d'autres objets (lampe de poche, couteau pliant, etc.), assurez-vous qu'ils sont de taille similaire aux chargeurs.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en tissu et en plastique.
- Si possible, recyclez le pouch conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de Blue Force Gear. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida di Sicurezza per il Porta Caricatori da Cintura Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per il Porta Caricatori da Cintura Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e comoda per il trasporto di caricatori di pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero il trasporto di caricatori per pistole.
- Controlla regolarmente il Porta Caricatori per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Tieni il Porta Caricatori lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il Porta Caricatori oltre la capacità massima consigliata.
- Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente e saldamente nel Porta Caricatori prima di indossarlo.
- Evita di indossare il Porta Caricatori in modo che possa essere facilmente afferrato o tirato da altri.
- Quando indossi il Porta Caricatori, assicurati che non ci siano bordi o angoli affilati esposti che possano causare lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il Porta Caricatori alla cintura assicurandoti che sia ben saldo. Puoi montarlo verticalmente su cinture fino a 2" di larghezza o orizzontalmente su cinture di 1,25".
- Verifica che il Porta Caricatori sia posizionato in un luogo facilmente accessibile ma anche sicuro.

2. Uso:

- Per inserire un caricatore, apri la cinghia con chiusura a strappo e posiziona il caricatore nel Porta Caricatori.
- Chiudi la cinghia con chiusura a strappo per garantire che il caricatore rimanga in posizione.
- Per rimuovere il caricatore, apri la cinghia e tira delicatamente il caricatore verso l'alto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Porta Caricatori non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se possibile, ricicla il materiale del Porta Caricatori seguendo le linee guida di riciclaggio della tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o a visitare il sito web ufficiale di Blue Force Gear. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il Porta Caricatori da Cintura Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH KÄYTTÖ JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH tuotteen käyttö ja turvallisuusohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Varmista, että tuote on oikein kiinnitetty vyöhön ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varo teräviä reunoja ja kovia kulmia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on asennettu oikein pystysuoraan tai vaakaasentoon tarpeidesi mukaan.
- Älä ylikuormita tuotetta. Se on suunniteltu hyväksymään vain enintään kaksinkertaisia patruunoita.
- Käytä vain yhteensopivia patruunoita (esim. HK45).
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai likainen, sillä se voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Huolehdi, että tuote on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä tuote vyöhön joko pystysuunnassa (sopii vyöille, joiden leveys on enintään 2") tai vaakaasennossa (sopii vyöille, joiden leveys on 1,25").
- Varmista, että tarranauhaväline on kunnolla kiinnitetty ja että tuote on tukevasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Avaa tarranauha ja aseta patruunat pussiin niin, että ne ovat helposti saatavilla.
- Sulje tarranauha huolellisesti varmistaaksesi, että patruunat pysyvät paikoillaan.
- Tarkista, että patruunat ovat turvallisesti pussissa ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:ssa sijaitsevaa yhteyspistettä turvallisuuskysymyksissä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata kaikkia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear TenSpeed Belt Mounted Pistol Pouch. Denna produkt är utformad för att ge säker och bekväm bärning av pistolmagasin och andra föremål. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och regler för bärande av vapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast i pouches innan användning.
- Undvik att överbelasta pouches med mer än avsett antal magasin.
- Använd pouches i enlighet med instruktionerna för vertikal eller horisontell montering.
- Se till att kardborrebandet är ordentligt fäst för att förhindra oavsiktlig öppning.
- Undvik att bära tunga föremål som kan orsaka obehag eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- För vertikal montering: Fäst pouches på ett bälte som är upp till 2" brett.
- För horisontell montering: Fäst pouches på ett bälte som är 1.25" brett.

2. Användning:

- Placera magasinet i pouches och se till att det sitter fast ordentligt.
- Justera kardborrebandet för att säkerställa att pouches är säkert fästa.
- För andra föremål som ficklampor eller multiverktyg, se till att de är av lämplig storlek och vikt.

3. Underhåll:

- Rengör pouches med en fuktig trasa vid behov.
- Inspektera pouches regelbundet för tecken på slitage.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av textilprodukter.
- Återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök Blue Force Gear officiella webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Blue Force Gear TenSpeed Belt Mounted Pistol Pouch. Tack för att du prioriterar säkerheten!