

TEN-SPEED PISTOL MAGAZINE POUCH - SINGLE PISTOL MAG POUCH MOLLE MOUNT BLACK

Lightweight, Adjustable Magazine Pouch Won't Dig Into Your Side

Whether worn on a duty belt, or under clothing for concealed carry, the Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch securely holds your pistol magazine, yet permits immediate access. Made of Blue Force Gear's ULTRAcamp military-grade elastic fabric, the Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has no sharp edges or hard corners to bite you because it conforms closely to the shape of the magazine, making it comfortable for all-day wear. The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has a hook and loop belt strap that lets the user wear the pouch either vertically or horizontally for greater concealment and comfort. Available in a Single or Double magazine configuration Accepts both single and double-stack mags Mount it vertically (fits belts up to 2" wide) or horizontally (fits belts 1.25") Fits up to an HK45 Size .125" x 2" x 4" The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch is so versatile it can even be used for carrying a flashlight, folding knife, multi-tool, or any other similar-sized items.



Attributes

- Name: SINGLE PISTOL MAG POUCH MOLLE MOUNT BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100720
- Mfr. No.: HW-TSP-PISTOL-1-BK
- Color: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 814520016973

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH](#)
- [English: TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pouch de Cargador de Pistolas TenSpeed de Blue Force Gear](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Porta Caricatori TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Norsk: TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Suomi: TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH](#)

Sicherheitshinweise für die TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH von Blue Force Gear. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihr Pistol Magazin sicher zu halten und gleichzeitig einen schnellen Zugriff zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Tasche auf Beschädigungen oder Mängel.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur für die vorgesehenen Magazine oder Gegenstände.
- Tragen Sie die Tasche so, dass sie nicht verrutschen kann und sicher am Gürtel befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten oder harte Ecken auf die Haut drücken.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Tasche, wenn sie beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befestigung:

- Montieren Sie die Tasche entweder vertikal (für Gürtel bis 2" breit) oder horizontal (für Gürtel bis 1,25" breit).
- Stellen Sie sicher, dass der Klettverschluss fest sitzt und die Tasche sicher am Gürtel befestigt ist.

2. Verwendung:

- Platzieren Sie Ihr Pistol Magazin in die Tasche und überprüfen Sie, ob es sicher sitzt.
- Ziehen Sie den Gurt an, um die Tasche an Ihre Trageweise anzupassen.
- Nutzen Sie die Tasche auch für andere Gegenstände wie Taschenlampen oder Klappmesser, wenn dies erforderlich ist.

3. Entfernen:

- Um die Tasche zu entfernen, lösen Sie den Klettverschluss und ziehen Sie die Tasche vorsichtig vom Gürtel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Produktinformationen bereitzuhalten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. This pouch is designed for secure and convenient carrying of your pistol magazines. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow the guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is suitable for your specific magazine type before use.
- Always check the pouch for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the pouch and its contents away from children and unauthorized users.
- Use the pouch only for its intended purpose as specified in this manual.
- Regularly inspect the pouch for wear and tear, replacing it if necessary.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the pouch is securely attached to your duty belt or clothing before carrying any magazines.
- Avoid overloading the pouch beyond its intended capacity to prevent damage and ensure safety.
- When drawing the magazine from the pouch, do so with caution to prevent accidental discharge.
- Always handle magazines in a safe manner, treating them as if they are loaded.
- If using the pouch for carrying items other than magazines (e.g., flashlight, multitool), ensure these items fit securely and do not pose a risk of falling out.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a suitable location on your duty belt or clothing for the pouch.
- For vertical mounting, ensure the belt is no more than 2 inches wide; for horizontal mounting, ensure the belt is no more than 1.25 inches wide.
- Secure the hook and loop strap around the belt, ensuring a snug fit without excessive tightness.

2. Usage:

- Insert the magazine into the pouch, ensuring it is seated securely.
- When accessing the magazine, do so with a firm grip and be mindful of your surroundings.
- After use, ensure the magazine is returned to the pouch securely.

3. Care and Maintenance:

- Clean the pouch with a damp cloth as needed. Do not use harsh chemicals or abrasive materials.
- Store the pouch in a cool, dry place when not in use to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local regulations for textile waste.
- If the pouch is damaged or no longer needed, ensure it is disposed of in a manner that prevents misuse or access by children and unauthorized users.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch, please contact your local retailer or the manufacturer. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pouch de Cargador de Pistolas TenSpeed de Blue Force Gear

Introducción

Gracias por elegir el Pouch de Cargador de Pistolas TenSpeed de Blue Force Gear. Este producto está diseñado para proporcionar un transporte seguro y accesible de tus cargadores de pistola. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pouch esté siempre en buenas condiciones antes de usarlo.
- Inspecciona el pouch regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza el pouch solo para el propósito previsto: transportar cargadores de pistolas, linternas, cuchillos plegables, multiherramientas u otros artículos de tamaño similar.
- Mantén el pouch alejado del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si el pouch se daña, deja de usarlo y contacta al fabricante para obtener más información.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Asegúrate de que el pouch esté correctamente montado en tu cinturón o equipo MOLLE antes de usarlo.
- **Acceso a Cargadores:** Cuando accedas a los cargadores, asegúrate de que el arma esté descargada y que no haya ninguna munición en el área.
- **Montaje:** Utiliza el montaje vertical o horizontal según tus necesidades, asegurándote de que esté firmemente sujeto.
- **Comodidad:** Ajusta la correa de gancho y bucle para un ajuste cómodo y seguro, evitando que el pouch se mueva durante el uso.
- **Cuidado de la Tela:** Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar la tela ULTRAcamp.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje:

- Determina si deseas usar el pouch en posición vertical u horizontal.
- Para el montaje vertical, asegúrate de que el pouch esté asegurado en un cinturón de hasta 2" de ancho.
- Para el montaje horizontal, utiliza un cinturón de hasta 1.25" de ancho.

2. Carga de Cargadores:

- Inserta el cargador de pistola en el pouch, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el cargador esté completamente insertado y no sobresalga del pouch.

3. Acceso al Cargador:

- Para acceder al cargador, sujeta el pouch firmemente y retira el cargador con cuidado.
- Siempre verifica que el área esté libre de peligros antes de manipular el cargador.

4. Uso Alternativo:

- Si decides usar el pouch para otros artículos como una linterna o una multiherramienta, asegúrate de que el artículo se ajuste correctamente y no cause un desbalance.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el pouch, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el pouch está dañado o desgastado, considera reciclar los materiales si es posible.
- No tires el pouch en la basura común si contiene materiales que puedan ser peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre seguridad, uso y mantenimiento del Pouch de Cargador de Pistolas TenSpeed de Blue Force Gear, consulta las instrucciones del fabricante o visita su sitio web oficial.

Recuerda:

- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Revisa las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Pouch de Cargador de Pistolas TenSpeed de Blue Force Gear.

Guide de Sécurité pour le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le pouch.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le pouch est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le transport de chargeurs de pistolet et d'objets de taille similaire.
- Vérifiez régulièrement l'état du pouch pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le pouch hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout accident.
- Ne surchargez pas le pouch au-delà de sa capacité recommandée pour éviter les déchirures ou les défaillances.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le pouch dans un environnement sûr et approprié.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient interférer avec l'accès au pouch.
- Lorsque vous retirez ou insérez un chargeur, assurez-vous que votre main est à l'écart de la zone de chargement pour éviter les blessures.
- Ne modifiez pas le pouch de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

• Installation :

- Fixez le pouch à votre ceinture en utilisant la sangle à crochets et boucles. Assurez-vous qu'il est bien sécurisé.
- Pour un port vertical, montez le pouch sur une ceinture jusqu'à 2" de large. Pour un port horizontal, utilisez une ceinture de 1,25".

• Utilisation :

- Insérez le chargeur dans le pouch en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Pour un accès rapide, tirez doucement sur le chargeur tout en maintenant le pouch stable.
- Si vous utilisez le pouch pour d'autres objets (comme une lampe de poche ou un multioutil), assurez-vous qu'ils sont de taille appropriée et ne dépassent pas les dimensions du pouch (0,125" x 2" x 4").

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le pouch ou s'il est endommagé au-delà de la réparation, veuillez le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Consultez les directives locales pour l'élimination des matériaux en tissu et des accessoires en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide. Vous pouvez également signaler des produits dangereux ou des accidents aux autorités compétentes et vérifier les mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Porta Caricatori TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduzione

Grazie per aver scelto il Porta Caricatori TenSpeed Pistol Magazine Pouch di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per offrire un modo sicuro e conveniente per trasportare caricatori di pistola e altri oggetti di dimensioni simili. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Porta Caricatori per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Porta Caricatori solo con caricatori compatibili, come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Evita di sovraccaricare il Porta Caricatori, poiché ciò potrebbe compromettere la sua funzionalità e sicurezza.
- Quando indossi il Porta Caricatori, assicurati che sia fissato saldamente alla cintura o all'attrezzatura.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto autonomamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Fissa il Porta Caricatori alla cintura o all'attrezzatura utilizzando il sistema di montaggio MOLLE.
- Assicurati che il Porta Caricatori sia posizionato in modo sicuro e che non si muova durante l'uso.
- Regola la cinghia con chiusura a strappo per adattarla alla tua preferenza di indossamento, sia verticalmente che orizzontalmente.

2. Uso

- Inserisci il caricatore nel Porta Caricatori, assicurandoti che sia ben fissato.
- Per rimuovere il caricatore, afferra saldamente il Porta Caricatori e tira il caricatore verso l'alto.
- Per un uso prolungato, verifica che il Porta Caricatori rimanga comodo e non causi irritazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Se il Porta Caricatori è danneggiato o non utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile, evitando di gettarlo nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle opzioni di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, richieste di assistenza o segnalazioni di prodotti difettosi,

ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il Porta Caricatori TenSpeed Pistol Magazine Pouch in modo efficace e sicuro. La tua sicurezza è la nostra priorità.

TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH SAFETY INSTRUCTIONS

Introduksjon

Takk for at du valgte Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Denne produktveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktsikkerhet: Sørg for at produktet brukes i henhold til instruksjonene for å unngå skader.
- Overholdelse av forskrifter: Dette produktet er designet i samsvar med EU Generell Produktsikkerhetsforordning (GPSR).
- Rapportering: Meld fra om usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Regelmessige kontroller: Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet til formål det ikke er designet for.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Se etter slitasje eller skader.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger for å unngå ulykker.
- Hold produktet utilgjengelig for barn, med mindre det er spesifisert som trygt for deres bruk.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner hvor det kan bli utsatt for ekstreme forhold (f.eks. høy varme, fuktighet).

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

- Monter pouches på et belte som er opptil 2" bredt for vertikal bruk eller 1,25" for horisontal bruk.
- Sørg for at pouches er festet sikkert før bruk.
- Kontroller at pouches er plassert på en måte som gir enkel tilgang til innholdet.

Bruk

- For å bruke pouches, plasser pistolmagasinet i lommen og fest lukkingene forsvarlig.
- Juster posisjonen til pouches for optimal komfort og tilgjengelighet.
- Unngå å overbelaste pouches med for mange magasiner eller tunge gjenstander.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall: Produktet skal kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Resirkulering: Hvis mulig, resirkuler materialene i henhold til lokale retningslinjer.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall, spesielt hvis det inneholder materialer som kan være skadelige for miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TENSPEED pistoolilaukkupussin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty oikein vyöhön tai muuhun kantolaitteeseen ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että pistoolilaukkupussi on tyhjennetty kaikista patruunoista ennen sen käsittelyä.
- Vältä teräviä esineitä, jotka voivat vaurioittaa tuotetta.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa asennossa (pystysuorassa tai vaakaasennossa).
- Älä ylikuormita pussia liiallisilla tai liian painavilla esineillä.
- Tarkista säännöllisesti, että tarranauha on kunnolla kiinni ja että tuote on turvallinen käyttää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus vyöhön:

- Kiinnitä pistoolilaukkupussi vyöhön joko pystysuunnassa (sopii vyöille, joiden leveys on enintään 2") tai vaakaasennossa (sopii vyöille, joiden leveys on 1,25").
- Varmista, että pussi on tiukasti kiinnitetty ja ettei se pääse liikkumaan käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aseta patruunat pussiin siten, että ne ovat helposti saatavilla.
- Tarkista, että patruunat ovat oikein paikallaan ja että pussi on suljettu kunnolla.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun se on tarpeen, ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotteen palautus tai muistutustiedot viranomaisilta tai valmistajalta.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear TenSpeed Belt Mounted Pistol Pouch. Denna produkt är utformad för att ge säker och bekväm bärning av ditt pistolmagasin. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll produkten ren och torr för att säkerställa dess funktionalitet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsedd användning, dvs. för att bära pistolmagasin.
- Se till att magasinet är korrekt placerat i pouches innan användning.
- Undvik att bära tunga föremål som kan påverka stabiliteten eller säkerheten hos pouches.
- Justera kardborrebandet ordentligt för att säkerställa att pouches sitter på plats.
- Bär alltid produkten på ett sätt som inte hindrar din rörelse eller syn.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Fäst pouches på ditt bälte genom att trä den genom bältesöglorna.
- Om du väljer att montera pouches horisontellt, se till att den är anpassad för bälten upp till 1.25" breda. För vertikal montering, passa den för bälten upp till 2" breda.

2. Användning:

- Placera pistolmagasinet i pouches med den öppna sidan vänd uppåt.
- Kontrollera att magasinet sitter fast ordentligt och inte kan glida ut.
- Justera pouches så att den känns bekväm och stabil under användning.

3. Avlägsnande:

- För att ta bort pouches, ta bort bältet från pouches genom att dra den genom bältesöglorna.
- Se till att inga föremål dras med när pouches tas bort.

Avfallsinstruktioner

- När produkten är uttjänt eller inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för textilprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor om den innehåller skadliga material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du en trygg och effektiv användning av din Blue Force Gear TenSpeed Belt Mounted Pistol Pouch. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!