

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT - TRIPLE M4 MAGAZINE POUCH MOLLE MOUNT BLACK

The Ten-Speed M4 Mag Pouch holds one, two or three M4 magazines and is the perfect blend of speed and security. Ten-Speed® pouches use military grade elastic combined with ULTRAcomp to create a multiuse pouch that is weighs almost nothing and lays flat when not in use. The M4 Mag Pouch holds one M4 magazine (polymer or metal), medical supplies, bandages, flash bangs, or other similar sized items. The Patented Helium Whisper® attachment system is compatible with all MOLLE platforms and built with a combat tested, high performance laminate that reduces weight up to 60% while equaling or exceeding the durability of 1000d CORDURA®. The latest material innovation of the Ten-Speed® pouches have been modified for optimized retention and greater durability.



Attributes

- Name: TRIPLE M4 MAGAZINE POUCH MOLLE MOUNT BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100733
- Mfr. No.: HW-TSP-M4-3-BK
- Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Color: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Triple
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 814520015464

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Magazin Pouch](#)
- [English: TENSPEED M4 Magazine Pouch Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette TenSpeed M4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TENSPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT](#)
- [Suomi: TENSPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Magazin Pouch

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TenSpeed M4 Magazin Pouch von Blue Force Gear. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und praktische Möglichkeit zu bieten, M4 Magazine und andere Ausrüstungsgegenstände zu transportieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Tasche auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Tasche korrekt an Ihrer MOLLEPlattform befestigt ist, um ein Abrutschen oder Herausfallen zu vermeiden.
- Überladen Sie die Tasche nicht über die empfohlene Kapazität hinaus.
- Verwenden Sie die Tasche nicht für andere Zwecke als die, für die sie vorgesehen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen an der Tasche zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Suchen Sie die MOLLEPlattform, an der Sie die Tasche befestigen möchten.
- Führen Sie die Riemen der TenSpeed M4 Magazin Pouch durch die MOLLESchlaufen.
- Ziehen Sie die Riemen fest, um sicherzustellen, dass die Tasche sicher sitzt.

2. Verwendung:

- Öffnen Sie die Tasche, um Ihr M4 Magazin oder andere Gegenstände einzulegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Magazine sicher in der Tasche sitzen und nicht herausfallen können.
- Verwenden Sie die Tasche nur mit M4 Magazinen (Polymer oder Metall) und ähnlichen Gegenständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textil und Kunststoffabfälle.
- Wenn die Tasche beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform regelmäßig auf

Rückrufinformationen überprüfen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die TenSpeed M4 Magazin Pouch entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

TENSPEED M4 Magazine Pouch Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TENSPEED M4 Magazine Pouch. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a magazine pouch for M4 magazines and similar items.
- Inspect the pouch regularly for signs of wear and damage. Do not use if any part is compromised.
- Keep the pouch away from extreme temperatures and moisture to maintain its integrity.
- Store the pouch in a clean, dry place when not in use.
- Be aware of your surroundings when using the pouch in active environments to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- The TENSPEED M4 Magazine Pouch is designed for use by adults. Keep out of reach of children.
- Do not overload the pouch beyond its intended capacity. Excessive weight can compromise the pouch's functionality and safety.
- Use caution when accessing items from the pouch, as quick movements may lead to accidental drops or spills.
- When attaching the pouch to a MOLLE platform, ensure it is securely fastened to prevent detachment during use.
- Avoid using the pouch in situations where it may become entangled in machinery or other equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Identify the MOLLE platform where you wish to attach the pouch.
- Align the Helium Whisper® attachment system with the MOLLE webbing.
- Slide the attachment through the webbing until it is securely in place. Ensure a snug fit.
- Check the attachment by gently tugging on the pouch to confirm it is secure.

2. Usage

- To load the pouch, open the flap and insert one, two, or three M4 magazines or similar items.
- Ensure that the magazines are seated properly within the pouch to prevent movement during use.
- When removing items, do so carefully to avoid dropping or damaging the contents.
- After use, store the pouch in a clean, dry place.

Disposal Instructions

- When the TENSPEED M4 Magazine Pouch reaches the end of its service life, dispose of it in accordance with local regulations.
- If the pouch is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the TENSPEED M4 Magazine Pouch, please consult the manufacturer's contact information available on the product packaging or the official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy the benefits of your TENSPEED M4 Magazine Pouch while ensuring your safety and the safety of those around you.

Guide de Sécurité pour la Pochette TenSpeed M4

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette TenSpeed M4. Ce produit est conçu pour offrir une solution de transport sécurisée et efficace pour vos chargeurs M4 et autres équipements. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la pochette.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité recommandée.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne placez que des chargeurs M4 (en polymère ou en métal) et des équipements compatibles dans la pochette.
- Évitez d'utiliser la pochette dans des environnements extrêmes (températures élevées, humidité excessive) qui pourraient affecter la performance du matériau.
- Ne tirez pas sur l'élastique de la pochette de manière excessive, car cela pourrait entraîner une défaillance.
- Si vous remarquez une défaillance de la pochette, cessez immédiatement son utilisation et remplacez-la.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation sur un Système MOLLE :

- Localisez le système de fixation Helium Whisper® sur la pochette.
- Alignez la pochette avec les sangles MOLLE de votre équipement.
- Faites passer les sangles à travers les boucles de la pochette et tirez fermement pour sécuriser la pochette en place.

2. Utilisation de la Pochette :

- Ouvrez la pochette et insérez le chargeur M4 ou l'équipement souhaité.
- Assurezvous que l'équipement est bien en place et sécurisé par l'élastique.
- Pour retirer l'équipement, tirez doucement sur le chargeur ou l'objet jusqu'à ce qu'il soit libéré.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la pochette TenSpeed M4 dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements en tissu et des matériaux synthétiques.
- Si la pochette est endommagée, envisagez de la recycler ou de la donner à une organisation qui peut l'utiliser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la pochette TenSpeed M4, veuillez vous référer à votre point de vente ou à un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la pochette TenSpeed M4. Merci de respecter ces instructions pour une utilisation optimale et sécurisée de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT

Introduzione

La TenSpeed M4 Mag Pouch è progettata per contenere uno, due o tre caricatori M4, offrendo una combinazione eccellente di velocità e sicurezza. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni dettagliate per l'uso sicuro e responsabile della TenSpeed M4 Mag Pouch in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Consultare il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la tasca con più caricatori di quanto raccomandato.
- Assicurarsi che i caricatori siano inseriti correttamente e saldamente nella tasca.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Evitare di esporre la tasca a sostanze chimiche aggressive o a fonti di calore.
- Utilizzare solo materiali compatibili con la tasca per evitare rotture o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Verificare che la superficie MOLLE sia pulita e priva di detriti.
- Allineare il sistema di attacco Helium Whisper® con le cinghie MOLLE.
- Inserire le cinghie nelle aperture MOLLE e tirare per fissare la tasca in posizione.
- Assicurarsi che la tasca sia saldamente attaccata e non si muova.

2. Uso:

- Aprire la tasca e inserire i caricatori M4, assicurandosi che siano orientati correttamente.
- Chiudere la tasca una volta che i caricatori sono stati inseriti.
- Per rimuovere i caricatori, aprire la tasca e tirare delicatamente i caricatori verso l'esterno.
- Dopo l'uso, assicurarsi che la tasca sia riposta in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considerare il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o dubbio riguardo alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il punto di contatto dell'UE per le questioni di sicurezza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, gli utenti possono garantire un utilizzo sicuro e responsabile della TenSpeed M4 Mag Pouch, contribuendo così alla propria sicurezza e a quella degli altri.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TENSPEED M4 patruunapussin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan nopeutta ja turvallisuutta M4 patruunoiden kuljettamiseen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja patruunoita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että patruunat ovat turvallisesti pussissa ennen liikkuvuutta.
- Älä ylikuormita pussia; se on suunniteltu kantamaan enintään kolme M4 patruunaa.
- Varmista, että Helium Whisper® kiinnitysjärjestelmä on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että MOLLEalustat ovat kunnolla asennettu ja turvallisia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä TenSpeed M4 patruunapussi MOLLEalustaan Helium Whisper® kiinnitysjärjestelmän avulla.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.

2. Käyttö

- Avaa pussi ja aseta haluamasi määrä M4 patruunoita (13 kpl) pussiin.
- Sulje pussi huolellisesti varmistaaksesi, että patruunat pysyvät paikallaan.
- Tarkista säännöllisesti pussi ja patruunat varmistaaksesi niiden kunnon.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma oikeasta hävittämistavasta.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä mitä tahansa tuotetta. Noudata aina annettuja ohjeita ja pysy tietoisena ympäristöstäsi.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt TENSPEED M4 Magazine Pouch. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för transport av M4 magasin och andra föremål. För att säkerställa säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelseinformation: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s säkerhetsportal.
- Online shopping: När du köper produkten online, kontrollera att säljaren följer säkerhetskrav.
- Särskilda konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av sårbara grupper, såsom barn.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.
- Snabb varning: Var medveten om att information om osäkra produkter snabbt kan uppdateras via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsedd användning, dvs. för att transportera M4 magasin och liknande föremål.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt säkrade innan användning.
- Undvik att överbelasta pouches med för många föremål, vilket kan påverka stabiliteten och säkerheten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst pouches på en MOLLEplattform genom att trä fästsystemet genom de avsedda banden.
- Se till att pouches sitter ordentligt på plats och inte kan lossna under användning.

2. Användning:

- Placera M4 magasin (polymer eller metall) i pouchen enligt riktlinjerna.
- Stäng pouchen ordentligt för att säkerställa att magasinen hålls på plats.
- Kontrollera regelbundet att pouchen är i gott skick och att fästsystemet fungerar som det ska.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och textilmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av TENSPEED M4 Magazine Pouch, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten.