

UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM

Birchwood Casey's Universal Front Rest provides a quick connection to the front of a shooting rest without having to lace or tie the bag on. Just use the straps to thread through and attach. All three bags are shaped to fit different forend sizes to maximize the usage of one shooting rest. It is constructed of leather and polyester which combines to create a solid and secure rest that will not stretch or sag from use. **FEATURES** Ease of use: quickly connect to the front of your rest without having to lace or tie, just use the straps to thread through and attach Versatility: all three bags are shaped to fit different front-end sizes to maximize the usage of one shooting rest Durable: constructed of leather and polyester which combine to create a solid and secure rest that will not stretch or sag from use Convenient: hook and loop straps allow for quick and easy changeout between bags and other shooting rests Dimensions: base: 5" long x 2" wide x 2" high at humps & 1" high at saddle Available in three different widths- narrow, medium, wide



Attributes

- Name: UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 430100847
- Mfr. No.: BC-UFRB-MED
- Color: Black,Olive
- Material: Polyester
- Style: Front Bag
- Delivery weight: 0.286kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 888151031223

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Universal Front Rest von Birchwood Casey](#)
- [English: UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Support Avant Universel Birchwood Casey](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Suomi: UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM](#)

Sicherheitshinweise für den Universal Front Rest von Birchwood Casey

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Universal Front Rest von Birchwood Casey entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Schießen und der Verwendung von Schießzubehör.
- Prüfe regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Riemen des Front Rests nur wie angegeben, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Front Rest richtig auf deinem Schießrest angebracht ist, um Stabilität zu garantieren.
- Vermeide es, den Front Rest zu überlasten, indem du das Gewicht des verwendeten Schießgeräts berücksichtigst.
- Verwende den Front Rest nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellst.
- Halte den Bereich um den Schießrest frei von Hindernissen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Front Rests:

- Lege den Universal Front Rest auf die Vorderseite deines Schießrests.
- Führe die Riemen durch die vorgesehenen Öffnungen und ziehe sie fest, um eine sichere Verbindung herzustellen.
- Stelle sicher, dass der Front Rest stabil sitzt, bevor du mit dem Schießen beginnst.

2. Nutzung des Front Rests:

- Positioniere deine Waffe sicher auf dem Front Rest.
- Achte darauf, dass die Waffe stabil auf dem Rest liegt und nicht umkippen kann.
- Fokussiere dich während des Schießens auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer in der Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeide es, das Produkt im normalen Haushaltsmüll zu entsorgen, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass dies ein allgemeiner Leitfaden ist und dass du immer die spezifischen Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers befolgen solltest. Sicherheit hat oberste Priorität.

UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Birchwood Casey Universal Front Rest Bag Medium. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and secure front rest. It is important to read and follow these safety instructions to ensure safe use and to maximize the lifespan of your product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your shooting area is safe and secure before using the front rest bag.
- Use the product only for its intended purpose, which is to support the front of a firearm during shooting.
- Keep the front rest bag away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Store the front rest bag in a dry place when not in use to prevent deterioration.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before placing it on the front rest bag.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for the front rest bag.
- Avoid placing the front rest bag on unstable or uneven surfaces.
- Use caution when attaching the bag to the shooting rest; ensure it is securely fastened.
- Do not use the front rest bag in adverse weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Connecting the Bag:

- Use the straps provided to thread through the attachment points on your shooting rest.
- Ensure that the straps are securely fastened to prevent the bag from detaching during use.

2. Adjusting the Bag:

- The Universal Front Rest Bag Medium is designed to fit various frontend sizes. Adjust the bag as necessary to ensure a snug fit for your firearm.

3. Positioning the Firearm:

- Carefully place the firearm on the front rest bag, ensuring it is stable and secure.
- Always check that the firearm is in a safe position before firing.

4. Changing Bags:

- If you need to change to a different bag, simply unfasten the straps and follow the same connection process for the new bag.
- Ensure that the new bag is securely attached before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the front rest bag in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where applicable.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains materials that require special

handling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the Universal Front Rest Bag Medium, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Birchwood Casey Universal Front Rest Bag Medium. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Guide de Sécurité du Produit pour le Support Avant Universel Birchwood Casey

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Avant Universel Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une connexion rapide et sécurisée à votre support de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables sans supervision.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Correcte** : Assurez-vous que le support est correctement fixé avant d'utiliser votre arme à feu.
- **Stabilité** : Utilisez le support sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- **Vérification Avant Utilisation** : Inspectez le support et les sangles avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages.
- **Ne pas Surcharger** : Ne dépassez pas le poids recommandé pour le support afin d'éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Dépliez le support avant de l'utiliser.
- Fixez les sangles autour de votre gardemain en vous assurant qu'elles sont bien serrées.

2. Utilisation :

- Placez votre arme à feu sur le support.
- Ajustez la position de votre arme pour un tir confortable et sécurisé.
- Vérifiez que le support est stable avant de tirer.

3. Changement de Sacs :

- Pour changer de sac, détachez les sangles à crochet et boucle.
- Remplacez le sac par un autre en suivant les mêmes étapes d'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en cuir et en polyester.
- Contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Support Avant Universel Birchwood Casey. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Universal Front Rest di Birchwood Casey. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e stabile durante le sessioni di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto prima dell'uso per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito, specialmente in presenza di bambini o animali domestici.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo su superfici stabili e piane.
- Assicurati che il supporto per tiro sia ben fissato prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante le sessioni di tiro.
- Mantieni una distanza di sicurezza da altre persone durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Supporto

- Posiziona il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Utilizza le cinghie in velcro per fissare la borsa al supporto per tiro, seguendo le istruzioni di montaggio.
- Assicurati che la borsa sia saldamente attaccata e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Utilizzo del Prodotto

- Inserisci il forend dell'arma nella borsa, assicurandoti che sia ben posizionato.
- Regola la posizione dell'arma per garantire una mira stabile e sicura.
- Durante l'uso, controlla frequentemente che il supporto rimanga stabile e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Questo prodotto deve essere smaltito in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Controlla se ci sono punti di raccolta specifici per materiali come pelle e poliestere.
- Segui le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale di Birchwood Casey. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Universal Front Rest di Birchwood Casey. Ricorda sempre di prestare attenzione e di adottare le precauzioni necessarie per la tua sicurezza e quella degli altri.

UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Raportoi mahdolliset vaaratilanteet tai onnettomuudet viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ampumatuen eteen kiinnitys on turvallinen ennen ampumista.
- Käytä vain suositeltuja hihnoja läpivientiin ja kiinnittämiseen.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Vältä tuotteen käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa.
- Tarkista säännöllisesti, että hihnat ja laukut ovat kunnossa ja tiukasti kiinni.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus:

- Aseta etuosa tukevaan ja tasapainoiseen asentoon.
- Kiinnitä laukku hihnoilla siten, että se on tiukasti kiinni ja ei pääse liikkumaan.

3. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti laukkuun ennen ampumista.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikoille, joissa se voi aiheuttaa ympäristövahinkoja.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, hävitä se asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu heidän verkkosivuilleen. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero mukana, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY tuotteen. Toivomme, että nautit turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM

Introduktion

Tack för att du valt Birchwood Casey's Universal Front Rest Bag Medium. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och säkerhet vid användning av skjutstöd. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ att produkten används enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelser: Var medveten om att det kan förekomma återkallelser av produkter. Håll dig informerad om eventuella säkerhetsåtgärder som kan påverka din produkt.
- Online shopping: Om du köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Fokus på konsumenter: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: För frågor om produktsäkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den inte är skadad.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Undvik att överbelasta produkten; följ rekommenderade viktgränser.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd produkten på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av väskan:

- Ta bort väskan från förpackningen.
- Kontrollera att inga delar saknas eller är skadade.
- Anslut väskan till framsidan av ditt skjutstöd genom att trä remmarna genom fästianordningarna.
- Se till att väskan sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av produkten:

- Placera skjutstödet på en stabil yta.
- Justera väskan för att passa din specifika skjutställning.
- Använd krok och öglerep för att snabbt byta mellan olika väskor om så behövs.
- Kontrollera stabiliteten innan du börjar använda skjutstödet.

Avfallshantering

- Borttagning av produkten: När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och textilmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i ditt EUland. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och effektiviteten vid användning av Birchwood Casey's Universal Front Rest Bag Medium. Tack för att du prioriterar säkerheten!