

SSA X 2-STAGE TRIGGER WITH LIGHTNING BOW® FOR AR-15 - SSA X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15

The SSA-X with Lightning Bow® trigger delivers the ultimate in trigger control, with a semi-curved, wide-body profile that combines the best features of the standard curved AR trigger and the popular flat-bow design. The SSA-X features Geissele's Nanoweapon coating on the major components, which dramatically enhance wear and corrosion resistance and keep the trigger running smoothly even with minimal lubrication. The SSA-X trigger follows in the tradition of the venerable SSA, and is a duty rated trigger that is light enough for accurate and precise shots, but forgiving enough for CQB. SPECS PLATFORM: AR15/AR10 TYPE: 2 Stage 1st STAGE WEIGHT RANGE: 2.75 - 3 lbs. 2nd STAGE WEIGHT RANGE: 1.5 - 1.75 lbs. TOTAL PULL WEIGHT RANGE: 4.25 - 4.75 lbs. ADJUSTABLE: No TRIGGER BOW TYPE: Lightning Bow® PIN SIZE: Mil-Spec What is Geissele Nanoweapon? Geissele Nanoweapon (also known as Picatinny DSL) is a family of Durable Solid Lubricant coatings which was developed by ARDEC. It is available exclusively from Geissele Automatics. Geissele continued the development of Picatinny DSL so that its level of corrosion, wear and abrasion resistance is currently unmatched among firearm coatings. Nanoweapon is applied at low temperatures so that the underlying metallurgy of the part is non effected by the application process. Geissele's coating also has a surface hardness roughly equivalent to synthetic diamond. This makes Geissele Nanoweapon harder than sand, easily rejecting carbon and making cleaning a breeze, on top of allowing the firearm to operate normally with less lubrication. NOTE: Geissele triggers are designed for mil-spec AR15/M4 carbine rifles. Geissele AR15 triggers are not compatible with the Sig MPX/MCX weapons or Pistol Caliber Carbine AR15/M4 variants. Using them in these platforms will void the warranty."



Attributes

- Name: SSA X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS LLC
- Product no.: 430100958
- Mfr. No.: 05-959
- Make: AR-15
- Style: Two-Stage
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810081131339

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SSA X 2Stage Trigger mit Lightning Bow® für AR15](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SSA X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur SSA X 2Stage avec Lightning Bow® pour AR15](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto SSA X 2Stage Trigger con Lightning Bow® per AR15](#)
- [Norsk: SSA X 2STAGE TRIGGER WITH LIGHTNING BOW® FOR AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Suomi: SSA X 2VAIHE LIIPAINEN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för SSA X 2Stage Trigger med Lightning Bow® för AR15](#)

Sicherheitshinweise für den SSA X 2Stage Trigger mit Lightning Bow® für AR15

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SSA X 2Stage Trigger mit Lightning Bow® für AR15 von Geissele Automatics LLC. Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen eine herausragende Kontrolle und Präzision zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie den Abzug nur in den dafür vorgesehenen AR15/M4 Plattformen.
- Halten Sie den Abzug und alle damit verbundenen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Abzug nur mit kompatiblen Waffen. Die Verwendung in nicht unterstützten Plattformen kann zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht nass oder verschmutzt wird, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die die NanoweaponBeschichtung beschädigen könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den bestehenden Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen in der Installationsanleitung für den SSA X 2Stage Trigger, um sicherzustellen, dass er korrekt installiert wird.

2. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Abzug ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig ist.
- Führen Sie immer einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug sowohl im ersten als auch im zweiten Schritt korrekt reagiert.
- Verwenden Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, z.B. auf einem Schießstand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und alle damit verbundenen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Geissele Automatics LLC. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen oberste Priorität hat. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SSA X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15

Introduction

Thank you for choosing the SSA X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for your AR15. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use, installation, and maintenance of your trigger.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always treat every firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of damage or wear.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Familiarize yourself with the local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** The SSA X trigger is designed specifically for milspec AR15/M4 carbine rifles. Do not use it with Sig MPX/MCX weapons or Pistol Caliber Carbine AR15/M4 variants.
- **Installation:** Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or experienced individual to prevent improper installation that could lead to malfunction.
- **Lubrication:** While the trigger has a Nanoweapon coating that reduces the need for lubrication, ensure that you maintain proper cleaning and occasional lubrication as needed.
- **Trigger Pull Weight:** Be aware of the trigger pull weight, which ranges from 4.25 to 4.75 lbs. Ensure that users are familiar with this weight to avoid accidental discharges.
- **Storage:** Store your firearm in a secure location, and ensure that the trigger is not accessible to unauthorized individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from your AR15 according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the SSA X trigger, following the provided installation guide or seeking professional assistance.
- Confirm that the trigger is securely installed and functions correctly before use.

2. Usage:

- Always perform a safety check on the firearm before using the trigger.
- Familiarize yourself with the trigger's characteristics, including the twostage pull.
- Practice safe handling techniques and ensure you are in a controlled environment when using the firearm.

3. PostUse:

- After using the firearm, clean the trigger and firearm according to the manufacturer's recommendations.
- Store the firearm securely, ensuring that it is not accessible to children or unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the SSA X trigger in accordance with local regulations regarding electronic and firearm components.
- Contact your local waste management authority for guidance on the safe disposal of firearm parts.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's official website or contact the authorized distributor in your region. Ensure that you have the product details on hand for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SSA X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur SSA X 2Stage avec Lightning Bow® pour AR15

Introduction

Le déclencheur SSA X 2Stage avec Lightning Bow® de Geissele Automatics est un produit conçu pour améliorer la précision et le contrôle lors de l'utilisation d'une carabine AR15. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le déclencheur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Garde le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le déclencheur uniquement sur des carabines AR15/M4 conformes aux spécifications militaires.
- Ne pas utiliser le déclencheur avec des armes Sig MPX/MCX ou des variantes AR15/M4 à calibre de pistolet.
- Assuretoi que l'arme est en mode de sécurité lors de l'installation ou de l'entretien du déclencheur.
- Évite de tirer lorsque tu n'es pas en position de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée et en mode de sécurité.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Démontage de l'ancien déclencheur:

- Retire le mécanisme de déclenchement existant en suivant les instructions du fabricant de l'arme.

3. Installation du déclencheur SSA X:

- Insère le déclencheur SSA X dans le boîtier du déclencheur de l'arme.
- Fixele en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'il est correctement aligné.

4. Vérification:

- Vérifie le fonctionnement du déclencheur en effectuant des tests de tir à vide dans un environnement sûr.
- Assuretoi que le déclencheur fonctionne sans accroc et que le poids de la première et de la deuxième étape est conforme aux spécifications.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur et l'arme sont en bon état de fonctionnement.
- Utilise le déclencheur avec précaution et respecte les règles de sécurité des armes à feu.
- Ne tire pas à moins d'être certain de ta cible et de ce qui se trouve au-delà.

Instructions d'Élimination

- Élimine le déclencheur conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Consulte les autorités locales pour des options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site Web de Geissele Automatics ou les ressources locales sur la sécurité des armes à feu.

Ce guide a été conçu pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du déclencheur SSA X 2Stage avec Lightning Bow®. Suis ces instructions attentivement pour garantir une expérience d'utilisation optimale et sécurisée.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto SSA X 2Stage Trigger con Lightning Bow® per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto SSA X 2Stage Trigger con Lightning Bow® per AR15 di Geissele Automatics LLC. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e un controllo ottimale durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto SSA X solo su armi compatibili, come specificato nel manuale del prodotto.
- Non utilizzare il grilletto su armi non conformi agli standard militari o su varianti non approvate.
- Controlla regolarmente il grilletto per segni di usura o danni.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti in alcun modo.
- Mantieni il grilletto e l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo Responsabile:** Utilizza il grilletto solo se sei addestrato e competente nell'uso delle armi da fuoco.
- **Controllo della Sicurezza:** Prima di ogni utilizzo, verifica che l'arma sia scarica e sicura.
- **Condizioni Ambientali:** Utilizza il grilletto in condizioni meteorologiche appropriate e evita l'esposizione a umidità e sostanze corrosive.
- **Manutenzione:** Pulisci e lubrifica regolarmente il grilletto secondo le istruzioni fornite, utilizzando solo lubrificanti raccomandati.
- **Attenzione ai Bambini:** Tieni il grilletto e l'arma lontano dalla portata dei bambini. Utilizza sempre misure di sicurezza appropriate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Grilletto

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:**
 - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto esistente.
3. **Installazione del Grilletto SSA X:**
 - Inserisci il grilletto SSA X nella posizione corretta.
 - Assicurati che tutti i perni e i componenti siano fissati saldamente.
4. **Verifica:** Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzarlo.

Uso del Grilletto

- **Controllo del Grilletto:** Utilizza un tocco leggero e controllato per evitare spari accidentali.
- **Pratica:** Esercitati regolarmente per familiarizzare con il funzionamento del grilletto e migliorare la tua precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del grilletto e delle armi.

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente. Utilizza i punti di raccolta autorizzati per smaltire i materiali in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito ufficiale di Geissele Automatics LLC per ulteriori informazioni e supporto. Assicurati di controllare anche eventuali aggiornamenti sui richiami di prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il grilletto SSA X 2Stage Trigger con Lightning Bow® in modo sicuro e responsabile. Ricorda sempre di mantenere la sicurezza come priorità principale durante l'uso delle armi da fuoco.

SSA X 2STAGE TRIGGER WITH LIGHTNING BOW®

FOR AR15 Safety Instruction Guide

Introduksjon

Takk for at du valgte SSA X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15 fra Geissele Automatics LLC. Denne avtrekkeren er designet for å gi optimal avtrekkskontroll og presisjon. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person for å unngå feil som kan føre til ulykker.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert vernebriller og hørselsvern, når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du installerer eller utfører vedlikehold på avtrekkeren.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke SSA X avtrekkeren på plattformer som ikke er kompatible, som Sig MPX/MCXvåpen eller pistolkaliber karabiner.
- Vær oppmerksom på at Geissele avtrekkere er designet for milspec AR15/M4 karabiner.
- Sørg for at avtrekkeren er riktig justert før bruk for å unngå utilsiktet avfyring.
- Unngå å bruke avtrekkeren under påvirkning av alkohol eller stoffer som kan svekke dømmekraften din.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene tilgjengelig for installasjonen, inkludert en skrutrekker og eventuelt en momentnøkkel.
- Les gjennom hele installasjonsveiledningen før du begynner.

2. Installasjon

- Fjern den eksisterende avtrekkeren fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer SSA X avtrekkeren ved å følge disse trinnene:
 - Plasser avtrekkeren i den angitte posisjonen.
 - Fest avtrekkeren med de medfølgende skruene og sørg for at de er strammet til riktig moment.
 - Kontroller at avtrekkeren beveger seg fritt uten hindringer.

3. Bruk

- Når avtrekkeren er installert, test den i et sikkert, kontrollert miljø.
- Sørg for at avtrekkeren fungerer som den skal før du bruker den i felt.

Avfallsinstruksjoner

- Når avtrekkeren er utgått eller ikke lenger er i bruk, må den kastes på en sikker måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpenkomponenter.
- Unngå å kaste avtrekkeren i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående SSA X 2Stage Trigger with Lightning Bow®, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Viktig merknad

Bruk av SSA X avtrekkeren på ikkekompatible plattformer vil annullere garantien. Sørg for at du følger alle sikkerhetsretningslinjer og bruksanvisninger for å sikre både din sikkerhet og produktets ytelse.

SSA X 2VAIHE LIIPAINEN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

SSA X 2vaihe liipaisin, varustettuna Lightning Bow®:lla, on suunniteltu tarjoamaan erinomaista liipaisimen hallintaa ja tarkkuutta AR15 aseissa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita, sekä tietoa tuotteesta, jotta voit käyttää sitä turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttö on lainmukaista alueellasi.
- Käytä liipaisinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja koulutuksen jälkeen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Säilytä liipaisin poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle annettu takaisinkutsu.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä liipaisinta vain yhteensopivissa aseissa (AR15/M4).
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai huoltoa.
- Vältä liipaisimen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toimintakyky on epävarma.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. **Poista vanha liipaisin:** Irrota vanha liipaisin valmistajan ohjeiden mukaan.
3. **Asenna SSA X 2vaihe liipaisin:**
 - Aseta liipaisin paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ja tiukasti paikoillaan.
4. **Testaa liipaisin:** Varmista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ennen laukaisua.
- Käytä liipaisinta rauhallisessa ympäristössä ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.
- Toimi aina vastuullisesti ja kunnioita muita ampumaalalla.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet tai kysy asiantuntijalta oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta tai turvallisuusohjeista, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina ennen yhteydenottoa.

Säkerhetsanvisningar för SSA X 2Stage Trigger med Lightning Bow® för AR15

Introduktion

Tack för att du valt SSA X 2Stage Trigger med Lightning Bow® från Geissele Automatics LLC. Denna produkt är designad för att ge en optimal avtryckarkontroll och är säker att använda när du följer alla säkerhetsanvisningar. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinformation och instruktioner för installation och användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra ickeauktorerade användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med vapen.
- Se till att avtryckaren är korrekt installerad för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla vapen (AR15/AR10) enligt tillverkarens specifikationer.
- Undvik att använda avtryckaren i vapen som inte är godkända av tillverkaren, eftersom detta kan ogiltigförklara garantin.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera SSA X 2Stage Trigger enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av avtryckaren:

- Vid skjutning, håll alltid vapnet riktat bort från dig själv och andra.
- Använd avtryckaren försiktigt och med kontrollerade rörelser.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavståndet till andra personer.

Avfallshantering

- Avfallshantering av denna produkt bör ske i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.
- Kassera alla delar av avtryckaren på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor, support eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att få den

bästa möjliga hjälpen.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SSA X 2Stage Trigger med Lightning Bow® för AR15. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.