

MUZZLELOADER MAXIMUS .45 X .50 CALIBER BULLETS - .45X.50 CALIBER 250GR COPPER HOLLOW POINT SABOT 12/BOX

This is a .45 caliber bullet in a .50 caliber sabot. For use in .50 caliber muzzleloaders. The new MZL Maximus high BC muzzleloader bullet was designed for use in in-line muzzleloaders and could possibly be the most accurate muzzleloader bullet ever made. These bullets are machined on a CNC Swiss style lathe out of solid copper bar stock and will function down to 1300fps. This 12 pack comes with red Harvester crush rib sabots.



Attributes

- Name: .45X.50 CALIBER 250GR COPPER HOLLOW POINT SABOT 12/BOX
- Manufacturer: CUTTING EDGE BULLETS
- Product no.: 430101289
- Mfr. No.: M.451 250 12CT
- Caliber: 45 x 50 Caliber
- Grain: 250
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.238kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 812191023641

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 Kaliber Geschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUZZLELOADER MAXIMUS .45 X .50 CALIBER BULLETS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Pallottole MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 Kaliber Kuler](#)
- [Suomi: MUZZLELOADER MAXIMUS .45 X .50 CALIBER BULLETS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUZZLELOADER MAXIMUS .45 X .50 CALIBER BULLETS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 CALIBER BULLETS](#)

Sicherheitshinweise für MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 Kaliber Geschosse

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 Kaliber Geschosse. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du die Produkte sicher verwendest und die geltenden Sicherheitsstandards einhältst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen befolgst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften für die Verwendung von Feuerwaffen und Munition in deinem Land.
- Bewahre die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfe regelmäßig die Verpackung auf Beschädigungen oder Anzeichen von Verfall.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Geschosse ausschließlich in .50 Kaliber Vorderladern, wie angegeben.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du mit Vorderladern arbeitest.
- Halte dich von anderen Personen und Tieren fern, während du schießt.
- Überprüfe vor jedem Schuss, ob die Waffe in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig gereinigt und in einwandfreiem Zustand ist, bevor du die Geschosse einsetzt.
- Lade die Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers für deinen spezifischen Vorderlader.
- Achte darauf, dass du die Geschosse korrekt in den Sabot einlegst, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Nach dem Laden der Waffe, stelle sicher, dass der Abzug und andere Mechanismen ordnungsgemäß funktionieren, bevor du das Feuer eröffnest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wende dich an deine örtliche Entsorgungsstelle, um Informationen über die sichere Entsorgung von Munition zu erhalten.
- Lagere alte oder unbenutzte Geschosse nicht länger als nötig und entsorge sie so schnell wie möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit der MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 Kaliber Geschosse wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir weitere Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MUZZLELOADER MAXIMUS .45 X .50 CALIBER BULLETS

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLELOADER MAXIMUS .45 X .50 CALIBER BULLETS. This guide provides important safety information and instructions for the safe handling and use of this product. Please read this guide carefully to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and out of reach of children.
- Use only inline muzzleloaders that are designed for .50 caliber bullets.
- Ensure that you are familiar with the operation of your muzzleloader before using these bullets.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
- Do not mix different types of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the muzzleloader is unloaded before loading the bullet.
- Check that the bullet is the correct caliber for your muzzleloader.
- Do not use damaged or deformed bullets.
- Follow the manufacturer's instructions for loading and firing.
- Do not exceed the recommended velocity of 1300 fps.
- Never point the muzzleloader at anything you do not intend to shoot.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to fire.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullet:

- Ensure the muzzleloader is pointed in a safe direction.
- Open the action and check that the barrel is clear.
- Insert the MUZZLELOADER MAXIMUS bullet into the sabot.
- Load the sabot into the muzzleloader according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the bullet is seated properly in the barrel.

2. Firing the Bullet:

- Ensure you have a proper shooting stance and a firm grip on the muzzleloader.
- Check that the area is clear of obstructions and bystanders.
- Take aim at your target.
- Squeeze the trigger gently to fire the bullet.

3. PostFiring:

- After firing, always check the barrel for any obstructions before reloading.
- Clean the muzzleloader according to the manufacturer's instructions after use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Never throw bullets in regular trash.
- Contact local authorities or waste disposal facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with the MUZZLELOADER MAXIMUS .45 X .50 CALIBER BULLETS. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and ammunition. Thank you for your attention to these important guidelines.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Pallottole MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50

Introduzione

Le pallottole MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 sono progettate per l'uso in fucili ad avancarica di calibro .50. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare solo le pallottole MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 con fucili ad avancarica compatibili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva le pallottole in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare pallottole danneggiate o deformate.
- Tieni le pallottole lontane dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Non caricare mai l'arma se non sei pronto a sparare.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla o pulirla.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso del fucile ad avancarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione:**
 - Controlla che il fucile sia pulito e in buone condizioni.
 - Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- **Caricamento:**
 - Prendi una pallottola MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 e un sabot Harvester a coste rosse.
 - Inserisci il sabot nel fucile.
 - Inserisci la pallottola nel sabot e spingila delicatamente in posizione.
 - Assicurati che la pallottola sia ben posizionata e che non ci siano spazi vuoti.
- **Sparare:**
 - Segui le procedure di sicurezza per il caricamento e l'accensione del fucile.
 - Spara solo in aree designate e sicure.
- **Dopo l'Uso:**
 - Pulisci il fucile e conserva le pallottole rimanenti in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare le pallottole nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di munizioni e materiali pericolosi.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni specifiche sullo smaltimento delle pallottole.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti pericolosi, contatta il tuo rivenditore o un ente competente per la sicurezza dei prodotti nella tua area.

Queste istruzioni sono state redatte per garantire la sicurezza e la protezione dell'utente. Segui sempre le linee guida e le istruzioni fornite per un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Bruksanvisning for MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 Kaliber Kuler

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 kaliber kuler. Disse kulene er designet for bruk i .50 kaliber bakladningsvåpen og gir høy presisjon og ytelse. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene i denne bruksanvisningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå all informasjon i denne bruksanvisningen før bruk.
- Hold kulene utilgjengelig for barn og andre som ikke er kvalifisert til å håndtere dem.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du håndterer eller bruker bakladningsvåpen.
- Kontroller at våpenet ditt er i god stand og egnet for bruk med disse kulene.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av bakladningsvåpen og ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke kulene hvis emballasjen er skadet eller åpnet.
- Bruk aldri kulene med våpen som ikke er spesifisert for .50 kaliber.
- Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger på våpenet er i funksjon.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre når du lader eller avfyrrer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av våpenet:

- Kontroller at våpenet er tomt og sikkert før du begynner å lade.
- Rengjør løpet og fjern eventuelle rester fra tidligere skudd.

2. Lading av kulene:

- Ta en kule fra pakken og plasser den forsiktig i sabot.
- Sett sabot med kulen inn i løpet av våpenet.
- Bruk en ladestang for å presse saboten helt inn i løpet.

3. Avfyring:

- Sikre at området er klart og at ingen står i nærheten.
- Følg produsentens instruksjoner for avfyring av våpenet.
- Etter avfyring, kontroller våpenet for eventuell blokkering eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasjen på en ansvarlig måte i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste kulene eller sabotene i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesialisert avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 kaliber kuler, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Oppsummering

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 kaliber kuler. Husk å alltid være ansvarlig og oppmerksom når du håndterer våpen og ammunisjon.

MUZZLELOADER MAXIMUS .45 X .50 CALIBER BULLETS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 kaliiperin kuula tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä ainoastaan suositeltuja laitteita ja tarvikkeita tuotteen kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja ammuksien käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että ympärillä ei ole ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kuulia tai sabotia.
- Varmista, että aseesi on kunnolla ladattu ja että se on turvallisessa tilassa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että sinulla on tarvittavat välineet ja tarvikkeet ennen käyttöä.
- Asenna sabot kuulan päälle varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Lataa kuula aseeseen noudattaen valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että ase on kunnolla ladattu ennen ampumista.
- Aseta ase turvalliseen ampumakulmaan ja ammu vain, kun olet varma, että se on turvallista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tyhjat pakkausmateriaalit ja käytetyt kuulat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia jätteen hävittämisohteita ja määräyksiä.
- Älä hävitä tuotteita tai niiden osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja numero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 kaliiperin kuulia turvallisesti. Noudata yllä olevia ohjeita ja varotoimia, jotta voit nauttia turvallisesta ja miellyttävästä ampumiskokemuksesta.

Säkerhetsinstruktioner för MUZZLELOADER MAXIMUS .45 X .50 CALIBER BULLETS

Introduktion

Tack för att du har valt MUZZLELOADER MAXIMUS .45 X .50 CALIBER BULLETS. Denna produkt är avsedd för användning i .50 kaliber flintlåsmusköter. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar och avfyrar kulor.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara ammunition och vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Kontrollera alltid att vapnet är i gott skick innan användning.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MUZZLELOADER MAXIMUS kulor i rekommenderade flintlåsmusköter.
- Undvik att använda kulor som har synliga skador eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för laddning och avfyrning.
- Använd inte kulor som har förvarats under ogynnsamma förhållanden, såsom fukt eller extrema temperaturer.
- Var medveten om att kulor kan orsaka allvarliga skador om de används felaktigt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kulor:

- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationen.
- Ta en MUZZLELOADER MAXIMUS kula och placera den i saboten.
- Tryck försiktigt kulan i saboten tills den sitter fast.
- Ladda saboten i flintlåsmusköten enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning av kulor:

- Ställ in vapnet på en säker avfyrningsposition.
- Följ alla säkerhetsåtgärder och riktlinjer för avfyrning.
- Avfyr endast i riktning mot ett säkert mål, och se till att ingen står i vägen för projektilens bana.
- Efter avfyrning, inspektera vapnet och kulan för eventuella skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta oanvänd ammunition och defekta kulor på ett säkert sätt enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Undvik att slänga ammunition i hushållssoporna.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera också EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 CALIBER BULLETS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 CALIBER BULLETS. Tento produkt je určen pro použití v .50 kalibrových muškátových zbraních a je navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost a výkon. Před použitím tohoto produktu si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a střeliva.
- Před použitím produktu se ujistěte, že rozumíte jeho specifikacím a způsobu použití.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte stav zbraně a střeliva a zajistěte, aby byly v dobrém stavu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze v .50 kalibrových muškátových zbraních, které jsou navrženy pro použití s .45 kalibrovými střelami.
- Nepoužívejte střely, které vykazují známky poškození nebo opotřebení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň řádně vyčištěna a seřízena.
- Při manipulaci se střelivem se vyhněte náhlým pohybům a neopatrnosti.
- Pokud dojde k neobvyklému chování zbraně při střelbě, okamžitě přestaňte střílet a nechte zbraň zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Zajistěte, aby byla zbraň vyčištěna a připravena pro použití.
- Zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém technickém stavu.

2. Instalace střely:

- Vložte .45 kalibrovou střelu do sabot, ujistěte se, že je správně usazena.
- Vložte sabot se střelou do hlavně zbraně.

3. Použití zbraně:

- Nastavte zbraň na požadovanou vzdálenost a cíl.
- Před výstřelem se ujistěte, že je prostor kolem vás bezpečný.
- Stiskněte spoušť s opatrností a cíleně.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte zbraň a odstraňte zbytky střeliva.

Pokyny pro likvidaci

- Vyprázdněné obaly a zbytky střeliva likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte použité střelivo do běžného odpadu.
- Zajišťujte, aby byly všechny nebezpečné materiály likvidovány v souladu s ekologickými standardy.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky v oblasti zbraní a střeliva. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání MUZZLELOADER MAXIMUS .45 x .50 CALIBER BULLETS.